



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 22341 Elektrická kolobežka W-TEC Twelver 12"



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
MONTÁŽ PÁČKY	5
ZLOŽENIE	6
OVLÁDACÍ PANEL.....	7
FUNKCIE	7
ZOBRAZENIE displeja	8
NASTAVENIA	9
FUNKCIE TLAČIDIEL	10
BATÉRIA	10
DOBÍJANIE BATÉRIE	10
POUŽÍVANIE	11
TECHNIKA JAZDY	11
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	11
SKLADOVANIE	12
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	12
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	12
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	12

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Návod si prečítajte ešte pred prvým používaním a odložte si ho na neskoršie nahliadnutie.
- Kolobežka je určená pre prepravu jednej osoby.
- Pri jazde neste prilbu a ďalšie ochranné prostriedky vrátane obuvi.
- Nejazdite na nebezpečných či nespôsobilých komunikáciách.
- Pred prvou jazdou si vyskúšajte ovládanie kolobežky na voľnom priestranstve. Pokiaľ si nie ste istý, požiadajte o radu skúsenejšiu osobu.
- Vyhnite sa pri jazde nebezpečným manévrov či riadeniu jednou rukou.
- Pri jazde majte obe chodidlá na nášlape.
- Nenabiehajte priamo na prekážku vyššiu ako 3 cm, inak hrozí prevrátenie kolobežky, zranenie či poškodenie výrobku.
- Na nerovnej či hrboľatej ceste spomaľte a jazdite so zvýšenou opatrnosťou. Jazdou neohrozujte seba ani iných.
- Pred jazdou je kvôli bezpečnosti nutné nastaviť správnu výšku kormidla.
- Nejazdite do vody, oleja alebo po zmrznutom povrchu.
- Neponorte kolobežku do vody. Došlo by ku skratu batérie či motora.
- Pokiaľ možno nejazdite za zhoršených poveternostných podmienok. Pri zotmení dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pred používaním výrobku sa vždy uistite, že jeho prevádzkováním neporušujete miestne predpisy, zákony a nariadenie. Používanie týchto a podobných zariadení nie je povolené všade. Pokiaľ si nie ste istý, obráťte sa na miestne úrady.
- Skontrolujte si, či všetky diely dobre držia a že nie sú skrutky povolené. Prípadne ich dotiahnite alebo sa obráťte na servis.
- Nevykonávajte nedovolené úpravy alebo neschválenú údržbu, aby ste neznížili bezpečnosť zariadenia.
- Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu (smrteľnému) zraneniu alebo k vzniku škody.
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie výrobku. Opotrebené súčiastky ihned vymeňte.
- Poškodený výrobok nepoužívajte. Nepoužívajte ho, ani pokiaľ na ňom objavíte ostré hrany.
- Pri údržbe a používaní sa prísne držte manuálu. Zariadenie sami nerozoberajte.
- Pred každou jazdou kontrolujte stav batérie. Ak je nedostatočne nabitá, jazdu nezačínajte.
- Zariadenie je výhradne pre osobné používanie. Komerčné využitie nie je dovolené.
- Počas jazdy udržujte pozornosť. Nikdy nejazdite po požití alkoholu alebo pod vplyvom omamných prostriedkov. Na zariadení nič neprepravujte.
- Majte rýchlosť vždy pod kontrolou a riadeniu sa plno venujte. Udržujte dobrú viditeľnosť. Neprekračujte rýchlosťné ani hmotnostné limity. Vyhnete sa tak prípadnému úrazu.
- Pri jazde po nie príliš rovnom povrchu majte nohy uvoľnené a kolená mierne pokrčené.
- V prípade nehody sa nevzdáľujte a počkajte na odbornú pomoc.
- Pri jazde v skupine udržujte dostatočný odstup, aby nedošlo k zrážke.
- Nezabudnite, že Vaša aktuálna výška na zariadení je väčšia ako bez nej. Snažte sa udržať rovnováhu a vychýbajte sa príliš úzkym miestam.
- Ostatné aktivity (telefonovanie, počúvanie hudby) môžu cieľne znížiť Vašu pozornosť pri riadení. Nenechajte sa rozptylovať.

- Pravidelne kontrolujte stav pneumatík. Opotrebené okamžite vymeňte.
- Nosnosť: 100 kg

POPIS PRODUKTU



1. Držiak telefónu

2. Ovládanie svetiel, rýchlosťných prevodov a klaksón

3. Kormidlo

4. Brzda

5. Protíšmyková úprava

6. Zadný blatník

7. Zadné svetlo

8. Zadná brzda a pohon

9. Stojan

10. Predné koleso

11. Predný blatník

12. Svetlo


13. Rýchloupínacia páčka

14. Odnímateľné držadlá

15. Akcelerátor

16. Digitálny displej

MONTÁŽ PÁČKY



1. Páčka

2. Tesnenie

3. Skrutka s podložkou

4. Závit skrutky

5. Spodná časť zarážky

6. Podložka zarážky

Do páčky (1) vložte závit skrutky (4). Potom na tyč kormidla priložte tesnenie (2), spodnú časť zarážky (5), podložku zarážky (6) a potom páčku pripojte pomocou skrutky (3).

ZLOŽENIE

Otočte držiak páčky.



Otvorte páčku a posuňte zámku.



Zložte.




Pripevnite kormidlo do háku na zadnom blatníku.



Hotovo.

OVLÁDACÍ PANEL

Pre zrýchlenie otočte akcelerátor na držadle v smere hodinových ručičiek. Kolobežka má tri rýchlosné stupne 6/20/25 km/h (1-2-3). Rýchlosný stupeň zmení pomocou tlačidiel +/- . Pre spomalenie opatrne stlačte brzdu a otáčajte akcelerátorom proti smeru hodinových ručičiek.



Pokiaľ je kolobežka vypnutá stlačte pre spustenie. Potom čo je kolobežka spustená stlačením tlačidla môžete prepínať medzi zobrazením: ODO (celková prejdená vzdialenosť), Trip (aktuálne prejdená vzdialenosť), RM, TM a Error (chyby).

Dlhým podržaním kolobežku vypnete.

Pomocou tlačidiel + a - upravujete rýchlosné stupne. Pôvodné nastavenie je: 1 – najnižší, 2 – najvyšší.




FUNKCIE

Zobrazuje: Rýchlosť, Výkon, Prevod, Celkovú vzdialenosť, Aktuálnu vzdialenosť, Asistenciu rozjazdu.

Nastavenia: Priemer kolies, Meranie rýchlosi pomocou magnetov, Automatický úsporný režim, Podsvietenie, Asistencia rozjazdu, Rýchlosný režim, Napätie, Percentuálne obmedzenie rýchlosi, Napätie ovládacieho panela, Tempomat, Svetlá, Výrobné nastavenie.

ZOBRAZENIE displeja



Stav batérie




ODO TRIP RM TM ERRO
Multifunkčný displej :

- ODO – celková prejdená vzdialenosť
- TRIP – aktuálna prejdená vzdialenosť
- EM – nastavenie pre technikov, NEMENIŤ používateľom
- TIME – čas prevádzky
- ERRO – kód chyby

Pokiaľ začne blikať ikona chyby, stlačte tlačidlo ON/OFF, na displeji sa zobrazí aktuálna chyba.

ERRO 1	Problém s motorom.
ERRO 2	Problém s prevodom.
ERRO 3	Problém s ovládacím panelom.
ERRO 4	Problém elektrickej kľuky.
ERRO 5	Ochrana pod napäťia.
ERRO 6	Zlyhanie komunikácie, kolobežka k ovládaču.
ERRO 7	Zlyhanie komunikácie, ovládača ku kolobežke.



Jednotky: MPH (míle/hodinu) / Km/h

NASTAVENIA

P02 Jednotky	0 KM 1 Míle Pôvodná hodnota: 0
P03 Výkon	24 V, 36 V, 48 V Pôvodná hodnota: 36 V
P04 Úsporný režim, jednotka: min	Rozmedzie 1 – 60 0 vypnutý
P06 Priemer kolies, jednotka: palce	Presnosť: 0.1 Pôvodná hodnota: 10
P07 Magnety pre meranie rýchlosťi	Rozsah: 1 – 100
P09 Asistencia rozjazdu	0 S rozjazdom 1 Bez rozjazdu
P11 Citlivosť plynu	1 - 24
P12 Sila rozjazdu	0 - 5
P15 Maximálna rýchlosť, jednotka: % maximálnej rýchlosťi	Maximum: 100 Pôvodná hodnota: 57
P16 Tempomat	0 zakázaný 1 povolený
P17 Svetlá	0 vypnuté 1 zapnuté
P99 Obnoviť predvolené nastavenia	Ked' vstúpite do nastavenia P99, podržte tlačidlo MODE po dobu 5 - 6 sekúnd.
ODO Resetovať celkovú vzdialenosť	Ked' vstúpite do nastavenia ODO, stlačte MODE a podržte ho po dobu 5 - 6 sekúnd.

FUNKCIE TLAČIDIEL



Krátkym stlačením ON/OFF tlačidla kolobežku spustíte. Potom môžete stlačením ON/OFF tlačidla prepínať medzi požadovaným zobrazením funkcií.

Podržaním ON/OFF tlačidla kolobežku vypnete.

Podržaním tlačidiel + a - vstúpite do nastavení, krátkym stlačením ON/OFF tlačidla potom vyberiete ktorý parameter chcete upraviť.

Hodnotu upravíte stlačením tlačidiel + navýšenie a - zníženie.

Podržaním tlačidiel + a - uložíte a opustíte nastavenia a reštartujete ovládací panel.

Krátkym stlačením + a - upravíte rýchlosťný režim: 1 najpomalší - 3 najrýchlejší.

BATÉRIA

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Pre správnu funkčnosť a bezpečné používanie batérie sa riadte inštrukciami v manuáli. Pokiaľ je batéria poškodená, uniká z nej kvapalina alebo abnormálny zápac z prestaňte batériu ihneď používať.

- Životnosť batérie je limitovaná. Pokiaľ používate batériu, ktorá presahuje bežnú životnosť, tak sa môže zvýšiť frekvencia nabíjania a znížiť dojazd kolobežky.
- Batériu neotvárajte ani nevhadzujte do ohňa. Do batérie nevkladajte cudzie predmety.
- Nedotýkajte sa batérie kovovými predmetmi. Batéria môže explodovať alebo byť poškodená.
- Používajte iba originálnu nabíjačku.
- Počas jazdy dodržujte miestne nariadenia a zákony.
- Batériu môžete priebežne dobíjať.
- Ideálna teplota pre nabíjanie batérie je +10 °C až +30 °C.
- Pokiaľ batériu používate po dlhšiu dobu, bude jej teplota vyššia. Toto je bežný stav batérie.
- Pokiaľ používate batériu v chladnom prostredí, jej dojazd je nižší.
- Batériu sami neopravujte ani neupravujte.

DOBÍJANIE BATÉRIE

- Pokiaľ svieti červené svetlo, batéria sa nabíja.
- Pokiaľ svieti zelené svetlo batéria je plne nabítá.
- Pred údržbou vypnite kolobežku.
- Držte batériu mimo dosah horľavých predmetov.
- Používajte iba originálnu nabíjačku.
- Kolobežku nepoužívajte počas dobíjania.

- Nikdy nenechávajte batériu úplne vybitť.

POUŽÍVANIE

- Pred používaním sa uistite že sú všetky časti správne zložené, riadne dotiahnuté a nie sú poškodené.
- Skontrolujte brzdy.
- Skontrolujte, že je skladací mechanizmus správne zaistený.
- Uistite sa, že je riadne dobitá batéria.
- Uistite sa, že sú pneumatiky v dobrom stave.
- Skontrolujte kormidlo. Musí byť riadne dotiahnuté.
- Zoznámte sa s okolím, uistite sa, že neohrozujete seba a svoje okolie.
- Nejazdite po klzkom povrchu.
- Noste osobné ochranné prostriedky vrátane prilby a pevnej obuvi.
- Nepoužívajte, pokiaľ sú zlé vonkajšie podmienky.
- Vlhkosť znižuje efektivitu brzdenia.

TECHNIKA JAZDY

- Zoznámte sa s produkтом ešte pred prvou ostrou jazdou a naučte sa ho správne ovládať.
- Zatáčajte vždy pozvoľna a brzdite vždy bezpečne a s dostatočným brzdným priestorom.
- Pre prvú jazdu si zvoľte voľné prostredie bez prekážok.
- Plne sa koncentrujte na riadenie a nenechajte sa ničím rozptyľovať.

Pozícia nôh: jednu nohu umiestnite na dosku čo najbližšie spred kolobežky. Druhú nohu nechajte na zemi. Uistite sa, že dráha je voľná a čistá. Jazdu zahájte miernym predklonom (rovnako ako na klasickej kolobežke). Odrazte sa tou nohou, ktorá zostáva na zemi. Akonáhle stlačíte akcelerátor, snažte sa opäť mierne predkloniť, aby nedošlo k pádu vplyvom akcelerácie. Počas zmeny rýchlosťi sa snažte príliš netlačiť na tyč kormidla. Jedna noha je skôr vpredu a druhá vzadu. Nohy môžete umiestiť rovnako, ako napr. na skateboarde pre pohodlniejsiu jazdu a lepšiu stabilitu.

POZNÁMKA: Jazda na kolobežke môže byť nebezpečná. Tento výrobok používate na vlastnú zodpovednosť. Plne sa zoznámte so všetkými predpismi a obmedzeniami.

Zabodenie - operácia sa vykonáva rovnako ako napr. na surfe alebo na snowboarde. Kormidlo by malo byť paralelne voči telu. Pred zahájením odbočovacieho manévro sa uistite, že trasa je voľná.

Brzdenie – hmotnosť preneste dozadu, ako by sa brzdenie uskutočnilo pomocou nôh, a nie pomocou riadiaceho systému. Počas brzdenia je nutné udržať správne rovnováhu. Hrozí riziko pádu alebo nadmerného opotrebenia riadiacich a brzdných mechanizmov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo údržbou musí byť kolobežka vypnutá, vypojená z nabíjačky a nabíjací port musí byť zakrytý.
- Kolobežku čistite vlhkou handričkou a neagresívnym čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá a iné agresívne čistiace prostriedky.
- Držte vodu mimo nabíjací port.
- Nikdy kolobežku neponárajte.
- Nepoužívajte vysoko tlakové čističe.

- Pokiaľ je tlak v pneumatikách nízky, nafúknite ich.
- Pokiaľ potrebujete vymeniť pneumatiky/duše, kontaktujte špecializovaný obchod alebo výrobcu.

SKLADOVANIE

- Skladujte na suchom a tmavom mieste.
- Batériu dobíjajte aspoň raz za mesiac. V chladných podmienkach je životnosť batérie nižšia.
- Vonkajšia teplota nesmie presiahnuť 50 °C.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery kolies	12"
Farba	Black
Výkon motora	250 W
Maximálna rýchlosť**	25 Km/h
Maximálny dojazd*	30 km, záleží na používaní, faktoroch okolia a hmotnosti používateľa
Maximálne stúpanie	5°
Kapacita batérie	36 V --- 10.4 Ah
Špecifikácia dobíjania	Input 100-240 V~ – Output 42 V --- 1.5 A
Čas dobitia batérie	7 – 8 hodín
Maximálna nosnosť	100 Kg
Rozmery (mm)	1 280 x 620 x 1 260
Hmotnosť	19,5 Kg

*Záleží na rýchlosnom stupni, náklone, vonkajšej teplote, hmotnosti používateľa a pod.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batériu nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ju na miesta určená pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom

znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo innej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľük k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci označí poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto označenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk