



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 23518 Časová tabuľa inSPORTline CF20

Popis produktu:

6-miestny, 1,8 palcový LED displej.

Matný hliníkový kryt.

Napájanie pomocou DC 5 V/2 A zdroja.

Ovládač napájaný pomocou dvoch AAA batérií a so zvukovými signálmi.

Funkcie:

Hodiny:

Stlačte „Clock“ pre zobrazenie času.

Stlačte „24Hrs“ alebo „12Hrs“ pre zobrazenie času vo formáte 24 alebo 12.



24-hodinový formát



12-hodinový formát

Stlačte „EDIT“ pre nastavenie času: Pomocou šípok vyberiete hodnotu, ktorá bude blikať a pomocou čísel nastavíte čas.

Po nastavení času opäť stlačte „EDIT“ pre uloženie a opustenie nastavenia, alebo „EXIT“ pre opustenie nastavenia bez uloženia.

Interval:

Stlačte „INT“ pre nastavenie režimu intervalu.

Modré čísla sú pre nastavenie opakovania alebo okruhov (max. hodnota 99), červené čísla sú pre čas tréningu alebo odpočinku (max. hodnota 99 min 59 sekúnd).

Stlačte „EDIT“ pre nastavenie nového intervalu (2 modré čísla).

Stlačte znovu „EDIT“ pre nastavenie času tréningu. Pomocou šípok vyberiete hodnotu, ktorá bude blikať a pomocou čísel nastavíte čas. (4 červené čísla).

Stlačte znovu „EDIT“ pre nastavenie odpočinku. Pomocou šípok vyberiete hodnotu, ktorá bude blikať a pomocou čísel nastavíte čas. (4 červené čísla).



Čas tréningu

Čas odpočinku

Stlačte znovu „EDIT“ pre opustenie a uloženie nastavenia, alebo „EXIT“ pre upustenie bez uloženia. Môžete tiež stlačiť číslo, pre uloženie nastavenia ako rýchlu voľbu.

Pomocou tlačidiel „Up/Dn“ môžete nastaviť, či sa bude čas pripočítavať alebo odpočítavať.

Pomocou „OK“ môžete odpočet spustiť, zastaviť, alebo pokračovať.

Odpočet:

Stlačte šípku nadol pre spustenie odpočtu. Po dokončení odpočtu sa ozve zvukový signál.



Pomocou „OK“ môžete odpočet spustiť, zastaviť, alebo pokračovať.

Stlačením „EDIT“ môžete nastaviť nový odpočet. Pomocou šípok vyberiete hodnotu, ktorá bude blikať a pomocou čísel nastavíte čas.

Stlačte „EDIT“ pre uloženie a opustenie nastavenia alebo „EXIT“ pre opustenie bez uloženia. Môžete tiež stlačiť číslo, pre uloženie nastavenia ako rýchlu voľbu.

Pripočítanie:

Stlačte šípku hore pre režim pripočítania. Po dokončení sa ozve zvukový signál.



Pomocou „OK“ môžete pripočítavanie spustiť, zastaviť, alebo pokračovať.

Stlačením „EDIT“ môžete nastaviť nové pripočítanie času. Pomocou šípok vyberiete hodnotu, ktorá bude blikať a pomocou čísel nastavíte čas.

Stlačte „EDIT“ pre uloženie a opustenie nastavenia alebo „EXIT“ pre opustenie bez uloženia. Môžete tiež stlačiť číslo, pre uloženie nastavenia ako rýchlu voľbu.

Prednastavený režim FGB:

Stlačte FGB pre spustenie režimu.



Pomocou „OK“ môžete FGB spustiť, zastaviť, alebo pokračovať.

Pomocou „Reset“, časovač vynulujete späť na pôvodnú hodnotu 17:00.

FGB režim obsahuje tri 5-minútové okruhy a 1 min prestávku medzi okruhmi. Jeden zvukový signál začína tréning, dva zvukové signály zahajujú prestávku.

Prednastavený režim Tabata:

Stlačte „TBT“ pre spustenie režimu.



Pomocou „OK“ môžete odpočet spustiť, zastaviť, alebo pokračovať.

Pomocou „Reset“, časovač vynulujete späť na pôvodnú hodnotu 00:00.

Tabata režim obsahuje osem 20-sekundových kôl a 10-sekundových prestávok. Jeden zvukový signál začína tréning, dva zvukové signály zahajujú prestávku.

Stopky:

Stlačte „“ pre spustenie stopiek.



Pomocou „OK“ môžete odpočet spustiť, zastaviť, alebo pokračovať.

Pomocou „Reset“, stopky vynulujete späť na pôvodnú hodnotu 00:00.

Maximálna hodnota je 99 minút (modré čísla), 59 sekúnd a 99 stotín sekundy.

Nastavenie hlasitosti:

Stlačte „“ pre nastavenie hlasitosti.



Úroveň hlasitosti 5



Vypnutý zvuk

Pomocou „F2“ a „F3“ tlačidiel zmeníte hlasitosť.

Pomocou tlačidla „“ vypnete/zapnete zvuk.

10-sekundová príprava:

Stlačte „+ -10“ pre spustenie alebo vypnutie 10-sekundového odpočtu tréningu.



Spustenie



Vypnutie

Reset:

Stlačte „RESET“ pre resetovanie aktuálneho režimu na pôvodnú hodnotu.

Poznámky:

Pred spustením inej funkcie, musíte najprv vypnúť aktuálnu funkciu.

Možnosť rýchlej voľby funguje len pre posledné uloženie.

Hodiny musia byť v 24-hodinovom formáte.

Tlačidlá ovládača:



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk