



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 25844 Časovač tréningu inSPORTline CF10

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.inSPORTline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Chráňte proti nárazom a pádom.
- Chráňte proti nadmernej vlhkosti.
- Chráňte proti dlhodobému vplyvu slnečného svitu.
- Príkon: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, Výstup: DC 5V, 1A
- Zdroj napájania: vnútorná batéria 800 mAh dobíjacia lítium batéria alebo 5W USB adaptér
- Prevádzková teplota: -20 °C – 60 °C

ROZLOŽENIE TLAČIDIEL



Tlačidlo vypínača: Podržte po dobu 3 sekúnd pre zapnutie/vypnutie.



Zvýšenie/zníženie hodnoty, úprava jasů.
Podržte tlačidlo pre rýchlu úpravu hodnôt.



MODE: Tlačidlo pre výber režimu.



Nastavenie hodnoty: Podržte po dobu 3 sekúnd pre vstup do nastavení.



Štart/pauza: Podržte pre štart/pauzu.











Zobrazuje stav nabíjania batérie.

NABÍJANIE


- Pripojte 5W USB nabíjací adaptér.
- Lítium batéria vydrží prevádzku cca 10 hodín, ak je plne nabitá.
- Červené indikačné svetlo svieti, hneď ako sa batéria nabíja. Svetlo sa vypne, akonáhle je batéria nabitá.
- Pri nízkom stave batérie je zobrazené „Lo“ na displeji.

POUŽÍVANIE

- Časovač obsahuje 7 režimov merania času.
- Stlačením tlačidla MODE  vyberiete požadovaný režim merania času.
- Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA  pre spustenie režimu bez úpravy.
- Podržte tlačidlo nastavení  po dobu 3 sekúnd. Začne blikať prvé číslo.
- Stlačením tlačidla +/-  upravíte hodnotu. Stlačením tlačidla nastavení  hodnotu uložíte a presuniete sa na ďalšie číslo.
- Po nastavení všetkých hodnôt podržte tlačidlo nastavení  po dobu 3 sekúnd. Čísla prestanú blikať.
- Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA  spustíte časovač.
- Pre vynulovanie hodnôt stlačte 2x rýchlo za sebou tlačidlo ŠTART/PAUZA .

REŽIMY

Hodiny


Stlačením tlačidla MODE  vyberte funkciu hodín alebo podržte tlačidlo ŠTART  po dobu 3 sekúnd. Zobrazia sa klasické hodiny.

Pre zmenu času podržte NASTAVENÍ  po dobu 3 sekúnd. Začne blikať prvé číslo.

11:59

23:59

Pomocí +/- nastavte čas a stlačením NASTAVIŤ uložíte hodnotu a presuniete sa na ďalšie číslo.

Podržte tlačidlo NASTAVENÍ  po dobu 3 sekúnd pre uloženie a opustenie nastavení.


Stlačte 2x rýchlo po sebe tlačidlo NASTAVENÍ  pre výber formátu 12hodinový alebo 24hodinový.


Pomocou tlačidiel +/- môžete upraviť jas displeja v 4 úrovniach.

Odpočet

Stlačením tlačidla MODE  vyberte funkciu odpočtu.

dn 99:59

Pre nastavenie odpočtu podržte tlačidlo NASTAVENÍ  po dobu 3 sekúnd. Začne blikať prvé číslo. Pomocou +/- nastavte čas a stlačením NASTAVIŤ uložíte hodnotu a presuniete sa na ďalšie číslo.

Podržte tlačidlo NASTAVENIA  po dobu 3 sekúnd pre uloženie a opustenie nastavení.

Stlačením tlačidla ŠTART  spustíte odpočet od nastavenej hodnoty.


Prirátanie času

Stlačením tlačidla MODE  vyberte funkciu prirátania času.



Pre nastavenie prirátania podržte tlačidlo NASTAVENÍ  po dobu 3 sekúnd. Začne blikať prvé číslo.

Pomocou +/- nastavte čas do ktorého sa bude hodnota prirátavať a stlačením NASTAVIŤ uložíte hodnotu a presuniete sa na ďalšie číslo.

Podržte tlačidlo NASTAVENÍ  pod dobu 3 sekúnd pre uloženie a opustenie nastavení.

Stlačením tlačidla ŠTART  sa začne prirátavať do nastavenej hodnoty.


Časový interval



Dve zelené hodnoty sú intervaly, 4 červené číslice sú čas vo formáte MM:SS. Časovač urobí jeden zvukový signál, akonáhle skončí prvý interval, dva zvukové signály, akonáhle ukončí druhý interval.






Stlačením tlačidla MODE  vyberte funkciu intervalu.

Podržte tlačidlo NASTAVENÍ  pod dobu 3 sekúnd. Začne blikať zelená hodnota.

Pomocou tlačidla +/- nastavte interval a pomocou tlačidla NASTAVENÍ  ich uložte. Každým stlačením tlačidla NASTAVENÍ sa presuniete na ďalšiu hodnotu.

Podržte tlačidlo NASTAVENÍ  pre nastavenie času pre interval H1. Hodnotu nastavte pomocou tlačidla +/- a tlačidla NASTAVENÍ .

Podržte tlačidlo NASTAVENÍ  po tretie pre nastavenie hodnoty H2. Nastavte hodnotu pomocou tlačidla +/- a tlačidla NASTAVENÍ .


Akonáhle máte nastavené všetky hodnoty, podržte po štvrté tlačidlo NASTAVENÍ  pre uloženie a opustenie nastavení. Časový interval prestane blikať.

Stlačením tlačidla ŠTART  spustíte časový interval.

Tabata časovač

Tabata časovač sa skladá z 8 kôl v 20 sekundových intervalov cvičenia a 10 sekundových intervalov odpočinku. Zvukový signál sa ozve 1x akonáhle skončí interval cvičenia, zvukový signál sa ozve 2x akonáhle skončí interval odpočinku.



Stlačte tlačidlo MODE  a vyberte funkciu Tabata časovač.


Stlačením tlačidla ŠTART  spustíte časovač.

2x rýchlo stlačte tlačidlo ŠTART  pre vynulovanie časovača.

FGB časovač

FGB časovač sa skladá z troch 5 minútových kôl a 1 minútovou prestávkou medzi každým kolom. Časovač sa ozve 1x akonáhle sa spustí 5 minútové kolo, 2x akonáhle sa spustí 1 minútová prestávka.



Stlačte tlačidlo MODE  a vyberte funkciu FGB časovač.

Stlačením tlačidla ŠTART  spustíte časovač.

2x rýchlo stlačte tlačidlo ŠTART  pre vynulovanie časovača.

Stopky

Stopky začnú počítať od 0 do 99 min, 59 sekúnd a 99 stotín.



Stlačte tlačidlo MODE  a vyberte funkciu stopky.

Stlačením tlačidla ŠTART  spustíte časovač.

2x rýchlo stlačte tlačidlo ŠTART  pre vynulovanie časovača.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 150 EUR bude poskytovaná záručná lehota 120 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK **inSPORTline s.r.o.**

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

