



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 28164 Vírivka inSPORTline Novaqis 180 x 180 x 65 cm

OBSAH

OBSAH BALENIA.....	3
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
ROZLOŽENIE A NAFÚKNUTIE	5
POUŽÍVANIE A OVLÁDANIE	7
ÚDRŽBA	10
ROZLOŽENIE A SKLADOVANIE	12
RIEŠENIE PROBLÉMOV	12
CHYBOVÉ KÓDY	14
ČISTENIE FILTRA	14
DODATOČNÉ INFORMÁCIE	14
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	16
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	17

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

OBSAH BALENIA



Skladovací vak – 1 ks



Kryt – 1 ks



Filter – 1 ks



Kryt filtra – 1 ks



Opravná záplata – 2 ks



Manuál – 1 ks



Vzduchová hadica – 1 ks



Testovací set pH – 1 ks



Pumpa – 1 ks



Kľúč zaistenia praciek – 2 ks



Klíbové spoje – 3 ks



Ovládacia jednotka – 1 ks

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Počet osôb	7
Kapacita vody	910 l
Rozmery	1,80 x 1,80 x 0,65 m
Počet vzduchových trysiek	130
Napájanie	220-240V, 50 Hz
Príkon ohrevu vody	1 800 W
Rýchlosť ohrevu vody	1 – 1,5 °C za hodinu
Výkon trysiek	600 W
Výkon čerpadla s filtrom	12V/30W, 1 400l/hodinu
Hmotnosť naplnenej vírivky (bez osôb)	936 kg
Teplotné rozpätie ohrevu	20 – 40 °C

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Podlaha musí byť dostatočne pevná, aby uniesla očakávanú záťaž.
- Je nutné vybudovať vhodný odtokový systém v prípade preliatia vírivky.
- Zásuvka musí byť aspoň 4 metre od vírivky a vo výške aspoň 1,2 metra.
- Pred presunom, čistením, údržbou, úpravou alebo počas dažďa vždy vypojte vírivku z elektrického prúdu.
- Napájací kábel nezakopávajte pod zem. Dávajte pozor aby ste kábel nepoškodili.
- Vírivka musí byť zapojená do uzemnenej zásuvky.
- Neodporúčame používať predlžovacie káble alebo adaptéry.
- Nezapájajte alebo sa nedotýkajte zástrčky, pokiaľ máte mokré/vlhké ruky.
- Nenechávajte nafúknutú vírivku bez vody po dlhšiu dobu.
- Nevystavujte priamemu slnečnému svitu.
- Nepridávajte kúpaciu soľ alebo oleje.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený originálnym náhradným dielom.
- Držte elektroniku mimo dosahu vody vírivky.
- Nepoužívajte počas dažďa.
- Nikdy nepoužívajte, pokiaľ nie sú prítomné kryty napúšťania, vypúšťania a filter.
- Deti smú vírivku používať iba pod dohľadom dospelého a zodpovednej osoby.
- Nenechávajte vírivku bez dozoru, pokiaľ sa v okolí vyskytujú deti alebo zvieratá.
- Pred zapnutím vírivky vždy odoberte horný kryt.
- Nespúšťajte vírivku, pokiaľ je voda zamrznutá.
- Pokiaľ sa nachádzate vo vírivke, neobsluhujte elektronické prístroje. Nekladte ďalšie elektronické prístroje vo vzdialenosti 1,5 m od vírivky.
- Držte mimo dosahu zvierat.
- Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie týkajúce sa pohybu okolo vodných plôch.
- Nepoužívajte po požití alkoholu, liekov alebo iných návykových látok.
- Počas tehotenstva limitujte dobu použitia na max. 10 min. Pred použitím sa poraďte s lekárom.
- Osoby trpiace obezitou, kardiovaskulárnym ochorením, vysokým alebo nízkym krvným tlakom, cukrovkou, citlivosťou na teplo a iné sa musia o použitie poradiť s lekárom.
- Teplota vody vyššia ako 40 °C môže ohroziť zdravie používateľa.
- Nenapúšťajte vodou s teplotou vyššou ako 40 °C.
- Dlhodobé nepretržité použitie vírivky môže ohroziť zdravie používateľa.
- Nespúšťajte pumpu, pokiaľ nie je vírivka naplnená vodou.
- Vírivku nepoužívajte, ak ste unavení.
- Ak pociťujete nevoľnosť, bolesť alebo únavu, okamžite opustite vírivku.
- Vypustite a vyfúknite vírivku, pokiaľ okolitá teplota klesne pod 5 °C.

- Vhodné pre osoby staršie ako 8 rokov. Deti musia byť pod neustálym dozorom dospelých osoby.
- Vírivku umiestnite na rovný, pevný povrch s dostatočnou nosnosťou.
- Na vnútorné použitie musíte zaistiť miestnosť s dostatočnou ventiláciou a odvodom vody.
- Na vonkajšie použitie je nutné zaistiť vhodný odvod vody a chrániť vírivku proti priamemu slnečnému žiareniu.

ROZLOŽENIE A NAFÚKNUTIE

- Vírivku nepoužívajte alebo nenafukujte, pokiaľ je okolitá teplota nižšia ako 4 °C. Vírivku nenapĺňajte vodou / nepoužívajte, pokiaľ je teplota vody nižšia ako 4 °C.

Rozbalenie

- Pokiaľ je okolitá teplota pod 10 °C odporúčame nechať balenie v miestnosti s teplotou nad 15 °C po dobu aspoň 2 hodín.
- Vírivku rozbaľte na mieste použitia, pokiaľ je okolitá teplota nad 15 °C.
- Vybaľte všetky časti z balenia a uistite sa, že žiadna časť nechýba.

Bezpečnosť

- Manuál musí byť uložený blízko vírivky.
- Bezpečnostné pokyny musia byť viditeľné v blízkosti vírivky.

Nafúknutie a vyfúknutie

1. Pod vírivku odporúčame použiť podložku. Podložku rozložte na vhodnom mieste s pripraveným odtokom vody.
 2. Odoberte 3 krytky z vonkajšej strany vírivky a pomocou 1 krytky uzavrite vývod vzduchu z ovládacej jednotky aby ste predišli úniku vzduchu.
 3. Do vývodu vzduchu ovládacej jednotky pripojte vzduchovú hadicu. Uistite sa, že je hadica správne upevnená a utiahnutá.
 4. Odoberte krytku z ventilu pre nafúknutie vírivky z vonkajšej strany vírivky a pripojte vzduchovú hadicu.
 5. Zapnite ovládaciu jednotku a stlačte funkciu „BUBBLE“. Vírivka sa začne nafukovať. Počas nafukovania opatrne pomáhajte s rozložením vírivky. Tlak nafúknutia: 5 – 7 PSI.
 6. Po nafúknutí odoberte vzduchovú hadicu a uzavrite ventil krytkou.
- Poznámka:** Pumpa ovládacej jednotky nie je dostatočne silná, aby nafúkla vírivku na dostatočnú hodnotu. Po použití vzduchovej jednotky je nutné vírivku dofúknuť ručnou pumpou.
7. Odstráňte krytku vzduchového ventilu a ručnú pumpu pripojte do ventilu pre nafúknutie vírivky.
 8. Počas nafukovania sledujte barometer pumpy, hodnota musí byť v zelenej zóne.
 9. Po nafúknutí odstráňte vzduchovú hadicu z ventilu a ventil zaistite krytkou.
 10. Pripojte 3 adaptéry hadíc spájajúce ovládaciu jednotku a vírivku.

Pre vyfúknutie otvorte vzduchový ventil a stlačte žltý pin vo vnútri ventilu pre vypustenie vzduchu.

Varovanie: Na nafukovanie nepoužívajte vzduchové kompresory.

Vzduchový ventil na vonkajšej strane vírivky.



Po stlačení tlačidla „BUBBLE“ pre nafúknutie sa bude vírivka nafukovať po dobu 8 – 10 min. Po uplynulom čase by mala byť vírivka pevná ale nie plne nafúknutá, horný okraj by mal ísť stlačiť rukou do hĺbky 4 – 5 cm. Stlačte tlačidlo „BUBBLE“ pre vypnutie funkcie. Potom dofúknite pomocou ručnej pumpy, kým barometer nie je v zelenej zóne. Po nafúknutí odpojte vzduchovú hadicu z vírivky a ovládacej jednotky a oba ventily zaistíte krytkami.

Poznámka:

Vzduch sa rozťahuje podľa okolitej teploty, počas nižších teplôt sa môže vírivka zmenšovať, počas vyšších sa vírivka zväčšuje. Nafúknutie regulujte podľa okolitých teplôt.

Montáž ovládacej jednotky

Odoberte 3 krytky z ventilov vonkajšej strany vírivky.

Ručne utiahnite hadice spájajúce ovládaciu jednotku a vírivku. Uistite sa, že sú v spojovacích kľboch hadíc tesnenia.



Varovanie: Ventily uťahujte ručne. Nepoužívajte kľúče alebo iné náradie. Nepreťahujte.

Kontrola úniku vzduchu

Uistite sa, že je ventil na dne vírivky zaistený.



Uistite sa, že je vypúšťací ventil na vonkajšej strane vírivky správne zaistený.



Na steny vírivky naneste roztok vody a mydla v pomere 1:1.

Inštalácia filtra

Odstráňte gumový kryt na vnútornej strane vírivky. Uistite sa, že nie je ventil filtra, akokoľvek zablokovaný. Priskrutkujte filter v smere hodinových rúčičiek. Nepreťahujte.



Varovanie: Nespúšťajte vírivku bez filtra. Filter je nutný na zabránenie vniknutiu nečistôt do čerpadla.

Naplnenie vírivky

- Pre čo najdlhšiu životnosť všetkých častí vírivky odporúčame naplniť vírivku kohútikovou vodou.

Varovanie: nepoužívajte dažďovú, povrchovú alebo morskú vodu.

- Vírivku naplňte vodou medzi vyznačenú hranicu MIN a MAX.
- Nenapĺňajte vodou s teplotou vyššou ako 40 °C.
- Do vody nepridávajte oleje alebo kúpaciu soľ.

Varovanie

Vírivku nespúšťajte, pokiaľ je voda pod minimálnu vyznačenú hranicu.

Vírivku nespúšťajte, pokiaľ je voda zamrznutá.

Zaistenie vírivky

Na vírivku upevnite kryt a zaistite pomocou praciek. Pracky zaistite pomocou kľúča.



POUŽÍVANIE A OVLÁDANIE

Zapojte ovládaci jednotku do elektrického prúdu a stlačte RESET. Nastavte požadovanú teplotu vody a stlačte HEATER pre spustenie ohrevu.

Varovanie

Odporúčame vírivku zapojiť do obehu so samostatným ističom. Nepoužívajte predlžovacie káble. Za napájací kábel neťahajte. Kábel je nutné rozvinúť. Nikdy nezapájajte blízko výbušných alebo horľavých materiálov.

Ovládací panel



Nastavenie teploty

Po spustení stlačte tlačidlo „temperature“ a nastavte požadovanú teplotu. Teplotu potvrdíte opakovaným stlačením tlačidla. Vyhrievanie spustíte stlačením tlačidla „heating“. Rozsvietia sa diódy tlačidiel „heating“ a „filter“.

Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 20 °C – 40 °C. Pôvodná hodnota je 38 °C.



Zámka

Ovládací panel sa automaticky zamkne po 10 sekundách neaktivity. Pre použitie je nutné ovládací panel odomknúť stlačením tlačidla zámky po dobu 3 - 5 sekúnd.

Ovládací panel je možné automaticky zamknúť / odomknúť podržaním tlačidla zámky po dobu 3 – 5 sekúnd.



Vyhrievanie

Stlačením tlačidla spustíte vyhrievanie. Vyhrievanie bude aktívne, kým nedosiahne nastavenú teplotu. Vyhrievanie sa automaticky spustí, ak teplota klesne o 2 °C od nastavenej teploty.

Poznámka:

- S vyhrievaním sa súčasne spustí funkcia filtrácie.
- Po vypnutí vyhrievania, bude filtrácia spustená po dobu ďalších 2 min (ikona bude blikať).

Varovanie:

- Nikdy vyhrievanie nespúšťajte, pokiaľ nie je vírivka naplnená.
- Nikdy vyhrievanie nespúšťajte, pokiaľ je voda zamrznutá.

Dôležité:

- Nasledujúce podmienky môžu viesť k pomalému ohrevu vody.
- Okolitá teplota je nižšia ako 10 °C.
- Nepriaznivé poveternostné podmienky, rýchlosť vetra je vyššia ako 3,5 – 5,4 m/s.
- Počas ohrevu sú spustené vzduchové trysky (funkcia bubliniek).
- Vírivka nie je počas ohrevu zakrytá (aby mohla byť vírivka zakrytá, nesmú sa v nej nachádzať žiadne osoby).



Filtrácia

Stlačením spustíte / vypnete filtráciu.

Poznámka:

- Filtrácia sa automaticky spustí s vyhrievaním.
- Pokiaľ sa na displeji zobrazí „HL“ podržte tlačidlo filtrácie po dobu 5 sekúnd pre spustenie nútenej filtrácie.

Varovanie:

- Pred spustením sa uistite, že je filter správne upevnený.



Bublanky

Stlačením tlačidla spustíte / vypnete funkciu vzduchových trysiek. Dióda bude svietiť. Funkcia sa automaticky vypne po 20 min aktivity. Potom je nutné počkať aspoň 10 min pre opätovné spustenie.

Varovanie:

Funkciu nespúšťajte, pokiaľ je vírivka zakrytá.



Chybový kód – FP

Spustenie ochrany proti zamrznutiu vody.

Spustenie:

- Nastavte teplotu vody na 20 °C a potom stlačte tlačidlo pre zníženie teploty ešte raz. Spustí sa ochrana proti zamrznutiu vody.
- Po spustení budú aktívne tlačidlá zámky a úpravy teploty.
- Voda bude udržiavaná v rozmedzí 5 °C – 10 °C.
- Pre vypnutie ochrany stačí nastaviť teplotu nad 20 °C.

Poznámka:

- Funkcia je aktívna aj keď teplota vody klesne pod 5 °C ale nie pod 0 °C.

Varovanie:

- Pokiaľ je okolitá teplota 4 °C alebo nižšia, funkcia neochráni vodu proti prípadnému zamrznutiu.
- Ak je okolitá teplota nižšia ako 4 °C, vypustite vodu, vysušte všetky hadice a ovládaci jednotku a všetky časti uložte do vnútorných priestorov na suché, tienisté a dobre ventilované miesto.



Chybový kód – FC

Celková prevádzka filtrácie presiahla 168 hodín. Kód upozorňuje na výmenu filtra. Počas upozornenia nie je možné používať žiadne tlačidlá okrem tlačidla „FILTER“. Pre výmenu filtra vypojte vírivku z elektrického prúdu, vymeňte filter a potom podržte tlačidlo „FILTER“ po dobu 5 sekúnd. Časovač sa vynuluje.



Chybový kód – HL

Ak teplota presiahne 45 °C ozve sa zvukový signál, všetky tlačidlá až na tlačidlo „FILTER“ budú neaktívne. Podržte tlačidlo „FILTER“ po dobu 5 sekúnd pre nútené spustenie filtrácie po dobu 30 sekúnd. Ak chyba nezmizne, pozrite kapitolu riešenie problémov.



Chybový kód – SL

Chyba sa zobrazí ak:

- Pokiaľ bude teplota vody medzi 0 °C – 5 °C a okolitá teplota 4 °C, ale nie je nastavená funkcia „FP“ ochrana proti zamrznutiu.
- Teplota vody je pod 0 °C aj napriek tomu, že je nastavená funkcia „FP“. Nepoužívajte vŕivku, pokiaľ je voda zamrznutá, nenávratne poškodíte vŕivku.

Riešenie:

- Pokiaľ je okolitá teplota vyššia ako 4 °C počkajte, než sa voda ohreje alebo pridajte malé množstvo teplej vody.
- Ak je okolitá teplota nižšia ako 4 °C, vypustite vodu, vysušte všetky hadice a ovládaci jednotku a všetky časti uložte do vnútorných priestorov na suché, tienisté a dobre ventilované miesto.

Varovanie:

- Nikdy vŕivku nepoužívajte, pokiaľ je okolitá teplota pod 4 °C.

ÚDRŽBA

Údržba vody

Pred použitím vŕivky sa odporúča osprchovať, aby ste sa zbavili krémov alebo iných nečistôt, ktoré môžu urýchliť znečistenie vody. Je zodpovednosťou vlastníka pravidelne kontrolovať a udržiavať čistý stav vody.

Na ochranu a čistenie vody môžete použiť zodpovedajúce chemické prostriedky. (O použití vhodných chemických prostriedkov sa poraďte s odborníkom).

pH vody

Odporúčané pH vody je 7,2 - 7,8 pH, alkalita 80 - 120 ppm a voľný chlór 2 – 4 ppm.

Pre testovanie použite testovaciu súpravu. Vodu testujte aspoň 1x do týždňa.

Testovanie:

- Namočte testovací prúžok do vody a ihneď vyberte.
- Držte prúžok cca. 15 sekúnd, s prúžkom netrepte.
- Porovnajzte zafarbenie prúžku s farbami testovacej súpravy. Podľa potreby upravte chemické zloženie vody.

Poznámka:

- Vždy kontrolujte expiračný dátum testovacej súpravy.

Nízke pH môže poškodiť vŕivku a čerpadlo.

Chemická úprava

Nikdy nevhadzujte chemické tablety alebo granule priamo do vŕivky. Môžu spôsobiť poškodenie alebo zafarbenie dna. Vždy používajte chemický dávkovač.

Dôležité:

Vždy dodržujte inštrukcie výrobcu. Na lepšie rozpustenie môžete použiť funkciu bubliniek. Nikdy nemiešajte chemické prostriedky. Chemické prostriedky podávajte postupne až po kompletnom rozpustení predchádzajúcich.

Chemická tabuľka

	Minimum	Odporúčané	Maximum
Voľný chlór	2 ppm	2 – 4 ppm	5 ppm
pH	7	7,2 – 7,6	7,8
Celková alkalita (TA)	60 ppm	80 ppm	120 ppm
Tvrdosť vody (CaCO₃)	100 ppm	150 – 250 ppm	350 ppm
Aktívny kyslík	5 mg/l	6 – 7 mg/l	8 mg/l
Bróm	3 mg/l	3,5 – 4,5 mg/l	5 mg/l

Varovanie:

- Do vírivky nepridávajte chemické prostriedky, pokiaľ sa vo vírivke nachádzajú osoby.
- Nikdy nepridávajte vodu do chemických prostriedkov, ale chemické prostriedky do vody.
- Nerozpustený chlór nesmie prísť do styku so stenami vírivky.

Čistenie filtra

- Odporúčame filter čistiť každý deň.
- Odskrutkujte filter a vyberte ho z krytu.
- Pomocou čistej vody filter opláchnite. Pokiaľ je filter značne znečistený alebo výrazne zafarbený, je nutné ho vymeniť.
- Filter vložte do krytu a ten potom priskrutkujte do vírivky.

Varovanie:

Pred vybratím filtra je nutné vírivku odpojiť z elektrického prúdu.

Čistenie krytu vírivky

- Kryt vírivky čistíte pravidelne roztokom vhodnej dezinfekcie.
- Aby ste znížili riziko zneužitia použitia alebo úrazu, vírivku zakryte keď je nepoužívaná a zaistite pracky pomocou kľúča. Kľúče držte mimo dosahu detí.
- Pred zakrytím plachtou sa uistite, že sa vo vírivke nenachádzajú žiadne osoby.

Opravná súprava

Pre drobné poškodenie steny vírivky je možné použiť opravnú súpravu. Lepidlo na PVC nie je súčasťou balenia.

- Očistite a osušte poškodenú oblasť.
- Vystrihnite dostatočne veľkú záplatu.
- Rovnomerne rozotrite lepidlo na záplatu.
- Podľa inštrukcií na lepidle prilepte záplatu na poškodenú oblasť.
- Vyhladte zo záplaty všetky vzduchové bubliny a pritlačte po dobu 2 min.
- Pred ďalším použitím nechajte lepidlo uschnúť podľa inštrukcií dodaných k lepidlu, minimálne však 30 min.

ROZLOŽENIE A SKLADOVANIE

Vírivku je nutné vypustiť, vysušiť a skladovať vo vnútorných priestoroch, pokiaľ okolitá teplota klesne pod 4 °C.

Varovanie:

Pred akoukoľvek údržbou je potrebné vírivku vypojiť z elektrického prúdu.

Odpojte z elektrického prúdu

Vypustenie vírivky:

- Odskrutkujte krytku z vypúšťacieho ventilu (pod vzduchovým ventilom).
- Pripevnite vypúšťaciu redukciu k vzduchovej hadici. Potom pripevnite hadicu do vypúšťacieho ventilu.
- Navedte hadicu do vhodnej a bezpečnej oblasti.
- Odstráňte krytku z vypúšťacieho ventilu.
- Po vypustení vody z vírivky, zapojte do elektrického prúdu a pustite funkciu bubliniek po dobu 2 – 3 min pre vypustenie vody zo systému.
- Potom opäť vypojte z elektrického prúdu, vypojte hadicu a zaistite vypúšťací ventil krytkami.

Upozornenie:

Vypúšťanie vody, ktorá je chemicky upravená, môže negatívne ovplyvniť životné prostredie. Vždy sa uistite, že je voda bezpečne vypustená.

Vyfúknutie vírivky

- Odskrutkujte kryt vzduchového ventilu a vypustite vzduch. Akonáhle je vírivka vypustená, pripevnite späť krytku.
- Pred uložením vírivky sa uistite, že je vysušená a vyčistená.
- Odporúčame vírivku rozliahať a nechať vysušiť.
- Poskladajte vírivku späť do skladovacieho vaku.
- Skladujte vo vnútorných priestoroch pri teplote 0 °C – 40 °C.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Možné riešenie
Displej nezobrazuje informácie / neodpovedá.	Bezpečnostná poistka je vypnutá.	Reštartujte.
	Teplota vody je vyššia ako 47 °C.	Počkajte, kým teplota vody neklesne pod 40 °C a stlačte „manual reset“.
Vzduchové trysky nefungujú.	Prehriatie motora.	Počkajte, kým sa motor neochladí.
	Chyba filtrácie, vzduchových, masážnych trysiek, vyhrievania.	Odpojte z napájania a nechajte vychladnúť po dobu 10 min.
Masážny systém nefunguje.	Prehriatie motora.	Počkajte, kým sa motor neochladí.
	Chyba filtrácie, vzduchových, masážnych trysiek, vyhrievania.	Odpojte z napájania a nechajte vychladnúť po dobu 10 min.

Problém	Príčina	Možné riešenie
Vyhrievanie nefunguje.	Nízka nastavená teplota vyhrievania.	Nastavte vyššiu teplotu.
	Teplota je v tolerancii nastavenia $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.	Počkajte na vyšší pokles teploty.
	Vírivka nie je zakrytá.	Pripevnite kryt.
	Znečistený filter.	Vymeňte filter.
	Málo vody.	Doplňte vodu medzi vyznačenú hranicu.
	Chyba filtrácie, vzduchových, masážnych trysiek, vyhrievania.	Odpojte z napájania a nechajte vychladnúť po dobu 10 min.
	Znečistenie motora.	Vyberte filter a prepláchnite motor vodou.
Filtrácia nefunguje.	Znečistený filter.	Vymeňte filter.
	Málo vody.	Doplňte vodu medzi vyznačenú hranicu.
Filtrácia je hlasná.	Nesprávne napájanie.	Poradte sa s elektrikárom.
	Chyba filtrácie, vzduchových, masážnych trysiek, vyhrievania.	Odpojte z napájania a nechajte vychladnúť po dobu 10 min.
Nesprávny tvar vírivky.	Vplyv slnečného žiarenia a tlaku vzduchu.	Skontrolujte tlak nafúknutia.
Vírivka stráca tlak.	Ventil nie je dotiahnutý.	Pomocou mydlovej vody overte únik vzduchu okolo ventilu. V prípade potreby utiahnite. 1. Vyfúknite vírivku. 2. Pomocou ruky a kľúča utiahnite ventil v smere hodinových ručičiek.
	Poškodenie spojov / prerazenie.	Pomocou mydlovej vody lokalizujte poškodenie.
	Náhla zmena okolitej teploty.	Bežný jav, dofúknite.
Vírivka stráca vodu.	Kryt ventilu nie je uzatvorený.	Uťahnite.
	Poškodená stena vírivky.	Pomocou záplaty opravte stenu vírivky.
Voda znečistená.	Nedostatočná doba filtrácie.	Zvýšte dobu filtrácie.
	Znečistený filter.	Nahradte filter.
	Nesprávna údržba vody.	Dodržiujte inštrukcie o údržbe vody.

CHYBOVÉ KÓDY

SL	Voda teploty je 5 °C alebo menej.	Pridajte teplú vodu alebo počkajte, kým sa voda neohreje.
SH	Poškodenie základnej dosky alebo senzory teploty. Prehriatie výhrevného telesa.	Vypojte, počkajte 30 min a znovu zapojte. Nahradte displej alebo motor.
HL	Poškodenie filtračnej jednotky.	Skontrolujte množstvo vody.
FC (so zvukovým signálom)	Filtrácia vody presahuje 168 prevádzkových hodín. Pred výmenou filtra je nutné vypnúť filtráciu a vyhrievanie.	Vymeňte filter a podržte tlačidlo HEATER pre reštart časovača.
OC	Poškodenie senzora teploty.	Nahradte senzor teploty.
FP	Zlá operácia v režime FP.	Pomocou tlačidiel teploty zmeňte teplotu.

ČISTENIE FILTRA

Odpojte vŕivku z elektrického prúdu.

Odskrutkujte kryt filtra v protismere hodinových ručičiek.

Vyberte filter z krytu.



Opláchnite čistou vodou. Pokiaľ je filter zafarbený alebo zdeformovaný je nutné filter vymeniť za nový.

Opláchnite kryt filtra. Ak je kryt poškodený alebo zafarbený, je nutné kryt vymeniť za nový.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Únik vody

Po nafúknutí musia byť uzavreté oba ventily na vypustenie vody.



Únik vzduchu

Obe časti ventilu musia byť zaistené (čierny kryt aj žltý pin vo vnútri ventilu).



Vyhrievanie

Po vypnutí vŕivky je nutné znova nastaviť teplotu vyhrievania. Pre ohriatie vody zakryte vŕivku krytom a zaistíte kryt pomocou zámky na prackách. Pokiaľ je vŕivka postavená na izolačnej podložke, zlepšíte ohrievacie vlastnosti.



Použitie vzduchových trysiek (bubliniek)

Pokiaľ je spustená funkcia bubliniek, teplo uniká z vŕivky rýchlejšie.

Po 20 min spustenej funkcie bubliniek sa funkcia na 10 min zastaví, aby sa zabránilo prehriatiu motora.



Strata vzduchu z vŕivky

Po dlhšej dobe, čo je vŕivka nafúknutá sa môže jej štruktúra mierne rozťahnuť. Vŕivku len dofúknite.

Pokiaľ nie je vo vŕivke voda, nie je možné spustiť filtráciu alebo vyhrievanie.



Po použití a vysušení vřivky je možné vřivku zložit a zaistiť.



Výčnelok na dne slúži na zabránenie vydutiu dna po naplnení vodou.



Pred použitím je nutné pripevniť filter a kryt filtra.



Pred pripojením hadíc je nutné odskrutkovať kryty.



Na vypustenie vody je možné pripojiť záhradnú hadicu.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,

- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie; SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

