



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 28994 Časovač tréningu inSPORTline CF15

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Chráňte proti nárazom a pádom.
- Chráňte proti nadmernej vlhkosti.
- Chráňte proti dlhodobému vplyvu slnečného žiarenia.
- Zariadenie sami neotvárajte, neupravujte a neopravujte.

ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery (mm)	190 x 20 x 63
Materiál	ABS kryt a akrylový kryt displeja
Vstup	AC 100-240V, 50/60Hz
Výstup	5V, 1A
Napájanie	USB-C (kábel je súčasťou balenia, nabíjací adaptér nie je súčasťou balenia)
Hmotnosť	200 g
Prevádzková teplota	-10 °C ~ 50 °C
Doba nabitia	Cca. 3 hodiny
Doba prevádzky	10-20 hodín na jedno nabitie

NABÍJANIE

Pripojte USB-C kábel do 5W USB adaptéra. Na nabitie môžete USB kábel pripojiť do počítača alebo powerbanky s rovnakým výstupom.

Počas nabíjania bude blikať indikátor stavu nabitia batérie. Po nabití prestane indikátor blikať.

TLAČIDLÁ

			
Stlačenie	Spustenie/zastavenie časovača	Prepnutie funkcie	Nastavenie jasu
Podržanie 3 sekundy	Spustenie/vypnutie napájania	Nastaviť	
Stlačenie 2x	Reset		10 sekundový časovač

FUNKCIE

Tempo	Nie je možné nastaviť, pričítanie času od 0 do 99:59
Pričítanie	Nastaviteľné, pričítanie času od 0 do 99:59
Odpočet	Nastaviteľné, odpočítanie času od 99:59 do 0
Interval	Nastaviteľné, vlastné nastavenie HIIT, AMRAP. Počet intervalov: max. 99, Nastavenie času: 99:59:99 pre tréning aj odpočinok
Tabata	Prednastavený intervalový tréning
Fight gone bad	Prednastavený intervalový tréning
EMOM	Vlastné nastavenie počtu kôl, opakovaný odpočet
Stopky	Spustenie stopiek od 0 do 99:59:99

POUŽÍVANIE

Pre spustenie podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd. Časovač sa spustí na poslednú zaznamenanú funkciu.

Stlačením tlačidla  spustíte/zastavíte funkciu.

Pre vynulovanie časovača stlačte 2x tlačidlo .

Stlačením tlačidla  upravíte jas (5 úrovní).

Stlačte 2x tlačidlo  na spustenie / vypnutie 10 sekundového odpočtu na prípravu cvičenia.
Časovač sa vypne po 30 min neaktivity.

Stlačením tlačidla  vyberiete funkciu.

Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd vstúpíte do nastavenia funkcie, začne blikať prvá číslica.

Pomocou tlačidiel **“+”** / **“-”** hodnotu upravíte, stlačením tlačidla  hodnotu potvrdíte a presuniete sa na ďalšiu číslicu. Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd uložíte nastavenie funkcie.

Stlačením tlačidla  spustíte / pozastavíte nastavenú funkciu.

Pre vynulovanie časovača stlačte 2x tlačidlo .

POPIS FUNKCIÍ

Tempo



Stlačením tlačidla  vyberte funkciu.

Stlačením tlačidla  spustíte / vypnete funkciu.

Pre vynulovanie, stlačte tlačidlo  2x.

Pričítanie



Stlačením tlačidla  vyberte funkciu.

Pre nastavenie podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd. Začne blikať prvé číslo.

Stlačením tlačidiel "+" / "-" upravíte hodnotu, stlačením tlačidla  hodnotu uložíte a prejdete na ďalšiu číslicu.

Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd uložíte nastavenie.

Stlačením tlačidla  spustíte / vypnete funkciu.

Odpočet



Stlačením tlačidla  vyberte funkciu.

Pre nastavenie podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd. Začne blikať prvé číslo.

Stlačením tlačidiel "+" / "-" upravíte hodnotu, stlačením tlačidla  hodnotu uložíte a prejdete na ďalšiu číslicu.

Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd uložíte nastavenie.

Stlačením tlačidla  spustíte / vypnete funkciu.

Interval



Prvé dve zelené číslice značia počet kôl, ďalšie 4 číslice minúty:sekundy fázy cvičenia alebo odpočinku.

Po ukončení cvičiacej fázy sa ozve 1x zvukový signál.

Po ukončení odpočívacej fázy sa ozve 2x zvukový signál.

Stlačením tlačidla  vyberte funkciu.

Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd vstúpite do nastavenia počtu kôl. Začnú blikať zelené čísla.

Stlačením tlačidiel "+" / "-" upravíte hodnotu, stlačením tlačidla  hodnotu uložíte a prejdete na ďalšiu číslicu.

Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd vstúpite do nastavenia času tréningu H1.

Stlačením tlačidiel "+" / "-" upravíte hodnotu, stlačením tlačidla  hodnotu uložíte a prejdete na ďalšiu číslicu.

Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd vstúpite do nastavenia času tréningu H2.

Stlačením tlačidiel "+" / "-" upravíte hodnotu, stlačením tlačidla  hodnotu uložíte a prejdete na ďalšiu číslicu.

Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd potvrdíte všetky nastavenia a časovač prestane blikať.

Stlačením tlačidla  spustíte / vypnete funkciu.

Tabata



Funkcia obsahuje 8 kôl po 20 sekundách tréningu a 10 sekundách odpočinku.

Po ukončení cvičiacej fázy sa ozve 1x zvukový signál.

Po ukončení odpočívacej fázy sa ozve 2x zvukový signál.

Stlačením tlačidla  vyberte funkciu.

Stlačením tlačidla  spustíte / vypnete funkciu.

Pre vynulovanie stlačte 2x tlačidlo .

Fight gone bad



Funkcia obsahuje 3 kolá po 5 minútach tréningu a 1 min odpočinku.

Po ukončení cvičiacej fázy sa ozve 1x zvukový signál.

Po ukončení odpočívacej fázy sa ozve 2x zvukový signál.

Stlačením tlačidla  vyberte funkciu.

Stlačením tlačidla  spustíte / vypnete funkciu.

Pre vynulovanie stlačte 2x tlačidlo .

EMOM



Funkcia, ktorá umožňuje opakovanie odpočtu v minútach a sekundách pre daný počet kôl.

Stlačením tlačidla  vyberte funkciu.

Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd vstúpíte do nastavenia počtu kôl. Začnú blikať zelené čísla.

Stlačením tlačidiel "+" / "-" upravíte hodnotu, stlačením tlačidla  hodnotu uložíte a prejdete na ďalšiu číslicu. Ak nastavíte 00 bude sa opakovať kým počítanie ručne neukončíte.

Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd vstúpíte do nastavenia času tréningu.

Stlačením tlačidiel "+" / "-" upravíte hodnotu, stlačením tlačidla  hodnotu uložíte a prejdete na ďalšiu číslicu.

Podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd potvrdíte všetky nastavenia a časovač prestane blikať.

Stlačením tlačidla  spustíte / vypnete funkciu.

Stopky



Stopky počítajú čas od 0 do 99:59:99

Stlačením tlačidla  vyberte funkciu.

Stlačením tlačidla  spustíte / vypnete funkciu.

Pre vynulovanie stlačte 2x tlačidlo .

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru



