



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 3360103 Detská trojkolka s vodiacou tyčou Coccolle
Urbio**

**IN 3370103 Detská trojkolka s vodiacou tyčou Coccolle
Urbio Army**



Obrázok je len pre ilustračné účely. Farebný variant sa môže meniť.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
UPOZORNENIE	4
PRED A PO KAŽDOM POUŽITÍ	4
ČASTI	4
MONTÁŽ.....	5
FUNKCIE	8
ÚDRŽBA	9
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	9
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	10

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Produkt je určený pre deti od 9 – 72 mesiacov.
- Používajte schválené ochranné prostriedky (chrániče, prilba), noste vhodnú obuv.
- Pozorne si prečítajte manuál pred prvým použitím. Uchovajte si manuál pre budúce referencie. Nesprávne alebo nevhodné zaobchádzanie môže viesť k zraneniu dieťaťa.
- Držte mimo otvorený oheň.
- Montáž môže byť vykonaná iba dospelou osobou.
- Tento produkt nie je určený pre použitie na cestách.
- Deti by mali mať položené nohy na opierke pre nohy, aby neboli zranené pohybujúcimi sa pedálmi.
- Používajte produkt tak, aby ste neohrozovali okolie.
- Skontrolujte pred každou jazdou, či sú všetky skrutky a matice utiahnuté.
- Skontrolujte, či je produkt správne zostavený, aby ste predišli úrazu dieťaťa.
- Nepreťažujte zariadenie.
- Nepoužívajte produkt vo vlhkom prostredí, chladných alebo horúcich teplotách.
- Nepoužívajte večer a za zníženej viditeľnosti.
- Produkt môže byť používaný len pod priamym dohľadom dospelého.
- Nenarážajte do pevných predmetov.
- Všetok baliaci a ochranný materiál vyhodte do popelnice podľa miestnej vyhlášky.
- Použitie anti - korózneho oleja na zvarané časti môže znížiť riziko korózie.
- Dieťa môže produkt používať pre jazdu, keď používa pedále, pod dohľadom dospelého. Ak je dieťa tlačené dospelou osobou musí položiť nohy na opierku pre nohy.
- Bezpečnosť Vášho dieťaťa môže byť ohrozená, pokiaľ nebudete postupovať podľa návodu.
- Trojkolka je konštruovaná len pre jedno dieťa! Preto ju používajte výhradne k tomu účelu, pre ktorý bola určená.
- Dieťa v trojkolke sa veľmi rýchlo pohybuje. Preto ju nepoužívajte v blízkosti schodov, zvažujúc sa teréne, rušných alebo na mokrych vozovkách.
- Pri použití doma odstráňte alebo zabezpečte sklenenú výplň dverí, nízko visiace zrkadlá, obrazy a ďalšie predmety, ktoré môžu nárazom spadnúť. Takisto rohy stola sú veľmi nebezpečné.
- Pravidelne kontrolujte všetky súčasti trojkolky, najmä pedálov, sedla a kormidla. Na trojkolke neprevádzajte žiadne úpravy.
- Výrobcom neschválené doplnky, príslušenstvo alebo náhradné diely sa nesmú používať. Chybné diely vymeňte.
- Z dosahu dieťaťa odstráňte všetky igelitové obaly.
- Nedovoľte dieťaťu stáť na sedačke alebo na pedáloch.
- **VAROVANIE! Táto hračka nemá brzdu.**
- Ak sa na výrobku objavia ostré hrany, výrobok nepoužívajte, pokiaľ ostré hrany neodstránite
- Váhový limit: 30 kg

- V súlade s normami: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3.

UPOZORNENIE



Produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 9 mesiacov, má nestabilnú základňu, existuje riziko pádu.

VAROVANIE: POKIAL' SA NEBUDETE RIADIŤ ZDRAVÝM ROZUMOM A NEUPOSLÚCHNETE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA, ZVÝŠI SA RIZIKO VZNIKU VÁŽNEHO ÚRAZU. TROJKOLKU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, TÝKAJÚCE SA MANIPULÁCIE S VÝROBKOM. BUĎTE OPATRNÝ.

PRED A PO KAŽDOM POUŽITÍ

- Uistite sa, aby boli blokovacie mechanizmy správne zaistené.
- Skontrolujte riadiaci systém, dotiahnutie matíc, kolmosť kormidla a predného kolesa.
- Skontrolujte spojovacie systémy: upínací systém tyče kormidla, osi koliesok musia byť správne upravené a nesmú byť poškodené.
- Zároveň skontrolujte mieru opotrebovania koliesok.


ČASTI

A		Rám
B		Predná vidlica
C		Zadné kolesá
D		Predné koleso
E		Tyč na tlačenie (spodná časť)
F		F-1. M6x30 skrutka, F-2. M6 matica, F-3. 6 mm podložka
G		Kormidlo

H		Operadlo
I		Zadný košík
J		Tyč na tlačenie (vrchná časť)
K		Baldachýn
L		Opora pre nohy
M		Zadná náprava
N		Veľký blatník
O		Sedlo
P		Malý blatník
Q		Držiak fľaše


MONTÁŽ

1. Vložte veľký blatník (N) do vidlice (B), a potom vložte malý blatník (P) do vidlice (B), všetko zoskrutkujte skrutkami z vidlice.
2. Prednú vidlicu (B) vložte do predného kolesa (D), a potom upevnite pomocou skrutky M6x30 (F-1), M6 matice (F-2) a 6 mm podložky (F-3).



3. Roztvorte zadnú vidlicu na ráme (A), kým nebudete počuť cvaknutie.


4. Vložte zadnú nápravu (M) do zadných koliesok (C) a potom ich vložte do zadnej vidlice (A). Súčasne stlačte tlačidlo na zadnej vidlici (A). Potom čo vložíte zadné kolesá (C) do zadnej vidlice (A), pustiť tlačidlo a uistite sa, že sú kolesá v správnej polohe.



5. Vložte predné koleso (D) do rámu (A).


6. Odstráňte skrutku na kormidle (G) a potom vložte kormidlo (G) do prednej vidlice (B), utiahnite skrutkou z kormidla.

7. Odstráňte skrutku zo sedla (O) a potom vložte sedlo do rámu (A), všetko utiahnite pomocou skrutky zo sedla (O).




8. Odstráňte skrutku z opory pre nohy (L) a upevnite opory pre nohy pod rám pomocou skrutky z opory.

9. Upevnite zadný košík (I) na zadnú vidlicu (A).



10. Odstráňte skrutku z operadla (H) a potom upevnite operadlo (H) do nosiča operadla a upevnite operadlo (H) skrutkou.


11. Vložte tyč na tlačenie (spodná časť) (E) do nastaviteľnej časti pre tyč na tlačenie za operadlom (H), uistite sa, že je v správnej polohe.








12. Vložte baldachýn (K) do operadla (H).


13. Vložte tyč na tlačenie (vrchná časť) (J) do tyče na tlačenie (spodná časť) (E).

14. Vložte držiak fľaše (Q) do tyče na tlačenie (vrchná časť) (J).



FUNKCIE

Skladacie opory pre nohy	
Brzda	
Voľnobeh	
Nastaviteľné operadlo	
Polohovateľný baldachýn	
Skladacia trojkolka	 Stlačte toto tlačidlo

Tlačiaci mód	
Riadiaci mód	

VAROVANIE: PRED KAŽDOU JAZDOU SKONTROLUJTE CELKOVÝ STAV TROJKOLKY, SPRÁVNE NASTAVENIE SYSTÉMU RIADENIA A UISTITE SA, ŽE SÚ VŠETKY DIELY RIADNE ZAISTENÉ A PLNE FUNKČNÉ. VYKONÁVANIE PRAVIDELNÝCH KONTROL TROJKOLKY A SPRÁVNOU ÚDRŽBOU ZNÍŽITE RIZIKO ÚRAZU.

ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Bezpečnosť je možné zaručiť len správnou údržbou.

- **Ložiská:** Dbajte na to, aby ste nejazdili po vode, oleji alebo piesku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu ložísk. Ak chcete zachovať ložiská v dobrom stave, pravidelne kontrolujte, či sa kolieska otáčajú správne – otočte trojkolku a kolieska zatočte prstami. Ak sa neotáčajú, je potrebné ich odmontovať a overiť ich stav. Najprv odskrutkujte os kolieska, vyberte os, zložte koliesko a opatrne vytlačte von obe ložiská. V prípade, ak sú vyštrbené alebo stlačené, je potrebné zakúpiť nové. V prípade, ak nie je viditeľné žiadne poškodenie, je potrebné ich naolejovať. V danom prípade pomocou papierovej utierky alebo handričky odstráňte z ložísk akékoľvek mazivo, blato alebo prach, ložiská namažte samomazacím sprejom alebo vazelinou. Na trojkolku znova namontujte ložiská, osi a kolieska. Rovnakým spôsobom pokračujte aj pri druhom koliesku.
- **Kolieska:** Kolieska sa po istej dobe opotrebovávajú alebo sa môžu prederaviť, ak sa často používajú na drsnom povrchu. Odporúča sa pravidelne ich kontrolovať a kvôli bezpečnosti vymeniť.
- **Úpravy výrobku:** Originálny výrobok sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať, okrem prípadov uvedených v tomto návode týkajúcich sa údržby.
- **Matice, osi a iné samopoistné upínacie systémy:** Odporúča sa pravidelne ich kontrolovať. Môžu sa, buď uvoľniť po istom čase, v danom prípade je potrebné ich znova utiahnuť, alebo stratiť svoju účinnosť, v danom prípade je potrebné ich vymeniť za nové.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. neodbornou repasiou
3. nesprávnou údržbou
4. mechanickým poškodením
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
7. neodbornými zásahmi
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na

domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: