



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 5061 Pedometer inSPORTline Foot



OBSAH

ÚVOD	3
POUŽÍVANIE KROKOMERA	3
ODPORÚČANIE	3
PRIPEVNENIE	3
REŽIMY	3
12/24 hodinový formát zobrazenia času	4
Čas (Time)	4
Jednotka mernej sústavy (imperiálna alebo metrická)	4
Zmarenie dĺžky kroku (Stride length)	4
Dĺžka kroku	4
Hmotnosť (Weight).....	4
Cieľový počet krokov (Target goal).....	4
ZAHÁJENIE CHÔDZE.....	5
VÝMENA BATÉRIE	5
ÚDRŽBA	5
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

ÚVOD

Ďakujeme Vám za zakúpenie digitálneho krokomera. Meranie pomocou tohto krokomera je veľmi presné. Veľký displej krokomera umožňuje zobrazenie času (time), počtu krokov (step) a ďalších príslušných údajov ako kalórie (calories), vzdialenosť (distance), doba cvičenia (exercise timer). Pamäť počítača umožňuje zobrazenie údajov o cvičení v predchádzajúcich siedmich dňoch. Prostredníctvom USB je jednoduché nahráť informácie o cvičení do počítača a sledovať tak rozvoj telesnej kondície.

Pre správne používanie výrobku si prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre prípad potreby.

POUŽÍVANIE KROKOMERA

ODPORÚČANIE

- Krokomer by mal byť pri meraní kolmo k zemi.
- Používajte obuv s pevnou podrážkou.
- Snažte sa udržiavať rovnaké tempo počas cvičenia a chôdze.
- Tempo chôdze by nemalo byť veľmi pomalé alebo nepravidelné.
- Záznam údajov môžu ovplyvniť vertikálne vibrácie alebo pohyb krokomera smerom hore a dole (napr. pri jazde autom).

PRIPEVNENIE

Odporúčame pripnúť krokomer pevne k vrečku nohavíc alebo ho zavesiť na krk. Pre dosiahnutie čo najlepšej presnosti merania si prečítajte nasledujúce pokyny týkajúce sa používania krokomera:

Pripnutie k oblečeniu

- Pripevnite krokomer k prednému vrečku nohavíc.
- Nepripevňujte krokomer k zadnému vrečku nohavíc či kraťasov.
- Pre dosiahnutie čo najlepšej presnosti merania pripevnite krokomer čo najpevnejšie k časti odevu, ktorá najviac obopína Vaše telo. Pripnutím krokomera k voľným častiam oblečenia dochádza k nežiadúcim otrasom a nepresnému meraniu.

Zavesenie na krk

- Pripevnite ku krokomeru šnúрку a zavesť si ju na krk.
- Pre beh nie je zavesenie na krk vhodné.

REŽIMY

K dispozícii je 6 režimov:

- Prezeranie uložených údajov o cvičeniach (Total Data mode)
- Zobrazenie času (Time mode)
- Meranie počtu krokov (Step mode)
- Meranie celkového počtu krokov (ODO Step mode)
- Meranie vzdialenosti (Distance mode)
- Meranie spotreby kalórií (Calories mode)
- Meranie doby cvičenia (Exercise Timer mode)
- K prepínaniu medzi režimami slúži tlačidlo **MODE**.

Úsporný režim

LCD displej sa automaticky vypne po 3 minútach nečinnosti – pokiaľ nie je po túto dobu stlačené žiadne tlačidlo alebo nedochádza k žiadnemu meraniu. Pre rozsvietenie displeja stlačte akékoľvek tlačidlo.

Nastavenie pred cvičením

Pred prvým použitím krokomera je potrebné nastaviť Vaše osobné údaje.

Nastavenie osobných údajov je možné v režime pre meranie počtu krokov (Step mode):

- Podržte tlačidlo **SET** po dobu 2 sekúnd a nastavte nasledujúce údaje v tomto poradí:
 - **12/24 hodinový formát času (12/24HR display) – Čas (Time) – Dĺžka kroku (Stride length) – Cieľový počet krokov (Target goal)**

12/24 hodinový formát zobrazenia času

Najskôr je potrebné nastaviť formát zobrazenia času (12/24 hodinový formát). Pomocou tlačidla **MODE** zvolíte požadovaný formát. Tlačidlom **SET** potvrdíte nastavenie.

Čas (Time)

Najskôr bude potrebné nastaviť hodnotu hodín, pri nastavení bude táto hodnota blikať. Pre zvýšenie hodnoty slúži tlačidlo **RESET** a pre zníženie tlačidlo **MODE**. Tlačidlom **SET** potvrdíte nastavenie hodín a prejdite k nastaveniu minút, minúty nastavte rovnakým spôsobom a potom zvolíte jednotku mernej sústavy.

Jednotka mernej sústavy (imperiálna alebo metrická)

Pre výber je možné použiť tlačidlá **RESET** a **MODE**, nastavenie potom uložte stlačením tlačidla **SET**. Následne bude potrebné nastaviť dĺžku kroku.

Zmarenie dĺžky kroku (Stride length)

Správne by sa mala dĺžka kroku merať ako vzdialenosť medzi špičkami chodidiel. Hodnotu priemernej dĺžky kroku určíte tak, že urobíte desať krokov a vydélite nameranú vzdialenosť číslom 10. Ukážka, ako určiť dĺžku kroku:

6,2 m (celková vzdialenosť) / 10 (počet krokov) = 0,62 m (62 cm).

Dĺžku kroku je potrebné určiť pri chôdzi i behu. Pre presnejšie zmeranie dĺžky kroku pri behu odporúčame urobiť viacero krokov (aspoň 50).

Dĺžka kroku

Počas nastavenia zvýšite hodnotu parametrov pomocou tlačidla **RESET** a pomocou tlačidla **MODE** ju znížite. Stlačte tlačidlo **SET** pre potvrdenie nastavenia a prechod do režimu nastavenie hmotnosti.

Hmotnosť (Weight)

Pre zvýšenie hodnoty slúži tlačidlo **RESET** a pre zníženie tlačidlo **MODE**. Tlačidlom **SET** potvrdíte nastavenie Vašej hmotnosti a vstúpte do nastavenia cieľového počtu krokov.

Cieľový počet krokov (Target goal)

Pre zachovanie dobrého zdravia a zníženia rizika vzniku chronických ochorení odporúčame denne prejsť 10 000 krokov. Pre úbytok hmotnosti prejdite 12 000 – 15 000 krokov. Ak chcete zlepšiť telesnú kondíciu, odporúčame urobiť denne aspoň 3 000 krokov.

Pri nastavení používajte tlačidlo **RESET** pre zvýšenie hodnoty a tlačidlo **MODE** pre zníženie hodnoty, tlačidlom **SET** potvrdíte nastavenie.

Na displeji sa zobrazuje pri chôdzi v % množstvo prejdenných krokov z nastavenej cieľovej hodnoty. Indikátor v priebehu chôdze sa rozblíka, pokiaľ prekročíte nastavenú hodnotu.

ZAHÁJENIE CHÔDZE

Aby sa zabránilo zlému meraniu, začnú sa na displeji pripočítavať kroky až po počtu 10. krokov. To znamená, že displej začne zobrazovať hodnotu až od 10. kroku po zahájení chôdze. Následne sa bude zobrazovať počet zrealizovaných krokov.

Teraz môžete začať používať krokomer. Pomocou tlačidla **MODE** môžete prepínať medzi jednotlivými režimami.

- **Zobrazenie času (Time mode)**
- **Meranie počtu krokov (Step mode)**
- **Meranie celkového počtu krokov (ODO Step mode)**

Pre zapnutie funkcie ODO vstúpte pomocou tlačidla **MODE** do režimu zobrazenia nápisu **ODOSTEP** v hornej časti. Stlačte tlačidlo **SET** a podržte ho po dobu 2 sekúnd, následne dôjde k zapnutiu tejto funkcie – súčasne sa na displeji rozblíka nápis **ODO**.

Pre vypnutie tejto funkcie pridržte tlačidlo **SET** po dobu 2 sekúnd – nápis **ODO** prestane blikať.

Pokiaľ sa nachádzate v režime **ODO**, môžete nameranú hodnotu vynulovať podržaním tlačidla **RESET** po dobu 2 sekúnd. Táto hodnota sa nevynuluje, pokiaľ pridržíte tlačidlo **RESET** v režimoch pre meranie počtu krokov, vzdialenosti, spotreby kalórií.

- **Meranie vzdialenosti (Distance mode)**
- **Meranie spotreby kalórií (Calories mode)**
- **Meranie doby cvičenia (Exercise Time mode)**
- **Ukladanie údajov o cvičení (Total data mode)**

Všetky dáta sú uložené, podržaním tlačidla **RESET** vynulujete hodnoty na nulu, hodnoty sa zobrazujú v poradí: **POČET KROKOV**, **VZDIALENOSŤ**, **KALÓRIE** a **ČAS CVIČENIA**. Hodnoty prepnete pomocou tlačidla **SET**.

VÝMENA BATÉRIE

- Pomocou skrutkovača odskrutkujte krytku batérie na zadnej strane krokometra.
- Použite ostrý predmet pre vybranie vybitých batérií a vložte novú lítiovú batériu typu CR2032 – 3 V. Stranu batérie s kladným pólom (+) umiestnite smerom hore.
- Umiestnite krytku batérie na zadnú stranu krokometra a pripevnite ju pomocou skrutkovača.

ÚDRŽBA

- Nepokúšajte sa krokomer rozoberať ani opravovať.
- Nevystavujte elektronický modul vysokým teplotám, dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu a chráňte ho pred nárazmi.
- Prístroj je možné povrchovo očistiť pomocou vlhkej handričky, v prípade potreby je možné použiť pre odstránenie nečistôt jemné mydlo. Nepoužívajte agresívne chemické prostriedky ako benzín, čistiace rozpúšťadla, acetón, alkohol, repelenty proti hmyzu, mohlo by dôjsť k poškodeniu krokometra.
- Krokomer skladujte na suchom mieste.

- Krokomer udržiujte mimo dosahu detí.
- Pokiaľ dieťa prehltnie batériu, krytku batérie alebo skrutku, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.
- Pri prevádzke krokomera je potrebné ho chrániť pred nežiadúcimi otrasmi, pôsobením magnetického poľa, elektrickým šumom.
- S krokomerom nekývajte do strán ani ho nepretáčajte hore nohami.
- Pri behu by nemal byť krokomer zavesený na krku.
- Dávajte pozor, aby ste krokomer nepustili a nestupili naň.
- Nevkladajte krokomer do zadného vrečka nohavíc alebo kraťasov.
- Nečistite krokomer vodou a nedotýkajte sa ho mokkými rukami.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: