



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK IN S89 Stopky Spartan Profi



OBSAH

STOPKY	3
POUŽITIE.....	3
KROKOMER.....	3
POUŽITIE.....	3
HODINY	4
ZOBRAZENIE ČASU.....	4
ÚSPORNÝ REŽIM.....	4
ČASOVAČ	4
ÚSPORA BATÉRIE	4
BUDÍK.....	5
POKYNY K VÝMENE BATÉRIÍ	5
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	5
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	5
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	5

STOPKY

- druhá desatinná číslica 1/100 je najmenšia jednotka
- schopnosť merania celkového času 9 hodín 59 min a 59 999 sekúnd
- funkcia prezerateľ hodnoty uložené v pamäti
- schopnosť zobrazíť najrýchlejší, najpomalší a priemerný medzičas
- možnosť vyčítať posledné dáta z pamäti po resete
- schopnosť zaznamenať medzičasy (00-199)

POUŽITIE

- V režime hodín stlačte tlačidlo D. Prepnete do režimu stopiek. Stlačte tlačidlo A pre spustenie/zastavenie času.
- V režime stopiek stlačte tlačidlo B, a v prvom okruhu sa čas ukáže na hornom riadku, čas medzičasu sa zobrazuje na prostrednom riadku a chronograf zobrazuje čas na spodnom riadku.
- Číslo okruhu sa zobrazí v ľavom hornom rohu.
- Stlačte znovu tlačidlo B a zaznamená sa čas druhej nameranej hodnoty.
- Stlačte tlačidlo B a zaznamená sa čas ďalšej nameranej hodnoty. Stlačením tlačidla B opakovane, môžete pokračovať v zaznamenávaní času a medzičasu.
- V režime stopiek stlačte tlačidlo STOP. Na displeji sa objaví STOP.
- V režime stopiek alebo zastavenia stlačte tlačidlo C, v prvom okruhu a v medzičasoch sa objaví na displeji RECALL.
- Stlačte tlačidlo C, pripomenie Vám druhý okruh a medzičasy.
- Stlačte tlačidlo C tretíkrát, pripomenie Vám tretí okruh a medzičasy.
- V režime čítania pamäti, stlačte opakovane tlačidlo C, ukladajú sa dáta do pamäte. Stlačte tlačidlo A a môžete čítať uložené dáta v pamäti.
- V režime vyvolania z pamäte, stlačte tlačidlo B, zobrazí sa najrýchlejší čas (FS), ktorý je zobrazený na hornom a strednom riadku. Počet najrýchlejších okruhových je zobrazený na spodnom riadku.
- Stlačte tlačidlo B znovu, najpomalší okruh (SL) bude zobrazený v hornom a strednom riadku, najrýchlejší okruh bude zobrazený na spodnom riadku.
- Stlačte tlačidlo B tretíkrát, priemerný čas (AV) sa zobrazí na hornom a strednom riadku.
- **Poznámka:** Ak je nameraný čas viac ako 10 hodín, najrýchlejší, najpomalší a priemerný čas sa nezobrazí.

KROKOMER

- Schopnosť počítateľ prednastavené kroky od 10 krokov za minútu až do 320 krokov za minútu.
- Zobrazenie frekvencie a času.

POUŽITIE

- V režime odpočítavania času, stlačte tlačidlo pre prepnutie do krokomera.
- Stlačením tlačidla B si môžete vybrať krokové frekvencie takto: 12, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320

- Stlačte tlačidlo A start/pause.
- Keď je krokmer pozastavený, stlačte tlačidlo B a počítadlo sa vynuluje. Stlačením tlačidla B privediete krokmer späť do svojho pôvodného stavu.
- **Poznámka:** Ak prepnete krokmer do iného módu, tak sa Vám neuložia všetky dáta.

HODINY

- schopnosť predvoľby časovača až 10 hodín
- automatické zobrazenie cyklu a zobrazenie času
- 30 sekundový odpočet

ZOBRAZENIE ČASU

- schopnosť zobraziť hodiny, minúty, sekundy, rok, mesiac, deň, týždeň
- schopnosť nastaviť budík
- schopnosť nastaviť 12 alebo 24 hodinové zobrazenie času

ÚSPORNÝ REŽIM

- možnosť uzavrieť program na úspornú energiu

ČASOVAČ

- V režime stopiek, stlačte tlačidlo D pre prepnutie do režimu odpočítavania času, zobrazí sa, „TR“ v ľavom hornom rohu (Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo, stopky automaticky začnú odpočítavanie 10 hodín).
- Stlačte tlačidlo B, vyberte hodiny, minúty alebo sekundy, na displeji začnú blikať číslice.
- Keď stlačíte tlačidlo A navýši sa hodnota o 1, držte tlačidlo A po dobu dlhšiu než dve sekundy, počet sa zvýši rýchlejšie.
- Stlačte tlačidlo A pre spustenie odpočítavania času. Stlačte tlačidlo znova pre pozastavenie. Akonáhle odpočítavanie dosiahne nulu, spustí sa 15 sekundový alarm a súčasne sa spustí ďalšie odpočítavanie. Pri nastavení odpočítavania času na menej ako 30 sekúnd, bude zvukový signál iba raz.
- Keď bude odpočítavanie pozastavené, stlačte C pre spustenie odpočítavania 30 sekúnd, čas bude zobrazený v prvom riadku. Stlačte tlačidlo C opäť na 30 sekúnd, odpočítavanie môže byť ukončené.
- Ak bolo odpočítavanie zastavené, stlačte tlačidlo B. Odpočet sa vráti k nule.

ZOBRAZENIE ČASU

- Zobrazenie v prvom riadku: týždeň, budík, čas a zapnutie/vypnutie budíka (AL).
- Zobrazenie v prostrednom riadku: mesiac, deň a rok.
- Zobrazenie v spodnom riadku je: čas.
- Stlačte tlačidlo B pre zadanie alarm, kalendár/čas. Mode. Stlačte tlačidlo A pre zmenu čísla.

ÚSPORA BATÉRIE

Pokiaľ výrobok nebudete používať dlhšiu dobu, môžete použiť nasledujúcu metódu, pre úsporu batérie.

- Stlačte klávesu D pre zmenu režimu.
- Podržte stlačený kláves C po dobu dlhšiu ako 3 sekundy, kým sa nezobrazí „all-off“.
- Potom uvoľnite tlačidlo C.
- Stlačte tlačidlo A a displej sa vypne.

Poznámka: Po vstupe do úsporného režimu, bude pamäť vymazaná. Dáta a hodiny sa obnovia do pôvodného stavu.

BUDÍK

V režime zastavenia podržte tlačidlo C po dobu dlhšiu ako 3 sekundy, kým sa nezobrazí na ľavej strane ikona budíka. Potom uvoľnite tlačidlo C.

POKYNY K VÝMENE BATÉRIÍ

Keď dáta zobrazené na obrazovke stmavnú, alebo zmiznú, vymeňte batériu:

1. Odstráňte veko na zadnej strane.
2. Vyjmite držiak akumulátora.
3. Inštalácia AG 13/LR44/357A/SR44/A76/LR1154 lítiovej batérie alebo batérie rovnakého typu.
4. Stlačte A, B, C, D jedenkrát pre obnovenie.
5. Batériu vymeňte a namontujte zadný kryt.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Styk s organickými rozpúšťadlami a agresívnymi čistiacimi prostriedkami môže výrobok poškodiť. Po použití výrobok len utrite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha. Skladujte na suchom a tmavom mieste.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v klukách a klúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: