



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

NÁVOD NA NASTAVENIE OVLÁDACEJ KONZOLY

16713 Elektrická kolobežka inSPORTline Skootie

16714 Elektrická kolobežka inSPORTline Fortor

16771 Elektrická kolobežka inSPORTline Saturian

OBSAH

OBRÁZOK	3
TLAČIDLÁ.....	3
FUNKCIE	3
NASTAVENIE.....	3

OBRÁZOK



TLAČIDLÁ

Sú tu dve tlačidlá jedno pre Zapnutie/Vypnutie  a MODE tlačidlo .

FUNKCIE

Stlačte dlho tlačidlo . Zobrazí sa kapacita batérie , počas jazdy sa zobrazí rýchlosť. Trip (aktuálne prejdená vzdialenosť) a ODO (celková prejdená vzdialenosť) sa zobrazí po stlačení tlačidla MODE.

Displej sa automaticky vypne, ak nebude používaný dlhšie ako 3 minúty. Pokiaľ displej zobrazí CA 2:00, znamená to, že sa vypne za dve hodiny.

Krátko stlačte tlačidlo MODE  pre zobrazenie: TIME (času), TRIP (aktuálna prejdená vzdialenosť), ODO (celková prejdená vzdialenosť), DST (vzdialenosť ktorú je možné prejsť s ohľadom na nabitie batérie a štýl jazdy), VOL (napätie batérie), CH 2:00 (automatické vypnutie displeja za 2 hodiny, len pre vybrané displeje).

Stlačte dlho tlačidlo MODE  akonáhle displej zobrazí TRIP pre vynulovanie počítadla.

Krátko stlačte tlačidlo  a ukazovateľ rýchlosti jazdy začne blikať, krátko stlačte tlačidlo MODE  pre zmenu rýchlosti jazdy. 1 - pomaly, 2 - stredná rýchlosť, 3 - vysoká rýchlosť.

Pre vypnutie displeja stlačte dlho tlačidlo .

NASTAVENIE

Stlačte súčasne tlačidlá  a  pre nastavenie špecifikácií.

V nastavení sa pohybuje pomocou stlačenia tlačidla . Zobrazia sa postupne hodnoty P0 až P7.

P0 zobrazuje **nastavenie priemeru kolesa**. Priemer môžete zmeniť pomocou tlačidiel  pre zväčšenie hodnoty o 1 alebo  pre zmenšenie hodnoty o 1. Po pár sekundách opustíte nastavenie.

P1 zobrazuje **zmenu napätia**. Krátko stlačte tlačidlo  pre zobrazenie hodnoty podpätia. Napríklad hodnota 315 znamená že podpätie je 31,5 V. Ak chcete zmeniť hodnotu, tlačidlom  zvýšite hodnotu o 0.5 a tlačidlom znížite hodnotu o .

P2 zobrazuje počet **pólov motora**. Krátko stlačte tlačidlo  pre zobrazenie počtu pólov motora. Pre zmenu počtu pólov tlačidlom  pridáte 1 a tlačidlom  odoberte 1.

P3 znamená **rýchlostný test**. Zobrazia sa hodnoty 0 a 1. 0 (originálna hodnota) zobrazuje rýchlostný test z výroby. 1 vlastný test rýchlosti.

P4 Krátko stlačte tlačidlo  pre **nastavenie kilometrov alebo míľ**. 0 zobrazí km/h, 1 zobrazí míle/h.

P5 zobrazuje **nastavenie štartu kolobežky**. Zobrazia sa hodnoty 0 a 1. 0 znamená že je možné naštartovať kolobežku pomocou stlačenia akcelérátora. 1 zobrazí na displeji "PAS", a to znamená že je možné naštartovať kolobežku odrazom a stlačením akcelérátora.

P6 pre **nastavenie tempomatu**. 0 znamená vypnutý tempomat, 1 znamená zapnutý tempomat.

P7 **nastavenie jemného alebo silného štartu**. 0 znamená jemný štart, 1 silný štart.

1. Chyby

Ak sa objaví chyba, displej zobrazí jednu z týchto ikoniek. Chyba brzdy , chyba motora , chyba akcelérátora , chyba ovládača .

Upozornenie: Vzhľadom na povahu technického zásahu do ovládania elektrickej kolobežky sú všetky tieto operácie na vlastnú zodpovednosť.