

I0034940 I003494I

Stuntz

Kolobežka

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny	1
Prehľad produktu	2
Časti	3
Montáž	3
Údržba	4
Pokyny k likvidácii	5
Výrobca	5

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Poznámka: Maximálna hmotnosť používateľa je 100 kg.

- Tento výrobok nie je hračka; je určený na šport a zábavu.
- Ak chcete brzdiť: pomocou nohy, ktorá je v zadu stlačte brzdú.
- Keďže väčšina závažných nehôd prebehne v prvom mesiaci po kúpe, venujte čas tomu, aby ste sa naučili základy jazdenia na kolobežke.
- Pre bezpečnosť odporúčame, aby ste tento výrobok používali s ochrannými prvkami: prilba, lakťové chrániče, kolenčky a rukavice.
- Tento výrobok môže používať iba jedna osoba.
- Rešpektujte pravidlá cestnej premávky.
- Vyhýbajte sa miestam s hustou premávkou.
- Vyhňte sa klzkému alebo mokrému povrchu.
- Vyhňte sa strmým svahom a uistite sa, že brzda je v dobrom prevádzkovom stave.
- Vždy noste topánky.
- Dbajte na to, aby ste vždy držali obe ruky na riadidlách.
- Nesnažte sa meniť účel tohto produktu. Tento skúter nie je vyrobený pre akrobatické jazdenie. Nepreskakujte cez prekážky.
- Dbajte na bezpečnosť seba a ostatných v okolí.
- Odporúčame vám, aby ste kolobežku nepoužívali v noci.



PREHĽAD PRODUKTU





ČASTI

	
Imbusové skrutky 20 x 5 mm (x2)	5 mm Imbusový kľúč

MONTÁŽ

1	2
	
Maticu hlavnej trubice utiahnite tak, aby bola pevná, ale aby sa koleso mohlo stále voľne pohybovať.	Odstráňte dve imbusové skrutky na riadidlách pomocou imbusového kľúča.

3	4
	
Nasuňte riadidlá na hlavnú trubicu, kým sa nedotknú matice hlavnej trubice.	Dotiahnite dve imbusové skrutky na riadidlách pomocou imbusového kľúča.

ÚDRŽBA

- Skontrolujte početné komponenty zariadenia, ktoré sú pripevnené skrutkami, pretože sa môžu počas používania uvoľniť.
- Chybné komponenty vymieňajte iba za originálne náhradné diely.
- Odstráňte všetky ostré úlomky spôsobené používaním kolobežky.
- Uchovávať kolobežku na suchom, bezprašnom mieste.
- Kolobežku nemodifikujte ani neupravujte.
- Pravidelne kontrolujte stav guľčkových ložísk a kolies a v prípade potreby ich vymeňte.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.

