



**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 10663 Basketbalový kôš inSPORTline Chicago**



# OBSAH


|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....           | 3  |
| ZOZNAM DIELOV .....                 | 3  |
| SPOJOVACÍ MATERIÁL .....            | 6  |
| MONTÁŽ.....                         | 8  |
| KROK 1 .....                        | 8  |
| KROK 2 .....                        | 9  |
| KROK 3 .....                        | 10 |
| KROK 4 .....                        | 11 |
| KROK 5 .....                        | 12 |
| KROK 6 .....                        | 13 |
| KROK 7 .....                        | 14 |
| KROK 8 .....                        | 15 |
| KROK 9 .....                        | 16 |
| PRESÚVANIE.....                     | 16 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....  | 17 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ..... | 17 |





## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie v tomto manuály. Pred zostavením vytiahnite všetky súčiastky a inštalčný materiál a umiestite ich na čistý povrch. Skontrolujte, či sú prítomné všetky diely. Ekologicky odstráňte baliaci materiál.



- Nasledujte pozorne všetky inštrukcie. Nedodržanie inštrukcií môže viesť k vážnemu poraneniu alebo poškodeniu produktu.
- Majiteľ musí dohliadnuť na zoznámenie sa s bezpečnosťou všetkými používateľmi produktu.
- Pozorne zostavte a udržiavajte produkt pre zaistenie maximálnej bezpečnosti.
- Pokiaľ pre zostavenie používate rebrík, používajte rebrík opatrne.
- Pravidelne kontrolujte základňu, či z nej neuniká voda/piesok. Únik môže viesť k nestabilite a prevráteniu produktu.
- Zaistite riadne tyč, aby ste predišli uvoľneniu počas používania alebo presunu koša.
- Počasie, korózia alebo nesprávne použitie môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu produktu.
- Pre pomoc pri zostavení kontaktujte zákaznícku podporu.
- Minimálna výška produktu pre použitie 1,98 m od spodnej hrany dosky.
- Pre naplnenie základne je odporúčané použiť piesok. Pokiaľ použijete vodu pravidelne kontrolujte základňu, či z nej neuniká voda. Únik môže viesť k nestabilite a prevráteniu produktu.
- Pokiaľ použijete vodu, vypustite ju alebo pridajte 7,57 litrov nemrznúcej zmesi predtým, ako vonkajšia teplota dosiahne 0 °C alebo menej. Namrznutie vody môže viesť k prasknutiu základne.
- Iba pre domáce použitie. Nepoužívajte produkt inak, ako je myslené výrobcom.

## ZOZNAM DIELOV


| OZN | NÁZOV        | OBRÁZOK                                                                              | POČET |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A   | Doska        |  | 1     |
| B   | Obruč/sieťka |  | 1     |



|   |                         |                                                                                      |   |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| C | Základňa                |    | 1 |
| D | Predný kryt             |    | 1 |
| E | Podpera                 |   | 2 |
| F | Horná tyč               |  | 1 |
| G | Prostredná tyč          |  | 1 |
| H | Spodná tyč              |  | 1 |
| I | Spodné rameno (kratšie) |  | 2 |
| J | Horné rameno (dlhšie)   |  | 2 |
| K | Koliesko                |  | 2 |
| L | Držiak kolieska         |  | 2 |
| M | Os kolieska             |  | 2 |

|     |                                |                                                                                      |   |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| N-1 | Krátka os                      |    | 1 |
| N-2 | Dlhá os                        |    | 1 |
| O   | Regulačná tyč                  |    | 1 |
| P   | Rukoväť                        |    | 1 |
| Q   | Trojuholníkový úchyt           |    | 2 |
| R   | Distančný valček               |   | 1 |
| S   | Držiak regulačnej tyče         |  | 1 |
| T   | Krytka skrutky                 |  | 2 |
| U   | Koncová krytka ramien          |  | 4 |
| U-1 | Koncová krytka hornej tyče     |  | 1 |
| U-2 | Koncová krytka regulačnej tyče |  | 1 |
| V   | Distančný valček (krátky)      |  | 4 |
| W   | Pružina                        |  | 2 |

|   |                     |                                                                                    |   |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| X | Zátka pružiny       |  | 2 |
| Y | Spodná doštička     |  | 1 |
| Z | Držiak spodnej tyče |  | 1 |


## SPOJOVACÍ MATERIÁL

| OZN | NÁZOV                         | OBRÁZOK                                                                             | POČET |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a   | Matica M8                     |    | 2     |
| b-1 | Samo<br>matica M5<br>istiaca  |   | 1     |
| b-2 | Samo<br>matica M8<br>istiaca  |  | 9     |
| b-3 | Samo<br>matica M10<br>istiaca |  | 8     |
| b-4 | Samo<br>matica M12<br>istiaca |  | 4     |
| c-1 | Podložka M5                   |  | 1     |
| c-2 | Podložka M8                   |  | 23    |
| c-3 | Podložka M10                  |  | 10    |
| c-4 | Podložka M12                  |  | 12    |

|    |                      |                                                                                      |   |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | Skrutka M8 x 25 mm   |     | 2 |
| 2  | Skrutka M8 x 40 mm   |    | 2 |
| 3  | Skrutka M8 x 60 mm   |    | 4 |
| 4  | Skrutka M8 x 65 mm   |    | 1 |
| 5  | Skrutka M8 x 110 mm  |    | 2 |
| 6  | Skrutka M10 x 90 mm  |    | 2 |
| 7  | Skrutka M10 x 110 mm |   | 1 |
| 8  | Skrutka M10 x 25 mm  |   | 4 |
| 9  | Skrutka M5 x 50 mm   |  | 2 |
| 10 | Skrutka M12 x 110 mm |  | 1 |
| 11 | Skrutka M5 x 25 mm   |   | 1 |
| 12 | Skrutka M12 x 170 mm |  | 3 |
| 13 | Skrutka M10 x 120 mm |  | 1 |

# MONTÁŽ


Pre montáž budete potrebovať toto náradie:



## KROK 1

**Pred zahájením montáže naplňte základňu vodou alebo pieskom. Odporúčame použiť piesok!**

1. Pripevnite k základni (C) držiak spodnej tyče (Z) a spodnú doštičku (Y) pomocou štyroch skrutiek (8), štyroch podložiek (c-3) a štyroch matíc (b-3).
2. Upevnite spodnú tyč (H) do držiaka (Z) pomocou jednej skrutky (7), dvoch podložiek (c-3) a jednej matice (b-3).




<sup>1</sup> Otočte držiak správnym smerom.

<sup>2</sup> Varovanie: Držiak by mal byť otočený na druhú stranu od obruče.



## KROK 2

1. Pripevnite podpery (E) k spodnej tyči pomocou jednej skrutky (13), dvoch podložiek (c-3) a jednej matice (b-3).
2. Zastrčte do držiakov koliesok (L) skrutky (2) a potom pripevnite do držiakov kolieska (K) pomocou osí (M). Zasadte držiaky s kolieskami do základne.
3. Pripevnite k skrutkám (2) podpery (E) pomocou dvoch podložiek (c-2) a dvoch matíc (a). Nakoniec nasadte na skrutky krytky (T).




<sup>1</sup> Pripojte podpery cez menšie otvory.

<sup>2</sup> Skrutku (13) zaskrutkujte až po KROKU 4.


### KROK 3

Nasadte prostrednú tyč (G) na spodnú tyč (H) tak, aby na seba doliehali montážnymi otvormi.



## KROK 4

1. Zasuňte do základne a spodnej tyče dlhšiu os (N-2) a krátku os (N-1) a napasujte na osi predný kryt (D). (viď. obrázok nižšie)
2. Dve samorezné skrutky (9) prestrčte podperou, dištančným valčekom (V) a predným krytom.
3. Pripevnite k prostrednej tyči držiak regulačnej tyče (S) pomocou dvoch skrutiek (5), štyroch podložiek (c-2) a dvoch matíc (b-2).



Po pripevnení krytu utiahnite všetky skrutky (13)


## KROK 5

### MONTÁŽ SIEŤKY K OBRUČI:

Oká v hornej časti sieťky (B-2) prevlečte a upevnite do háčikov na obruči (B-1). Zatiahnite za sieťku a uistite sa, že sú všetky oká riadne upevnené k obruči.




Pripevnite odpruženie (X/W) k doske pomocou štyroch skrutiek (6)/(1), šiestich podložiek (c-2/c-3) a štyroch matíc (b-2/b-3).




## KROK 6

1. Pripevnite k doske horné ramená (J) a spodné ramená (I) pomocou štyroch skrutiek (3), dvanástich podložiek (c2) a štyroch matíc (b-2).




2. Pripevnite k hornej tyči (F) trojuholníkové úchyty (Q) a ramená pomocou troch skrutiek (10)/(12), desiatich podložiek (c-4), troch matíc (b-4) a jedného dištančného valčeka (R). Nasadte na hornú tyč koncovú krytku (U-1).



## KROK 7


Nasadte hornú tyč (F) na prostrednú tyč (G).



Drážka v prostrednej tyči musí smerovať na opačnú stranu ako obruč

## KROK 8

1. Pripevnite regulačnú tyč (O) k horným ramenám pomocou jednej skrutky (12), dvoch podložiek (c-4), dvoch dištančných valčekov (V) a jednej matice (b-4). Nasadte na ramená a regulačnú tyč koncové krytky (U) a (U-2).
2. Nasuňte hornú tyč na prostrednú tyč a pripevnite regulačnú tyč do držiaka pomocou jednej skrutky (4), jednej podložky (c-2) a jednej matice (b-2).
3. Odskrutkujte z regulačnej tyče jednu skrutku (11), podložku (c-1) a maticu (b-1). Pomocou tohto spojovacieho materiálu pripevnite k regulačnej tyči rukoväť (P).




Dĺžku regulačnej tyče nastavte tak, aby ju bolo možné riadne upevniť k držiaku.

## KROK 9


### VAROVANIE:

- Pre tento krok je potrebná spolupráca dvoch dospelých osôb.
  - Nikdy nevztyčujte stojan bez predchádzajúceho zaťaženia základne. Hrozí riziko vyvrátenia konštrukcie.
  - Výrobca odporúča použiť k zaťaženiu základne piesok. V prípade použitia vody, viď. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.
1. Umiestíte základňu na miesto určené k používaniu basketbalového koša a odskrutkujete zo základne veko plniaceho otvoru.
  2. Jedna osoba naklopí základňu do uhla 45° a druhá ju začne plniť pieskom tak, aby sa piesok dostal až do jej spodnej časti, k transportným kolieskam. Počas plnenia je potrebné základňu pomaly spúšťať k zemi, aby sa plniaci materiál dostal do všetkých jej častí. Po naplnení základne nasadíte späť jej veko.
  3. Pokiaľ použijete ako plniaci materiál vodu, udržiavajte základňu v horizontálnej polohe.



## PRESÚVANIE

1. Nastavte basketbalový kôš do najnižšej polohy.
2. Pridržujte tyč stojana a naklopte konštrukciu na transportné kolieska.
3. Pridržujte tyč stojana i základňu a presuňte konštrukciu na požadované miesto.
4. Postavte základňu na vodorovné miesto, aby bol stojan vo vertikálnej polohe.
5. Po premiestení vždy skontrolujte stabilitu konštrukcie.





# OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

**Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK****inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: