




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 11187 Exteriérový stôl na stolný tenis inSPORTline Brunsen



OBSAH

ZOZNAM DIELOV	3
MONTÁŽNE POKYNY	4
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ODPORÚČANIA.....	7
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8



VAROVANIE!



Pred začatím montáže a prvým použitím produktu si najskôr pozorne prečítajte celý manuál.

ZOZNAM DIELOV

Náradie potrebné pre montáž:

- Krížový + plochý skrutkovač – nie je súčasťou balenia
- Sada maticových kľúčov / kliešte – nie je súčasťou balenia


H1 – 4x  Skturka 8x70mm	H2 – 4x  Skturka 8x45mm	H3 – 8x  Skturka 8x40mm	H4 – 2x  Doska (pre vonkajšie použitie)
H5 – 4x  Skturka 6x15mm	H6 – 4x  Skturka 4x18mm	H7 – 16x  Samoistiaca matica 8mm	H8 – 4x  Dištančná podložka
H9 – 12x  Podložka 8mm	H10 – 14x  Distančný valček	H11 – 8x  Podložka 4mm	H12 – 4x  Samoistiaca matica 6mm
P1 – 4x  Transportné koliesko	P2 – 2x  Stredový rám	P3 – 1x  Priečna tyč	P4 – 2x  Nohy

P5 – 4x  Kratšia podpera Ø19mm	P6 – 4x  Kovová príchytka	P7 – 4x  Krúžok poistky	P8 – 4x  Kovová poistka
P9 – 2x  Držiak sieťky	P10 – 4x  Dlhšia podpera Ø16mm	P11 – 4x  Koncová krytka nohy	P12 – 4x  Spodná krytka stredového rámu
P13 – 4x  Horná krytka stredového rámu	P14 – 1x  Sieťka		

MONTÁŽNE POKYNY


KROK 1: Montáž koliesok

- Zasuňte kolieska (P1) do stredových rámov (P2) a zaistite ich pomocou skrutiek (H1) a matic (H7). Aby sa kolieska voľne otáčali, nedotahujte skrutky na doraz.




KROK 2: Montáž držíakov sieťky

- Pripevnite držiak sieťky (P9) ku stredovému rámu (P2) pomocou dvoch skrutiek (H5) a matic (H12).
- Rovnakým spôsobom pripevnite druhý držiak.
- Sieťku (P14) nasadíte na držíaky (P9) až po kompletnej dokončení montáže stola.




KROK 3: Montáž stredových rámov

- Pripevnite stredové rámy (P2) k priečnej tyči (P3) pomocou štyroch skrutiek (H2) a matic (H7).
- Uistite sa, že zo stredových rámov (P2) nevypadli spodné koncové krytky (P12).



KROK 4: Montáž nôh a podpier


- Položte dosku stola (H4) na baliacu krabicu (hracou plochou smerom k zemi).
- Pripevnite k doske nohy (P4) pomocou dvoch kovových príchytiek (P6), štyroch skrutiek (H6) a podložiek (H11). (obr. 4.1)
- Pripevnite k nohám (P4) dlhšie podpery (P10) pomocou skrutiek (H2), matic (H7) a dištančných podložiek (H8). (obr. 4.2)
- Pripevnite k doske poistné kolíky (P8). (obr. 4.4)
- Pripevnite kratšie podpery (P5) k vnútornej strane okraja dosky pomocou skrutiek (H5), matic (H7) a podložiek (H9). (obr. 4.3)
- Rovnakým spôsobom vykonajte montáž druhej polovice stola.



KROK 5: Dokončenie montáže

Tento krok by mali vykonávať min 2 dospelé osoby

- Zdvihnute dosku (H4) a zasunúte ju do stredových rámov (P2). Hracia plocha musí smerovať k protiľahlej strane stola. (obr. 5.1)
- Pri zasúvaní dosky buďte opatrní. Poistky uchopte za krúžok, povytiahnite a vedzte dole k otvorom v spodnej časti stredových rámov (skladovacia poloha). Poistky treba pridržiavať odistené, aby sa nezasekli v horných otvoroch stredových rámov.
- Zastrčte poistné kolíky do spodných otvorov stredových rámov. (obr. 5.2)
- Pomocou dvoch skrutiek (H3), matic (H7) a dištančných valčekov (H10) pripevnite k stredovým rámom kratšie a dlhšie podpery (P5 a P10). (obr. 5.3)
- Rovnakým spôsobom vykonajte montáž druhej polovice stola.
- Uistite sa, že sú k stredovým rámom (P2) pripevnené horné krytky (P13). (obr. 5.4)



* Správna poloha istiaceho kolíka v ráme

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ODPORÚČANIA

Každý, kto stôl používa alebo s ním akokoľvek manipuluje, musí vždy dodržiavať všetky pokyny uvedené v tomto manuáli.

1. So stolom musia vždy manipulovať (tj. vykonávať montáž, skladať / rozkladať, skladovať) aspoň dve dospelé osoby, aby nedošlo k žiadnym nehodám a zraneniam.
2. Pri rozkladaní stola nesmú byť v jeho okolí žiadne osoby ani predmety.
3. Nepokladajte na stôl ťažké predmety.
4. Na stôl si nesadajte.
5. Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky, mohlo by dôjsť k poškodeniu náteru. Nečistoty zotrite mäkkou, navlhčenou handričkou.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. „Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku,
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: