




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 11492 Cyklotrenažér inSPORTline Logus



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE.....	3
SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁRADIE	4
ZOZNAM DIELOV	5
NÁKRES	6
MONTÁŽ.....	7
NASTAVENIE POLOHY DIELOV.....	15
OVLÁDANIE POČÍTAČA.....	15
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	16

UPOZORNENIE






Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky inštrukcie v tomto manuáli. Manuál uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Obrázky uvedené v manuáli sú len ilustračné. Výrobca si vyhradzuje právo meniť dizajn výrobku bez povinnosti predchádzajúceho oznámenia.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE



Pred prvým použitím prístroja si prečítajte celý manuál. Za všetkých okolností dodržujte uvedené bezpečnostné pokyny. Majiteľ prístroja má povinnosť oboznámiť všetkých používateľov tohto prístroja s bezpečnostnými pokynmi a informáciami uvedenými v tomto manuáli.

1. Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Mal by vás uistiť, že cvičenie neohrozí vaše zdravie a že môžete využívať všetky funkcie prístroja. Posúdenie lekára je obzvlášť dôležité, ak užívate lieky, ktoré môžu mať vplyv na váš srdcový tep, krvný tlak či hladinu cholesterolu.
2. Trenažér umiestnite na rovný, pevný povrch. Z bezpečnostných dôvodov zaistite okolo celého prístroja voľný priestor o veľkosti aspoň 0,6m. Prístroj nepoužívajte vonku ani v garáži, záhradnom prístrešku, altánku alebo na miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu (tj. v kúpeľni či pri bazéne a pod.). Pri nedodržaní týchto pokynov môže záruka prestať platiť.
3. V blízkosti prístroja by sa nemali pohybovať deti ani domáce zvieratá. Prístroj je určený len pre dospelé osoby.
4. Pred použitím prístroja sa uistite, že je všetok spojovací materiál riadne utiahnutý. Kontrolujte tiež stav komponentov podliehajúcich opotrebovaniu (napr. pedále).
5. Tento trenažér podlieha norme EN957, **trieda HB: použitie v domácnostiach. Maximálna hmotnosť užívateľa: 130kg**. Osoby s hmotnosťou väčšou ako 130 kg nesmú prístroj používať. Pri nesprávnom používaní alebo nadmernom zaťažovaní nemožno nárokovať záruku.
6. Na cvičenie používajte vhodný športový odev. Nenoste príliš voľné oblečenie, ktoré sa môže o prístroj zachytiť alebo oblečenie, ktoré vás obmedzuje v pohybe.
7. Ak sa vám počas cvičenia urobí nevoľno alebo začneme pociťovať bolesť či iné ťažkosti, ukončíte tréning. Prípadne sa poraďte o ďalšom tréningu s lekárom.
8. Trenažér používajte iba tak, ako je uvedené v návode. Ak pri zostavovaní alebo kontrole prístroja nájdete chybné časti alebo ak začne prístroj vydávať neobvyklý zvuk, prestaňte ho okamžite používať, a to až do doby, kým nebude opravený a opäť plne funkčný.
9. Čistenie: zotrite nečistoty vlhkou handričkou, nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani chemické čistiace prostriedky.
10. Údaje merané počítačom neslúžia na vyhodnotenie zdravotného stavu užívateľa.
11. Dbajte na opatrnosť počas zdvíhania a presunu prístroja, aby ste si neporanili chrbát.
12. **VAROVANIE!** Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!


SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁRADIE

Ozn.	Ilustrácia	Názov	Počet ks
1		Vratový skrutka M8*55mm	4
2		Podložka Φ8	5
3		Matica M8	4
4		Skrutka M8 * 60mm	1
5		Multikľúč: maticový kľúč (10,13,15,17) + krížový skrutkovač	1
6		Imbusový kľúč 5*5mm	1
7		Imbusová skrutka M8*12mm	4
8		Krížová skrutka M5*12mm	2
9		Krížová skrutka ST4.2*16mm	1
10		Násuvný kľúč	1

ZOZNAM DIELOV


Ozn.	Ilustrácia	Počet ks	Ozn.	Ilustrácia	Počet ks	Ozn.	Ilustrácia	Počet ks
A		1	B		1	C		1
D		1	E		1	F		1
G		1	H		1	I		1
J		1	K		1	L		1
M		1	N		1	O		1

NÁKRES



MONTÁŽ

KROK 1




Pripravte si hlavný rám (A) na montáž nosníkov.

Pripevnite k hlavnému rámu (A) zadný nosník (B) pomocou dvoch vratových skrutiek M8 * 55mm (1), dvoch podložiek Ø8 (2) a dvoch matíc M8 (3). Uprostred zaistite nosník pomocou jednej skrutky M8 * 60mm (4) a jednej podložky Ø8 (2).

Pripevnite k hlavnému rámu (A) predný nosník (C) pomocou dvoch vratových skrutiek M8 * 55mm (1), dvoch podložiek Ø8 (2) a dvoch matíc M8 (3).


KROK 2



Nasaďte na predný nosník dekoračnú krytku (D).

Nasaďte na zadný nosník dekoračnú krytku (E).


KROK 3



Pripevnite sedlo (F) k sedlovke (G). Sedlo utiahnite napevno pomocou imbusového kľúča (6) a nástrčného kľúča (10).

Povyťahnite istiaci kolík a zasuňte sedlovku (G) do hlavného rámu. Po nastavení sedlovky do požadovanej polohy a zaklapanutí istiaceho kolíka do sedlovky zaskrutkujte istiaci kolík v smere hodinových ručičiek.


KROK 4



Pomocou dodaného multikľúča (5) priskrutkujte pravý pedál (I) k pravej kľuke -skrutkujte V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK.

Pomocou dodaného multikľúča (5) priskrutkujte ľavý pedál (H) k ľavej kľuke – skrutkujte V PROTISMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK.


KROK 5



povyťahnite istiaci kolík a zasuňte predstavec (J) do hlavného rámu. Po nastavení predstavca do požadovanej polohy a zaklapnutí istiaceho kolíka zaskrutkujte istiaci kolík v smere hodinových ručičiek.

Prepojte špirálový kábel s prepojovacím káblom – vid'. detail vyššie. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu konektorov.


KROK 6



Prevlečte káble tepových snímačov predstavcom.

Pripevnite k predstavcu ľavé a pravé madlo (K a L) pomocou štyroch imbusových skrutiek M8 * 12mm (7). Skrutky utiahnite dodaným imbusovým kľúčom (6).

KROK 7




Pripojte senzorický kábel a káble tepových snímačov ku káblom vychádzajúcich z počítača (M) a opatrne zasunúť prebytočnú kabeláž do predstavca.

Pripevnite počítač k predstavcu pomocou štyroch skrutiek M5 * 10mm (pri dodaní priskrutkované k počítaču).


POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby ste pri montáži počítača k predstavcu nepoškodili kabeláž.

KROK 8



Pripevnite ľavú a pravú krytku (N a O) k predstavcu pomocou dvoch krížových skrutiek M5 * 12mm (8) a jednej krížovej skrutky ST4.2 * 16mm (9). Použite dodaný multikľúč (5).

NASTAVENIE POLOHY DIELOV



1. Pre nastavenie výšky riadidiel vyskrutkujte istiaci kolík v protismere hodinových ručičiek. Po nastavení optimálnej polohy nezabudnite kolík zaskrutkovať v smere hodinových ručičiek.
2. Závaž je regulovateľná na stupnici 1-8. Pre zvýšenie záťaže otáčajte regulátorom v smere "+", pre zníženie záťaže otáčajte regulátorom v smere "-".
3. Pre posunutie sedla dopredu / dozadu vyskrutkujte istiaci kolík v protismere hodinových ručičiek. Po nastavení optimálnej polohy nezabudnite kolík zaskrutkovať v smere hodinových ručičiek.
4. Pedále sú vybavené nastaviteľnými upínacími remienkami.
5. Pre nastavenie výšky sedla istiaci kolík najskôr vyskrutkujte v protismere hodinových ručičiek a potom ho vytiahnite. Nastavte sedlo do optimálnej polohy a až keď istiaci kolík zapadne do otvoru v sedlovke, zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek.
6. Ak je podklad nerovný, stabilizujte prístroj pomocou nastavovacích nožičiek. Uťahnite kontramatice na nastavovacích nožičkách pomocou dodaného multikľúča (5).

UPOZORNENIE: Výšku sedla prispôbajte potrebám užívateľa. Pred použitím prístroja skontrolujte jeho stabilitu.

OVLÁDANIE POČÍTAČA



Napájenie počítača: 4 batérie typu AA (1.5V)

- 1) Tlačidlo MODE slúži na prepínanie medzi jednotlivými funkciami: (SCAN / čas (TMR) / rýchlosť (SPD) / vzdialenosť (DIS) / kalórie (CAL) / odometer (ODO) / počet otáčok za minútu (RPM) / pulz (P). Pridržaním tlačidla MODE hodnotu parametrov vynulujete.

- 2) Počítač sa vypína automaticky po 4 minútach nečinnosti.
- 3) Počítač sa aktivuje pri zošliapnutí pedálov alebo stlačení tlačidla MODE..

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi

- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

Pečiatka a podpis predajcu: