



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 12566 Detský elektroboard Windrunner Mini B2

IN 12566-1 Detský elektroboard Windrunner Mini B2 Sharp

IN 12567 Detský elektroboard Windrunner Mini B2 Art



OBSAH

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA	3
OBMEDZENIE VÁHY UŽIVATEĽA.....	3
MAXIMÁLNY DOJAZD	3
RÝCHLOSTNÝ LIMIT	3
OVLÁDANIE DVOJKOLKY	3
ZÁSADY SPRÁVNÉHO OVLÁDANIA	4
BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM	5
ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY.....	5
BATÉRIA	6
VYBITÁ BATÉRIA.....	6
PRIEBEH DOBÍJANIA	6
VPLYV TEPLoty	7
PARAMETRE BATÉRIE	7
FUNKCIE A VÝSTRAHY	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

Pred používaním zariadenia si prosím prečítajte starostlivo uvedené odporúčania a varovania. Zvýšite tým bezpečnosť užívateľa a zároveň zvýšite radosť zo zakúpeného prístroja. Na ovládanie prístroja sú potrebné určité zručnosti. Je to podobné ako pri riadení bicykla, auta alebo podobných prostriedkov.

- Čítajte manuál pozorne ešte pred prvým použitím zariadenia.
- Pred každou jazdou si skontrolujte, či je zariadenie kompletne a či sú všetky komponenty na svojom mieste. V prípade problému kontaktujte dodávateľa.
- Dbajte na uvedené odporúčania týkajúce sa rýchlostných limitov a správneho zastavovania.
- Neohrozujte používaním zariadenia život a zdravie svojho dieťaťa ani bezpečnosť iných osôb.
- Zariadenie si sami neupravujte. To by mohlo znížiť jeho bezpečnosť.
- Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k vážnym alebo smrteľným zraneniam.

OBMEDZENIE VÁHY UŽIVATEĽA

Váha užívateľa je limitovaná z dvoch dôvodov. Prvým je bezpečnosť užívateľa a druhým je zabránenie preťaženiu zariadenia a tým predchádzate jeho poškodeniu.

Najvyššia prípustná váha vodiča: 60 kg

Najnižšia prípustná váha vodiča: 10 kg

VAROVANIE: Prekročenie týchto limitov môže viesť k pádu.

MAXIMÁLNY DOJAZD

Maximálny dojazd zariadenia závisí od mnohých faktorov. Medzi nimi sú napríklad:

1. Terén - rovný povrch bez výmoľov predlžuje maximálny možný dojazd. Naopak jazda na nerovnom a drsnom povrchu maximálny dojazd zníži.
2. Hmotnosť - váha vodiča ovplyvňuje maximálny možný dojazd.
3. Teplota počas používania a skladovania – správne skladovanie a používanie za odporúčaných teplôt dojazd zvyšuje. Extrémne teploty môžu dojazd naopak znížiť.
4. Údržba - pravidelné dobíjanie a údržba batérie maximálny dojazd zvyšujú.
5. Spôsob jazdy - plynulá jazda zvyšuje dojazd, prerušovaná jazda naopak viac namáha batériu a maximálny možný dojazd sa znižuje.

RÝCHLOSTNÝ LIMIT



Maximálna celková rýchlosť elektroboardu je 5 km/hod.

Pokiaľ bude rýchlostný limit prekročený, rozoznie sa alarm.

Pri dodržiavaní uvedenej rýchlosti je elektroboard schopný dobre udržať rovnováhu jazdca. Ak však prekročíte rýchlostný limit, elektroboard môže prejsť späť do bezpečného limitu.



OVLÁDANIE DVOJKOLKY

Pre správne ovládanie zariadenia sa riadte schémami nižšie:



Pravé chodidlo vpred
pre odbočenie vľavo.

Ľavé chodidlo vpred pre
odbočenie vpravo.



Správne riadenie

ZÁSADY SPRÁVNÉHO OVLÁDANIA

- V prípade prekročenia bezpečnej rýchlosti pohybom tela podľa obrázku rýchlosť znížte na odporúčanú hranicu.
- Nevchádzajte na strmé svahy alebo na nerovný terén. To by mohlo zariadenie vyviešť z rovnováhy a spôsobiť zranenie užívateľa.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Pokiaľ dôjde k systémovej chybe alebo zariadenie deteguje technickú disproporciu, je používateľ upozornený mnohými spôsobmi na zákaz používania zariadenia. Výstražná kontrolka a zvuková výstraha indikuje nedosiahnutie rovnovážnej polohy.

Ďalšie možné príčiny výstrahy:

1. Ak sa plocha pre chodidlá nachádza v uhle viac ako 10° vpred alebo vzad.
2. Batéria je príliš slabá.
3. Stroj sa práve dobíja.
4. Ak zariadenie deteguje zakázanú operáciu.
5. Nedodržanie rýchlosti.
6. Porucha batérie.
7. Prílišný predklon alebo záklon tela užívateľa (cez 30°).

V určitých prípadoch môže okrem výstražnej kontrolky a zvukového signálu dôjsť aj k samovoľnému vypnutiu zariadenia.

1. Sklon plochy pre chodidlá viac ako 35 °.
2. Blokácia rotácie koliesok.
3. Nízke napätie batérie.
4. Rozdiely v napätí prúdu alebo jazda na príliš strmých miestach.

ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY

VAROVANIE: Dodržaním uvedených zásad môžete zvýšiť bezpečnosť jazdy na zariadení a ochrániť zdravie svoje aj zdravie a bezpečnosť ostatných. Čítajte, prosím, uvedené odporúčania starostlivo ešte pred prvou jazdou.

- Používajte zariadenie iba na určený účel a v súlade s manuálom.
- Uistite sa ešte pred jazdou, že je zariadenie v poriadku a nechýbajú žiadne komponenty.
- Snažte sa získať čo najviac skúseností pred jazdou.
- Používajte ochranné pomôcky (chrániče kolien, zápästia, lakťov a iné). Nezabudnite použiť prilbu.
- Zariadenie je určené len pre osobnú potrebu. Je prísne zakázané ho využívať na transport iných osôb.
- Nepoužívajte zariadenie v premávke.
- Výrobok nie je určený pre vonkajšie použitie.
- Pri jazde sa snažte mať dobrú viditeľnosť pre väčšie bezpečie.
- Snažte sa pri pohybe udržiavať telesnú rovnováhu, aby nedošlo k pádu pri prípadnom rýchlom zastavení.
- Majte vždy chodidlá na určenej ploche.
- Používajte vhodné športové oblečenie.
- Zariadenie môže v danej chvíli používať iba jedna osoba.
- Nejazdite za šera, v tme alebo za zníženej viditeľnosti.
- Vyhnite sa príliš úzkym miestam alebo nerovným plochám.
- Neštartujte alebo nezastavujte príliš prudko alebo náhle.

BATÉRIA

Pre zachovanie bezpečnosti a pre zvýšenie životnosti zariadenia je potrebné sa správne starať o batériu.

VYBITÁ BATÉRIA

Ak indikačná kontrolka svieti na červeno a bliká, znamená to, že sa batéria vybíja. V takom prípade odporúčame ukončiť jazdu. Pri jazde so slabou batériou systém nemôže zaručiť normálnu, bezpečnú jazdu. Ak by sa v jazde pokračovalo, systém nakloní stúpadlá automaticky a zamedzí ďalšiemu užívaniu. Správnym zaobchádzaním a ošetrovaním batérie zamedzíte poškodeniu prístroja.

Batériu nepoužívajte pokiaľ:

- Vydáva zápach alebo je prehriata.
- Vyteká z nej tekutina.
- S poškodenou batériou sami nemanipulujte a nedotýkajte sa chemických tekutín.
- Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe k batérii.
- Pri manipulácii s batériou nesmie byť zariadenie dobíjané.
- Batéria obsahuje nebezpečné chemikálie. Batériu sami neotvárajte. Do priestoru batérie nič nekladajte.
- Na nabíjanie používajte iba dodanú nabíjačku.
- Pri dobíjaní neprekračujte daný limit alebo nemeňte napätie. Lítiové batérie sú v tomto veľmi háklivé.
- Po uplynutí životnosti sa batérie zbavte v súlade s miestnymi predpismi.

PRIEBEH DOBÍJANIA

- Uistite sa, že je dobíjací port suchý.
- Otvorte zadný kryt dobíjačky.
- Vložte jeden koniec dobíjacieho kábla do siete (100V ~ 240V, 50 60 Hz) a uistite sa, že svieti zelená kontrolka. Potom vsuňte druhý koniec nabíjačky do zariadenia.
- Ak svieti kontrolka na červeno, prebieha nabíjanie. Ak nie, skontrolujte zapojenie.
- Ak sa červená kontrolka dobíjačky zmení na zelenú, je batéria plne dobitá. Ukončíte dobíjací proces.
- Používajte lokálne schválenú elektrickú zásuvku.
- Batériu dobíjajte priebežne.
- Čas dobíjania je cca 4 hodiny. Prekročenie limitu môže batériu poškodiť.
- Nabíjačku aj dobíjacie porty udržiavajte suché a čisté.
- Ak sú porty mokré, nedobíjajte.



VPLYV TEPLOTY

Vplyv na chod zariadenia má tiež správna teplota. Teplota batérie musí byť v súlade s vyznačenými hodnotami.

Pred dobíjaním a v priebehu dobíjania musí mať batéria správnu teplotu. Zachovanie správnej teploty má vplyv na efektívnosť dobíjacieho procesu, a na funkčnosť a životnosť batérie. Príliš vysoká alebo nízka teplota môže spôsobiť predĺženie doby dobíjania alebo nedostatočné dobitie batérie.

PARAMETRE BATÉRIE

Označenie	Parametre
Typ batérie	Lithiová batéria
Doba nabíjania	4 hodiny
Napätie	36 V
Východisková kapacita	2 HA
Pracovná teplota	-15°C ~ 50°C
Teplota pri nabíjaní	0°C ~ 40°C
Doba skladovania (-20°C ~ 25°C)	12 mesiacov
Relatívna vlhkosť v mieste skladovania	5 % - 95 %

POZOR! Litiová batéria je považovaná za nebezpečný (škodlivý) tovar a jej prevážanie sa riadi miestnymi zákonmi. Pokiaľ chcete lítiovú batériu prevážať letecky, obráťte sa na dodávateľa alebo ním poverenú osobu.

FUNKCIE A VÝSTRAHY

- Ak bliká zelená kontrolka, nachádza sa zariadenie v nestabilnej polohe. Svetelná výstraha môže byť sprevádzaná zvukovým alarmom.
- Zelená kontrolka - vid'. batéria.
- Červená kontrolka - nízke nabitie, slabý prúd.
- Červená blikajúca kontrolka - úplné vybitie batérie, možná strata rovnováhy.
- Rýchlosť - pri prekročení rýchlosti nad 6 km/hod. zaznie zvukový alarm.
- Automatické vypnutie - vypne systém po 3 minútach nečinnosti.
- Návrat na predvolené nastavenia - otočte zariadenie hornou časťou dole, stlačte nášľapnú plochu v intervale 5 sekúnd. Ozve sa pípnutie a nastavenie je zmenené na predvolené.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja :

Razítko a podpis predajcu: