




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 1336 Multifunkčná lavička inSPORTline Hero




OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ROZLOŽENÁ KRESBA	4
ZOZNAM DIELOV	5
ZOSTAVENIE	6
VŠEOBECNÉ CVIČEBNÉ POKYNY	6
ÚDRŽBA	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **Uschovajte si manuál pre budúce referencie.**
- Pozorne si prečítajte celý manuál pred začiatkom cvičenia a zostavením. Bezpečné a efektívne použitie je možné len vtedy, ak bude produkt správne zostavený, udržiavaný a používaný. Pred použitím je dôležité informovať všetkých používateľov ohľadom bezpečnosti.
- Pred použitím prosím navštívte Vášho praktického lekára, aby ste efektívne a bezpečne zahájili tréningový program, inak riskujete zdravotné komplikácie. Poradte sa s lekárom, ak beriete akékoľvek prášky na tlak, srdcový tep a cholesterol.
- Nadmerné alebo nepretržité cvičenie môže ohroziť Váš život. Ukončite cvičenie, ak na sebe sledujete jeden z nasledujúcich symptómov: bolesť, tlak na hrudi, nepravidelný srdcový tep, problémy s dýchaním, začne sa Vám točiť hlava, urobí sa Vám nevoľnosť. Ak sa u Vás prejaví niektorý z uvedených príznakov, kontaktujte prosím Vášho lekára.
- Držte mimo dosahu detí a domácich maznáčikov. Produkt je len pre dospelé osoby.
- Produkt umiestnite na pevný a rovný povrch s ochranou podlahy alebo koberca. Uchovajte voľný priestor okolo produktu minimálne 0,6 m.
- Pred použitím sa uistite že sú všetky skrutky a matice dotiahnuté. Dotiahnite v prípade potreby.
- Pravidelne kontrolujte produkt pred známami opotrebenia a poškodenia.
- Bezpečnosť produktu zaistíte pravidelnou prehliadkou a údržbou produktu.
- Používajte produkt len na účely, na aké bol zostavený výrobcom. Pokiaľ objavíte akékoľvek poškodenie alebo počujete neobvyklé zvuky, okamžite prestaňte produkt používať, kým nie je opravený.
- Noste vhodný športový odev. Vyvarujte sa noseniu príliš voľného odevu, môže sa zachytiť a obmedziť pohyb. Prosím, uveďte si že nadmerné alebo nesprávne použitie môže viesť k zraneniu.
- Všetky nastaviteľné časti musia byť riadne zaistené a nesmú obmedzovať pohyb používateľa.
- Používajte správne cvičebné techniky aby ste predišli zraneniu.
- Produkt je určený iba pre domáce použitie, kategória H. Nepoužívajte na komerčné účely. Neprekračujte uvedené limity.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a ujmy vzniknuté kvôli nesprávnemu použitiu alebo neodbornej údržbe.
- Produkt nie je vhodný pre terapeutické účely.
- Maximálna hmotnosť používateľa: 120 kg
- Celková nosnosť lavice: 150 kg (používateľ + závažie)
- Maximálne zaťaženie vzpieračskej tyče: 150 kg
- Maximálne zaťaženie pre držiak činky: 150 kg
- Maximálne zaťaženie pre posilňovač nôh: 120 kg

ROZLOŽENÁ KRESBA



ZOZNAM DIELOV

ČÍSLO	POPIS	POČET
A	PRAVÝ NOSNÍK	1
B	ĽAVÝ NOSNÍK	1
C	ZADNÁ SPOJOVACIA TYČ	1
D	PODPORNÝ STĹPIK PRE RUČNÚ OPORU	1
E	HLAVNÝ RÁM	1
F	TYČ PRE ÚCHYT CHRBTOVEJ PODPERY	2
G	CHRBTOVÁ PODPERA	1
H	NASTAVITEĽNÁ PODPERA TYČE	2
I	RÁM PRE POSILŇOVAČ NÔH	1
J	RUKOVÄŤ	1
K	PREDNÝ RÁM	1
L	ZADNÁ SPOJOVACIA TYČ	1
M	DRŽADLO	2
N	ADAPTÉR	1
O	DIAGONÁLNA PODPERA	1
P	PRAVÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK	1
Q	ĽAVÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK	1
R	SPOJOVACÍ PLÁT (1)	2
S	SPOJOVACÍ PLÁT (2)	1
T	OPORA NÔH	2
U	SEDADLO	1
V	OPORA RÚK	1
W	ČALÚNENÁ CHRBTOVÁ OPORA	1
1	PENOVÝ VALEC	4
2	RUČNÁ SKRUTKA	3
3	KOLÍK	1
4	SKRUTKA M12x45	1
5	SKRUTKA M6x16	6
6	SKRUTKA M6x40	4
7	SKRUTKA M8x16	2
8	SKRUTKA M10x60	1
9	SKRUTKA M10x65	2
10	SKRUTKA M10x70	4
11	SKRUTKA M10x75	2
12	SKRUTKA M10x140	2
13	SKRUTKA M12x20	2
14	PODLOŽKA Ø6	6
15	PODLOŽKA Ø8	2
16	PODLOŽKA Ø10	22
17	PODLOŽKA Ø12	2
18	MATICA M6	2
19	MATICA M10	7
20	MATICA M10	4
21	ÚCHOP	1

ZOSTAVENIE

1. Pripojte **C** k **A** a **B** pomocou **R**, **10**, **16** a **19**.
2. Pripojte **E** k **C** pomocou **S**, **9**, **16** a **19**.
3. Pripojte **K** k **E** pomocou **8**, **16** a **19**.
4. Pripojte **O** k **E** a **K** pomocou **7** a **15**.
5. Pripojte **F** k **W** pomocou **6**, a potom upevnite **G** do **F** pomocou **12**, **16** a **20** ako je zobrazené v kresbe.
6. Pripojte **F** k **E** pomocou **12**, **16** a **20**.
7. Pripojte **L** k **A** a **B**, a potom upevnite **F** k **L** ako je zobrazené v kresbe.
8. Pripojte **M** k **A** a **B** pomocou **13** a **17**.
9. Vložte **H** do **A** a **B** pomocou **2**.
10. Pripojte **P** a **Q** k **H** pomocou **18** ako je zobrazené v kresbe.
11. Pripojte **U** k **E** pomocou **5** a **14**.
12. Pripojte **I** ku **K** pomocou **3**, **11**, **16** a **20**.
13. Vložte **T** do **I**, a poté upevníte **1** do **T**.
14. Vložte **N** do **I** ako je zobrazené v kresbe.
15. Pripojte **J** (alebo **21**) k **I** pomocou **11**, **16** a **20**.
16. Pripojte **V** k **D** pomocou **5** a **14**.
17. Vložte **D** do **K** pomocou **2**.

VŠEOBECNÉ CVIČEBNÉ POKYNY

- Cvičenie začínajte pozvoľna - raz za dva dni. Potom môžete početnosť pozvoľna navyšovať. Začnite s kratšími úsekmi a postupne predlžujte. Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Môžete kombinovať s rekreačným behom, plávaním, tancom alebo cyklistikou.
- Pred cvičením zohrejte svalstvo. Po cvičení sa nezapudnite uvoľniť, aby ste si neporanili svaly.
- Priebežne si merajte tep. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s odborníkom. Riadte sa vlastnými predpokladmi pre optimalizáciu výsledkov. Zohľadnite svoj vek a fyzický stav.
- Dýchajte priebežne a pokojne.
- Zachovajte správny prísun tekutín. Pamätajte, že cvičením sa môže príjem zvýšiť nad optimálne 2 – 3 litre. Tekutiny by mali mať izbovú teplotu.
- Vezmite si vhodný športový odev a obuv. Neberte si príliš voľný odev.

ÚDRŽBA

Pravidelné čistenie lavice ju udržuje v dobrom stave a predlžuje jej životnosť. Po každom tréningu utrite plochy, na ktoré sa dostal pot, čistou, mäkkou a navlhčenou handričkou.

POZOR: Nepoužívajte na čistenie riedidlá alebo iné chemické látky.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku k tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou,

nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi

- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: