



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 13785 Detské kolieskové korčule Action Toty



OBSAH

POPIS VÝROBKU	3
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
ÚDRŽBA	4
PRAKTICKÉ RADY	5
TECHNIKA JAZDY	5
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

POPIS VÝROBKU

Rám	Polypropylén
Brzda	Brzda na päte
Vnútro topánky	Komfortná vnútorná výstelka - ComfortFit
Kolieska	Predné: 40x18 mm, Zadné: 80x20 mm, Materiál: PU, Tvrdosť: 82A
Ložiská	ABEC5 Carbon
Max. hmotnosť užívateľa	60 kg (Trieda A – od 20 kg do 100 kg podľa normy EN 13899)

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Manuál čítajte pozorne ešte pred prvou jazdou a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Výrobok je vhodný pre športové a rekreačné využitie na rovnom a pevnom povrchu. Najvhodnejší je rovný asfaltový alebo betónový povrch, kvalitná dlažba, popr. kvalitná palubovka. Jazdou na nerovnom alebo príliš hrubom povrchu (hrubý asfalt, piesok alebo štrk) alebo preťažovaním kolieskových korčúľ (skoky alebo jazda zo schodov) môžete znížiť ich bezpečnosť a urýchliť opotrebovanie.
- Kolieskové korčule môžu ísť pomerne rýchlo. Odporúčame jazdiť rozumne a nepreceňovať svoje schopnosti. Vždy si vezmite schválenú prilbu a chrániče (laktov, kolien, ramien, zápästia, atď.). Pre zlepšenie svojej viditeľnosti si za zhoršených podmienok vezmite reflexné prvky.
- Deti môžu výrobok používať iba pod dohľadom dospeléj osoby. Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba.
- Používaním kolieskových korčúľ neporušujte miestne zákony a predpisy. Ak si nie ste istí, obráťte sa na miestne zodpovedné úrady. Oboznámte sa so všetkými obmedzeniami alebo zákazmi čo sa týka používania kolieskových korčúľ vo verejnom sektore.
- Jazdite iba na rovnom, čistom a suchom mieste bez dopravy a bez chodcov. Nikdy nevchádzajte na mokrý, olejovitý alebo prašný povrch.
- Pre bezpečné zastavenie použite brzdu na päte. Stlačte päť nižšie smerom k zemi (noha ide dopredu a špička topánky sa dvíha pod uhlom 45°). Nohou vyvíňte dostatočný tlak na brzdu a telo držte rovno. Brzdu neodstraňujte, aby ste neznížili bezpečnosť výrobku. Brzda sa musí kontrolovať pred každou jazdou. V prípade nutnosti ju vymeňte za novú.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek, koliesok, ložísk a ďalších dielov. Musia pevne držať. Ak sú uvoľnené, utiahnite skrutkovačom.
- Samopoistné upínacie systémy sa odporúča pravidelne kontrolovať. Môžu sa, buď uvoľniť po istom čase, v danom prípade je potrebné ich znova utiahnuť, alebo častým používaním stratiť svoju účinnosť, v danom prípade je potrebné ich vymeniť za nové.
- Pomocou suchej handričky zotrite prach a nečistoty.
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie koliesok a vymeňte za nové v prípade nutnosti. Používajte len originálne náhradné kolieska podľa špecifikácie.
- Nikdy nejazdite na poškodených alebo opotrebovaných kolieskových korčuliach, aby nedošlo k zraneniu. Nikdy tiež neprekračujte najvyššiu dovolenú hmotnosť užívateľa: 60 kg.
- Nejazdite pri teplote pod 5°C alebo na mokrom povrchu.
- Nejazdite za šera, v noci alebo všeobecne za zhoršených podmienok viditeľnosti.
- Častým používaním môže dôjsť k rýchlemu opotrebeniu koliesok alebo k uvoľneniu ložísk, obzvlášť pri lacnejších typoch korčúľ. To ale nie je prekážkou v ďalšom používaní výrobku. Na opotrebenie týchto komponentov sa nevzťahuje záruka.

- Všeobecne platí, že hliníkové podvozky sú hlučnejšie než PP podvozky. Miera hlučnosti je priamo úmerná stupňu opotrebenia koliesok a ložísk a nie je dôvodom na uplatnenie záruky. Teda PVC kolieska a lacnejšie ložiská (608Z, 608ZZ) všeobecne vydávajú pri jazde silnejší zvuk.

ÚDRŽBA

1. Údržbu vykonávajte pravidelne pre zachovanie bezpečnosti výrobku.
2. V prípade opravy odporúčame kontaktovať odborný servis.
3. Na premazanie ložísk nepoužívajte vazelinu alebo olej. Aplikujte grafitové alebo silikónové mazivá.
4. Pre vyčistenie vnútra korčule použite handričku a mydlovú vodu. Nechajte vyschnúť pri izbovej teplote.
5. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá.
6. Ihneď odstráňte všetky ostré hrany.
7. Pri údržbe zohľadnite špecifikácie konkrétneho typu produktu.
8. Poškodené alebo opotrebované kolieska musia byť vymenené za kolieska toho istého typu a značenia. Časom sa vďaka nedostatočnému mazaniu môžu objaviť nežiaduce zvuky. Je nutné diely premazať pre zachovanie funkčnosti.
9. Veľkosť korčule si nastavte podľa veľkosti chodidla tak, aby korčuľa pevne držala.
10. Po tom, čo si korčule nasadíte, urobte pár krokov, aby ste zistili, či všetky komponenty a skrutky pevne držia. Dotiahnite v prípade potreby.
11. **Výmena koliesok:** Na výmenu použite správny imbusový kľúč so zodpovedajúcou veľkosťou. Vždy použite správnu veľkosť koliesok. Orientujte sa podľa pôvodných. Vzhľadom k vyššej kvalite odporúčame použiť PU kolieska.
12. **Výmena ložísk:** Pre výmenu ložísk použite adekvátny imbusový kľúč. Odstráňte kolieska a vyberte ložiská von. Použite originálne náhradné diely.
13. **Výmena brzdy:** Pravidelne kontrolujte opotrebenie brzdy. Vo všeobecnom meradle platí, že ak je uhol medzi rámom korčule a jazdným povrchom väčší ako 40°, je brzda príliš opotrebovaná. Ak je vzdialenosť medzi brzdou a jazdným povrchom príliš veľká (> 17 mm), musí byť brzda okamžite vymenená. Nikdy nejazdite s nefunkčnou alebo poškodenou brzdou.
 - Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku (1) a vyberte ju.
 - Vyberte brzdu (2) z držiaka (3).
 - Vložte novú brzdu a znovu utiahnite skrutku (1).
 - Uistite sa, že spojenie je pevné a skrutky riadne držia na mieste.



PRAKTICKÉ RADY

- Veľkosť topánky môže byť nastavená v štyroch úrovniach iba pomocou nastavovacieho tlačidla (Obr. B) podľa obrázku nižšie. Nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje. Iba stlačte tlačidlo a druhou rukou posuňte špičku topánky na zodpovedajúcu veľkosť (A, B, C, D). Pre zaistenie v uvedenej polohe tlačidlo uvoľnite.
- Vysunutím pravej špičky korčule môže dôjsť k brzdeniu alebo k úplnému zastaveniu. Pre bezpečné brzdenie inštalujte brzdú tak, aby sa dotýkala zeme.
- Nevykonávajte nedovolené modifikácie, aby ste neznížili bezpečnosť výrobku.
- Výrobok nemá byť prednastavený. Brzda sa nachádza na pravej korčuli (Obr. C). Pre jej použitie mierne zdvihnite pravú špičku tak, aby sa brzda dostala do kontaktu so zemou.

	
A) Profil kolieskovej korčule	B) Nastavovacie tlačidlo
	
C) Brzda	

TECHNIKA JAZDY

- Naučte sa správne jazdiť a brzdiť ešte pred prvou jazdou. Ak si nie ste istí, požiadajte o radu skúsenejšieho užívateľa.
- Kolieskové korčule používajte len na vhodných miestach mimo ostatnú dopravu a mimo dosahu chodcov a iba tam, kde to predpisy dovoľujú.
- Pokrčte kolená tak, aby pokrývali prsty na nohách pri pohľade zhora. To pomôže udržať rovnováhu.
- V prípade pádu natiahnite ruky vpred, aby ste redukovali jeho intenzitu. Chrániče (zápästie, kolien a lakťov) napomôžu utlmiť jeho silu a môžu ochrániť pred zranením. Žiadny chránič ale nie je schopný poskytnúť absolútnu ochranu. Jazdíte preto rozumne a zodpovedne.
- Zaujmite jazdecký postoj, tzn. snažte sa telo tlačiť k zemi, nakoľko je to možné, aby ste lepšie udržali rovnováhu. Kolená majte pokrčené a ramená mierne vpred. Ruky smerujú dopredu a dole.

- V počiatočnej fáze sa snažte o tzv. kačací pohyb. Prsty na nohách smerujú von a päty sú pri sebe tak, že zaujímajú tvar "V". Najprv si na tento pohyb zvyknite a potom skúste jazdiť.
- Snažte sa mať päty priamo pod telom, aby ste vyvíjali dostatočný tlak na kolieska pod päťami.
- Pre jazdu vpred sa odrazte z pätovej oblasti a nevyvíjajte prílišný tlak na prsty na nohách.
- **Brzda na päte:** - Mierne zdvihnite špičku korčule, na ktorej je inštalovaná brzda tak, aby sa brzda dotýkala zeme. Pokrčte kolená a váhu preneste trochu dopredu. Pre zvýšenie brzdného efektu pokrčte kolená trochu viac a preneste váhu vpred, aby ste zvýšili tlak na brzdnu plochu.
- **T-brzdzenie** - ak Vaše kolieskové korčule nemajú brzdu na päte, odporúčame použiť tzv. T-brzdzenie. To je ale vhodné iba pre skúsených užívateľov s dostatočným brzdným priestorom! Preneste svoju váhu na jednu nohu. Druhú nohu dajte za prvú a vytvorte pravý uhol. Nakoniec preneste váhu dopredu na vnútornú hranu koliesok zadnej korčule a pritlačte. Toto brzdzenie sa dá použiť iba, ak sa jazdec nezakláňa k zadnej korčuli a nepoužíva ju na udržanie rovnováhy.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom

kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: