



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 13787-1 Detská sada Action Darly Boy

IN 13787-2 Detská sada Action Darly Girl



Obrázky v tomto manuáli sú len ilustračné a slúžia len na orientačné účely.

OBSAH

KORČULE	3
POPIS VÝROBKU	3
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
ÚDRŽBA	4
PRAKTICKÉ RADY	5
TECHNIKA JAZDY	6
BRZDENIE	6
PRILBA	7
POPIS VÝROBKU	7
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	7
OCHRANA A VETRANIE	7
PODŠÍVKA	7
UPÍNACÍ SYSTÉM	8
SPRÁVNE NASADENIE	8
ÚDRŽBA	9
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	9
CHRÁNIČE	9
POPIS VÝROBKU	9
KLASIFIKÁCIA PRODUKTU	9
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	10
SPRÁVNE POUŽITIE	10
PRIPEVNENIE CHRÁNIČOV KOLIEN A LAKŤOV	10
PRIPEVNENIE CHRÁNIČOV ZÁPÄSTIA	10
ÚDRŽBA	11
ČISTENIE	11
SKLADOVANIE A PREPRAVA	11
TABUĽKA VEĽKOSTÍ	12
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	12

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie.

Detská sada Action Darly Boy, Girl obsahuje prilbu, korčule a 6-dielne chrániče v jednotnom balení. Celý set je možné ľahko prenášať v praktickej priehľadnej taške. Táto sada zaručí maximálne bezpečie a komfort pri bežnom športe. Navyše Vám ponúkne všetko potrebné v rovnakom dizajne. Praktická priehľadná taška s držiadlami je súčasťou balenia.

Korčule sú dvojradowé, majú skvelú stabilitu a dobré ovládanie, dve menšie kolieska vpredu a dve veľké kolieska vzadu. Pomocou tlačidla na boku korčúľ ľahko a rýchlo upravíte veľkosť podľa dĺžky chodidla. Zapínanie na pracky MicroLock umožňuje pevné obopnutie chodidla v korčuliach. Vnútna topánka s komfortnou vložkou je zárukou vysokého stupňa pohodlia. Pre bezpečné zastavenie sú korčule vybavené brzdou v zadnej časti.

Prilba aj **chrániče** sú vyrobené z odolných materiálov a vďaka polstrovaniu (ktoré ide u prilby vybrať) a nízkej hmotnosti sú aj dostatočne komfortné. Takéto ochranné prvky sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného vybavenia korčuliarov.

KORČULE

POPIS VÝROBKU

- dva rady koliesok
- komfortná vnútorná vložka so systémom Comfort Fit
- dve obojstranné bezpečnostné pracky MicroLock
- brzda na zadnej časti korčúľ
- nastavenie veľkosti tlačidlom na boku korčúľ (AdjusTouch)
- **rám:** plast
- **veľkosť koliesok:** predné 40x18 mm, zadné 80x20 mm
- **materiál koliesok:** PU
- **tvrdosť koliesok:** 82A
- **ložiská:** ABEC 5 Carbon
- **nosnosť:** 60 kg (Trieda A – od 20 kg do 100 kg podľa normy EN 13899)
- vhodné pre rekreačné korčuľovanie

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Manuál čítajte pozorne ešte pred prvou jazdou a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Výrobok je vhodný pre športové a rekreačné využitie na rovnom a pevnom povrchu. Najvhodnejší je rovný asfaltový alebo betónový povrch, kvalitná dlažba, popr. kvalitná palubovka. Jazdou na nerovnom alebo príliš hrubom povrchu (hrubý asfalt, piesok alebo štrk) alebo preťažovaním kolieskových korčúľ (skoky alebo jazda zo schodov) môžete znížiť ich bezpečnosť a urýchliť opotrebovanie.
- Kolieskové korčule môžu ísť pomerne rýchlo. Odporúčame jazdiť rozumne a nepreceňovať svoje schopnosti. Vždy si vezmite schválenú prilbu a chrániče (laktov, kolien, ramien, zápästia, atď.). Pre zlepšenie svojej viditeľnosti si za zhoršených podmienok vezmite reflexné prvky.
- Deti môžu výrobok používať iba pod dohľadom dospeléj osoby. Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba.
- Používaním kolieskových korčúľ neporušujte miestne zákony a predpisy. Ak si nie ste istí, obráťte sa na miestne zodpovedné úrady. Oboznámte sa so všetkými obmedzeniami alebo zákazmi čo sa týka používania kolieskových korčúľ vo verejnom sektore.
- Jazdite iba na rovnom, čistom a suchom mieste bez dopravy a bez chodcov. Nikdy nevchádzajte na mokrý, olejovitý alebo prašný povrch.

- Pre bezpečné zastavenie použite brzdu na päte. Stlačte pätu nižšie smerom k zemi (noha ide dopredu a špička topánky sa dvíha pod uhlom 45°). Nohou vyvíňte dostatočný tlak na brzdú a telo držte rovno. Brzdú neodstraňujte, aby ste neznížili bezpečnosť výrobku. Brzda sa musí kontrolovať pred každou jazdou. V prípade nutnosti ju vymeňte za novú.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek, koliesok, ložísk a ďalších dielov. Musia pevne držať. Ak sú uvoľnené, utiahnite skrutkovačom.
- Samopoistné upínacie systémy sa odporúča pravidelne kontrolovať. Môžu sa, buď uvoľniť po istom čase, v danom prípade je potrebné ich znova utiahnuť, alebo častým používaním stratiť svoju účinnosť, v danom prípade je potrebné ich vymeniť za nové.
- Pomocou suchej handričky zotrite prach a nečistoty.
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie koliesok a vymeňte za nové v prípade nutnosti. Používajte len originálne náhradné kolieska podľa špecifikácie.
- Nikdy nejazdite na poškodených alebo opotrebovaných kolieskových korčuľiach, aby nedošlo k zraneniu. Nikdy tiež neprekračujte najvyššiu dovolenú hmotnosť užívateľa: 60 kg.
- Nejazdite pri teplote pod 5°C alebo na mokrom povrchu.
- Nejazdite za šera, v noci alebo všeobecne za zhoršených podmienok viditeľnosti.
- Častým používaním môže dôjsť k rýchlemu opotrebeniu koliesok alebo k uvoľneniu ložísk, obzvlášť pri lacnejších typoch korčúľ. To ale nie je prekážkou v ďalšom používaní výrobku. Na opotrebenie týchto komponentov sa nevzťahuje záruka.
- Všeobecne platí, že hliníkové podvozky sú hlučnejšie než PP podvozky. Miera hlučnosti je priamo úmerná stupňu opotrebenia koliesok a ložísk a nie je dôvodom na uplatnenie záruky. Teda PVC kolieska a lacnejšie ložiská (608Z, 608ZZ) všeobecne vydávajú pri jazde silnejší zvuk.

ÚDRŽBA

1. Údržbu vykonávajte pravidelne pre zachovanie bezpečnosti výrobku.
2. V prípade opravy odporúčame kontaktovať odborný servis.
3. Na premazanie ložísk nepoužívajte vazelinu alebo olej. Aplikujte grafitové alebo silikónové mazivá.
4. Pre vyčistenie vnútra korčule použite handričku a mydlovú vodu. Nechajte vyschnúť pri izbovej teplote.
5. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá.
6. Ihneď odstráňte všetky ostré hrany.
7. Pri údržbe zohľadnite špecifikácie konkrétneho typu produktu.
8. Poškodené alebo opotrebované kolieska musia byť vymenené za kolieska toho istého typu a značenia. Časom sa vďaka nedostatočnému mazaniu môžu objaviť nežiaduce zvuky. Je nutné diely premazať pre zachovanie funkčnosti.
9. Veľkosť korčule si nastavte podľa veľkosti chodidla tak, aby korčuľa pevne držala.
10. Po tom, čo si korčuľa nasadíte, urobte pár krokov, aby ste zistili, či všetky komponenty a skrutky pevne držia. Dotiahnite v prípade nutnosti.
11. **Výmena koliesok:** Na výmenu použite správny imbusový kľúč so zodpovedajúcou veľkosťou. Vždy použite správnu veľkosť koliesok. Orientujte sa podľa pôvodných. Vzhľadom k vyššej kvalite odporúčame použiť PU kolieska.
12. **Výmena ložísk:** Pre výmenu ložísk použite adekvátny imbusový kľúč. Odstráňte kolieska a vyberte ložiská von. Použite originálne náhradné diely.

13. **Výmena brzdy:** Pravidelne kontrolujte opotrebenie brzdy. Vo všeobecnom meradle platí, že ak je uhol medzi rámom korčule a jazdným povrchom väčší ako 40°, je brzda príliš opotrebovaná. Ak je vzdialenosť medzi brzdou a jazdným povrchom príliš veľká (> 17 mm), musí byť brzda okamžite vymenená. Nikdy nejazdite s nefunkčnou alebo poškodenou brzdou.


- Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku (1) a vyberte ju.
- Vyberte brzdou (2) z držiaka (3).
- Vložte novú brzdou a znovu utiahnite skrutku (1).
- Uistite sa, že spojenie je pevné a skrutky riadne držia na mieste.



PRAKTICKÉ RADY

- Veľkosť topánky môže byť nastavená v štyroch úrovniach iba pomocou nastavovacieho tlačidla (Obr. B) podľa obrázku nižšie. Nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje. Iba stlačte tlačidlo a druhou rukou posuňte špičku topánky na zodpovedajúcu veľkosť (A, B, C, D). Pre zaistenie v uvedenej polohe tlačidlo uvoľnite.
- Vysunutím pravej špičky korčule môže dôjsť k brzdeniu alebo k úplnému zastaveniu. Pre bezpečné brzdenie inštalujte brzdou tak, aby sa dotýkala zeme.
- Nevykonávajte nedovolené modifikácie, aby ste neznížili bezpečnosť výrobku.
- Výrobok nemá byť prednastavený. Brzda sa nachádza na pravej korčuli (Obr. C). Pre jej použitie mierne zdvihnite pravú špičku tak, aby sa brzda dostala do kontaktu so zemou.





TECHNIKA JAZDY

- Naučte sa správne jazdiť a brzdiť ešte pred prvou jazdou. Ak si nie ste istí, požiadajte o radu skúsenejšieho užívateľa.
- Kolieskové korčule používajte len na vhodných miestach mimo ostatnú dopravu a mimo dosahu chodcov a iba tam, kde to predpisy dovoľujú.
- Pokrčte kolená tak, aby prekryvali prsty na nohách pri pohľade zhora. To pomôže udržať rovnováhu.
- V prípade pádu natiahnite ruky vpred, aby ste redukovali jeho intenzitu. Chrániče (zápästie, kolien a lakťov) napomôžu utlmiť jeho silu a môžu ochrániť pred zranením. Žiadny chránič ale nie je schopný poskytnúť absolútnu ochranu. Jazdite preto rozumne a zodpovedne.
- Zaujmite jazdecký postoj, tzn. snažte sa telo tlačiť k zemi, nakoľko je to možné, aby ste lepšie udržali rovnováhu. Kolená majte pokrčené a ramená mierne vpred. Ruky smerujú dopredu a dole.
- V počiatočnej fáze sa snažte o tzv. kačací pohyb. Prsty na nohách smerujú von a päty sú pri sebe tak, že zaujímajú tvar "V". Najprv si na tento pohyb zvyknite a potom skúste jazdiť.
- Snažte sa mať päty priamo pod telom, aby ste vyvíjali dostatočný tlak na kolieska pod päťami.
- Pre jazdu vpred sa odrazte z pätovej oblasti a nevyvíjajte prílišný tlak na prsty na nohách.
- **Zatáčanie:** Pri nízkej rýchlosti presuňte svoju váhu obdobne ako pri jazde na bicykli. Na ľavú nohu pre zabočenie vľavo a na pravú nohu pri zabočení vpravo. Vo vysokej rýchlosti pohybujte chodidlami ako pri korčuľovaní.
- **Techniky pádu: POZOR:** Techniky pádu si najprv precvičte bez korčúl a na mäkkom povrchu. Nepadajte na chrbát a pokúste sa vždy dopadnúť na chrániče kolien. Aby ste zmiernili silu vplyvu, vždy sa vezmite aj chrániče lakťov a zápästia a snažte sa roztrhnúť prsty.

BRZDENIE

POZOR: Osvojte si správnu techniku brzdenia. Učte sa brzdiť na rovnom povrchu mimo ostatnú dopravu a mimo chodcov. Výrobok plne používajte až pokiaľ úplne zvládnete techniku brzdenia.

- **Brzda na päte:** - Mierne zdvihnite špičku korčule, na ktorej je inštalovaná brzda tak, aby sa brzda dotýkala zeme. Pokrčte kolená a váhu preneste trochu dopredu. Pre zvýšenie brzdného efektu pokrčte kolená trochu viac a preneste váhu vpred, aby ste zvýšili tlak na brzdnu plochu.
- **T-brzdenie** - ak Vaše kolieskové korčule nemajú brzdu na päte, odporúčame použiť tzv. T-brzdenie. To je ale vhodné iba pre skúsenejších užívateľov s dostatočným brzdovým priestorom! Preneste svoju váhu na jednu nohu. Druhú nohu dajte za prvú a vytvorte pravý uhol. Nakoniec preneste váhu dopredu na vnútornú hranu koliesok zadnej korčule a pritlačte. Toto brzdenie sa dá použiť iba, ak sa jazdec nezakláňa k zadnej korčuli a nepoužíva ju na udržanie rovnováhy.

- Kolieskové korčule umožňujú i veľmi rýchlu jazdu, preto odporúčame jazdiť opatrne a s prihliadnutím k svojim schopnostiam. U malých detí odporúčame stály dohľad rodičov alebo iných dospelých osôb.

PRILBA

POPIS VÝROBKU

- 6 vetracích otvorov
- odnímateľné polstrovanie vo vnútornej časti prilby
- bezpečnostné zapínanie
- regulácia pomocou sťahovania pásky pod bradou
- veľmi nízka hmotnosť
- **vonkajší povrch:** PVC s farebnou potlačou
- **vnútorná vrstva:** biely EPS
- vhodné pre deti pri športoch, kde hrozí poranenie hlavy pri páde či náraze
- **veľkosti:** XS (48 – 51 cm), S (52 – 54 cm)
- **hmotnosť:** 180 – 210 g

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prilba je vhodná len na použitie na kolieskových korčuliach, bicykloch alebo skateboardoch. Pri iných športoch ju nepoužívajte.
- Táto prilba nie je určená k jazde na motorke alebo podobné účely.
- Táto prilba nie je určená k aktivitám, pri ktorých môže dôjsť k zachyteniu remienkov, a teda ohrozenie života dieťaťa (napr. lezenie).
- Plnej ochrany možno dosiahnuť iba pri správnom nasadení prilby. Pred kúpou si prilbu starostlivo vyskúšajte.
- Ak je prilba podrobená nárazu, už ju nepoužívajte a vymeňte ju za novú. Poškodenú prilbu znehodnoťte.
- Prilbu žiadnym spôsobom nemodifikujte, ani z nej nevyberajte akékoľvek komponenty.
- Prilbu neupravujte pre iné účely a nevybavujte iným príslušenstvom.
- Prilba je konštruovaná tak, že tlmí silu nárazu pri páde či nehode, nedokáže ale plne zabrániť vážnym či smrteľným zraneniam. Prilba tiež nezaručuje ochranu pred všetkými druhmi nárazov.
- Pred kúpou si vyskúšajte prilby niekoľkých veľkostí, aby ste vedeli, ktorá Vám najlepšie padne.
- Pred použitím si prilbu prezrite a starostlivo si prečítajte tento manuál.

OCHRANA A VETRANIE

- Škrupina prilby je veľmi pevná a odolná, zároveň je ale tiež ľahká.
- Početné ventilačné otvory zaisťujú stály prísun čerstvého vzduchu.


PODŠÍVKA

Ak má prilba plniť svoje ochranné vlastnosti, musí byť správne nasadená. Správne nasadenou prilbou nesmie byť možné pohybovať dopredu, dozadu alebo do strán. Ak podšívka prilby nezodpovedá tvaru Vašej hlavy, vyberte ju a vymeňte za inú. Hrúbku podšívky voľte tak, aby Vám prilba na hlave sedela čo najpevnejšie.

UPÍNACÍ SYSTÉM

Upínací systém prilby používa jednoduchú rýchloupínaciu pracku, ktorú možno zabezpečiť a odistiť bez toho, aby sa menila dĺžka remienkov. Remienky musia byť riadne utiahnuté. Prilbu si pevne nasadíte na hlavu a zapnete pracku. Zistíte, kde sú remienky voľné, zložte prilbu a remienky utiahnite.

Uchopte pracku jednou rukou a remienok ňou pretiahnite (Obr. A). Ak chcete utiahnuť zadný remienok, zatiahnite za jeho voľnú časť. Prilbu držte v jednej ruke a druhou držte remienky, ktoré sa ťahujú pod bradou. Potom remienky ťahajte zo strany na stranu, aby ste vyrovnali dĺžku všetkých 4 remienkov (Obr. B).



Prilba musí na hlave držať pevne a rovnomerne (Obr. C). Ak potrebujete prilbu posunúť dopredu, aby chránila čelo, utiahnite remienok pod bradou a uvoľnite zadný remienok. Ak chcete prednú časť prilby posunúť nahor, uvoľnite remienok pod bradou a utiahnite zadný remienok. Znovu si nasadíte prilbu, aby ste zistili, či je riadne utiahnutá. Otvorte ústa. Mali by ste cítiť, ako sa Vám pod bradou remienok naťahuje. Potom sa pokúste prilbu z hlavy sňať. Pohyb prilby dopredu alebo dozadu by mal byť iba minimálny. Ak sa Vám podarí prilbu sňať z hlavy, utiahnite remienky a uistite sa, že máte pre svoje potreby dostatočne hrubú podšívku. Bez odopnutia pracky by nemalo byť možné prilbu sňať z hlavy. Nenasadzujte si prilbu príliš do týla.

POZNÁMKA: Pred kúpou si vyskúšajte prilby niekoľkých veľkostí, aby ste vedeli, ktorá Vám najlepšie padne. Veľkosť vždy nájdete na vnútornej strane prilby. Prilba poskytuje ochranu iba v prípade, ak sa riadne nasadí. Pred každým použitím správne nasadenie prilby skontrolujte.

SPRÁVNE NASADENIE

Je dôležité, aby prilba na hlave sedela pevne. Ak sa dá pohnúť dopredu alebo dozadu, utiahnite remienky. Remienky by nemali zakrývať uši a pracka by mala spočívať mimo čelustí. Vždy si

vyskúšajte niekoľko veľkostí a vyberte tú, ktorá Vám najlepšie a najpohodlnejšie padne. Nastavenie remienkov a riadne nasadenie prilby je potrebné kontrolovať pred každým použitím.

ÚDRŽBA

Prilbu čistite iba handričkou namočenou v jemnom roztoku mydla a vody. Na prilbu nenanášajte rozpúšťadlá, farby alebo ďalšie agresívne látky - mohlo by dôjsť k poškodeniu prilby a jej ochranných vlastností.

Nevystavujte prilbu extrémnym teplotám (cez 65°C). Dopravné prostriedky a batožina tmavej farby môžu okoliť teplotu navýšiť. Na prilbe, ktorá je poškodená extrémnym teplom sa objavujú miesta s hrboľatým povrchom. Ak objavíte na prilbe akékoľvek poškodenie, okamžite ju prestaňte používať a zlikvidujte ju.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Prilba je vyvinutá tak, aby absorbovala silu nárazu deformáciou vnútorného materiálu. Aj keď takéto poškodenie nemusí byť voľným okom viditeľné, prilbu po náraze alebo nehode už nepoužívajte a vymeňte ju za inú.

Bohužiaľ, niektorým zraneniam nedokáže zabrániť akákoľvek prilba. V závislosti od druhu nárazu môže aj za nízkej rýchlosti dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu. Vždy dbajte na najvyššiu opatrnosť a pred jazdou si pozorne prečítajte celý manuál.

CHRÁNIČE

POPIS VÝROBKU

- chrániče kolien, lakťov a zápästia z tvrdeného plastu a jemnej textílie
- 6 dielov
- vhodné už pre deti predškolského veku
- vyrobené zo zdravotne nezávadných materiálov
- nastaviteľné pásky na suchý zips
- štýlový dizajn
- **vonkajšia časť:** PVC
- **vnútorná časť:** nylon
- vhodné ku každej športovej aktivite, kde je zvýšené riziko úrazu
- norma EN 14120+A1, trieda účinnosti 1 – vhodné na bežné športovanie
- rok výroby 2016

KLASIFIKÁCIA PRODUKTU

Podľa normy EN 14120+A1 sa chrániče delia do dvoch tried v závislosti na ich účinnosti:

Trieda 1 – vhodné pre bežné športové aktivity.

Trieda 2 – vhodné pre akrobatický šport.

Podľa rovnakej normy sa chrániče ďalej delia podľa maximálnej hmotnosti užívateľa takto:

- A. Max. hmotnosť užívateľa do 25 kg.
- B. Max. hmotnosť užívateľa od 25 kg do 50 kg.
- C. Max hmotnosť užívateľa nad 50 kg.

Pre voľbu optimálneho chrániča s ohľadom na použitie i hmotnosť sledujte informácie uvedené na produkte.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Manuál čítajte pozorne a ponechajte si ho pre budúce nahliadnutie.
- Vyskúšajte viac veľkostí a vyberte si tú, ktorá Vám najlepšie padne. Chránič musí perfektne sedieť. Veľkosti sú uvedené na výrobku.
- Chrániče vždy noste na správnej strane (označenie L a R – ľavý a pravý).
- Akékoľvek zmeny vonkajších podmienok, ako je teplota, môžu obmedziť úroveň ochrany.
- Výrobok si vyberajte s ohľadom na uvedenú triedu aj max. hmotnosť a dané limity nikdy neprekračujte.
- Chrániče sú vhodné pre jazdu na skateboarde, dvojradových a jednoradových korčuliach. Chrániče nie sú určené pre ľadový hokej.
- Chrániče neposkytujú ochranu pri páde vo vyšších rýchlostiach (rýchlostný limit podľa konkrétneho výrobku) a poskytujú iba obmedzenú ochranu pri nárazoch na stacionárne objekty. Neposkytujú ochranu pri kolízii s inými dopravnými prostriedkami.
- Chrániče nie sú určené pre použitie na motorkách alebo motorových vozidlách všeobecne. Ohľadom ďalších obmedzení sa riadte informáciami na výrobku.
- Znečistenie, zmena na chrániči alebo jeho chybné používanie nebezpečne zníži výkon chráničov a oslabí bezpečnosť výrobku.
- Chrániče si sami neupravujte, aby ste neznížili ich bezpečnosť.
- **Materiál:** plast, nylon

SPRÁVNE POUŽITIE

Nikdy si nezabudnite vziať chrániče. Pamätajte, že žiadny chránič nemôže poskytnúť absolútnu ochranu a jazdite preto opatrne. Vždy použite prilbu a sadu chráničov, ktorá obsahuje chrániče kolien, zápästia a lakťov.

PRIPEVNIENIE CHRÁNIČOV KOLIEN A LAKŤOV



1. Odopnite suchý zips.
2. Priložte chránič na koleno, pažu/lakeť tak, aby plastový kryt prekryval chránené miesto. Pokiaľ má chránič pančuchový návlek, odporúčame ho pretiahnuť cez chránené miesto (paža, noha).
3. Pásy omotajte okolo chránených telesných partií a pritlačte konce so suchým zipsom do seba tak, aby držali.
4. Chrániče lakťov a kolien musia pevne držať na mieste a nesmú kĺzať dolu. Jedine tak môžu poskytnúť tú najlepšiu ochranu. Popruhy neuťahujte príliš pevne, aby ste neprerušili krvný obeh v končatine.
5. Opačným postupom chrániče zložíte.



PRIPEVNIENIE CHRÁNIČOV ZÁPÄSTIA

1. Odopnite suchý zips.
2. Ľavý chránič je označený nápisom "left" (ľavý) a pravý chránič nápisom "right" (pravý).
3. Prestrčte palec ľavej ruky cez otvor tak, aby dlaň smerovala čelne k plastovej ochrane.

4. Dlhší pásik so suchým zipsom omotajte okolo zápästia a zapnite.
5. Horný a dolný pásik musí byť omotaný a zapnutý na správnom mieste.
6. Uistite sa, že umelohmotné kryty sú správne umiestnené.
7. To isté zopakujte u druhej ruky.
8. Chrániče musia byť správne zapnuté, aby neskĺzavali. Neuťahujte ich ale príliš, aby ste neobmedzili prietok krvi vo svaloch.

 Suchý zips Suchý zips Suchý zips Vnútro	 Suchý zips Suchý zips Vnútro Suchý zips
Ľavý	Pravý

ÚDRŽBA

- Pred každým použitím je nutné skontrolovať prípadné poškodenie výrobku. Obzvlášť nutné je to po kolízii, páde alebo nehode.
- Ak objavíte známky poškodenia, praskliny alebo iné porušenia, chrániče už nepadnú alebo nekryjú určené miesta, chrániče nepoužívajte.
- Suché zipsy musia byť čisté, aby správne držali.
- Ak sa zníži priľnavosť suchých zipsov, musia byť ihneď vymenené za nové.

ČISTENIE

- Pomocou kefy odstráňte hrubšie nečistoty z chráničov.
- Odolná špina môže byť odstránená práním vo vlažnej vode alebo v čistiacom roztoku. Potom je nutné chránič opláchnuť čistou vodou.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazíva.
- Chrániče neperte v práčke a nežmýkajte ich. Nesmú sa žehliť.

				
Len ručné pranie	Nesmú sa bieliť	Nesušiť v bubnovej sušičke	Nesmú sa žehliť	Nesmú sa chemicky čistiť

SKLADOVANIE A PREPRAVA

- Výrobok chráňte pred priamym slnkom. Počas skladovania alebo prepravy výrobok chráňte pred vysokými teplotami, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
- Nesprávne skladovanie môže výrazne znížiť životnosť aj funkčnosť výrobku.
- Len nepoškodené vybavenie môže poskytnúť tú najlepšiu ochranu.

TABUĽKA VEĽKOSTÍ

Veľkosť chráničov	XXS/XS	S
Veľkosť tela v cm	140 a menej < 25 kg	140 – 155 25 kg < S < 50 kg

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: