


BODYCRAFT

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 14177 Posilňovacia klieťka Body Craft F430



OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
ROZLOŽENÉ ZARIADENIE	4
ZOZNAM DIELOV	5
POKYNY K MONTÁŽI	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	9

ÚVOD


Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Správne používanie posilňovacej kliečky by malo viesť k posilneniu svalstva a zlepšeniu telesnej kondície. Aby ste sa vyhli prípadnému zraneniu, prečítajte si tento manuál starostlivo pred prvým cvičením a dodržujte všetky varovania a odporúčania. Manuál si uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY








Pred začiatkom cvičenia konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom. Je to zvlášť vhodné pri osobách starších ako 35 rokov a u ľudí so zdravotnými problémami. Pre bezpečné používanie výrobku sa riadte uvedenými predpismi:

1. Zariadenie montujte len na rovnom a čistom povrchu.
2. Pravidelne čistite podložky a rám. Použite teplú, mydlovú vodu. Nepoužívajte handričky z drsných alebo hrubých materiálov. Nepoužívajte chemické čistiadla.
3. Pred začatím cvičenia konzultujte svoj zdravotný stav s lekárom.
4. Nepreceňujte svoje možnosti a príliš sa neprepínajte. Pokiaľ počas cvičenia pocítite bolesť alebo nevoľnosť, okamžite prestaňte.
5. Pred každým použitím skontrolujte, či všetky skrutky pevne držia. Kontrolujte pravidelne opotrebovanosť zariadenia. Poškodené alebo opotrebované diely a súčiastky musia byť ihneď vymenené. Pri nastavovaní sedadla sa uistite, že je poistný kolík správne zacvaknutý. V inom prípade by mohlo sedadlo vyskočiť a spôsobiť úraz.
6. Ak sa na zariadení objavia ostré hrany, nepoužívajte ho.
7. Zariadenie nepoužívajte vonku.
8. Žiadna nastaviteľná časť nesmie vyčnievať, aby nebránila užívateľovi v pohybe.
9. Na zariadení nepúšťajte deti a domáce zvieratá. Nenechávajte ich bez dozoru ani v blízkosti zariadenia.
10. Nekladte ruky, chodidlá alebo vlasy blízko pohyblivých častí. Ruky dávajte len na určené miesta.
11. Cvičte primerane, pretože hrozí úraz. Pred každým cvičením vykonajte zahrievacie cviky (cca 5 - 10 minút) pre lepšiu pružnosť svalov. Po cvičení robte relaxačné cviky (cca 5 - 10 minút).
12. Zariadenie používajte iba v súlade s manuálom. Ak si nie ste niečím istý, kontaktujte zákaznícky servis.
13. Zariadenie umiestnite iba na rovný a čistý povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte okolo celého zariadenia voľnú plochu min 0,6 m. Pre ochranu podlahovej krytiny alebo koberca môžete použiť podložku.
14. Na cvičenie sa vhodne športovo oblečte. Nenoste príliš voľný odev. Používajte obuv s protisklзовými podrážkami.
15. Zariadenie nie je určené pre ľudí so zdravotnými komplikáciami alebo zraneniami. Ďalej by ich nemali používať ľudia so zníženou vnímavosťou alebo s iným postihnutím. Taktiež používatelia s minimálnym cvičebnými skúsenosťami by jeho použitie mali dôsledne zvážiť. Zariadenie nie je vhodné pre tehotné ženy.
16. Zariadenie smie súčasne používať len jedna osoba.
17. Na zariadenie ani do jeho blízkosti nepokladajte žiadne ostré predmety. Pri zostavovaní dajte pozor, nech si neporaníte ruky.
18. **Max. tréningové zaťaženie:** 500 kg (1 200 libier).
19. **Kategória:** HC (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce využitie.
20. **VAROVANIE:** Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

ROZLOŽENÉ ZARIADENIE



ZOZNAM DIELOV

Č.	Vzhľad	Názov	Popis	Ks
1		Zadný stojan		1
2		Ľavý rám základne		1
3		Pravý rám základne		1
4		Predný stĺpik	78,2" (1987 mm)	2
5		Zadný stĺpik	76,5" (1942 mm) Na hornom konci privarená trubka.	2
6		Zadný horný rám		1
7		Horný rám		2
8		Pritahovacia tyč		1
9		Bezpečnostný rám		2
10		Úchyt pre tyč		2
11		Oporná doska		2
12		Pätka	45x75 mm	4
13		Koncová krytka	45x75 mm	4
14		Posuvník	45x75 mm	12
15		Poistný kolík		6
16a		Nárazník úchyty tyče		4

16b		Nárazník bezpečnostného rámu		2
17		Skrutka	1/2"x4"	16
18		Skrutka	1/2"x2-3/4"	8
19		Skrutka	3/8"x3/4"	6
20		Skrutka	4.5x10 mm	16
21		Podložka	1/2"	32
22		Podložka	3/8"	6
23		Samoistná matica	1/2"	24


1 palec = 2,54 cm

POKYNY K MONTÁŽI

POZNÁMKA: Skrutky pevne utiahnite až podľa inštrukcií.

Krok 1

1. Pripevnite zadný stojan (1) k pravému rámu základne (3) a k ľavému rámu základne (2). Použite pritom štyri skrutky $\frac{1}{2} \times 4$ " (17), štyri podložky $\frac{1}{2}$ " (21) a štyri samoistné matice $\frac{1}{2}$ " (23). Oporné dosky, ktoré sú privarené k rámom základne, majú byť mimo zariadenia. Na konce rámov základne nasuňte štyri pätky 45x75 mm (12).
2. Pripevnite predné stĺpiky (4) k rámom základne (predné stĺpiky sú dlhšie ako zadné). Použite štyri skrutky $\frac{1}{2} \times 4$ " (17), osem podložiek $\frac{1}{2}$ " (21) a štyri samoistné matice $\frac{1}{2}$ " (23).
3. Pripevnite zadné (kratšie) stĺpiky (5) k rámu základne. Použite štyri skrutky $\frac{1}{2} \times 4$ " (17), osem podložiek $\frac{1}{2}$ " (21) a štyri samoistné matice $\frac{1}{2}$ " (23). Uistite sa, že konce s privarenou trúbkou sú hore.
4. Nasuňte bezpečnostné rámy (9) cez horný koniec stĺpikov pomocou pružných čapov smerom nadol. Potom na stĺpiky nasuňte úchyty pre tyč (10). Tieto úchyty môžu byť umiestnené ako na predných stĺpikoch (4), tak aj na zadných stĺpikoch (5). Záleží na Vás. Väčšinou sa umiestňujú na predné stĺpiky. Vložte dve koncové krytky 45x75 (13) do zakončenia predných stĺpikov (4).




Krok 2

1. Upevnite horné rámy (7) k zadnému hornému rámu (6). Použite šesť skrutiek 3/8"x3/4" (19) a šesť podložiek 3/8" (22). Pripevnite horné rámy (7) k predným stĺpikom (4) pomocou štyroch skrutiek 1/2"x2 3/4" (18), ôsmich podložiek 1/2" (21) a štyroch samoistných matíc 1/2" (23).
2. Pripevnite zadný horný rám (6) k zadnému stĺpiku (5). Použite pritom štyri skrutky 1/2"x2-3/4" (18), osem podložiek 1/2" (21) a štyri samoistné matice 1/2" (23). Vložte dve koncové krytky 45x75 (13) do zakončenia zadného horného rámu (6).
3. Pripevnite priťahovaciu tyč k horným rámom (7) za pomoci dvoch oporných dosiek (11), štyroch skrutiek 1/2"x4" (17) a štyroch samoistných matíc 1/2" (23).

POZNÁMKA: Až teraz všetky skrutky riadne dotiahnite.

POZOR: Správne utiahnutie skrutiek a matíc kontrolujte pred každým cvičením. Zariadenie používajte len v súlade s manuálom.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

Razítko a podpis predajcu: