



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 14246 Kolobežka WORKER Molden

OBSAH

ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
UPOZORNENIA A VAROVANIA.....	4
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA OHĽADOM MALÝCH DETÍ.....	4
ZLOŽENIE ZARIADENIA	4
SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE	5
ÚDRŽBA.....	5
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

ÚVOD

Pred používaním zariadenia si, prosím, pozorne prečítajte priložený manuál. Poskytne Vám dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti, použiteľnosti zariadenia a ohľadom jeho údržby. Manuál si uschovajte pre prípad budúcej potreby.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby ste predišli novej nehode alebo úrazu, čítajte pozorne nasledujúce inštrukcie:

- Pred každou jazdou zariadenie skontrolujte. Uistite sa, že všetky skrutky, páčky a matice sú dobre utiahnuté.
- Uistite sa, že kolieska a ložiská sú pevne uchytené a že nenesú známky opotrebenia. V prípade potreby ich vymeňte.
- Skontrolujte, či je tyč kormidla uchytená v správnej výške.
- Vždy používajte ochranné pomôcky ako napr. helmu a chrániče kolien, zápästia a lakťov. Jazdite len v pevnej obuvi.
- Neschádzajte príliš strmé plochy a zrázy. Brzda pre nich nie je dostatočne účinná.
- Zariadenie na brzdenie využíva perový brzdový systém. Pre jeho použitie stačí ľavou alebo pravou nohou zošliapnuť zadný blatník.
- Brzdové vankúšiky sa používaním zahrievajú. Nedotýkajte sa ich holou kožou, pretože by ste si mohli privodiť popáleniny. Nepoužívajte brzdy príliš dlho bez prestávky.
- Nejazdite rýchlejšie než 10 km/h (6,2 mph).
- Zariadenie nepoužívajte na verejných komunikáciách alebo miestach s premávkou. Uistite sa, že používaním zariadenia neporušujete miestne predpisy, zákonné normy alebo obmedzenia.
- Nikdy na zariadení neprepravujte ďalšiu osobu.
- Zariadenie čistite po každej jazde. Použite iba vlhkú a mäkkú handričku. Pravidelne by ste mali čistiť tiež ložiská pomocou mäkkej a navlhčenej handričky. Ložiská pravidelne premazávajú. Ak sú ložiská poškodené, vymeňte ich.
- Nevývíjajte priveľký tlak na kormidlo. Mohlo by sa prehnúť. Deformácia by mohla ovplyvniť správny chod zariadenia.
- Skrutky kontrolujte pred každou jazdou a dotiahnite ich v prípade potreby. Vždy používajte vhodné náčinie.
- Pred každou jazdou skontrolujte ovládací mechanizmus a upravte ho, ak je nutné.
- Zariadenie nepoužívajte na mokrych, klzkých, piesočnatých, špinavých, zľadovatených, drsných alebo nerovných plochách. Vyhýbajte sa miestam s olejovou vrstvou. Zariadenie nikdy nepoužívajte za šera alebo v noci.
- Zariadenie si môžete upraviť iba v súlade s manuálom. Neoprávnené zásahy môžu znížiť bezpečnosť zariadenia.
- Samoupínacie komponenty môžu časom strácať svoju účinnosť. Mali by byť pravidelne menené.
- Ak sa na zariadení objavia ostré hrany, je potrebné ich okamžite odstrániť. Zariadenie s ostrými hranami nepoužívajte.
- Vždy prispôbte štýl jazdy svojim možnostiam. Vyhnete sa tak prípadnému pádu alebo zraneniu.
- Zariadenie si dodatočne neupravujte. Znížili by ste tak jeho bezpečnosť.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s normou EN 14619, trieda A. Kolieska 205 mm. **Max. váhový limit užívateľa: 100 kg**

- Pozorne skontroluje skrutky nápravy. Musia pevne držať. Príliš voľné skrutky nápravy strácajú svoju účinnosť a môžu byť nebezpečné.

UPOZORNENIA A VAROVANIA

Jazda na kolobežke alebo na odrážadle môže byť rovnako nebezpečná ako napríklad jazda na bicykli, skatebode alebo na in-line korčuľiach. Možnému riziku sa nedá úplne vyhnúť ani dodržaním daných pravidiel. Preto dbajte na zvýšenú opatrnosť a riaďte sa nasledovnými odporúčaniami:

- Vždy pri jazde používajte schválenú helmu. Nezapudnite si vziať chrániče kolien, lakťov, zápästí atď. Vždy riadne zapnite a dotiahnite podbradník helmy. Prípadný pád bez použitia ochranných pomôcok môže viesť k vážnemu alebo dokonca smrteľnému zraneniu.
- Majte na pamäti, že jazda v daždi alebo na mokrej ploche výrazne ovplyvňuje jazdné vlastnosti (priľnavosť koliesok, brzdný efekt, viditeľnosť) a zvyšuje sa tak riziko nehody alebo úrazu.
- Nikdy nejazdite za šera, v noci alebo za zlej viditeľnosti všeobecne. Znížite tým riziko nehody alebo úrazu.
- Pri zostavovaní dajte pozor, aby ste si neprivreli prsty.
- Nikdy nenechávajte deti používať zariadenie bez dozoru dospelého osoby.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA OHĽADOM MALÝCH DETÍ

Zariadenie je určené pre maximálny váhový limit užívateľa do 100 kg. Zariadenie bolo testované v súlade s európskou normou EN71 v TÜV Rheinland.


Aj napriek tomu ale vyzývame rodičov detí alebo tých, ktorí majú nad dieťaťom po dobu používania zariadenia dozor, aby sa riadili nasledujúcimi odporúčaniami:

1. Dospelí by mali nastaviť výšku tyče kormidla tak, aby bola najmenej 20 cm pod bradou dieťaťa. Potom je potreba zatvoriť rýchlopínaciu páčku a utiahnuť imbusovú skrutku na druhej strane. Utiahnuť sa dá len adekvátnym imbusovým kľúčom. Páčku tak dieťa nemôže svojvoľne uvoľniť.
2. Deti môžu na zariadení jazdiť len pod dohľadom dospelých. Vždy musí použiť chrániče a vhodnú obuv. Nikdy so zariadením nevchádzajte na komunikácie. Nikdy nejazdite za šera alebo v noci, prípadne za zníženej viditeľnosti.

ZLOŽENIE ZARIADENIA

Kolobežka musí byť montovaná len dospelou osobou.





SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE

- Kolobežku je treba používať opatrne, pretože jazda na nej vyžaduje veľkú zručnosť. Zručnosť riadiť a telom udržiavať rovnováhu, aby nedošlo k pádom a nehodám, ktoré spôsobujú úrazy užívateľa a iných osôb.
- Používateľ pri jazde stojí na doske (stúpadle), odráža sa nohou od podkladu a riadi kormidlom. Pravidelne striedajte odrazovú nohu.
- Pri jazde sa držte oboch rukovätí (oboma rukami). Znížte rýchlosť, keď zatáčate alebo nejдете rovno a hrozí strata rovnováhy.
- Pred spustením kolobežky je nutné najprv znížiť rýchlosť. Po úplnom zastavení kolobežky zložte najprv jednu nohu a následne až druhú.
- Rýchlosť zmenšíte tým, že našliapnete na diel nachádzajúci sa nad zadným kolieskom kolobežky. Pri zošliapnutí tohto dielu (krytu) dôjde k spomaleniu až zastaveniu kolobežky.
- Z kolobežky nezoskakujte za jazdy.
- Mechanizmus znižujúci rýchlosť sa pri stálom používaní zahrieva. Preto ho po každom brzdení vždy úplne uvoľnite. Z rovnakých dôvodov tiež nie je vhodné dotýkať sa brzdneho mechanizmu ihneď po zastavení.
- Začiatocníci by mali začať s používaním kolobežky pod dohľadom ďalšej (dospelej) osoby, ktorá bude pomáhať s udrжанím rovnováhy a pod.
- Pred začatím jazdy si vyskúšajte ovládacie prvky kolobežky, aby neskôr nedochádzalo k pádu či zachyteniu.
- Pri jazde z kopca sa predlžuje brzdná dráha a znižuje stupeň bezpečnosti. Jazdec sa vždy musí pohybovať takou rýchlosťou, aby bol schopný včas a bezpečne zastaviť.

ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Bezpečnosť je možné zaručiť len správnou údržbou.

- **Ložiská:** Dbajte na to, aby ste nejazdili po vode, oleji alebo piesku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu ložísk. Ak chcete zachovať ložiská v dobrom stave, pravidelne kontrolujte, či sa kolieska otáčajú správne – otočte kolobežku a kolieska zatočte prstami. Ak sa neotáčajú, je potrebné ich odmontovať a overiť ich stav. Najprv odskrutkujte os kolieska, vyberte os, zložte koliesko a opatrne vytlačte von obe ložiská. V prípade, ak sú vyštrbené alebo stlačené, je potrebné zakúpiť nové. V prípade, ak nie je viditeľné žiadne poškodenie, je potrebné ich naolejovať. V danom prípade pomocou papierovej utierky alebo handričky odstráňte z ložísk akékoľvek mazivo, blato alebo prach, ložiská namažte samomazacím sprejom alebo vazelínou. Na kolobežku znova namontujte ložiská, osi a kolieska. Rovnakým spôsobom pokračujte aj pri druhom koliesku.
- **Kolieska:** Kolieska sa po istej dobe opotrebovávajú alebo sa môžu prederaviť, ak sa často používajú na drsnom povrchu. Najmä zadné koliesko, ktorým sa brzdi. Odporúča sa pravidelne ich kontrolovať a kvôli bezpečnosti vymeniť.
- **Úpravy výrobku:** Originálny výrobok sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať, okrem prípadov uvedených v tomto návode týkajúcich sa údržby.
- **Matice, osi a iné samopoistné upínacie systémy:** Odporúča sa pravidelne ich kontrolovať. Môžu sa, buď uvoľniť po istom čase, v danom prípade je potrebné ich znova utiahnuť, alebo stratiť svoju účinnosť, v danom prípade je potrebné ich vymeniť za nové.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov

na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: