



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 14287 Nadstavba elektroboardu
Windrunner inSPORTline Funcart



OBSAH

ÚVOD	3
TECHNICKÝ POPIS	3
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
OBMEDZENIA	4
ZOZNAM DIELOV	5
POSTUP PRI SKLADANÍ	5
KRYT SUCHÉHO ZIPSU	7
SPRÁVNE OVLÁDANIE	7
ÚDRŽBA A ČISTENIE	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	9

ÚVOD

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie.

Kovová konštrukcia vybavená sedlom, ovládacími pákami a predným kolieskom. Zadná časť sa upevní na konštrukciu elektroboardu a zaistí sa pomocou popruhov na suchý zips. Dá sa prispôbiť prakticky každému elektroboardu s veľkosťou kolies od 6,5" do 10" a inštalácia je veľmi rýchla a nenáročná. Navyše je nastaviteľná samotná dĺžka konštrukcie, takže nebude robiť problém aj jazdcom s vyššou postavou.

Po nasadení na Funcart sa elektroboard ovláda jednoducho ťažaním za ovládacie páky. Zatačanie, zrýchľovanie aj spomaľovanie je veľmi jednoduché. Držadlá rukovätí sú opatrené príjemným penovým materiálom a tak sa skvele držia a nevyklzávajú z rúk. Nohami sa potom človek zaprie za nášľapy na prednej časti konštrukcie.

TECHNICKÝ POPIS

- upevnenie pomocou popruhov
- jednoduchá inštalácia
- ergonomicky tvarované sedlo
- ovládacie páky
- **dĺžka:** 57 – 75 cm (od vonkajšieho konca nášľapov po prostriedok sedla)
- **materiál konštrukcie:** oceľ
- **materiál sedla:** plast
- **materiál rukovätí:** EVA pena
- **priemer kolieska:** 100 mm
- **odporúčaný rýchlostný limit:** 12 km/h
- **nosnosť:** 100 kg
- **hmotnosť:** 4,5 kg
- prispôsobiteľné elektroboardom s veľkosťou kolies od 6,5" do 10"

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Manuál si prečítajte pozorne ešte pred používaním výrobku a uschovajte ho pre budúcu potrebu.
- Pred každou jazdou skontrolujte, či všetky skrutky dobre držia. Pravidelne kontrolujte opotrebenie kolies a koliesok vrátane ložísk. Pokiaľ je nutné, ihneď vymeňte.
- Neprekračujte rýchlosť a dbajte na správne brzdenie.
- Jazdou neohrozujte seba ani iných. Nejazdite na strmé plochy alebo na nerovný terén.
- Výrobok si sami neupravujte a nevykonávajte neschválenú údržbu. Znížili by ste tým bezpečnosť zariadenia. Výrobok používajte iba podľa manuálu.
- Pamätajte, že nesprávne použitie môže viesť k zraneniu (vrátane smrteľného).
- Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie všetkých súčiastok. Opotrebované súčiastky musia byť ihneď vymenené.
- Nikdy nejazdite na poškodenom zariadení. Ak sa na zariadení objavia ostré hrany, nepoužívajte ho.

- Snažte sa získať čo najviac skúseností pred prvou jazdou. Ak si nie ste istý, spýtajte sa skúsenejšej osoby.
- Pamätajte, že používanie týchto zariadení na verejných komunikáciách, chodníkoch, peších zónach atď., nie je dovolené všade. Uistite sa, že používaním zariadenia neporušujete miestne platné zákony a predpisy. Ak si nie ste istý, obráťte sa na miestne authority.
- Zariadenie nepoužívajte na verejných komunikáciách (vrátane diaľnic a rýchlостných ciest).
- Zariadenie môže v tej istej chvíli používať len jedna osoba. Nevyužívajte ho na prepravu druhých.
- So zariadením nikdy nejazdíte v noci, za šera alebo v zhoršenej viditeľnosti.
- Vždy používajte chrániče (lakt'ov, kolien, zápästia atď.). Nezabudnite na prilbu.
- Zariadenie nie je určené na komerčné účely.
- Na zariadenie nepúšťajte deti.
- Zariadenie nie je vhodné pre ľudí vysokého veku a pre tehotné ženy.
- Nikdy nejazdíte po požití alkoholu alebo pod vplyvom omamných látok. Na zariadení nič neprepravujte.
- Vždy sa oboznámte s pravidlami prevádzky a dodržiujte ich. Rešpektujte chodcov.
- Majte vždy svoju rýchlosť pod kontrolou a nenechajte sa počas jazdy rozptyľovať. Pamätajte na dobrú viditeľnosť. Dbajte na rýchlostné i váhové limity.
- V prípade nehody počkajte na mieste na príchod odborných zásahových zložiek.
- Ak idete v skupine, zachovajte bezpečný odstup. Predídete tak kolízii.
- Počas jazdy netelefonujte ani nepočúvajte hudbu. Koncentrujte sa na jazdu.
- Nejazdíte na klzkom alebo na mokrom povrchu. Nejazdíte ani za dažďa. Nejazdíte po nerovnom povrchu. Vyhnite sa aj zasneženým alebo zľadovateným plochám. Vyhýbajte sa prekážkam, kameňom, nečistotám a strmým plochám. Jazdíte iba na rovnom a čistom povrchu.
- Rešpektujte rýchlostný a váhový limit zariadenia a neprekračujte ich.

OBMEDZENIA

Pre bezpečné používanie výrobku dodržiavajte uvedené obmedzenia:

Max. rýchlostný limit: 12 km/h

Max. hmotnosť používateľa: 100 kg

ZOZNAM DIELOV

Č.	Názov	Počet (Ks)
1	Sedlo	1
2	Kormidlo	2
3	Rám	1
4	Predné pedále	1
5	Kľúč (veľký)	1
6	Kľúč (malý)	1
7	Imbusový kľúč 17	1
8	Imbusový kľúč 13	1
9	Gumová podložka	4
10	Matica M8	4
11	Skrutka	4
12	Matica M8	4
13	45 mm skrutka	4
14	Ručná skrutka	1
15	Kryt suchého zipsu	2
16	Suchý zips	4

POSTUP PRI SKLADANÍ

Pre správne zloženie sa riadte uvedenými krokmi:

Krok 1: Otvorte škatuľu a uistite sa, že žiadna súčiastka nechýba.

Krok 2: Pripevnite kormidlo (2) k rámu (3) pomocou skrutiek (13) a matíc (12).

Všimnite si, že sa kormidlo rozširuje na jednom konci. Prosím pripevnite kormidlo tak, aby širší koniec smeroval smerom von.

Potrebné náradie: Imbusový kľúč 17 (5) a kľúč (7).



Krok 3: Pripevnite sedlo (1) k rámu (3) pomocou 4 skrutiek (11) a 4 matíc (10).

Potrebné náradie: Imbusový kľúč 13 (12), kľúč (6).



Krok 4: Pripevnite pedále (4) k rámu (3) pomocou ručnej skrutky (14). Nastavte rám podľa Vašej výšky. Odskrutkujte ručnú skrutku a posuňte pedále do vhodnej pozície a zaskrutkujte späť ručnú skrutku.

Teraz keď je kompletná konštrukcia, umiestnite na každý koniec rámu, ktorý drží Váš elektroboard gumovú podložku (9). Dlhšia strana patrí na vnútornú stranu, aby chránila Váš elektroboard proti poškrabaniu.



Krok 5: Povoľte matice a upravte rám tak aby zodpovedal Vášmu elektroboardu a matice znova dotiahnite.

Potrebné náradie: Kľúč (5).



Krok 6: Nadstavbu elektroboardu dajte na elektroboard a zaistite suchým zipsom (16). Uistite sa, že je suchý zips zaistený.

Užite si naplno Vašu jazdu!

KRYT SUCHÉHO ZIPSU



Prestrčte suchý zips (16) skrz plastový kryt (15).



Pripevnite suchý zips (16). Uistite sa, že je kryt (15) umiestnený smerom k zemi.

POZOR:

- Nikdy nenechávajte zariadenie v chode, ak na ňom nikto nesedí. Samovoľná jazda môže spôsobiť zranenie alebo škodu.
- Pokiaľ chcete konštrukciu z elektroboardu zložiť, stačí povoliť popruhy.

SPRÁVNE OVLÁDANIE

Pred jazdou:

1. Posadíte sa na sedlo.
2. Dajte držiadlá do horizontálnej polohy.
3. Zapnite zariadenie.



Zastavenie

Dajte obe držadlá do horizontálnej polohy.



Jazda vzad

Zdvihnite obe držadlá.



Jazda vpred

Stlačte obe držadlá dole.



Otáčka vľavo

Ľavým držadlom nepohybujte.

Pravé držadlo stlačte dole.



Otáčka vpravo

Pravým držadlom nepohybujte.

Ľavé držadlo stlačte dole.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pravidelná údržba a čistenie môže výrazne ovplyvniť životnosť zariadenia.

- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky, kolieska a ložiská ohľadom opotrebenia.
- Poškodené alebo opotrebované súčiastky okamžite vymeňte.
- Na čistenie nepoužívajte veľké množstvo vody. Kovové diely by mohli zhrdzavieť.
- Stačí iba malé množstvo mydlovej vody (studená alebo vlažná).
- Na čistenie je možné použiť prachovku.
- Nepoužívajte chemické čistiadla.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: