




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 14653 Bambusová masážna podložka inSPORTline
Bambyro**



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
POPIS.....	4
FUNKCIE	4
ÚDRŽBA.....	5
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	5

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Manuál si pozorne prečítajte ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre prípad budúcej potreby. Zariadenie udržiujte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

POZOR! Aby ste predišli možnému zraneniu elektrickým prúdom, dbajte uvedených varovaní.

- Ihneď po použití zariadenie vypojte z elektriny. Zariadenie taktiež vypojte pred čistením.
- Nedotýkajte sa zariadenia, ktoré spadlo do vody, alebo ktoré je mokré.



POZOR: Dbajte na opatrnosť, pretože hrozia popáleniny alebo iné zranenia.

- Pokiaľ zariadenie aktuálne nepoužívate, nenechávajte ho zapojené v elektrickej sieti. Po použití vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky. Nezasahujte do prístroja, ak je zapojený v elektrine.
- Zabráňte deťom a domácim zvieratám v prístupe k zariadeniu. Ľudia s obmedzenou vnímavosťou alebo iným postihnutím by zariadenie mali používať iba pod dozorom dospeléj osoby.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Zariadenie používajte iba v súlade s manuálom a na určený účel. Nepoužívajte neschválené doplnky.
- Prípojný kábel nevytrhávajte a ani ho nepoužívajte na prenášanie. Nerobte nedovolené úpravy výrobku.
- Pravidelne kontrolujte, či zariadenie nie je poškodené alebo opotrebované. Ak áno, prestaňte ho používať. Zariadenie s poškodeným káblom taktiež nepoužívajte.
- Ak spozorujete, že zariadenie nefunguje normálne, okamžite ho prestaňte používať.
- Nikdy výrobok nenamáčajte do vody a ani ho nepoužívajte v blízkosti vody.
- Vetracie otvory musia zostať voľné. Ničím ich neblokujte.
- Udržiavajte zariadenie mimo tepelné zdroje.
- Nič nekladajte do otvorov a zdierok.
- Zariadenie nepoužívajte v priestoroch s enormným obsahom aerosolu (sprejov) v ovzduší alebo s nedostatočnou ventiláciou.
- Na zariadenie nedávajte vankúš ani inú pokrývku. Mohli by vzplanúť.
- Zariadenie najprv tlačidlom vypnite a až potom vyberte z elektrickej zásuvky.
- Výrobok používajte opatrne. Produkuje teplo, ktoré môže poškodiť pokožku. Nepoužívajte ho na príliš senzitívnu kožu a dbajte na správnu ventiláciu v priebehu používania.
- Zariadenie nie je terapeutickou pomôckou.
- Pred začiatkom používania sa poraďte so svojím lekárom.
- Zariadenie nie je určené pre tehotné ženy, ľudí s kardiostimulátorom alebo pre ľudí, ktorých zdravotný stav používanie vylučuje.
- Zariadenie nie je určené pre diabetikov.
- Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti zariadenia.
- Pokiaľ je prístroj v prevádzke, ničím ho neprekrývajte.
- Zariadenie nepoužívajte dlhšie ako 15 minút vkuse.
- Dlhšie použitie môže viesť k prehriatiu a k obmedzeniu životnosti.
- Prehriate zariadenie prestaňte používať. Vypnite ho a nechajte vychladnúť.

- Nikdy výrobok nepoužívajte na príliš senzitívnu, spálenú alebo inak poškodenú alebo chorú kožu.
- Zariadenie má stimulačný efekt. Nie je vhodné ho používať pred spaním.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte v posteli.
- Prípadné opravy nerobte sami, ale kontaktujte servis.

POPIS

Každé balenie obsahuje:

	
Masážny prístroj	1 Ks
Diaľkové ovládanie	1 Ks
Adaptér	1 Ks
Príručka	1 Ks

FUNKCIE

Power button/Spúšťacie tlačidlo – Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie masážnej funkcie. Spustenie bude indikované príslušnou LED kontrolkou. Pre vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo ešte raz. Kontrolka prestane svietiť.

Heat/Zahrievanie - Stlačením tohto tlačidla spustíte primerané zahrievanie počas masáže. LED kontrolka začne svietiť na červeno. Ponechajte zariadenie niekoľko minút k plnému nahriatiu. Opätovným stlačením tlačidla funkciu zrušíte.

Masáž – Môžete zvoliť zo šiestich druhov masáže. Stačí stlačiť príslušné tlačidlo. Z jedného programu do druhého môžete priebežne prechádzať tiež v priebehu masáže stláčaním príslušných tlačidiel.

Smerovanie masáže – Masáž môžete pomocou príslušných tlačidiel nasmerovať na konkrétne partie (ramená, horná časť chrbta, stredná časť chrbta, spodná časť chrbta, stehná). Môžete masírovať jedno miesto, niekoľko miest súčasne alebo všetky partie súčasne. Pre voľbu stlačte príslušné tlačidlo a rozsvieti sa kontrolka. Pre vypnutie jednoducho znovu stlačte gombík a kontrolka prestane svietiť.

Rýchlosť – Vyberte si zodpovedajúcu rýchlosť z troch možností: nízka, stredná, vysoká. Zodpovedajúca LED kontrolka potvrdí voľbu. Z výroby je nastavená nízka úroveň. Stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť.

Intenzita – Vyberte intenzitu masáže z troch možností: nízka, stredná, vysoká. Prednastavená úroveň z výroby je nízka. Pomocou tlačidla úroveň upravíte.

POZNÁMKA: Výrobok je vybavený automatickým vypínaním. Automaticky sa vypne cca 15 minút po spustení.

ÚDRŽBA

Údržbu vykonávajte len podľa manuálu.

POZOR: Výrobok neperte!

- Pred čistením zariadenie vypojte z elektriny.
- Vlhkou handričkou jemne zotrite nečistoty z povrchu. Nedávajte do práčky. Chráňte pred vodou.
- Skladujte iba na suchom a chladnom mieste.

POZNÁMKA: Výrobok bol testovaný tak, aby nedochádzalo k rušeniu iných signálov pri používaní zariadenia. Napriek tomu by mohlo dôjsť k narušeniu príjmu rádiového alebo televízneho signálu v mieste použitia, ak je zariadenie nesprávne inštalované alebo používané. Ak by sa tieto komplikácie počas zapínania a vypínania objavili, skúste uvedené kroky nižšie. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné komplikácie, ktoré vznikli nesprávnym alebo neodborným používaním.

- Skúste presmerovať anténu.
- Používajte výrobok ďalej od iných prijímačov.
- Vyhradte si pre zapojenie samostatnú (nezdieľanú) elektrickú zásuvku.
- Poradte sa s odborníkom.

ŠPECIFIKÁCIE:

Adaptér

Príkon: 100-240 V~50/60 Hz

Výkon: DC 12V 2A

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: