



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 17159 Stredný ohrievač kameňov inSPORTline River
Stone PRO**



OBSAH

POPIS.....	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
BEZPEČNOSŤ PRI MASÁŽI HORÚCIMI KAMEŇMI.....	4
OVLÁDANIE ZARIADENIA	4
RÝCHLY OHREV	5
ÚDRŽBA A ČISTENIE.....	5
KONTRAINDIKÁCIE MASÁŽE HORÚCIMI KAMEŇMI.....	5
PREDPISOVÁ LIKVIDÁCIA	5
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

POPIS

Modely 4,25, 6 a 17 litrov

Dvojitý displej, digitálne ovládanie teploty so zobrazením existujúcej a požadovanej teploty.

Vyberateľný zásobník vody pre ľahšie čistenie.

Max. teplota 70 °C.

Bezpečnostná prestávka a odpojenie po 6 hodinách.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si celý manuál pred prvým použitím výrobku.
- Len pre domáce použitie. Nepoužívajte vonku.
- Povrch zariadenia sa používaním zahrieva.
- Chráňte zariadenie aj napájací kábel pred vodou a tekutinami. Inak hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pred vypojením zo zásuvky zariadení vypnite.
- Ak sa zariadenie používa v prítomnosti detí, musí byť celý čas pod dozorom.
- Po ukončení používania a pred čistením, zariadenie vždy odpojte z elektriny. Pred ďalším postupom a čistením nechajte výrobok vychladnúť.
- Nikdy výrobok nepoužívajte, ak je poškodený, alebo ak je poškodená kabeláž. Prípadnú opravu smie vykonávať iba autorizovaný servis alebo odborník, aby nedošlo k úrazu.
- Používajte iba schválené doplnky. Inak hrozí riziko požiaru, zranenia alebo poškodenie produktu.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Káble sa nesmú pokladať na horúcu plochu.
- Výrobok nedávajte do blízkosti elektrických alebo plynových pecí a rúr.
- Ak manipulujete so zariadením, ktoré obsahuje horúcu vodu, buďte zvlášť opatrní.
- Používajte len v súlade s manuálom a iba na určený účel.
- Nikdy neplňte vodou nad vyznačené maximum a vždy výrobok dajte na rovnú plochu.
- Kamene dajte do rezervoáru pred naliatím vody.
- Nepoužívajte, ak máte poranenú, poškriabanú, porezanú, inak narušenú alebo príliš senzitívnu pokožku.
- Vzhľadom na nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom, nikdy výrobok neplňte vodou v dreze alebo v umývadle, pokiaľ je zapojený do elektrického zdroja.
- Výrobok nepoužívajte, ak sa cítite ospalo alebo máte zníženú vnímavosť.
- Na vybratie kameňov používajte nástroje alebo si chráňte ruky teplu - odolnými rukavicami.
- Nikdy neprilievajte veľmi horúcu alebo vriacu vodu.
- Ľudia s mentálnym alebo fyzickým postihnutím a tiež užívatelia s nedostatkom skúseností, môžu výrobok používať len pod dozorom zodpovednej dospeléj osoby. Výrobok nie je určený k detským hrám.
- Deti staršie ako 8 rokov môžu produkt používať iba pod dozorom zodpovednej dospeléj osoby. Užívateľská údržba a čistenie nesmie byť vykonávaná deťmi, snád' jedine ak by boli staršie ako 8 rokov, a to iba pod dozorom zodpovednej dospeléj osoby. Zariadenie aj kabeláž musia byť držané mimo dosahu detí mladších ako osem rokov.

- Základná jednotka sa nikdy nesmie ponárať do vody.
- VAROVANIE: Výchrevná jednotka zostáva horúcou aj po použití.
- VAROVANIE: Nesprávne použitie môže vyústiť do zranenia.

BEZPEČNOSŤ PRI MASÁŽI HORÚCIMI KAMEŇMI

- Pred položením kameňov na telo klienta preverte ich teplotu prstom alebo dlaňou.
- Väčšina užívateľov používa teplotu od 48 °C do 55 °C. Ak nemáte dostatok skúseností, vyberte nižšiu teplotu.
- Nikdy nerobte masáž, ak sa vyskytnú tieto zdravotné komplikácie (možné výnimky sú reálne iba na základe špeciálnych oprávnení): otvorené zranenia, modriny, poranená koža, kŕčové žily, nedefinovaná bolesť kĺbov a lýtok, trombóza, onkologické ochorenia, zápal žíl, krvácanie alebo tuberkulóza.
- Tehotné ženy, diabetici a ľudia s inými chorobami by mali mať lekárske schválenia ohľadom možnosti použitia masáže.
- Ak máte pochybnosti ohľadne použitia a efektu kameňov, konzultujte vec so svojím lekárom.
- Pokiaľ Vám horúce kamene nerobia dobre, ukončíte ich používanie.
- Ak sa chcete tejto masáži venovať profesionálne, musíte sa podrobiť akreditovanému školiacemu kurzu. Ak túto masáž budete používať iba na súkromné účely, zoznámte sa najprv so všetkými možnými negatívnymi dôsledkami a kontraindikáciami.

OVLÁDANIE ZARIADENIA

- Všetky kamene musia byť pred použitím čisté.
- Na dno vodného rezervoára položte uterák, ktorý bude chrániť emailový povrch pred odlupovaním. Na vrch uteráka položte kamene.
- Pridajte potrebné množstvo vody, aby kamene boli zaliate. Voda nesmie byť vyššie ako 2 cm pod okrajom. Rezervoár položte do ohrievača.
- Zástrčku dajte do uzemnenej elektrickej zásuvky (230 V pre Spojené Kráľovstvo a Európu).
- Spínačom zahájte výhrev.
- Tlačidlami viac (^) alebo menej (v) nastavte adekvátnu teplotu. Pre UK a Európu sa používa Celziova stupnica. Pre USA sa používa Fahrenheitova stupnica. Nárast teploty bude vždy o jeden stupeň. Ak tlačidlo podržíte na 3 sekundy, bude sa teplota navyšovať po 5 °C. Ak nenavolíte teplotu do piatich sekúnd od spustenia, zariadenie bude pracovať automaticky s výhrevom na minimálnu úroveň 40 °C.
- Ak výhrevné teleso zahrieva, svieti svetelný indikátor na červeno. Ak je dosiahnutá požadovaná teplota, zaznie zvukové upozornenie a kontrolka zmení farbu na zelenú. Indikátor bude svietiť zelene, aj napriek tomu, že sa výhrev cyklicky zapne alebo vypne pre udržanie požadovanej teploty.
- Akonáhle je dosiahnutá požadovaná teplota, mali by sa kamene na chvíľku vytiahnuť, aby sa preverilo, že teplo prechádza až do ich stredu. Čím väčšie kamene, tým dlhší časový úsek.
- Ak vyberáte kamene naberačkou, preverte prstom a neskôr aj dlaňou, že teplota je dostatočná a pritom príjemná.
- Po ukončení výhrevu vypnite zariadenie spínačom.
- Vypojte z elektriny.
- Výhrev sa automaticky vypne po 6 hodinách, ak nebude vypojený.

VAROVANIE: Nikdy kamene nehádzte do výhrevu, aby nepoškodili jeho povrch. Pri vyberaní kameňov a ich výmene buďte zvlášť opatrný. Použite uterák na dno rezervoáru. Nikdy nepokladajte horúce kamene na zapálené telesné časti.

RÝCHLY OHREV

Rezervoár naplňte horúcou vodou z kohútika. Voda musí byť teplá tak, aby sa do nej dali bez bolesti ponoriť ruky. Ak by bola príliš horúca, dolejte studenú vodu. Nikdy nepoužívajte príliš horúcu vodu s tým, že sa ochladí kontaktom s kameňmi a rezervoárom. To spomalí proces výhrevu, pretože zariadenie nebude vyhrievať až do ochladenia vody na danú teplotu. Kontrolka by sa tak nesfarbila na zeleno pri prekročení požadovanej teploty. Ak je teplota vody o 3 °C nad požadovanú teplotu, zaznie 5 zvukových výstrah. Aj po dosiahnutí požadovanej teploty môžete ešte ponechať na 10 minút, aby teplo preniklo do stredu kameňov. Prípadný ohrev iba povrchu kameňov má za následok ich rýchle vychladnutie.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Čistite po každom použití.
- Výhrevné teleso vypnite spínačom a vypojte z elektriny.
- Pred manipuláciou a čistením nechajte vychladnúť pri izbovej teplote.
- Zvyšné kamene vyberte pred vyliatím vody von.
- Rezervoár a veko umývajte teplou vodou s antibakteriálnym mydlom a opláchnite čistou vodou.
- Základnú jednotku očistite vlhkou handričkou. Základnú jednotku nesmiete nikdy ponoriť do vody alebo čistiť v dreze, aby nedošlo k zraneniu elektrickým prúdom.
- Kamene sa musia po každom použití očistiť horúcou vodou s antibakteriálnym mydlom. Prepláchnite teplou vodou a nechajte uschnúť na osuške. Aplikujte vhodný a netoxický dezinfekčný prostriedok. Mramorové kamene umývajte v teplej vode, aby sa nepoškodili. Čistenie uľahčí použitie rozpustného prípravku alebo oleja.

KONTRAINDIKÁCIE MASÁŽE HORÚCIMI KAMEŇMI

Informácie ohľadom masáže horúcimi kameňmi neposkytujeme. Pokiaľ chcete takúto masáž vykonávať na profesionálnej úrovni, musíte absolvovať odborný kurz. Pre domáce použitie sa riadte manuálom. Alebo môžete pozrieť inštruktážne videá na internete. Masáž horúcimi kameňmi sa nesmie vykonávať na osobách majúcich tieto komplikácie: zdravotne oslabené osoby, osoby s auto-imúnnou poruchou, osoby s mozgovým alebo nervovým poškodením, osobách, ktorým použitie tepla zdravotný stav nedovoľuje, ľuďoch vysokého veku a ľuďoch s poškodenou alebo stenčenou kožou, malých deťoch, kardiakoch, tehotných ženách, ľuďoch po chirurgickom zákroku, nervovo poškodeným, neuropatických jedincoch. U jedincov s blokovanú energiou použite strednú teplotu. Ak je masáž kontraindikovaná, neaplikujte ju. Výpočet zákazov nie je úplný. Poradte sa vždy s lekárom.



PREDPISOVÁ LIKVIDÁCIA

Označenie udáva, že výrobok nesmie byť pri likvidácii vhozený medzi bežný domáci odpad. Pre zachovanie životného prostredia a ľudského zdravia nechajte produkt recyklovať pre možné ďalšie použitie materiálov. Výrobok odovzdajte na určenom mieste alebo sa na správnosť likvidácie informujte u predajcu. Ten ho môže prevziať za účelom predpisovej likvidácie.

Symbol CE označuje, že výrobok spĺňa zdravotné a bezpečnostné požiadavky EU.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. neodbornou repasiou
3. nesprávnou údržbou
4. mechanickým poškodením
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
7. neodbornými zásahmi
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: