



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 18032 Masážny prístroj na nohy inSPORTline Gurinno





OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
FUNKCIE	4
POUŽITIE	5
OVLÁDACÍ PANEL	5
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	5
ZNÁME PROBLÉMY	6
ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používajte produkt v súlade s manuálom.
- Pred použitím skontrolujte kabeláž, zástrčku a zásuvku.
- Držte mimo dosahu vody.
- Produkt vypojte počas čistenia a po použití.
- Nepripájajte a neodpájajte produkt s vlhkými rukami.
- Pri vypájaní neťahajte za kábel.
- Nepoškodzuje kábel a nemeňte elektrické obvody produktu.
- V prípade výpadku energie vypojte zariadenie.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Neupravujte produkt.
- Len pre vnútorné používanie.
- Nepoužívajte hodinu po jedle.
- Ak cítite nevoľnosť prestaňte používať produkt a kontaktujte svojho lekára.
- Ľudia s mentálnym, fyzickým alebo motorickým postihnutým a ľudia s nedostatkom skúseností a znalosťami a deti by nemali prístroj používať bez dozoru.
- Ak je poškodený napájací kábel, prestaňte prístroj používať a kontaktujte profesionála alebo výrobcu.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí napr. v kúpeľni.
- Nepoužívajte pri náhlých teplotných rozdieloch.
- Používajte iba v dobre vetraných a bezprašných miestnostiach.
- Nepožívajte alkohol alebo drogy pred alebo počas masáže.
- Tehotné ženy alebo ľudia s elektrickým zdravotným prístroj by nemali prístroj používať.
- Nepoužívajte, ak máte vlhké nohy.
- Ľudia s citlivosťou na teplo by mali prístroj používať opatrne.
- Tento produkt nie je hračka. Držte mimo dosahu domácich zvierat a detí.
- Deti mladšie ako 14. rokov alebo ľudia s mentálnym postihnutím by nemali prístroj používať.
- Na prístroj si nestúpajte, pri použití sa posaďte.

POPIS PRODUKTU

	1. Ovládací panel
	2. Hlavná časť
	3. Nožičky
	4. Odnímateľný a umývateľný textilný kryt
	5. Napájací kábel

FUNKCIE

- Vzduchová masáž pre stimuláciu akupunktúrnych bodov na nohách.
- Hnetenie nôh.
- Vyhrievanie.
- 3 automatické programy, trepanie, valcovanie, kombinácia pretrepávanie a valcovanie, 3 free switch modes, 3 úrovne intenzity vzduchovej masáže.
- Automatické vypnutie po 15 minútach.
- Odnímateľný a umývateľný látkový kryt.

POUŽITIE

- Pripojte napájací kábel do 100-240 V zásuvky.

VAROVANIE: Pri manipulácii majte suché ruky a skontrolujte napájací kábel pred použitím.

- Posadzte sa na vhodnú stoličku/kreslo a vložte nohy do prístroja.
- V ovládacom paneli si vyberte masáž.

Po použití

- Vypnite zariadenie.
- Po použití vypojte zariadenie.

OVLÁDACÍ PANEL



Tlačídlá

Tlačídló	Popis
	Tlačídló pre zapnutie/vypnutie zariadenia.
	Tlačídló pre výber masáže.
	Tlačídló pre zapnutie vyhrievania.
	Tlačídló pre nastavenie intenzity masáže: Silná – Stredná – Slabá

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Údržba

- Nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky (benzínové alebo alkoholové) na čistenie produktu, neponárajte do vody.
- Vypojte zariadenie pred čistením.
- Čistite prístroj a napájací kábel pomocou suchej handričky.
- Nepoužívajte vlhkú handričku ani čistiacie prostriedky.

Skladovanie

- Vypojte zo zásuvky.
- Uložte v tienistom a chladnom mieste.
- Neukladajte ťažké predmety na produkt.

Ak je produkt poškodený, prestaňte ho ihneď používať a kontaktujte výrobcu.

ZNÁME PROBLÉMY

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje	Prístroj nie je zapojený alebo zapnutý.	Skontrolujte napájanie, zapojte prístroj a zapnite ho.
	Vypnutie po 15 minútach.	Stlačte tlačidlo pre zapnutie.
	Prehrievanie po 45 min používania.	Vypojte prístroj a nechajte ho vychladnúť po dobu 60 min.
Zariadenie sa prehrieva	Zahrievanie je zapnuté.	Vypnite vyhrievanie.
	Prehriatie po 45 min používania.	Vypnite a vypojte zariadenie, nechajte zariadenie vychladnúť 60 min.
Hlučnosť	Hlučnosť spôsobená mechanickými časťami.	Bežná prevádzka, neznačí poruchu.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Model	GZZ1-008
Názov	Foot massager
Napätie	110–120 V–60 Hz
	220-240 V–50 Hz/60 Hz
Príkon	45 W
Max dĺžka masáže	15 min
Hlučnosť	55 dB
Trieda bezpečnosti	Executive standard GB4706.1-2005

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: