



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 19829 Odrážadlo WORKER Plucandro



Obrázok je iba ilustračný.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
MONTÁŽNY POSTUP	4
NASTAVENIE BRZD	5
NASTAVENIE ODRÁŽADLA	6
PRVÉ POKUSY	6
JAZDA	6
OVLÁDANIE	6
ASISTENCIA DIEŤAŤA	6
BRZDENIE	6
ÚDRŽBA	6
VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE POUŽITIE	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Manuál si prečítajte ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Zariadenie pravidelne kontrolujte či nie je poškodené alebo opotrebované. Poškodené alebo opotrebované diely musia byť ihneď vymenené. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Pokiaľ sa na výrobku objavia ostré hrany, prestaňte ho používať.
- Kontrolujte, či sú kolieska i ložiská správne vsadené, a či nie sú poškodené alebo opotrebované. Pokiaľ je nutné, vymeňte ich za nové.
- Uistite sa pred každou jazdou, že všetky skrutky, upínacie systémy a matice sú správne utiahnuté. Pravidelne kontrolujte kolesá a vymeňte v prípade potreby.
- Vždy používajte chrániče (laktov, ramien, kolien, zápästia atď.). Vždy si vezmite obuv. Na jazdu si vezmite prilbu a uistite sa, že podbradník správne drží na mieste.
- Časti brzdneho mechanizmu sa používaním zahrievajú. Nedotýkajte sa ich preto holými rukami.
- Zariadenie používajte iba na rovnom a čistom povrchu. Vyhýbajte sa nerovnostiam, prekážkam, mriežkam. Nejazdite z prudkých kopcov.
- Nejazdite na mokrom, piesočnatom, špinavom, zasneženom alebo zľadovateľom povrchu. Vyhýbajte sa taktiež napadanému lístiu, štrku a výmoľom.
- Výrobok nepoužívajte v noci, za šera alebo za zhoršenej viditeľnosti. Jazda v noci môže byť nebezpečná a zariadenie na to nie je vybavené.
- Nejazdite zo svahov a vždy majte rýchlosť pod kontrolou.
- Výrobok používajte v súlade s miestnymi predpismi.
- Nejazdite po verejných komunikáciách alebo v prevádzke.
- Nenarážajte do ďalších objektov.
- Súčasne smie výrobok používať iba jedna osoba pod dozorom dospeléj osoby.
- Nevykonávajte neoprávnené modifikácie produktu a používajte ho iba podľa manuálu.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Na výrobku nič neprevážajte.
- Výrobok nie je určený k preprave ďalších osôb.
- Výrobok zodpovedá norme EN 71.
- Výrobok je nevhodný pre deti do 3 rokov veku. Odporúčaný vek od troch rokov vyššie.
- Max. hmotnosť používateľa: 30 kg

MONTÁŽNY POSTUP

Najskôr skontrolujte že nechýba žiadna časť. Obal likvidujte ekologicky.

1. Zostavte prednú vidlicu a rám. Vložte predný rám do prednej vidlice a utiahnite skrutky kľúčom.
2. Zadné koleso je predinštalované. Najskôr utiahnite vnútornú skrutku na osi, potom vložte os do zadného nosníka, vložte podložku a utiahnite druhú skrutku.
3. Predné koleso je pripevnené rovnako ako zadné koleso.
4. Pripevnite blatníky. Zahnutý koniec patrí dopredu na prednom kolese, zahnutý koniec patrí dozadu na zadnom kolese.
5. Najskôr nasadíte plastovú objímku na koniec sedlovej tyče a potom pripevníte sedlovú tyč.
6. Najskôr nasadíte plastovú objímku na koniec kormidla a potom pripevníte kormidlo.
7. Nastavte brzdy. Uvoľnite maticu kotviacej skrutky na pravej časti brzd, pretiahnite lanko brzdového lana otvorom kotviacej skrutky, dokým nie je vnútorné lanko brzd uvoľnené, utiahnite maticu kotviacej skrutky. Uistite sa, že je brzdové lanko bezpečne zaistené kotviacou skrutkou a brzdové doštičky sú rovnobežne s ráfikom s medzerou 1,5 – 2 mm. Stlačte páčku brzd a niekoľkokrát ju uvoľnite, skúste otočiť koleso, uistite sa, že sa koleso nehýbe.



NASTAVENIE BRŮZ

Brzdy sa musia dotýkať ráfika po celej dĺžke. Tuhosť brzdy môžete upraviť pomocou skrutky (Obr. 1). Pokiaľ je to nutné, utiahnite alebo povolte kotviacu maticu skrutky (Obr.1) na pravej časti brzdy, ťahajte lanko brzdneho lanka cez otvor kotviacej skrutky, dokým nebude brzda riadne upravená, potom opäť utiahnite kotviacu maticu skrutky.



Tuhosť brzdy



Kotviaca matica

Obr. 1

Uistite sa, že je brzdne lanko správne zaistené. Brzdne doštičky musia byť paralelne s ráfikom a vo vzdialenosti cca. 1,5 – 2 mm. Uistite sa, že je brzda plne funkčná. (Obr. 2)



Pri inštalácii kolesa sa uistite, že sú brzdne doštičky paralelne s kolesom vo vzdialenosti 1,5 - 2 mm.



Obr. 2

NASTAVENIE ODRÁŽADLA

Upravte výšku sedla tak aby Vaše dieťa mohlo ľahko dosiahnuť na zem celými chodidlami a mierne pokrčenými kolenami. Kormidlo by malo byť v takej výške, aby ruky boli držané zhruba horizontálne. Otestujte, či sa Vaše dieťa cíti pohodlne v nastavenej pozícii; pravidelne nastavenie kontrolujte.

PRVÉ POKUSY

Ak je dieťa schopné zdvihnúť odrážadlo zo zeme, dokáže na ňom tiež jazdiť. Nie je potreba dieťaťu zdĺhavo vysvetľovať, ako odrážadlo používať, jednoducho to nechajte na ňom a iba dohliadajte na to, čo s odrážadlom vykonáva. Deti sa veľmi dobre učia a túto schopnosť len podporíte, ak ich necháte, aby sa naučili zaobchádzať s odrážadlom sami. Obyčajne nájde veľmi rýchlo spôsob, ako sa na odrážadle pohybovať a ako ho riadiť. Dohliadajte na to, aby dieťa sedelo na sedle a nie na tyči rámu.

JAZDA

Dieťa sa odrazí od zeme striedavo ľavou a pravou nohou/chodidlom. Čím plynulejšie sa chodidlá budú pohybovať od palcov k päte, tým ľahšie a rýchlejšie Vaše dieťa pôjde.

OVLÁDANIE

Najjednoduchší spôsob, ako ovládať detské odrážadlo je pomocou chrbta a zadku. Akonáhle sa Vaše dieťa naučí a pochopí túto zručnosť, on/ona bude na odrážadle jazdiť dokola tak veselo, ako na akomkoľvek inom vozidle. S jemným rozlíšením toto odrážadlo trénuje zmysel pre rovnováhu, stimuluje telesný a duševný vývoj dieťaťa, posilňuje chrbát a robí Vaše dieťa a jeho pohyby vo všetkých smeroch bezpečnejším a hravým.

ASISTENCIA DIEŤAŤA

Nechajte svoje dieťa sadnúť na odrážadlo s rukami na konci kormidla, pohybujte odrážadlom zľava doprava. Vaše dieťa ucíti nový druh pohybu a čoskoro potom ho začne napodobňovať.

BRZDENIE

Odrážadlo môže dieťa zabrzdiť brzdou a/alebo pätami. Dieťa môže zastaviť pohyb stlačením brzdy na ľavej strane kormidla alebo keď sa prestane odrážať. Zaisťte, aby dieťa vždy bolo schopné plynule a bezpečne zastaviť. Dohliadnite, aby dieťa malo obuté vhodné topánky.

ÚDRŽBA

Na čistenie odrážadla odporúčame použiť biologicky odbúrateľný čistiaci prípravok v kombinácii s teplou vodou a jemnou utierkou. Vopred odstráňte hrubé nečistoty. Po vyčistení nechajte odrážadlo uschnúť, alebo ho osušte mäkkou a čistou utierkou. Uistite sa, že sa žiadna tekutina nedostala do ložísk a kolies. Nepoužívajte riedidlá alebo podobné prostriedky. Nepoužívajte sušič vlasov alebo iné vykurovacie zariadenie na urýchlenie procesu sušenia, inak môže dôjsť k poškodeniu odrážadla. Neprekračujte max. povolenú hmotnosť používateľa: 30 kg.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE POUŽITIE

Odrážadlo môže byť použité ako vonku, tak vo vnútorných priestoroch. Pri akomkoľvek použití ale musí byť dieťa vždy pod dozorom dospelého osoby.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: