




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20107 Rebriny Benchmark Champion



Obsah

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
TECHNICKÉ INFORMÁCIE	3
ZOZNAM DIELOV	4
NÁKRES	5
MONTÁŽ.....	5
ÚDRŽBA.....	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

NA ÚVOD

Tieto rebriny sú vhodné pre efektívne precvičenie celého tela z pohodlia Vášho domova. Cvičenie na rebrinách vedie k zlepšeniu fyzickej kondície, koordinácie a posilneniu svalového systému.

UPOZORNENIE: Vďaka našej snahe o neustálu inováciu výrobkov môže dôjsť k drobným zmenám v dizajne - bez toho, aby bola dotknutá kvalita - a zakúpený model výrobku sa tak môže mierne líšiť od ilustračných obrázkov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Manuál čítajte pozorne ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Na rebrinách nesmie naraz cvičiť viac ako 1 osoba.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky, matice aj ostatné diely, zvlášť potom pred každým tréningom. Všetky komponenty musia byť správne utiahnuté a musia pevne držať.
- Držte mimo dosahu detí, nejedná sa o hračku. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti rebrín. Hrozí nebezpečenstvo usmrtenia alebo vdýchnutia malých častí!
- Montáž a inštaláciu môže vykonávať len dospelá osoba.
- Nepoužívajte poškodené alebo opotrebované športové náčinie. Ak sa objavia ostré hrany, výrobok ďalej nepoužívajte.
- Na cvičenie si oblečte primerané športové oblečenie. Vyhnite sa príliš voľnému oblečeniu, ktoré sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite obuv.
- Žiadna s nastaviteľných častí nesmie brániť pohybu používateľa.
- Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku.
- Necvičte pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Pre zníženie rizika úrazu alebo zdravotných komplikácií konzultujte vec s lekárom ešte pred začatím cvičebného programu.
- Cvičte rozumne a neprepínajte sa.
- Na čistenie použite mäkkú handričku. Po každom cvičení odstráňte pot zo zariadenia.
- Dodržujte všetky limity a neprekračujte ich. Zariadenie používajte výhradne na určený účel a v súlade s manuálom.
- Výrobok musí byť uchytený k stene a stropu. Ak si nie ste istí, konzultujte správnu inštaláciu s odborníkom.
- Rebriny nepoužívajte vonku. Určené pre domáce využitie.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálna nosnosť:	120 kg
Šírka:	66 cm
Spôsob montáže:	do stropu, do steny
Výška hornej priečky (najnižšia poloha):	217 cm
Inštalačná plocha:	0,5 m ²
Výška stropu pre inštaláciu:	2,40 – 2,78 cm
Hmotnosť balenia (maximálna):	50 kg

ZOZNAM DIELOV

Označenie	Názov dielu	Počet kusov
1	Dve kovové bočnice s kovovými priečkami s plastovým poťahom	1
2	Lanový rebrík	1
3	Gymnastické kruhy	2
4	Lano na šplhanie	1
5	Podpera hrazdy	2
6	Hrazda	1
7	Skrutka M8 pre montáž hrazdy	2
8	Skrutka M10 + matica	4
9	Úchyt pre montáž rebriny ku stene	4
10	Skrutka M10	4
11	Stupnica na meranie výšky	1
12	Horná rozpera	2
13	Dolná rozpera - závitová	2
14	Bradlá (možno použiť ako odkladací stojan pre vzpieracskú činku)	1
15	Lavica	1

NÁKRES



MONTÁŽ

Montáž ku stropu:

1. Pripevnite k hrazde (6) podpery (5) pomocou skrutiek (7).
2. Pripevnite podpery (5) s hrazdou (6) k bočniciam (1) pomocou skrutiek (8).
3. Nasadte do bočnic (1) horné a dolné rozpery (12 a 13). Horné rozpery (12) zafixujte tak, aby bola po vztýčení rebrín medzi hornými podperami a stropom drobná vôľa. Túto vôľu dorovnáte a rebriny stabilizujete pomocou závitových dolných rozpier (13). (Poznámka: Po vztýčení rebrín nemá byť závit dolných rozpier v rebrinách zaskrutkovaný na doraz. Na reguláciu a fixáciu dolných rozpier slúžia kontramatice.)
4. Vztýčte rebriny do vertikálnej polohy.
5. Pomocou kontramatic dolných rozpier (13) rebriny stabilizujte.

6. Preved'te montáž gymnastických kruhov (3) a lanového rebríka (2) k podperám (5).
7. Pripevnite k hrazde (6) lano (4).
8. Upevnite na rebriny bradlá (14) a lavicu (15).

Montáž ku stene:

1. Pripevnite k hrazde (6) podpery (5) pomocou skrutiek (7).
2. Pripevnite podpery (5) s hrazdou (6) k bočniciam (1) pomocou skrutiek (8).
3. Rebriny (1) sa upevňujú k stene pomocou úchyto (9) so skrutkami (10).
4. Najskôr pripevnite úchytky (9) k rebrinám (1) pomocou skrutiek (10) a potom rebriny vztýčte a pripevnite úchytky (9) k stene.
5. Preved'te montáž gymnastických kruhov (3) a lanového rebríka (2) k podperám (5).
6. Pripevnite k hrazde (6) lano (4).
7. Upevnite na rebriny bradlá (14) a lavicu (15).

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičenia zotrite prípadný pot, aby ste tak predišli korózii. Rebriny čistite pomocou jemnej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
2. Pravidelne kontrolujte správne dotiahnutie všetkých skrutkových spojov.
3. Výrobok musí byť umiestnený v čistých, vetraných a suchých priestoroch.
4. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593,

predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk