



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 20851 Kolobežka inSPORTline Rundeer

IN 20850-1, 20850-2 Kolobežka inSPORTline Milester



Obrázok je iba ilustračný.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
NÁVOD K MONTÁŽI	3
INŠTRUKCIE K JAZDE	7
ÚDRŽBA	7
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok. Je našou povinnosťou Vás vopred upozorniť, že základnou výbavou je, že táto kolobežka je určená do mierneho terénu a na komunikácie, ktoré nie sú určené pre cestnú prevádzku. Je možné, že budete musieť kolobežku doplniť o ďalšie bezpečnostné prvky vyžadované legislatívou a predpismi zeme, v ktorej budete kolobežku používať (odrazky, osvetlenie, apod.). Zoznámte sa preto s príslušnými predpismi. Ďalej je potrebné dbať na používanie ochranných prvkov jazdca (viď sekcia „Bezpečnostné pokyny“).

Veľmi dôležitou podmienkou bezpečného a bezproblémového používania výrobku je jeho správne nastavenie (najmä ložísk kolies, hlavového zloženia, dôkladné zloženie a kontrola funkcie brzd, riadne dotiahnutie všetkých skrutkových spojov a nahustenie pneumatík, atď.). Preto odporúčame montáž a nastavenie zveriť odbornému cyklo servisu (majú k dispozícii odborne preškolených pracovníkov a príslušné náradie, prípadne Vám môžu poskytnúť ďalšie užitočné rady). Ak budete na takto nastavenej kolobežke vykonávať pravidelnú údržbu, bude Vám výborne a dlho slúžiť.

Kolobežka	SM-B270 Rundeer	SM-BS23 Milester
Priemer kolies	16/12"	16/12"
Nosnosť	100 kg	100 kg
Trieda	A	A
Certifikát	EN 14619:2015	EN 14619:2015

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred montážou si pozorne preštudujte návod.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky skrutky a utiahnutie matíc.
- Pre bezpečnú jazdu vždy noste ochrannú prilbu, chrániče kolien, lakťov a zápästia a pevné topánky. Nejazdite na kolobežke naboso.
- Kolobežku nepoužívajte na mokrých povrchoch, piesku, lístí, apod.
- Kolobežka v základnej výbave nie je určená k jazde v cestnej prevádzke, ani k jazde za tmy.
- Pravidelne kontrolujte skrutkové spoje, sťahovacie mechanizmy, brzdy a správne nastavenie riadiaceho systému, aby ste predišli prípadnej nehode pri jazde.
- Neodporúčame kolobežku akokoľvek modifikovať.
- Nebrzdite príliš prudko a náhle, mohlo by dôjsť k pádu.
- Výrobca neručí za poškodenie alebo za škody, ktoré môžu nastať pri používaní tohto výrobku.
- Kolobežka je určená iba pre 1 jazdca.
- Nesnažte sa sami kolobežku modifikovať.
- **Táto kolobežka nie je určená na jazdu cez prekážky a ku skokom. Na defekty vzniknuté nesprávnym používaním výrobku nemôže byť uznaná reklamácia.**
- **VAROVANIE:** Mechanizmy znižujúce rýchlosť (brzdové doštičky, ráfiky, pneumatiky, prípadne zadná nášľapná brzda) sa pri používaní zahrievajú. Bezprostredne po jazde sa ich preto nedotýkajte.
- **PRI JAZDE VŽDY POUŽÍVAJTE DOSTUPNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY (PRILBA, RUKAVICE, APOD.)**


NÁVOD K MONTÁŽI

1. Skontrolujte, či krabica obsahuje všetky potrebné časti:
1 ks hlavný rám kolobežky vrátane prednej vidlice

- 1 – 2 ks brzdový systém (podľa modelu)
- 2 ks nafukovacie kolesá (podľa modelu: 2 x 12", 1 x 16" a 1 x 12", alebo 1 x 20" a 1 x 16")
- 1 ks kormidlo vrátane predstavca

Montáž zverte odbornému cyklo servisu.


2. Uvoľnite matice na náprave u oboch kolies. V prípade potreby dotiahnite ložiská na oskách tak, aby sa kolesá voľne pretáčali (tzn., aby nedrhli a zároveň neboli voľné).
3. Vložte koleso do prednej vidlice kolobežky (viď obr. 1) a uistite sa, že bezpečnostné očko opatrené zobáčikom je umiestnené správne (vyčnievajúca časť bezpečnostného oka musí byť zasunutá do malého otvoru na konci vidlice - viď obr. 2), pričom os kolesa musí byť priamo uprostred vidlice.



Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3

4. Utiahnite matice.

5. Pretočte kovovú tyč kormidla dolu a rovnakým smerom utiahnite 4 skrutky predstavca (viď obr. 4). Pokiaľ sú v balení tyč a kormidlo samostatne, pripevnite najskôr tyč ku kormidlu a potom rovnakým smerom dotiahnite 4 skrutky predstavca (viď obr. 4). Pokiaľ je u Vášho modelu tyč súčasťou kormidla, preskočte tento bod.



Obr. 4

6. Vsuňte kormidlo do predstavca (viď obr. 5) a nastavte výšku kormidla od zeme podľa potrieb jazdca. Ryska maximálneho vysunutia je vyznačená na predstavci. Skontrolujte, či je os kormidla zrovnaná s predným kolesom a riadne dotiahnite skrutku (obr. 4).




Obr. 5


7. Umiestíte druhé koleso do zadnej vidlice podľa inštrukcií v bode 3.
8. Uťahnite matice.
9. Spravidla platí, že pravá páčka brzdí zadné koleso a ľavá predné. Vsuňte oválne zakončenie brzdového lanka do guľatého otvoru na páčke brzdy (úchyty sa môžu u rôznych modelov pák líšiť). Vsuňte brzdové lanko do dierky na spodnej časti páčky (viď obr. 6). Stlačte obe ramená brzdy smerom k ráfiku a príslušným kľúčom (podľa modelu) zostavte brzdové doštičky tak, aby pri brzdení trel celou svojou plochou o bočnú časť ráfika (obr. 7). V prípade potreby pritiahnite či povoľte brzdové lanko pomocou kotviacej skrutky (obr. 8) alebo zriaďovacej skrutky na brzdovej páčke tak, aby medzi ráfikom a brzdovou doštičkou bola medzera 1 – 2 mm (obr. 9). Ak sa koleso voľne nepretáča a na jednej strane „pribrzďuje“, je potrebné brzdú nastaviť povolením napínacej skrutky na ramene brzdy problémového kolesa (obr. 8) tak, aby sa koleso mohlo voľne pretáčať. Vždy pred jazdou funkčnosť brzdového systému skontrolujte. V prípade, že má kolobežka i prednú brzdú, namontujte ju a nastavte rovnakým spôsobom. Ak má brzdová páčka zriaďovaciu skrutku (umiestnená z boku páčky), je možné jej uťahovaním skrátiť vzdialenosť medzi páčkou a kormidlom (podľa veľkosti ruky používateľa).




Obr. 6



Obr. 7




Obr. 8



Obr. 9

Pokiaľ je kolobežka vybavená i prednou brzdou, je dôležité otočiť vidlicu tak, aby brzda bola vpredu (obr. 10).



Obr. 10

10. Pokiaľ je stojan v balení samostatne, priskrutkujte ho k rámu v spodnej časti (vid' obr. 11).



Obr. 11

11. Nahustite pneumatiky podľa hmotnosti a požiadaviek jazdca, maximálne však na hodnotu vyznačenú na pneumatike (bar/psi).

INŠTRUKCIE K JAZDE

- a) Pri rozjazde, rovnako tak ako po celú dobu jazdy, musí mať jazdec obe ruky na kormidle a minimálne jednu nohu na nášľapnej doske kolobežky.
- b) Rozbehnete sa tak, že jednu nohu položíte na nášľapnú dosku a druhou nohou sa odrazíte v smere jazdy.
- c) Brzdíte stlačením brzdovej páčky na kormidle. Intenzita brzdenia sa odvíja od sily stlačenia páčky. Pri brzdení vyvíjajte väčšiu silu na zadnú brzdu. Prednú brzdu (ak je súčasťou modelu) používajte na pribrzdzenie. Pri intenzívnejšom brzdení môže dôjsť k nehode alebo zraneniu.
- d) Zatáčanie prebieha natočením kormidla na stranu, na ktorú chcete ísť. Mierne sa pri zatáčaní na tú istú stranu nakloňte (podľa rýchlosti a polomeru otáčania).
- e) Pred každým použitím nezabudnite zložiť stojan, aby nedošlo k pádu alebo zachyteniu stojana.
- f) Začiatocníci by mali začať s používaním kolobežky pod dohľadom ďalšej (dospelej) osoby, ktorá bude pomáhať s udrжанím rovnováhy a pod.
- g) Pred začatím jazdy si vyskúšajte ovládacie prvky kolobežky, aby neskôr nedochádzalo k pádu či zachyteniu.
- h) Pri jazde z kopca sa predlžuje brzdná dráha a znižuje stupeň bezpečnosti. Jazdec sa vždy musí pohybovať takou rýchlosťou, aby bol schopný včas a bezpečne zastaviť.

ÚDRŽBA

Odporúčame údržbu zveriť odbornému servisu.

- Pravidelne kontrolujte, prípadne dotiahnite a nastavte skrutkové spoje a ťahovacie mechanizmy. Premazávajte pohyblivé časti (ložiská kolies, ložiská kormidla, lanká, brzdové časti apod.). Pri znečistení zotrite vlhkou handričkou.
- **POZOR:** Pri premazávaní sa mazivo nesmie dostať na brzdnú treciu plochu ráfika a brzdovú doštičku. Ak príde k takejto situácii, je nutné všetky brzdové časti od maziva očistiť, napr. technickým benzínom.

- V prípade, že začne za jazdy „praskať“ vo výplete, je potrebné rovnakým smerom dotiahnuť lúče kolies o 2 otáčky (odporúčame zveriť odbornému servisu), prípadne premazať, nastaviť, či vymeniť ložiská alebo ložiskové časti.
- Ak je nutná výmena kolies, použite vždy kolesá/pneumatiky s rovnakými parametrami, aké mali kolesá pôvodne.
- Pri demontáži postupujte opačným spôsobom, ako pri montáži.
- Výmenu či opravu pneumatiky a duše zverte odbornému servisu. Ak obsahuje konštrukcia kolobežky samo poistné matice či ostatné samo poistné príslušenstvo, dochádza za častého povoľovania a ťahovania k strate účinnosti. Potom je nutné príslušné časti vymeniť.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom

kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk