




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 20953 Multifunkčná lavička inSPORTline Hero B50



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
BEZPEČNOSTNÁ NÁLEPKA.....	4
NASTAVENIE NÁKLONU	5
NÁKRES	6
ZOZNAM ČASTÍ	7
ZLOŽENIE	10
POKYNY K CVIČENIU	15
ÚDRŽBA	16
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	16
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	16

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Manuál si pozorne prečítajte ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Výrobok montujte, udržiujte a používajte iba podľa manuálu. Nevykonávajte neschválené modifikácie produktu.
- Pravidelne kontrolujte správne utiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie výrobku. Poškodený alebo opotrebovaný výrobok nepoužívajte.
- Cvičte rozumne. V prípade zdravotných komplikácií cvičenie ukončite a kontaktujte lekára.
- Pred zahájením cvičenia sa zahrejte zahrievacími cvikmi.
- Pred zahájením cvičebného programu sa poraďte s lekárom. To je obzvlášť nutné, pokiaľ ste starší ako 35 rokov alebo máte zdravotné komplikácie.
- Držte mimo dosah detí a zvierat. Iba dospelá osoba smie zariadenie montovať a používať.
- Po montáži dobre skontrolujte jeho správnosť a funkčnosť všetkých dielov. Pokiaľ objavíte nejaký nedostatok, kontaktujte servis.
- Počas montáže buďte zvlášť opatrný. Využite asistenciu inej dospelaj osoby pre väčšiu bezpečnosť.
- Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie alebo zranenie. Dbajte na všetky zásady bezpečnosti. Poučte prípadne ďalších používateľov o možných rizikách.
- Noste vhodné športové oblečenie vrátane obuvi. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Je vhodná pevná športová obuv.
- Všetky diely musia byť pravidelne kontrolované a okamžite nahradené v prípade potreby. Opravy zverte odbornému servisu.
- Dodržujte všetky bezpečnostné inštrukcie. Pozorne si prečítajte všetky štítky a výstrahy.
- Ruky i ostatné telesné časti držte mimo pohyblivých častí. Vyberte iba povolenú záťaž a príliš sa nepreťažujte.
- Žiadna nastaviteľná časť nesmie brániť pohybu používateľa.
- Nepoužívajte vonku alebo v blízkosti vody.
- Iba pre jednu osobu súčasne. Nevykonávajte neschválené modifikácie.
- Umiestnite na rovný a suchý povrch. Zachovajte dostatočný odstup od iných zariadení min. 0,6 m.
- **Kategória H:** (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce použitie.
- **VAROVANIE:** Preťažovanie počas tréningu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ cítite nevoľnosť okamžite cvičenie ukončite.
- **Maximálna nosnosť používateľa:** 136 kg
- **Maximálna nosnosť stĺpikov:** 36,36 kg
- **Maximálna nosnosť pre predkopy:** 22,7 kg

BEZPEČNOSTNÁ NÁLEPKA

Na zariadení je umiestnená nálepka s varovaním:

VAROVANIE


Používajte iba pre účely, za akým bolo zariadenie zostavené

Pokiaľ nebudete zariadenie používať podľa manuálu, hrozí riziko vážneho poranenia alebo smrti. Pred začiatkom cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Prečítajte si pozorne manuál. Pred použitím si prečítajte a dodržujte všetky inštrukcie a varovania. Pokiaľ je nálepka poškodená, nečitateľná alebo odstránená, vymeňte ju. Držte mimo dosah detí a domácich zvierat. Prístroj je určený iba pre domáce použitie, nie je vhodný pre komerčné a klubové použitie.




NASTAVENIE NÁKLONU

Uhly náklonu, pod ktorými je bezpečné používať posilňovaciu lavicu.




NÁKRES




ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Rozmery	Ks
1	Stĺpik		2
2	Spojovací rám		1
3	Rám sedla		1
4	Predný stĺpik		1
5	Rám pre predkopy		1
6	Rám pre operadlo		2
7	Tyč pre nastavenie náklonu operadla		1
8	Tyč penového valca		2
9	Posilňovacia tyč		1
10	Doštička		3
11	Sedlo		1
12	Opierka		1
13	Penový valec		4
14	Olympijská bezpečnostná objímka		3
15	Kotúč – 11 kg		2
16	Kotúč – 7 kg		2
17	Štvorcová krytka		4
18	Krytka tyče		2
19	Krytka rámu pre predkopy		2
20	Štvorcová krytka rámu pre predkopy		2
21	Krytka tyče pre nastavenie náklonu operadla		2
22	Krytka penového valca		4
23	Krytka rámu pre operadlo		4
24	Skrutka	M8 x 2"	4
25	Skrutka	M8 x 2 ½"	4
26	Imbusová skrutka	M10 x 2 ½"	1
27	Imbusová skrutka	M10 x 5"	1
28	Imbusová skrutka	M6 x 1 ½"	4
29	Imbusová skrutka	M6 x 1 ¼"	4
30	Matica	M10	2
31	Matica	M8	8
32	Podložka	Ø ¾"	4
33	Podložka	Ø ⅝"	8
34	Podložka	Ø ½"	8







24 X 4



25 X 4



26 X 1



27 X 1



28 X 4



29 X 4



30 X 2



31 X 8




32 X 4



33 X 8



34 X 8



ZLOŽENIE


KROK 1

SPOJOVACÍ MATERIÁL

(25) × 4		M8 × 2½"
(31) × 4		M8
(33) × 4		Ø5"

Spojte stĺpiky (1) pomocou spojovacieho rámu (2) a 2 dosťičiek (10), 4 skrutiek (25), 4 podložiek (33) a 4 matíc (31).

Potom zasuňte tyč pre nastavenie náklonu (7).





KROK 2

SPOJOVACÍ MATERIÁL

(24) × 4		M8 × 2"
(31) × 4		M8
(33) × 4		5/8"

Rám sedla (3) pripevnite na spojovací rám (2) pomocou doštičky (10), 2 skrutiek (24), 2 podložiek (33) a 2 matíc (31).

Na rám sedla (3) pripevnite predný stĺpik (4) pomocou 2 skrutiek (24), 2 podložiek (33) a 2 matíc (31).




KROK 3

SPOJOVACÍ MATERIÁL

(26) × 1		M10 × 2½"
(30) × 1		M10
(32) × 2		Ø ¾"


Na rám sedla (3) pripevnite rám pre predkopy (5) pomocou skrutky (26), 2 podložiek (32) a matice (30).

Na rám pre predkopy (5) nasuňte tyče pre penové valce (8) a potom na tyče (8) nasuňte penové valce (13).



KROK 4


SPOJOVACÍ MATERIÁL

(27) × 1		M10 × 5"
(30) × 1		M10
(32) × 2		Ø 3/4"
(28) × 4		M6 × 1 1/2"
(29) × 4		M6 × 1 1/4"
(34) × 8		Ø 1/2"

Pripevnite rám pre operadlo (6) na rám pre sedlo (3) pomocou skrutky (27), 2 podložiek (32) a matice (30).


Potom na rám pre operadlo (6) pripevnite operadlo (12) pomocou 4 skrutiek (28) a 4 podložiek (34).

Na rám pre sedlo (3) pripevnite sedlo (11) pomocou 4 skrutiek (29) a 4 podložiek (34).



KROK 5

Na posilňovaciu tyč (9) nasuňte závažia (15 a 16) a olympijskú bezpečnostnú objímku (14).




POKYNY K CVIČENIU

Cvičenie je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela, k zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri pretahovaní zotrvať v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte.



2. SAMOTNÉ CVIČENIE

Táto fáza je fyzicky namáhavejšia. Pravidelným cvičením sa posilňuje svalstvo. Tempo si môžete určiť sami, ale je veľmi dôležité, aby bolo rovnaké po celú dobu cvičenia. Srdcová frekvencia by sa mala pohybovať v cieľovej zóne (viď obrázok nižšie).



Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút. Väčšine ľudí trvá táto fáza 15 - 20 minút.

3. UPOKOJENIE

Táto fáza slúži k upokojeniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom. Pretahovanie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým pohybom a kmitaniu.

Zo zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát týždenne.

TVAROVANIE SVALSTVA

Pre tvarovanie svalstva je dôležité nastaviť vysoký stupeň záťaže. Svaly tak budú viac namáhané, čo môže spôsobiť, že nebudete schopný cvičiť tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa súčasne snažíte o zlepšenie kondície, je potrebné tomu tréning prispôbiť. Počas zahrievacej a záverečnej fázy tréningu cvičte obvyklým spôsobom, ale ku koncu cvičenia zvýšte odpor prístroja. Pravdepodobne budete musieť spomaliť rýchlosť, aby srdcová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI

Množstvo spálených kalórií závisí iba na dĺžke a intenzite cvičenia. Podstata je rovnaká ako pri kondičnom cvičení, avšak cieľ je iný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičenia zotrite prípadný pot, aby ste tak predišli korózii. Prístroj čistite pomocou jemnej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
2. V prípade zvýšenej hlučnosti stroja je nutné skontrolovať a správne dotiahnuť všetky skrutky a spoje.
3. Výrobok musí byť umiestnený v čistých, vetrateľných a suchých priestoroch.
4. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými

istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk