



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 21792 Masážny prístroj na ruky inSPORTline Estrapo



OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
POUŽÍVANIE	5
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	5
ČASTÉ DOTAZY	6
ŠPECIFIKÁCIA	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si manuál pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Pred použitím odstráňte všetky šperky a iné ostré predmety.
- Nepoužívajte bez prestávky dlhšie ako 30 min.
- Nepoužívajte počas riadenia.
- Nepoužívajte, pokiaľ ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných látok.
- Používajte iba originálnu nabíjačku alebo DC5V 1 ~ 4 A nabíjačku.
- Produkt je iba pre domáce použitie a neslúži pre zdravotné alebo terapeutické účely.
- Držte mimo dosah vody, ohňa, tepla alebo iných nepriaznivých vplyvov.
- Držte mimo ostrých predmetov.
- Nepoužívajte, pokiaľ máte vlhké ruky.
- Pokiaľ je nabíjací kábel poškodený, nepoužívajte zariadenie.
- Produkt neupravujte.
- Pokiaľ je produkt poškodený, kontaktujte zákaznícky servis, produkt sami neopravujte.
- Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, zariadenie nepoužívajte.
- Počas použitia produkt nezakrývajte ručníkom atď.
- Zariadenie používa konektor typu C.
- Nepoužívajte krémy pri používaní.
- Iba pre domáce využitie.


VAROVANIE: Postupujte podľa rady lekára. Pacienti s nedávnym chirurgickým zákrokom ruky, opuchom, zápalom, kongesciou, ťažkou artritídou, traumou alebo inými ochoreniami rúk nemôžu zariadenie používať. Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ máte problémy so srdcom, mozgom alebo pľúcami; problémy s krvným tlakom; akýkoľvek typ krvácania, osteoporózy alebo ochorenie mäkkých tkanív; mŕtvicu; nie je vhodný pre batoľatá, deti a tehotné ženy.

POPIS PRODUKTU



1.	Výstup pre ruku
2.	Panel s ovládaním
3.	Otvor pre ruku
4.	Napájanie
5.	Vyhrievanie
6.	Mužská ruka
7.	Ženská ruka
8.	Intenzita a výber režimu
9.	Napájacie tlačidlo

POUŽÍVANIE



1. Vložte ruku do zariadenia.
2. Dlaň musí byť uprostred masážneho vankúšika.
3. Stlačte napájacie tlačidlo (🌀). Všetky tlačidlá sa rozsvietia.
4. Vyberte: muž (👉) alebo žena (👈).
5. Stlačte tlačidlo pre výber režimu (📶); prístroj podporuje tri úrovne intenzity a tri typy masáže (jemná, upokojujúca a silná masáž)
6. Funkciu vyhrievania môžete spustiť alebo vypnúť pomocou tlačidla pre vyhrievanie (🌀).
7. Stlačením tlačidla pre napájanie (🌀) vypnete zariadenie.

Tipy:

- Pokiaľ spustíte zariadenie a nevyberiete žiadny režim, zariadenie sa vypne po 5 sekundách.
- Nepoužívajte počas nabíjania.
- Dokiaľ nie je zariadenie nabité, bude počas nabíjania blikáť tlačidlo pre spustenie.
- Nepoužívajte funkciu pre vyhrievanie po dlhšiu dobu.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Pre čistenie používajte ručník alebo mäkkú handričku.

Zariadenie skladujte na suchom, chladnom a dobre ventilovanom mieste.

Držte mimo priamy slnečný svit.

Neumiestňujte na miesta s vysokou vlhkosťou.

Pokiaľ skladujete zariadenie po dlhší čas, zariadenie dobíjajte každých 6 mesiacov.

ČASTÉ DOTAZY

Porucha	Možná příčina	Možné riešenie
Produkt nie je možné spustiť.	Skontrolujte stav nabitia.	Nabite zariadenie.
Produkt nie je možné dobíjať.	Skontrolujte, či je nabíjačka správne zapojená.	Znovu zapojte nabíjačku, počas nabitia sa rozsvietia tlačidlá.
	Skontrolujte stav konektora a kábla.	Pokiaľ je poškodený kábel alebo konektor, kontaktujte dodávateľa.
	Skontrolujte, či sú parametre nabíjačky správne.	Skontrolujte špecifikáciu nabíjačky so špecifikáciami v manuáli.
Produkt je možné spustiť ale nefunguje.	Skontrolujte stav nabitia.	Nabite zariadenie.
Produkt nefunguje.	Nevybrali ste režim muž/žena.	Stlačte režim muž/žena počas 5 sekúnd od spustenia.

ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý výkon	8 W
Menovité napätie	5 V – 1000 mA
Automatické vypnutie	15 min
Kapacita batérie	1800 / 2200 mAh
Typ batérie	Lithiová batéria
Vnútny materiál	Antibakteriálna látka
Typ masáže	Vzduchový vankúš
Rozmery	210 x 178 x 104 mm
Hmotnosť	750 g
Splňuje štandard	GB4706.1 – 2005, GB4706.10 - 2008

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení

neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk