




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 22421, 22422, 22423 Trampolína inSPORTline Flopper 96,
122, 140 cm



Priemer:

☐	36" (91 cm)
☒	38" (96 cm)
☐	40" (102 cm)
☐	44" (112 cm)
☒	48" (122 cm)
☒	55" (140 cm)

OBSAH

OBSAH BALENIA.....	3
ÚVODNÉ INFORMÁCIE.....	3
MONTÁŽNE POKYNY	4
CVIKY	5
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	7
UMIESTENIE TRAMPOLÍNY.....	7
POKYNY K POUŽÍVANIU.....	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8


NAJSKÔR SI PREČÍTAJTE POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL A ODLOŽTE SI HO NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE NAHLIADNUTIE!!!

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohoto výrobku.

V PRÍPADE STRATY ČI POŠKODENIA NIEKTORÉHO Z DIELOV SA OBRÁŤTE NA PREDAJCU.

OBSAH BALENIA

Označenie	Názov dielu	36"	38"	40"	44"	48"	55"
1	Kryt pružín	1	1	1	1	1	1
2	Horný rám s ochrannými krytkami	1	1	1	1	1	1
3	Odrážová plocha	1	1	1	1	1	1
4	Noha	6	6	6	6	8	8
5	Krytka nohy	6	6	6	6	8	8
7	Pružina	32	32	36	38	44	48



Pri zostavovaní našich manuálov sa vždy snažíme uvádzať aktuálne informácie týkajúce sa špecifikácie a vlastností produktu. Vďaka našej snahe sa snažíme výrobky neustále vylepšovať avšak sa môže stať, že sa budú informácie týkajúce sa konštrukcie, špecifikácie či dizajnu mierne líšiť.


ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny v záverečnej časti tohoto manuálu.

- Pred začatím montáže trampolíny skontrolujte obsah balenia a uistite sa, že boli dodané všetky potrebné diely. Ak niektorý z dielov chýba, obráťte sa na svojho predajcu.
- Uchovávajte baliace materiály mimo dosahu detí.
- Pred začatím zostavovania si prečítajte všetky montážne pokyny.
- Pre montáž budete potrebovať vhodné náradie a dostatok voľného miesta..
- Montáž musí vždy vykonávať minimálne jedna dospelá osoba.
- Z bezpečnostných dôvodov **používajte počas montáže ochranné rukavice**.
- Výrobok zodpovedá norme EN 71

MONTÁŽNE POKYNY

MONTÁŽ NÔH




CVIKY

UPOZORNENIE: Pred začatím tréningu je potreba organizmus na následnú záťaž pripraviť. Pre ochranu svalstva odporúčame pred každým cvičením na trampolíne vykonávať po dobu 5 až 10 minút strečingové cviky.

NÍZKE SKOKY

Neskáčte príliš vysoko. Nohy držte v rozkročení - chodidlá by od seba mali byť 30-45 cm. Pri dopade a odraze vždy mierne pokrčte nohy v kolenách.

Cvik vykonávajte po dobu 1-3 minút.



VYSOKÉ SKOKY

Skáčte do výšky asi 30-45 cm. Odrážajte sa s nohami pri sebe, po odraze napínajte chodidlá a palce smerom nadol. Pri dopade vždy nohy mierne rozkročte.

Cvik vykonávajte po dobu 1-3 minút.



JOGGING

Behajte na mieste. Zdvíhajte kolenná vysoko a pomáhajte si pohybom horných končatín. Čím vyššie zdvíhate kolenná, tým viac precvičujete brušné svalstvo.

Cvik vykonávajte po dobu 1-10 minút.



ROZNOŽENIE SO VZPAŽENÍM

Odrážajte sa s nohami pri sebe a rukami pozdĺž tela. Pri výskoku zdvihnite ruky nad hlavu a rozkročte nohy na vzdialenosť približne 60 cm. Pri dopade dajte nohy k sebe a ruky k telu.

Cvik opakujte 10-50 krát.



VYTÁČANIE HORNEJ A DOLNEJ POLOVICE TELA OPAČNÝM SMEROM

Pri výskoku vytočte ramená a hornú polovicu tela smerom doprava, panvu a kolená vytočte doľava. Pri ďalšom skoku vytočte ramená a hornú polovicu tela doľava a panvu a kolená smerom doprava.

Cvik opakujte 10-50 krát.



VYSOKÝ A NÍZKY KOP

Slabo sa odrazte a vykoppnite vysoko jednu nohu s rukami v bok. Pri ďalšom výskoku vykoppnite nižšie (zhruba do polovice výšky predchádzajúceho kopu) druhou nohou. Počas skákania striedajte nohy.

Cvik vykonávajte po dobu 1-5 minút



KLUS S ČINKAMI

Vezmite si do rúk činky o hmotnosti 1,5 kg až 2,5 kg. Behajte na mieste, dvíhajte vysoko kolená a zapojte do pohybu horné končatiny.

Cvik vykonávajte po dobu 30 sekúnd až 3 minút



ROZPAŽOVANIE A PREDPAŽOVANIE

Uchopte do rúk činky a zveste ruky pozdĺž tela. Po odraze ruky rozpažte, pri ďalšom skoku ruky predpažte.

Cvik opakujte 10-25 krát.



CVIČENIE SO ZÁVAŽIAMI NA ČLENKOCH A ZÁPÄSTIACH

Pre zvýšenie náročnosti jednotlivých cvikov použite závažie na členky a zápästia.




Nepreťažujte sa a pri cvikoch si vždy strážte ich dĺžku a počet opakovaní. Počet opakovaní vždy prispôbajte svojej aktuálnej telesnej kondícii.

Pre spríjemnenie tréningu odporúčame pestrosť cvikov a počúvanie hudby.

VAROVANIE

TRAMPOLÍNU JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ IBA POD DOHLĎADOM DOSPELEJ OSOBY.



Nevstupujte na trampolínu v počte viac ľudí! Pokiaľ na trampolíne skáče súčasne viac osôb, zvyšuje sa riziko vzniku zranenia (najmä hlavy, nôh, krčnej a chrbtovej chrbtice).



Nevykonávajte žiadne akrobatické kúsky (tzv. saltá) – pri dopade na hlavu alebo krčnú chrbticu môže dôjsť k vážnym či smrteľným zraneniam.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UMIESTENIE TRAMPOLÍNY

Používateľ by mal mať nad sebou minimálne 7,3 m voľného miesta. V blízkosti odrazovej plochy by sa nemali pohybovať žiadne nebezpečné objekty (vetvy stromov, hojdačky, vodné plochy, drôty vysokého napätia, múry, ploty a pod.).

Z bezpečnostných dôvodov dbajte opatrnosti pri výbere plochy vhodnej pre umiestnenie trampolíny.

- Trampolínu umiestnite na rovný podklad.
- Zaistite dostatočné osvetlenie.
- Zistite voľný priestor pod trampolínou.

V prípade neuposlúchnutia týchto pokynov sa zvyšuje riziko vzniku úrazu.

DÔLEŽITÉ:

- Z bezpečnostných dôvodov dodržujte uvedené montážne pokyny a nepúšťajte svoje dieťa na trampolínu skôr, než si prečítate všetky bezpečnostné pokyny.
- Pred používaním skontrolujte stabilitu trampolíny - či všetky nohy stoja pevne na zemi a či je kryt pružín riadne upevnený

POKYNY K POUŽÍVANIU

- 1) Dbajte na opatrnosť počas rozbaľovania a zostavovania produktu. Z dôvodu obsahu drobných dielov a baliacich materiálov musí montáž vykonávať dospelá osoba.
- 2) Deti môžu trampolínu používať iba pod dohľadom dospeléj osoby. Nikdy nenechávajte dieťa v blízkosti trampolíny bez dozoru.
- 3) Pri používaní vonku: umiestnite trampolínu na rovný, spevnený povrch (najlepšie na trávnik), v dostatočnej vzdialenosti od vodných plôch. Neumiestňujte trampolínu na terasu, príjazdovú cestu alebo do blízkosti budov.
- 4) Skontrolujte, že sa pod trampolínu nenachádzajú žiadne predmety, ktoré by mohli spôsobiť vznik úrazu (napr. hračky).
- 5) Používanie v interiéri: iba v prípade, že je strop dostatočne vysoký. Neumiestňujte trampolínu pod osvetlenia.
- 6) Odporúčaný minimálny vek používateľa: 3 roky, maximálna hmotnosť používateľa: 100 kg.
- 7) Trampolína je konštruovaná iba pre 1 používateľa. Nedovoľte, aby sa na odrazovej ploche pohybovalo viac osôb naraz.
- 8) Používatelia by nemali nosiť oblečenie ani príslušenstvo, ktoré sa môže o konštrukciu trampolíny zachytiť (t.j. príliš voľný odev, tašky či batohy, šperky a pod.).
- 9) Pri skákaní na trampolíne by sa používatelia mali pohybovať čo najbližšie k jej stredu. Pri skokoch na okraji odrazovej plochy môže dôjsť k prevráteniu trampolíny.
- 10) Pri používaní trampolíny sa v jej blízkosti nesmú pohybovať žiadne deti.
- 11) Nedovoľte deťom pohybovať sa v priestore pod trampolínou.
- 12) V prípade poškodenia ktoréhokoľvek z dielov prestaňte trampolínu používať. Hrozí riziko úrazu.
- 13) Z dôvodu obsahu drobných dielov nie je trampolína vhodná pre deti mladšie ako 3 roky.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk