



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 23083 Galvanická žehlička na tvár inSPORTline Giva



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	3
POUŽÍVANIE	4
PRÍPRAVA	4
ČISTIACI REŽIM	4
ZJEMŇUJÚCI REŽIM	4
STIMULAČNÝ REŽIM	5
ĎALŠIE INFORMÁCIE	5
FREKVENCIA POUŽÍVANIA	6
DOBÍJANIE	6
ÚDRŽBA	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pred používaním odstráňte všetky šperky ako sú náušnice, náramky, retiazky, piercing a iné.
- Nepoužívajte výrobok, ak sa nabíja. Po nabití vypojte USB kábel.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Nepoužívajte na oči a iné mäkké tkanivá.
- Pred používaním si zložte okuliare.
- Nie je vhodné pre osoby trpiace alergiou na kovy, osoby s otvorenou ranou, ekzémom alebo nádormi.
- Produkt nie je hračka, držte mimo dosahu detí.
- Pokiaľ prístroj nefunguje správne, okamžite ukončíte jeho používanie a kontaktujte servisné oddelenie.
- Pred používaním konzultujte s lekárom.
- Nie je vhodné pre osoby: tehotné ženy; deti; osoby trpiace epilepsiou, nádormi, zápalmi; osoby používajúce kardiostimulátor; osoby citlivé na teplo, vibrácie; osoby trpiace ekzémom alebo dermatologickým ochorením. V prípade pochybností kontaktujte Vášho lekára.

POPIS PRODUKTU



POUŽÍVANIE

PRÍPRAVA

1. Vyčistite tvár od make-upu a nečistôt.
2. Pred používaním aplikujte kozmetické prostriedky na vodnej báze.
3. Aplikujte krém alebo prostriedok pre starostlivosť o pokožku, aby ste sa vyhli vysušenej pokožke.
4. Ak je prístroj znečistený, očistite ho navlhčenou handričkou.
5. Nepoužívajte okolo očí a uší.

ČISTIACI REŽIM

Vyčistí zostávajúce nečistoty v póroch.

Po vyčistení tváre naneste na bavlnený (kozmetický) tampón telový krém. Nepoužívajte telové mlieka alebo gélové krémy.


Nastavte prístroj na „cleansing“ režim.

Nastavte intenzitu čistenia „high“ (vysoká), „medium“ (stredná), „low“ (nízka).

Prístroj uchopte tak, aby ste držali oba ionické prúžky.

Opatrne naneste krém na tvár.

POZNÁMKA: Pokiaľ sa bavlnený tampón nebude dotýkať pokožky, zatiaľ čo držíte ionický prúžok, zariadenie nebude vibrovať.



ZJEMŇUJÚCI REŽIM

Režim pre zjemnenie pokožky pre efektívnejšie nanesenie hydratačných krémov.

Rovnomerne zjemní pokožku.


Nastavte prístroj na „micro-pad“ režim.

Nastavte intenzitu „high“ (vysoká), „medium“ (stredná), „low“ (nízka).

Prístroj uchopte tak, aby ste držali oba ionické prúžky.

Opatrne pohybujte masážnou hlavicou po pokožke.

POZNÁMKA: Nie je potrebné použiť bavlnený tampón.



STIMULAČNÝ REŽIM

Režim pre stimuláciu pokožky pomocou vibrácií a elektród.


Môžete použiť tvárovú masku alebo telový krém rovnomerne po tvári.

Nastavte prístroj na „refresh“ režim.

Nastavte intenzitu „high“ (vysoká), „medium“ (stredná), „low“ (nízka).

Prístroj uchopte tak, aby ste držali oba ionické prúžky.

Opatrne pohybujte masážnou hlaviceou po pokožke.



ĎALŠIE INFORMÁCIE

- Každý režim trvá 4 minúty.
- Po 4 minútach sa prístroj zastaví a po ďalších 4 minútach nečinnosti sa automaticky vypne.
- Pokiaľ prístroj ľahko nekľže po tvári, naneste na tvár viac krému.
- Ak sa nebude bavlnený tampón dotýkať pokožky a nebudete držať oba ionické prúžky, zariadenie nebude vibrovať.
- Zariadenie nepoužívajte na jednom mieste dlhšie ako 10 sekúnd.
- Bavlnené tampóny používajte jedno rázovo.



Odporúčaný pohyb hlavice

FREKVENCIA POUŽÍVANIA

Rýchle čistenie - vyberte 3 režim (refresh), odporúčame používať raz denne, čas procedúry 4 minúty.

Oživenie pokožky - vyberte režim 1 (cleansing) a potom 3 (refresh), používajte 4 - 5 týždenne, čas procedúry 8 minút.

Dôsledné čistenie - vyberte režim 1 (cleansing), potom 2 (micro-pat) a naposledy (3 refresh), používajte 3 - 4 týždenne.

DOBÍJANIE

- Akonáhle je stav batérie nízky, LED indikátor bude blikať.
- Po nabití sa rozsvietia všetky 3 úrovne.
- Ak plánujete uložiť zariadenie po dlhšiu dobu, nabíjajte pravidelne batériu.
- Po nabití odpojte nabíjačku zo zásuvky.

ÚDRŽBA

- Údržbu vykonávajte iba ak je zariadenie vypnuté.
- Po používaní očistite hlavicu navlhčenou bavlnenou handričkou.
- Zariadenie nie je vodoodolné. Neponárajte do vody.
- Nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Zariadenie skladujte na suchom a tmavom mieste.
- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Chráňte pred údermi a nárazmi.
- Zariadenie sami neopravujte ani neupravujte.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci so ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk