

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 23351 Skladací elektro fat bike ISL Baxom 20"



OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
PRED JAZDOU	5
POUŽÍVANIE	5
BRZDENIE.....	5
NABÍJANIE BATÉRIE.....	5
ÚDRŽBA	6
REŤAZ	6
BRZDY	6
PREHADZOVAČKA.....	6
TABUĽKA ÚDRŽBY	7
ŠPECIFIKÁCIE	7
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Dodávateľ nie je zodpovedný za nesprávne použitie.
- Pred jazdou sa zoznámte so všetkými miestnymi nariadeniami a predpismi pre jazdu na komunikáciách. Dodávateľ nezodpovedá za neznalosť zákonov a regulácií.
- Pravidelnou údržbou predlžujete životnosť bicykla.
- Pred použitím sa zoznámte s ovládaním. Držte mimo dosahu osôb, ktoré nie sú oboznámené s ovládaním e-bicykla, alebo nie sú prispôsobené na použitie e-bicykla.
- Dodržujte maximálnu povolenú rýchlosť na komunikáciách.
- Nesiahajte na nabíjací port alebo sa ho nedotýkajte kovovými predmetmi aby ste predišli skratu.
- Životnosť batérie sa odvíja od mnohých faktorov ako sú: štýl jazdy, okolité podmienky (jazda proti vetru a i.), záťaž, správne nahustené kolesá atď..
- Batériu dobíjajte pravidelne, dlhodobo vybitá batéria môže viesť k zníženej kapacite.
- Nevystavujte dlhodobému vplyvu slnečného svetla, dažďu a neskladujte na miestach s vysokou vlhkosťou alebo výskytu plynov, ktoré môžu spôsobiť výskyt hrdze.
- Pravidelne kontrolujte brzdy a ich opotrebenie.
- Bicykel sami neupravujte alebo nemodifikujte.
- Pred jazdou skontrolujte všetky časti. Poškodené alebo opotrebované časti je potrebné nahradiť. Bicykel nepoužívajte, kým nie sú poškodené alebo opotrebované časti vymenené.
- Batériu nenabíjajte v blízkosti horľavých alebo výbušných látok. Batériu nabíjajte pod neustálym dohľadom.
- Držte batériu mimo dosahu ohňa, otvorených plameňov alebo výbušných látok.
- Na nabíjanie používajte iba originálnu nabíjačku.
- Na ovládanie používajte iba originálny ovládací panel.
- Batériu chráňte proti nárazom a pádom. Chráňte proti ostrým predmetom.
- Neľahajte za nabíjačku.
- Kapacita batérie sa mení v závislosti na okolitých podmienkach a použití.
- Počas jazdy používajte osobné ochranné prostriedky (prílba, chrániče a i.).
- Používajte reflexnú vestu pre lepšiu viditeľnosť.
- Počas jazdy neprevádzajte ďalšie osoby a nepoužívajte slúchadlá alebo mobilný telefón.
- Rýchlosť upravujte v závislosti na okolitých podmienkach. Brzdna dráha sa zvyšuje pri jazde z kopca alebo na vlhkej / mokrej vozovke.
- Pokiaľ z batérie vychádza zápach alebo sa deformuje, okamžite ju prestaňte používať.
- Nezrýchľujte pri jazde z kopca.
- Používajte obe brzdy a brzďte plynulo.
- Nesprávne použitie môže mať za následok poškodenie cudzieho majetku, úraz alebo smrť.
- Nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov.

POPIS PRODUKTU



1. Prehazovačka Shimano 7 rýchlostí	10. Rám
2. Nastavenie výšky	11. Rýchlo upínacia spona
3. Predné LED svetlo	12. Reťaz
4. Predný tlmič	13. Sedlo
5. Koleso	14. Zadný tlmič
6. Hydraulická brzda	15. Nosič
7. Displej	16. Zadné svetlo
8. Vypínač	17. Hydraulická brzda
9. Skladací mechanizmus	18. Kovový blatník



1. Predné / zadné svetlo	3. Nastavenie rýchlosti + / -
2. Klaksón	4. Vypínač

PRED JAZDOU

- Skontrolujte stav plášťov a nahustenia kolies.
- Skontrolujte stav nabitia batérie.
- Skontrolujte stav a funkčnosť brzd.
- Skontrolujte stav a premazanie reťaze.
- Skontrolujte, či sú všetky nastaviteľné časti zaistené.

POUŽÍVANIE

Bicykel disponuje dvoma režimami.



Asistencia šliapania



Športový režim

Asistencia šliapania

Spustíte ovládací panel. Začnete šliapať a potom pridajte plyn. Spustí sa asistencia šliapania. Sila asistencie šliapania sa mení v závislosti na aktuálnej rýchlosti šliapania.

Športový režim

Športový režim je bez asistencie šliapania.

BRZDENIE

- Počas brzdenia odporúčame stlačiť najskôr zadnú brzdú a potom prednú. V prípade krízovej situácie stlačte obe brzdy súčasne. Nepretržité brzdenie môže spôsobiť prehriatie bŕzd a znížiť ich efektivitu.
- Počas brzdenia sa automaticky vypne asistencia šliapania. V prípade krízovej situácie je nutné vypnúť ovládací panel okamžite po zabrzdení.
- Nepriaznivé jazdné podmienky môžu znížiť efektivitu bŕzd.

NABÍJANIE BATÉRIE

- Batériu nabíjajte pod neustálym dozorom pri izbových teplotách a v dobre vetranej miestnosti. Batériu a nabíjačku držte mimo horľavých alebo výbušných predmetov.
- Batériu je možné nabíjať na bicykli alebo batériu vybrať a nabíjať samostatne.
- Zapojte nabíjačku do batérie a potom do elektrického prúdu. Počas nabíjania bude indikátor červený, doba nabitia batérie je 4 – 6 hodín. Akonáhle je batéria nabitá, bude indikátor zelený.
- Po nabití batérie vypojte nabíjačku z elektrického prúdu a potom z batérie. Ak počas nabíjania cítite zápach alebo sa batéria deformuje, okamžite ukončíte nabíjanie.
- Akonáhle je batéria nabitá, vypojte ju z elektrického prúdu.
- Na zapojenie nabíjačky nepoužívajte redukcie.
- Pred zapojením nabíjačky sa uistite, že nie sú porty vlhké.
- Batériu počas nabíjania nezakrývajte.
- Chráňte nabíjačku a batériu proti vode a vlhkosti.

- Nabíjacích portov sa nedotýkajte kovovými predmetmi.
- Batériu a nabíjačku skladujte pri izbových teplotách.
- Batériu nabíjajte aspoň 1x za mesiac.
- Držte mimo dosahu detí a zvierat.
- Neskladujte pri teplotách vyšších ako 60 °C alebo na priamom slnečnom žiarení.
- Chráňte batériu proti nárazom, pádom a ostrým predmetom.



ÚDRŽBA

- Batériu nabíjajte pod neustálym dozorom.
- Chráňte motor proti vniknutiu vody.
- Chráňte ovládací panel a displej proti vniknutiu vody. Nečistite pomocou vody.
- Pravidelne mažte všetky pohyblivé časti a reťaz.

REŤAZ

- Pravidelne mažte reťaz.
- Pravidelne kontrolujte napnutie reťaze. Napnutie upravte povolením zadnej osi. Povoľte náboj zadného kolesa a posuňte zadné koleso. Horná a dolná časť reťaze by mala mať vôľu 10 – 15 mm.

BRZDY

- Pravidelne kontrolujte stav kotúčov a doštičiek.

PREHADZOVAČKA

- Pravidelne kontrolujte napnutie lanka. Napnutie je možné upraviť pomocou skrutky na kormidle.
- Skrutka H slúži na úpravu malého prevodového kolesa (vyššia rýchlosť).
- Skrutka L slúži na úpravu veľkého prevodového kolesa (nižšia rýchlosť).

TABUĽKA ÚDRŽBY

Kontrolujte	Po nákupe	60 dní	180 dní	360 dní	540 dní	720 dní
Výšku sedla	A	A	A	A	A	A
Opotrebenie riadenia	C	B/D	B/D	B/D	B/D	B/D
Kontrola pedálov	C	B/D	B/D	B/D	B/D	B/D
Stav nahustenia pneumatík	A	A	B	B	B	B
Predný a zadný náboj	C	B/D	B/D	B/D	B/D	B/D
Stav napnutia reťaze	A	D	D	D	D	D
Funkčnosť bŕzd	A	A/C	A/C	A/C	A/C	A/C
Stav brzdových doštičiek	A	C	B	B	B	B
Kontrola polohy brzdových páčok	A	A	A	A	A	A
Stav kľuky	A	C	C	C	C	C
Stav deformácie laniek	A	A	A	A	A	A
Utiahnutie laniek	A	A/C	A	A	A	A
Kontrola utiahnutia blatníkov	A	A	A	A	A	A
Kontrola radenia	A	A	A	A	A	A
Kontrola asistencie motora	A	A	A	A	A	A
Kontrola svetiel	A	A	A	A	A	A
Kontrola nabíjania / vybíjania batérie	A	A	A	A	A	A

A - úprava

B - kontrola / čistenie / výmena

C - utiahnutie

D - premazanie

ŠPECIFIKÁCIE

Hrubá hmotnosť	42 kg
Čistá hmotnosť	36 kg
Max. rýchlosť	25 km/h
Dojazd	70 – 80 km s asistenciou šliapania 50 – 60 km za použitia iba batérie
Batéria	48 V, 17.5 Ah
Max. nosnosť	120 kg
Max. náklon	15°
Vodoodolnosť	IPX4
Motor	48V 250W/750W
Kolesá	20 palcov
Brzda	Hydraulická brzda

LCD displej	5 úrovní jasu
Napätie nabíjačky	54.6V, 2A
Doba nabitia	4 – 6 hodín
Rozmery bicykla	1 740 x 620 x 1 150 mm
Rozmery balenia	1 520 x 300 x 700 mm

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamáci tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

