




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 23511 Inteligentné švihadlo inSPORTline Jumpsmart

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Držte mimo dosah detí, hrozí riziko uškrtenia.
- Deti smú produkt používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Produkt skladujte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Produkt používajte na účely, na aké bol vytvorený.
- Produkt neupravujte.
- Švihadlo je napájané 2x AAA batériami.
- Pre synchronizáciu s chytrým zariadením použite Bluetooth 4.0.
- Vždy noste vhodný športový odev a obuv.
- Cvičte rozumne, neprepínajte sa.
- Pri cvičení dávajte pozor na ľudí v okolí.
- Vždy majte na cvičenie dostatok priestoru.

POPIS PRODUKTU



1.	Držadlo	2 ks
2.	Držiak lanka	4 ks
3.	Kryt lanka	2 ks
4.	Lanko – 3 m, oceľové lanko kryté PVC	1 ks


MONTÁŽ




1. Pretiahnite lanko cez otvory na držadlách.



2. Upravte dĺžku lanka.




3. Nastavte dĺžku na oboch stranách a potom pripevnite krytky.



4. Otvorte kryt batérií a vložte batérie.

NASTAVENIE DĹŽKY LANKA

Uchopte obe držadlá a postavte sa na stred lanka. Paže musia byť v uhle 90°.



APLIKÁCIA

Pre prevzatie a inštaláciu aplikácie JCSkip pre Android a iOS použite QR kód nižšie.




POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

Spustíte Bluetooth na Vašom smartfóne a uistíte sa, že je švihadlo spustené.

Spustíte JCSkip aplikáciu a na domovskej obrazovke v pravom hornom rohu stlačíte ikonu švihadla.

Vyberte nájdene zariadenie a spárujte.



POUŽÍVÁNIE

1. Podržaním napájacieho tlačidla po dobu 2 sekúnd prepnete švihadlo do voľného režimu.
2. Ak švihadlo nebudete používať po dobu 2 min, prepnete sa do úsporného režimu. (Švihadlo môžete prebudiť stlačením tlačidla).
3. Podržaním tlačidla môžete prepínať režimy (voľný režim, odpočet skokov, odpočet času).
4. Vo voľnom režime môžete stlačením tlačidla sledovať počet skokov a čas.
5. V režime odpočtu skokov môžete nastaviť odpočet od 100 do 2 000 pomocou stlačenia tlačidla. Po dokončení budete upozornení vibráciou.
6. V režime odpočtu času môžete nastaviť odpočet od 1 do 10 minút pomocou stlačenia tlačidla. Po dokončení budete upozornení vibráciou.
7. Švihadlo sa automaticky vypne po 5 minútach neaktivity. Švihadlo môžete vypnúť podržaním tlačidla po dobu 10 sekúnd.

CVIKY

Ruky pred sebou	Predlaktie vpredu
• Držte švihadlo pred sebou a mierne ohnite lakte. • Ruky dajte na šírku ramien, aby bol dostatok miesta pre rotáciu švihadla. • Po roztočení udržiajte lakte ohnuté. • Točte švihadlo iba pohybom zápästia! Spevnite brucho a dýčajte prirodzene. • Točte švihadlom tak, aby rotovalo kolmo k podlahe	• Držte švihadlo s pažami pri tele a predlaktia ohnite pred seba. • Ruky dajte na šírku ramien, aby bol dostatok miesta pre rotáciu švihadla. • Roztočte švihadlo pohybom v lakt'och. • Spevnite brucho a dýčajte prirodzene. • Točte švihadlom tak, aby rotovalo kolmo k podlahe.
Paže pozdĺž tela	Ruky striedavo pred sebou/pozdĺž tela
• Držte švihadlo s rukami zvesenými pozdĺž tela, mierne ohnutými v lakt'och. • Roztočte švihadlo pohybom v lakt'och. • Paže držte pri tele, predlaktia mierne vystrčte. • Točte švihadlom tak, aby rotovalo kolmo k podlahe.	• Držte švihadlo s rukami zvesenými pozdĺž tela, mierne ohnutými v lakt'och. • Roztočte švihadlo pohybom v lakt'och. • Paže držte pri tele, predlaktia mierne vystrčte. • Pri točení vedľa tela bude švihadlo rotovať kolmo k zemi, s rukami pred sebou bude švihadlo rotovať šikmo k zemi.
Rozpaženie	Ruky nad hlavou
• Držte švihadlo v rozpažení, s mierne ohnutými lakt'ami. • Roztočte švihadlo pohybom v lakt'och. • Točte švihadlom iba pohybom zápästia! • Spevnite brucho a dýčajte prirodzene. • Točte švihadlom tak, aby rotovalo kolmo k podlahe.	• Zdvihnite švihadlo nad hlavu. • Ruky dajte na šírku ramien, aby bol dostatok miesta pre rotáciu švihadla. • Roztočte švihadlo pohybom v lakt'och. • Točte švihadlom tak, aby rotovalo šikmo k zemi.

SKLADOVANIE

- Výrobok neskladujte v príliš chladných miestach alebo pod priamym slnkom.
- Príliš nízka teplota môže poškodiť kryciu PVC vrstvu, čo sa môže prejaviť zníženou odolnosťou produktu.
- Priame slnečné žiarenie zasa môže spôsobiť prílišnú tuhosť povrchovej vrstvy.
- Švihadlo môžete za účelom skladovania zmotat' alebo zavesiť.
- Ak bolo švihadlo zmotané, je nutné ho pred ďalším použitím natiahnuť a narovnať, aby nedochádzalo k negatívnemu krúteniu.

ŠPECIFIKÁCIE

Model	JC-2023
Podporované OS	Android 5.1 a vyšší, iOS 9.0 a vyšší

Rozmery	174.8 x 25,6 x 25,6 mm
Hmotnosť	121 g
Materiál	PC + ABS, PVC + oceľ

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevyhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk