



## IN 23788 Krokomer inSPORTline Pacero

### ÚVOD

Tento krokomer zobrazuje počet krokov a prejdenu vzdialenosť.

Manuál si prečítajte ešte pred zahájením používania prístroja a uschovajte si ho pre budúce nahliadnutie.

Pre zachovanie dobrého zdravia a zmiernenia rizika chronických zdravotných komplikácií sa odporúča urobiť 10 000 krokov denne. Pre efektívny úbytok hmotnosti by potom celkový počet krokov mal byť v rozmedzí od 12 000 do 15 000 krokov. Pokiaľ chcete výrazne zlepšiť svoju kondíciu, odporúča sa vykonať až 30 000 krokov denne.

### DISPLEJ

Displej zobrazuje počet krokov a prejdenu vzdialenosť.



Zobrazenie počtu krokov



Zobrazenie vzdialenosti

### POUŽÍVANIE

#### MODE tlačidlo

Stlačením prepnete medzi režimami.

Podržaním vynulujete hodnoty počtu krokov a vzdialenosti (iba v režime počtu krokov „step“).

Podržaním zmeníte jednotky (iba v režime počtu krokov „step“).

#### SET tlačidlo

Stlačte pre nastavenie dĺžky kroku.

Stlačením zmeníte dĺžku kroku (iba v režime prejdenej vzdialenosti „distance“).

Stlačte pre zmenu jednotiek (iba v režime počtu krokov „step“).

### NASTAVENIA

#### JEDNOTKY

Stlačením tlačidla mode prepnete krokomer do režimu počtu krokov „step“

Podržte tlačidlo MODE po dobu 3 sekúnd pre vynulovanie počtu krokov a vzdialenosti.

Po vynulovaní držte tlačidlo ďalej, jednotky „units“ začnú blikať.

Stlačením tlačidla SET prepnete medzi jednotkami míle/palce (mile/inch) alebo km/cm.

Stlačením MODE zmenu potvrdíte.

#### MERANIE DĹŽKY KROKU

Zmerajte dĺžku Vášho kroku.

- Označte si miesto na zemi. Urobte 10 krokov, podľa toho, ktorú činnosť vykonávate (beh, jogging, chôdza atď).
- Označte miesto, kde ste urobili posledný krok.
- Nameranú dĺžku vydeľte 10.

### NASTAVENIE DĹŽKY KROKU

Stlačte MODE v režime vzdialenosti „distance“.

Stlačte tlačidlo SET. Začne blikať hodnota dĺžky kroku „stride length“.

Akonáhle hodnota začne blikať, stlačením tlačidla SET hodnotu zvýšite, podržaním tlačidla jednotku navýšite rýchlejšie.

Stlačením tlačidla MODE zmenu potvrdíte.

### VÝMENA BATÉRIE


- Na zadnej strane odskrutkujte skrutku držiacu kryt batérie.
- Vyberte batériu.
- Vložte novú batériu, dávajte pozor na polaritu batérie.
- Pripevnite naspäť kryt a zaistite kryt pomocou skrutky, nestrhnite závit skrutky.

### NOSENIE KROKOMERA

Krokomer zaistíte pomocou klipu k nohaviciam alebo remienka, ideálne za lem.

Situácie, ktoré môžu spôsobiť nesprávne počítanie:

- Krokomer nie je umiestnený vodorovne k zemi, minimálny uhol k zemi musí mať 60°.
- Šúchanie nohami alebo nerovnomerné kroky.
- Iná činnosť ako beh alebo chôdza.
- Pohyb vo vozidle.
- Zdvíhanie sa, posadenie alebo chôdza do schodov.



### ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ POUŽÍVANIA

- Neponárajte do vody, produkt nie je vodotesný. Neumývajte vodou, nemanipulujte krokomerom, ak máte vlhké ruky. Do krokomera sa nesmie dostať voda.
- Na čistenie použite jemnú handričku navlhčenú v roztoku vody a jemného čistiaceho prostriedku. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Chráňte produkt proti nárazom a pádom.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Chladné podmienky môžu spôsobiť horšiu čitateľnosť displeja, čitateľnosť by sa mala vrátiť do normálu po zahriatí prístroja na izbovú teplotu.
- Chráňte pred priamym slnečným svetlom, vysokými teplotami, vlhkosťou a prachom.
- Ak plánujete skladovať prístroj po dlhšiu dobu, vyberte batériu.
- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pred náročnejším tréningovým programom sa poraďte s lekárom.

- Držte mimo dosahu detí, produkt obsahuje malé časti. Hrozí riziko udusenía.
- Pred používaním si pozorne prečítajte manuál.
- Používajte len na účely, na aké bol výrobok vyrobený.
- Batériu recyklujte podľa miestnych nariadení a predpisov.
- Batériu nehádzte do ohňa.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následne k sankcii.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov

na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### **Batéria**

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

### **Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

1. zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. neodborným repasom
3. nesprávnou údržbou
4. mechanickým poškodením
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
7. neodbornými zásahmi
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácií tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk