

Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.

Bez ohľadu na používanie, výrobca ani predajca nenesie zodpovednosť za porušenie zákonov ako napríklad riadenie pod vplyvom alkoholu.

Výsledky sú iba orientačné a neslúžia ako kritérium pre povolenie rôznych činností.

Napájanie 2x AAA alkalická batéria.


Pre čo najpresnejšie meranie odporúčame test vykonať 2 - 3x v rozmedzí 3 minút medzi každým testom.

Rozsah: 0,00 – 0,19%BAC & 0,0-1,9 g/l

Test vykonávajte minimálne 20 min po užití alkoholu.

20 min pred testom nejedzte a nefajčite.


23792-1 Alcohol tester W-TEC Spiriter




1.	LCD displej času
2.	Zobrazenie hodnôt
3.	Tlačidlo napájania
4.	Náustok
5.	Tlačidlo režimu
6.	Tlačidlo nastavenia
7.	Tlačidlo úpravy
8.	Umiestenie batérií

UMIESTNENIE BATÉRIÍ

Odstráňte kryt batérií.



Vložte 2x AAA alkalickú batériu.



Zavrite kryt batérií.

POUŽÍVANIE

Stlačte tlačidlo napájania. Rozsvieti sa displej a ozve sa zvukový signál.

Zobrazí sa „Warm up“ a odpočet od 10 do 0. Ak nie je tester dlho v prevádzke, môže byť senzor zanesený, v prípade potreby niekoľkokrát vypnite prístroj.

Akonáhle bude prístroj pripravený zobrazí sa „Blow“ a odpočet od 10 do 00.



Zhlboka sa nadýchajte a dýčajte nepretržite do prístroja po dobu 3 – 5 sekúnd.

Zobrazí sa výsledok: od 0,02 BAC (0,2g/l) do 0,05% BAC (0,5g/l) sa na displeji zobrazí „Caution“.

Od hodnoty 0,05% BAC (0,5 g/l) sa zobrazí „Danger“



Po nameraní hodnoty a zobrazení výsledku sa tester automaticky vypne po 10 sekundách.

Ak sa nepodari načítanie „warm up“ prístroja, tester sa automaticky vypne a je nutné ho opäť spustiť.

Ak nie je prístroj použitý do 10 sekúnd od pripravenia na použitie, zobrazí displej 0 hodnoty po dobu 10 sekúnd.

NASTAVENIE ČASU



Počas zobrazenia času stlačte tlačidlo „Adj“ pre vybranie 12 alebo 24 hodinového formátu.

Podržte „Set“ po dobu 2 sekúnd pre vstup do nastavenia času. Čas na LCD displeji bude blikať. Stlačením „Adj“ vstúpíte do úpravy času.

Stlačením „Set“ vstúpíte do nastavenia minút, minúty začnú blikať. Stláčaním „Adj“ upravíte hodnotu.

Stlačením „Set“ potvrdíte zmeny.

NASTAVENIE ALARMU

Počas zobrazenia času stlačte „MODE“ pre vstup do alarmu.

Stlačením „Adj“ zapnete alebo vypnete alarm.

Podržte tlačidlo „Set“ po dobu 2 sekúnd pre vstup do nastavenia. Bude blikať hodnota hodín, stlačením „Adj“ upravíte hodnotu.

Stlačením „Set“ vstúpíte do nastavenia minút a pomocou „Adj“ upravíte hodnotu.

Po nastavení minút stlačením „Set“ potvrdíte zmeny.

TEPLOTA

Stlačte 2x „Mode“ pre vstup do nastavenia formátu teploty.

Stlačením tlačidla „Adj“ vyberte formát °C alebo °F.

ODPOČET

Počas zobrazenia času stlačte 3x „Mode“.

Podržte „Set“ po dobu 2 sekúnd, bude blikať hodnota hodín, pomocou „Adj“ hodnotu upravíte.

Stlačte „Set“ pre vstup do nastavenia minút, stlačením „Adj“ hodnotu upravíte.

Po nastavení minút, stlačením „Set“ potvrdíte zmeny.

Stlačením „Adj“ spustíte časový odpočet, opakovaným stlačením „Adj“ odpočet vypnete.

Pokiaľ hodnota dosiahne 00:00, ozve sa zvukový signál a odpočet začne znovu.

ŠPECIFIKÁCIE

Rozsah:	0,00 % - 0,19 % BAC (0,0 – 1,9 g/l)
Presnosť:	-0,01 % – + 0,02 % pri 0,05 % BAC
Napájanie:	2x 1,5 V AAA alkalická batéria
Čas prevádzky:	Načítanie: 10 sekúnd, odozva: 5 sekúnd
Presnosť hodín:	±2 sekundy/deň
Rozmer:	118 x 70 x 28 mm
Prevádzková teplota:	5° C – 40 °C