



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 23796 Biliardový stôl 3v1 inSPORTline Residento



OBSAH



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM ČASTÍ	3
MONTÁŽ	4
VYROVNANIE STOLA	7
PRIPEVNIENIE SIEŤKY	8
ÚDRŽBA	8
PRAVIDLÁ	8
STOLNÝ TENIS	8
BILIARD	9
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	10

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY




- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Montáž musia vykonávať minimálne dve dospelé osoby.
- Držte mimo dosahu detí, počas montáže a používania môžu deti vdýchnuť malé časti. Hrozí riziko udusenia.
- Produkt neopravujte ani nemodifikujte.
- Používajte len na účely, na aké bolo zariadenie zostavené.
- Okolo zariadenia nenechávajte deti ani domáce zvieratá bez dozoru.
- Len pre vnútorné používanie.
- Na stôl si nesadajte alebo nestúpajte.
- Stôl neťahajte po nohách, na prenos ho vždy nadvihnite.
- Na hracie plochy nepokladajte nápoje a jedlo.
- Stôl používajte iba ak je správne vyrovnaný.





ZOZNAM ČASTÍ

SPOJOVACÍ MATERIÁL








		
H1 – Šesťhranná skrutka 8 mm x 130 mm – 8 ks		T1 - Kľúč – 1 ks
		
H2 – Šesťhranná skrutka 8 mm x 40 mm – 20 ks	H3 – Plochá podložka M8 – 28 ks	H4 – Poistná podložka M8 – 28 ks

ZOZNAM ČASTÍ

		
P1 – Hlavná konštrukcia – 1 ks	P2 – Základňa – 2 ks	P3 – Prostredná noha – 2 ks

		
P4 – Horná noha – 2 ks	P5 – Spodná noha – 2 ks	P6 – Doska pre stolný tenis – 2 ks
		
P7 – Podpora dosky pre stolný tenis		

PRÍSLUŠENSTVO

		
A1 – Súprava pre biliard – 1 ks	A2 – Tágo – 2 ks	A3 – Trojuholník – 1 ks
		
A4 – Krieda – 2 ks	A5 – Metlička – 1 ks	A6 – Vyrovnávací podložka stola – 4 ks
		
A7 – Sieť pre stolný tenis – 1 ks	A8 – Upevnenie pre sieť – 2 ks	A9 – Raketa pre stolný tenis – 2 ks
		
A10 – Loptičky pre stolný tenis – 2 ks		

MONTÁŽ

Montáž musia vykonávať minimálne dve dospelé osoby.

Niektoré časti môžu byť v nákrese pre lepšiu viditeľnosť mierne pozmenené.

Počas montáže odporúčame skrutky najprv doťahovať bez náradia len rukou.

Pred montážou skontrolujte, či nechýba žiadna časť.


Počas montáže postupujte opatrne.

KROK 1

Časť	Názov	Ks	Časť	Názov	Ks
P1	Hlavná konštrukcia	1	H2	Šesťhranná skrutka	12
P3	Prostredná noha	2	H3	Plochá podložka	12
P4	Horná noha	2	H4	Poistná podložka	12

Pripevnite hornú časť nohy P4 a prostrednej nohy P3 k hlavnej konštrukcii pomocou skrutiek H2, plochých podložiek H3 a poistných podložiek H4.

Skrutky nedotahujte, kým nie je dokončená konštrukcia celej nohy.




KROK 2

Časť	Názov	Ks	Časť	Názov	Ks
P5	Spodná noha	2	H3	Plochá podložka	8
H1	Šesťhranná skrutka	8	H4	Poistná podložka	8

Pripevnite horné nohy P4 k prostredným nohám P3 pomocou skrutiek H1, plochých podložiek H3 a poistných podložiek H4.

Pripevnite spodné nohy P5 na prostredné nohy P3 pomocou skrutiek H1, plochých podložiek H3 a poistných podložiek H4.




KROK 3

Časť	Názov	Ks	Časť	Názov	Ks
P2	Základňa	2	H3	Plochá podložka	8
H2	Šesťhranná skrutka	8	H4	Poistná podložka	8

Pripevnite základne P2 na prostredné nohy P3 a dolné nohy P5 pomocou skrutiek H2, plochých podložiek H3 a poistných podložiek H4.


Uťahnite všetky skrutky.



VAROVANIE:

Pre nasledujúci krok potrebujete 4 a viac osôb. Počas otáčania stola opatrne otáčajte stôl tak, aby ste ho nepoložili na hranu nohy.

Stôl nechytajte za nohy, ale za hlavnú konštrukciu.




VYROVNANIE STOLA


Po zostrojení stola a umiestnenia na miesto kde bude používaný, je potreba vyrovnať stôl.

Stôl môžete vyrovnať pomocou vyrovnávacích doštičiek A6 pod základne.

Podľa povrchu záleží dĺžka usadenia stola. Odporúčame stôl skontrolovať po 24 hodinách a prípadne znovu vyrovnať.



PRIPEVNIENIE SIEŤKY



ÚDRŽBA

Vonkajšie časti čistíte od nečistôt pomocou prípravkov proti prachu a leštiacich prostriedkov.

Látkovú/textilnú časť čistíte IBA pomocou metličky, ktorá je súčasťou balenia.

PRAVIDLÁ

STOLNÝ TENIS


- Hra začína podaním. Ako prvý podáva hráč, ktorého určí na začiatku hry los.
- Podáva sa z otvorenej dlane tak, aby súper loptičku po dobu podávania videl, tzn. nesmie byť zakrytá rukou alebo inou časťou tela podávajúceho. Nadhadzuje sa nad úrovňou hracieho stola a loptička musí byť nahodená aspoň do výšky 16 cm nad dosku stola.
- Loptička sa musí pri podaní najprv odraziť od polovice stola podávajúceho, potom preskočiť sieťku a odraziť sa od súperovej polovice stola. Ak sa pri podaní loptička dotkne sieťky, podanie sa opakuje.

- Hráči sa pri podaní striedajú vždy po dvoch odohraných loptičkách a to až do stavu 10:10. Potom sa striedajú vždy po jednom podaní.
- Loptička môže byť odrazená akoukoľvek časťou rakety alebo rukou, ktorá ju drží (až do výšky zápästia) a musí sa odraziť od súperovej polovice stola.
- Pri hre sa loptička môže dotknúť sieťky. Ak je odrazená ďaleko bokom od stola, nemusí na súperovu polovicu letieť priamo nad sieťkou, ale vždy musí vystúpiť do výšky aspoň 16 cm nad dosku stola.
- Bod získavate v prípade, že protihráč neodrazil loptičku tak ako mal, tzn. netrafil loptičku, loptička sa dotkla jeho časti stola viac ako raz, protihráč odrazil loptičku tak, že sa najprv odrazila od jeho strany stola alebo sa stola nedotkla vôbec. Protihráč sa tiež nesmie dotknúť hracieho stola žiadnou časťou tela, okrem ruky v ktorej drží raketu, keď sa tak stane, získavate bod Vy.
- Jedna hra sa skladá z nepárneho počtu setov, na ktorých počte sa hráči pred hrou dohodli. Najčastejšie to býva 3 až 5 setov.
- Jeden set sa skladá z niekoľkých podaní a končí vo chvíli keď jeden z hráčov získal 11 bodov. Ak dosiahnete skóre 10:10, hrá sa do tej doby, než víťaz dosiahne rozdiel 2 bodov. Je tak možné, že konečné skóre bude napr. 13:15 alebo 19:17, at..
- Hráči si na začiatku každého setu vymenia strany a taktiež sa striedajú pri otváracom podaní každej novej zahájenej hry.

BILIARD

- Víťazom hry sa stáva hráč, ktorý prvý umiestni všetky gule typu, ktorý na neho pripadol pri rozstrele, do hracích jamiek a nakoniec umiestni do správnej jamky čiernu guľu.
- Hráči strkajú tágom len do bielej gule tak, aby sa zrazila s ostatnými guľami a odrazom ich nasmerovala do niektorej z jamiek.
- Hráči sa pri hre striedajú vždy, keď sa niekomu nepodari umiestniť aspoň jednu guľu do vrečka alebo keď hráč urobí faul.
- Do čiernej gule sa strieľa až po odohraní všetkých guľí jedného typu. Ak je skovaná čierna guľa skôr než všetky gule hráča, ktorý ju do vrečka skoval, znamená to prehru.
- Strk = úder tágom do bielej gule, Nábeh = séria strkov ukončená strkom, pri ktorom sa hráčovi nepodarilo skovať guľu do vrečka, Faul = hra nedovoleným spôsobom.
- Faul je trestaný ukončením nábehu hráča. Protihráč potom hrá 2x, tzn. má 2 pokusy na prvé skovanie gule do vrečka. Ako faul je posudzované:
 - a) Strk, pri ktorom sa biela guľa nedotkne žiadnej inej gule.
 - b) Strk, pri ktorom do vrečka spadne biela guľa. Protihráč potom hrá z čelnej čiary. Biela guľa sa musí ako prvá dotknúť gule, ktorá leží v druhej polovici stola.
 - c) Strk, pri ktorom sa biela guľa dotkne najskôr súperovej alebo čiernej gule.
 - d) Strk, pri ktorom sa do vrečka vnorí súperova guľa.
 - e) Strk, pri ktorom guľa vypadne zo stola. V tom prípade sa guľa umiestni na zadný bod.
 - f) Dotyk gule rukou, inou časťou tela či odevom, dotyk gule inou časťou tága než "kožou", dotyk tágom inej gule než bielej.
 - g) Strk tágom do inej ako bielej gule.
- Rozstrel: Gule sú postavené v základnom postavení (viď. obr.). Jeden z hráčov urobí strk, pri ktorom sa snaží akúkoľvek guľu (okrem čiernej) umiestniť do ľubovoľného vrečka, bez toho aby pritom urobil faul. V prípade, že sa mu to podarí, tak naďalej po zvyšok hry hrá na ten typ guľí, ktorý vnoril do kapsy. Protihráč hrá na druhý typ. Keď sa mu nepodarí do jamky nejakú guľu umiestniť, hrá protihráč a snaží sa o to isté. Až do strku, ktorým sa určí, ktorý hráč hrá na akú guľu, hrajú hráči cez bielu guľu na ľubovoľnú guľu na stole okrem čiernej.

- Hra na gule určitého typu: Po priradení typu gule hráčovi, sa hráči striedajú v nábehoch. Každý z nich môže hrať tak dlho, kým neurobí strk, pri ktorom sa mu nepodariť vnoriť ani jednu zo svojich gúl do vrečka, alebo kým nespraví faul.
- Umiestňovanie čiernej gule na záver: Po umiestnení všetkých svojich gúl je úlohou hráča umiestniť čiernu guľu do vrečka protiľahlého vrečku, do ktorej umiestnil poslednú svoju guľu. Ak sa mu to podarí, víťazí. Pokiaľ čiernu guľu umiestni do iného vrečka, znamená to prehru. Rovnako tak znamená prehru, ak zároveň s umiestnením čiernej gule do správnej kapsy urobí faul (tzn. vnorí do vrečka aj bielu guľu alebo iné). Pokiaľ hráč, ktorý umiestnil všetky svoje gule do vrečiek ako druhý, umiestni poslednú guľu do rovnakého vrečka, ako jeho súper, snaží sa umiestniť čiernu guľu nie do protiľahlého vrečka, ale naopak do rovnakého vrečka, do ktorého umiestnil svoju poslednú guľu.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými

istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk