



## POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

### IN 24174 Detská sedačka na rám bicykla inSPORTline Mousino



#### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním a montážou si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pred používaním sa uistite, že sú všetky skrutky dotiahnuté a sedlo a držadlá správne upevnené.
- Dieťa musí mať ochranné osobné prostriedky (chrániče, prilbu atď.).
- Vodič bicykla musí byť starší ako 18 rokov.
- Pred používaním skontrolujte stav bicykla.
- Žiadna časť tela dieťaťa ani jeho odev nesmie zasahovať do pohyblivých častí bicykla.
- Produkt neupravujte.
- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru na sedačke.
- Produkt nepoužívajte, ak je poškodený, alebo sa na ňom objavia ostré hrany.
- Nikdy nepresahujte maximálnu nosnosť celého bicykla.
- Vždy umiestnite nohy dieťaťa na stúpačky s popruhmi a uistite sa, že je to v poriadku (musíte upevniť pásy vždy, aj keď neprepravujete dieťa).
- Buďte opatrný pri jazde na bicykli s dieťaťom v detskej sedačke, pretože balans bicykla je týmto ovplyvnený.
- Pre umývanie sedla a mäkkých častí používajte teplú vodu a jemné mydlo, nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Rešpektujte pravidlá cestnej premávky, používajte prilbu (Vy aj dieťa) a jazdite opatrne.

- Nevystavujte sedačku vysokým teplotám a uistite sa, že sedačka nie je horúca pred používaním.
- Ak Vaše dieťa nemôže sedieť správne, radšej ho neprepravujte.
- V prípade poškodenia alebo zlomenia častí sedačky, vymeňte ich alebo zmeňte sedačku.
- Nikdy nepridávajte náklad na sedačku, na toto použite nosič. Ak prepravujete dieťa, náklad musí byť umiestnený na druhom konci bicykla.
- Ak je sedačka umiestnená, skontrolujte, či je dostatok miesta medzi nohami dieťaťa a dospelého. Skontrolujte či neprichádza k obmedzeniu funkčnosti bicykla (napr. pedále, brzdy, oblečenie ...).
- Nikdy neprepravujte 2 deti naraz na jednej sedačke.
- Nikdy neprepravujte bicykel na strešnom nosiči auta, ak je na bicykli sedačka.
- Pravidelne kontrolujte sedačku a jej uchytenie.
- Chráňte svoje dieťa počas jazdy v sedačke vhodným oblečením.
- Nikdy nepoužívajte sedačku na motorke, závodných bicykloch, bicykloch s odpružením, skladacích bicykloch.
- Uistite sa, že nikde na bicykli nie sú rozstrapkané brzdové káble, ktoré by mohli ublížiť dieťaťu.
- **Maximálna nosnosť:** 32 kg
- **Vek:** 2 – 5 rokov.

## MONTÁŽ DRŽADIEL



Skontrolujte, či sú prítomné všetky časti. Držadlá sú rozdelené na 3 časti.



Držiaky držiadiel sú označené A a B.




Povoľte skrutky na oboch stranách držiakov.



Otvory A sú pre upevnenie držiakov na kormidlo. Podľa priemeru kormidla použite vhodné vložky.

Najprv upevnite držiaky držiadiel na kormidlo bicykla. Potom pripevnite tyč držiadiel do držiakov. Zatiahnite skrutky.



Nasuňte silikónové držadlá na tyč držiadiel.



## MONTÁŽ SEDLA

Povoľte skrutku držiaka sedla. Roztiahnite držiak podľa šírky rámu.



Odoberte označenú časť odskrutkovaním matice.



Umiestnite držiak na rám a nájdite vhodnú pozíciu.



Utiahnite 2 skrutky na oboch horných stranách.  
Nastavte vhodný uhol držiaka.



Stlačte držiak a utiahnite hornú prostrednú skrutku.



Opierky sú rozdelené na 3 časti.  
Obe strany tyče sú rovnaké, označené sú len pre presnosť.  
Naskrutkujte matice do jednej tretiny tyče na stranu A.  
Nasuňte stranu B do otvoru držiaka.  
Nasuňte stranu A do držiaka.



Každú maticu naskrutkujte na stranu držiaka sedla.  
Uistite sa, že sú strany rovnako dlhé.



Stúpadlá sú zložené z popruhov a opierky nôh.


Strana popruhu s dvoma otvormi je na vonkajšej strane a slúži pre upravenie dĺžky podľa veľkosti nohy.

Otvorená časť opierky nôh slúži pre nasunutie stúpadiel na tyč pedálov.

Uzavretá časť opierky nôh je vonkajšia časť.



Nasuňte stúpadlá na tyč stúpadiel a utiahnite matice.



Pripevnite naspäť označenú časť, ktorú ste odstránili v 2 kroku.

Podľa rámu zvolte správny otvor.



Pripevnite sedlo na držiak sedla, dotiahnite maticu.



Pred používaním sa uistite, že sú všetky časti správne zostavené a utiahnuté.



## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 150 EUR bude poskytovaná záručná lehota 120 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### **Batéria**

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

### **Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.



Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01  
  
IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
  
Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
  
Web: www.inSPORTline.cz

**Reklamácia tovaru**



**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK  
  
IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
  
Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
  
Web: www.inSPORTline.sk

**Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní**

