



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 25069 Masážny kúpeľ na nohy inSPORTline Kucerspa



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OVLÁDACÍ PANEL.....	4
FUNKCIE	4
POUŽÍVANIE	4
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	5
SKLADOVANIE	5
RIEŠENIE PROBLÉMOV	5
TECHNICKÉ PARAMETRE	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si pozorne manuál a uschovajte ho pre budúce použitie.
- Počas údržby a čistenia nikdy neponárajte zariadenie do vody.
- Pri používaní zariadenia vždy sedzte. Nikdy nestojte na zariadení.
- Nepokúšajte sa odpojiť zariadenie zo zásuvky, keď máte mokré ruky. Neobsluhujte zariadenie mokрыmi rukami.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte poranenia nôh alebo chodidiel alebo sa zotavujete po operácii.
- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 60 minút. Medzi jednotlivými použitiami sa odporúčajú 10 - 15 minútové prestávky.
- Nepoužívajte, ak ste ospalý, unavený alebo počas spánku.
- Po používaní zariadenie vždy odpojte. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, pokiaľ je pripojené.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdroja tepla.
- Deti do 18 rokov, osoby s telesným alebo mentálnym postihnutím a staršie osoby nemôžu zariadenie používať bez dozoru dospeléj osoby.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Osoby trpiace kožným ochorením, úrazmi alebo zotavujúce sa po operácii môžu prístroj používať iba po konzultácii s lekárom.
- Na opravu používajte iba originálne náhradné diely.
- Opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis.
- Nepoužívajte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, ako sú sauny alebo kúpeľne.
- Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, pred prvým používaním ho skontrolujte.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť prehriatie a znížiť životnosť zariadenia.
- Prístroj nie je náhradou zdravotnej starostlivosti.
- Len na domáce používanie.
- Aby ste predišli podráždeniu pokožky, nepoužívajte prístroj dlhšie ako 60 minút.
- Pred používaním sa poraďte s lekárom.
- Masáž by nikdy nemala byť neprijemná, pokiaľ cítite bolesť alebo masáž nie je pohodlná, okamžite ju zastavte.
- Nikdy nepremiestňujte stroj ťahaním za napájací kábel.
- Pred odpojením od zdroja napájania prepnite hlavný vypínač do polohy vypnuté.
- Udržujte napájací kábel mimo dosahu tepla a vlhkosti.
- Nepoužívajte 30 minút pred a po jedle.
- Zariadenie skladujte na suchom a chladnom mieste. Nenechávajte vo vnútri vodu, pokiaľ je izbová teplota nižšia ako 0 °C
- Pred zapojením nalejte vodu. Môžete použiť vodu do +40 °C.

VAROVANIE: Nikdy nezapínajte ani nepoužívajte zariadenie, pokiaľ vo vnútri nie je voda.

VAROVANIE: Zariadenie je určené iba na domáce používanie a nie je určené na lekárske používanie. Deti môžu zariadenie používať pod dohľadom dospeléj osoby. Toto zariadenie nie je hračka.

OVLÁDACÍ PANEL



FUNKCIE

Tlačidlo	Funkcia	Pôvodná hodnota	Rozmedzie nastavenia
ON / OFF	Zapnutie/vypnutie zariadenia		
Temp + / - (teplota)	Nastavenie teploty	35 °C	35 °C – 47 °C
Režimy	3 typy masáží		
Bublínky	Zapnutie/vypnutie bublínok	Vypnuté	Zapnuté
LED displej	Zobrazí teplotu vody		
Masáže	Stlačením zapnete/vypnete masáž. Doba masáže je nastavená na 15 min. 3 druhy masáží, rýchla a pomalá masáž.		

POUŽÍVANIE

Pred zapnutím napustíte vaňu vodou. Nikdy nepoužívajte zariadenie, pokiaľ nie je vo vani voda.

1. Skontrolujte, či nie je poškodená žiadna časť (napájací kábel, zástrčka atď.).
2. Umiestnite zariadenie na rovný, suchý povrch.
 - Posadzte sa na stoličku. Nikdy nestojte na zariadení.
 - Zariadenie ešte nezapájajte do zásuvky.
3. Naplňte zariadenie vodou. Nikdy nepoužívajte zariadenie, pokiaľ nie je naplnené vodou.
 - Naplňte vaňu vodou.
 - Vaňu nekladte pod prúd vody.
 - Dávajte pozor, aby ste nenamočili ovládací panel.
 - Na urýchlenie ohrevu môžete použiť vodu do teploty +40 °C.
 - Na vani je indikátor maximálneho naplnenia vody. Nikdy neprekračujte 70% kapacity vane, odporúča sa napustiť vaňu do 60% kapacity.
 - Teraz zapojte zariadenie do zástrčky.
4. Zapnite/vypnite zariadenie pomocou tlačidla ON/OFF. Dvojmiestny LED displej okamžite zobrazuje teplotu vody.
 - Predvolená teplota vody je 35 °C.

- Ohrievač sa automaticky zapne, ak teplota vody klesne pod 35 °C.
5. Na zmenu teploty vody použite TEMP + / -
- Maximálna teplota je 47 °C.
 - Minimálna teplota je 35 °C.
 - LED displej zobrazuje nastavenú teplotu na 3 sekundy vždy po stlačení tlačidla TEMP. Potom znovu zobrazí aktuálnu teplotu vody.
6. Nikdy neodpájajte napájací kábel zo zásuvky, pokiaľ máte mokré ruky.
- Po každom použití prístroj vypnite a potom vaňu vysušte.
 - Nikdy neponárajte zástrčku do vody.
 - Neťahajte za napájací kábel.
 - Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú, suchú handričku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte zo siete.
- Uistite sa, že je vypúšťací závit uzavretý a kábel je skrytý.
- Umývajte iba suchou mäkkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte prístroj do vody.

SKLADOVANIE

- Vypnite prístroj, odpojte ho a nechajte ho vychladnúť.
- Prístroj riadne vysušte.
- Neťahajte zariadenie za napájací kábel.
- Na vnútorné používanie.
- Neskladujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Ohrev vody nefunguje.	Ohrievač je vypnutý. Je dosiahnutá maximálna teplota. Teplota vody je nastavená nízko. Voda v zásobníku je teplejšia než nastavená teplota.	Stlačte TEMP + pre zvýšenie teploty.
Zariadenie nefunguje.	Prehrievanie.	Skúste do vane naliať studenú vodu alebo zmeniť nastavenú teplotu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov	Foot spa Massager
Napätie	220 V
Napájanie	520 W
Kapacita vane	10 L
Vyrobené v Číne	

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk