



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 25813-M Vyhrievané vložky do topánok W-TEC Karpatos,
veľkosť 35 – 40,**

**IN 25813-L Vyhrievané vložky do topánok W-TEC Karpatos,
veľkosť 41 – 46**



Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Používajte iba v súlade s manuálom.
- Neupravujte produkt (okrem skrátenia vložiek podľa vzoru na spodnej strane, pokiaľ je to nutné).
- Produkt sami neopravujte.
- O vhodnosti použitia sa poraďte s lekárom.
- Poškodený alebo opotrebovaný výrobok nepoužívajte.
- Neodporúčame vložky používať, pokiaľ je okolitá teplota viac ako 30 °C.
- Batérie nevhadzujte alebo nenechávajte blízko otvoreného ohňa.
- Držte mimo zdroja tepla.
- Držte vložky mimo zdroja vody.
- Použité batérie nevyhadzujte do zmiešaného odpadu.
- Pokiaľ je teplota príliš vysoká, okamžite prestaňte vložky používať.
- Pri zmene tvaru podložky nesmiete prekročiť vyznačené ohraničenie.
- Nikdy výrobok nepoužívajte počas spánku alebo v stave zníženej vnímavosti.
- Ľudia so zdravotnými komplikáciami či zníženou tepelnou vnímavosťou (ochrnutie, nevoľnosť atď.) nesmú výrobok používať.
- Výrobok nie je určený ľuďom s akútnymi poraneniami, trpiacimi krvácanosťou alebo opuchmi.
- Produkt nabíjajte iba pod dozorom.
- Napájanie: vložky - integrovaná batéria 2000 mAh / 3,7 V, ovládač - 2x CR 2016 batéria
- **Maximálna nosnosť:** 120 kg
- Ochrana pred prepichnutím: Aby nedošlo k poškodeniu obuvi a vyhrievanej vložky s batériou, vyhýbajte sa pohybu a skákaní na ostrých predmetoch, napr. črepoch.
- Bezpečnostné upozornenie: Pri akomkoľvek diskomforte alebo neobvyklom správaní vložiek ihneď prestaňte produkt používať a vizuálne skontrolujte stav vložky, či nie je poškodená.
- Sériové číslo výrobku: SDOME-RO20250416001
- Vyhlásenie o zhode: Tento výrobok spĺňa príslušné smernice a predpisy Európskej únie.

SÚČASŤ BALENIA: 1 pár vložiek s integrovanou batériou, diaľkový ovládač, napájací kábel USB-C - USB-A, používateľský manuál.

POUŽÍVANIE

Úprava veľkosti vložky

Pred skrátením vložky si starostlivo premerajte dĺžku svojej obuvi a porovnajte ju s veľkosťou vložky.

Odporúčame skracovať postupne po malých častiach a pravidelne skúšať vložku v obuvi, aby ste predišli zbytočne veľkému skráteniu.

Vložku je možné zastrihnúť iba po vyznačenú hranicu na orezanie na spodnej strane. Akýkoľvek zásah za túto líniu môže nenávratne poškodiť vyhrievací systém a znamená stratu záruky.




Pred použitím je potrebné nabiť batériu. Indikátor stavu batérie svieti červeno počas nabíjania, akonáhle svieti zeleno je batéria nabitá.

1. Nabíjanie batérie vložiek

Pred prvým aj každým ďalším použitím skontrolujte stav nabitia vložiek. V prípade vybitia batérie ich nabíjate pomocou priloženého napájacieho kábla s koncovkami USB-C / USB-A.

Nikdy nenabíjajte vložky, pokiaľ sú vo vnútri obuvi a nenechávajte vložky bez dozoru pripojené k napájaniu.

Nabitie sa indikuje kontrolkou. Počas nabíjania svieti červený indikátor. Akonáhle kontrolka na vložke svieti zeleno, je batéria plne nabitá.



Vložky sú napájané vstavanými batériami 2x 2000 mAh / 3,7 V.

2. Zapnutie/vypnutie a voľba teploty

Vložky sú napájané batériou 2000 mAh / 3,7 V. Po spustení vložiek pomocou dlhého stlačenia napájacieho tlačidla (na vložkách začne pomaly blikať zelená dióda) stlačte tiež tlačidlo napájania na


dialľkovom ovládači . Potom tlačidlami zvolíte požadovanú teplotu vyhrievania (viď grafika nižšie). Stlačenie tlačidla je sprevádzané rozsvietením bielej diódy v strede ovládača. Pokiaľ biela dióda nesvieti počas výberu funkcie alebo zapnutie/vypnutie, je potrebné vymeniť batériu.

Stlačením vyberáte úroveň vyhrievania.

H – vysoká teplota (60 °C ~ 65 °C, červená LED na vložke)

M – stredná teplota (50 °C ~ 55 °C, žltá LED na vložke)

L – nízka teplota (40 °C ~ 45 °C, modrá LED na vložke)



Power – zapnutie / vypnutie vložiek

Pri stlačení niektorého z teplotných tlačidiel (H / M / L) sa uprostred ovládača rozsvieti biela LED dióda (signalizuje aktívny prenos signálu).

 Pokiaľ sa biela LED dióda nerozsvieti pri voľbe režimu alebo zapnutí, je pravdepodobne vybitá batéria v ovládači. Vymeňte batérie za 2x CR2016.

Počas prevádzky blinká červená kontrolka na vložke každých 5 sekúnd ako známka aktívneho ohrevu. Stlačte vypínač na ovládači pre vypnutie vložky.

Vložky sa automaticky vypnú po 15 sekundách nečinnosti.

ÚDRŽBA

Neprať v práčke. Odporúčame nečistoty odstrániť vlhkou handričkou a roztokom vlažnej vody a neagresívnym čistiacim prostriedkom.

	Nečistiť chemicky
	Sušiť v rozprestretom stave
	Nežmýkať krútením
	Nepoužívajte bieliace prostriedky
	Nežehliť, nenaparovať
	Neprať v práčke

PÁROVANIE S NOVÝM ALEBO NÁHRADNÝM OVLÁDAČOM

1. Uistite sa, že sú vložky dostatočne nabité a diaľkový ovládač je funkčný. Pri stlačení ľubovoľného tlačidla by sa mala uprostred ovládača rozsvietiť biela kontrolná dióda.
2. Po úplnom nabití zapnite každú vložku dlhým stlačením napájacieho tlačidla. Na vložke začne pomaly blikať zelená dióda.
3. Rýchlo trikrát stlačte napájacie tlačidlo na vložke. Zelená dióda sa zmení na rýchlo blikajúcu bielu diódu, čo znamená, že vložka je pripravená na párovanie.
4. Na diaľkovom ovládači súčasne stlačte tlačidlá „L“ a „H“. Po úspešnom spárovaní začne na vložkách opäť pomaly blikať zelená dióda.
5. Po dokončení párovania môžete pomocou ovládača zvoliť požadovaný teplotný režim. Diaľkový ovládač teraz funguje rovnako ako pôvodný.

ŠPECIFIKÁCIE

Doba vyhrievania sa môže líšiť v závislosti od okolitej teploty.

Napájanie	Doba prevádzky	Vnútna teplota	Vyhrievaná oblasť
Batéria 2 000 mAh/3,7 V	Cca. 3 – 7,5 hod.	40 - 45 °C výdrž cca. 6,5 - 7,5 hod. 50 - 55 °C výdrž cca. 4 – 4,5 hod. 60 - 65 °C výdrž cca. 3 – 3,5 hod.	Všetky prsty - horná časť vložky

Zloženie vyhrievanej vložky:

Horná časť: 100% elastan (Lycra jersey)

Podšívka: EVA pena

Spodná časť vložky: Polyuretánová (PU) pena (OrthoLite®)

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

