




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 26357 Kompresný masážny prístroj na nohy
inSPORTline Vrandair



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
ŠPECIFIKÁCIE	5
POUŽÍVANIE	5
SPUSTENIE	6
REŽIM	6
OVLÁDAČ	7
ČISTENIE A SKLADOVANIE	8
RIEŠENIE PROBLÉMOV	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	9

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte. V prípade poškodenia kontaktujte reklamačné oddelenie.
- Pred použitím musíte nabiť ovládač.
- Nenechávajte bez dozoru okolo detí alebo osôb so zníženou mentálnou schopnosťou.
- Osoby v opatrovníckej starostlivosti, alebo osoby s obmedzenou pohybovou alebo mentálnou schopnosťou, smú produkt používať iba ak sú pod dozorom dospeljej a zodpovednej osoby.
- Používajte iba v bezpečnom prostredí.
- Neukladajte na miesta, ktoré sú ľahko dostupné deťom.
- Nepoužívajte, ak trpíte zápalmi alebo máte poškodenú pokožku (otvorené rany, praskliny, kŕčové žily, začervenanie, zapálenie a iné).
- Nepoužívajte vo vode (vaňa, sprchovací kút a i.).
- Držte mimo dosahu vody. Neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Nepoužívajte pripínáčky alebo iné kovové predmety na uchytenie.
- Produkt udržiujte suchý.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Nepoužívajte v priestoroch, kde je výskyt aerosólu alebo kde je vysoká koncentrácia kyslíka.
- Počas prvého použitia používajte nízku intenzitu.
- Počas používania si sadnite alebo ľahnite.
- Do hadíc nekladajte cudzie predmety.
- Len na domáce používanie.
- Nenoste oblečenie, ktoré môže poškodiť produkt. (oblečenie ktoré obsahuje kovové prvky alebo ostré hrany).
- Ak sa objavia akékoľvek nežiaduce javy (začervenaná alebo podráždená pokožka, vyrážka, svrbenie a i.) okamžite ukončite používanie a kontaktujte lekára.
- Pred každým použitím skontrolujte stav a funkčnosť produktu.
- Zariadenie neslúži ako náhrada lekárskej starostlivosti. Ak pociťujete bolesť alebo nevoľnosť, okamžite ukončite prevádzku zariadenia a kontaktujte lekára. Pokiaľ si nie ste istí, vždy použítie prístroja konzultujte s lekárom.
- Pokiaľ ste niekedy prekonali nasledujúce ochorenia, konzultujte použitie s lekárom: nádory, srdcové ochorenia, zle vyhodnocujete teplotu, stratou vedomia, otvorenou ranou v mieste aplikácie, horúčkami (z dôvodu zápalov, zmenou krvného tlaku atď.).

Nepoužívajte pokiaľ:

- Počas tehotenstva alebo po pôrode.
- Osoby, ktoré používajú kardiostimulátor, alebo iný zdravotný implantát.
- Osoby trpiace srdcovým ochorením alebo ochorením ciev.
- Osoby, ktoré trpia abnormálnym krvným tlakom.

- Osoby trpiace osteoporózou, poškodením chrbtice, poškodením svalov alebo iným akútnym ochorením.
- Osoby trpiace nádormi.
- Osoby po operácii.
- Osoby s citlivou pokožkou alebo s ochorením krvného obehu.

POPIS PRODUKTU




1. Hadica	5. Výkon
2. Diódy	6. Vyhrievanie
3. Tlačidlo napájania	7. Konektor
4. Režim	

ŠPECIFIKÁCIE


Názov	Air Compression Leg massager
Špecifikácie napájania	DC12 V, 2 A
Výkon	330 W
Teplota	40/45/50 °C (nízka/stredná/vysoká intenzita)
Automatické vypnutie	10/15/20/25/30 min
Odporúčaný čas používania	15 min pre každý režim, 60 min denne
Intenzita masáže	Chodidlo: slabá: 30 kpa, stredná: 36 kpa, vysoká: 38 kpa
	Lýtka, spodná časť: slabá: 22 kpa, stredná: 24 kpa, vysoká: 30 kpa
	Lýtka, horná časť: slabá: 22 kpa, stredná: 24 kpa, vysoká: 30 kpa
Rozmery nastaviteľných častí	Chodidlo: 26-36 cm
	Lýtka, spodná časť: 42 – 55 cm
	Lýtka, horná časť: 53 – 75,5 cm
Hmotnosť	1,65 kg
Rozmery	71,5 x 25 x 18 cm

POUŽÍVANIE

Zapojte do ovládača konektor. Konektor je označený (L – ľavý, R – pravý). Konektor zapojte tak, že L smeruje hore a R dole.




Masážny prístroj nasadzujte v poradí: chodidlo – lýtko (spodná časť) – stehno (horná časť).



SPUSTENIE

Stlačením tlačidla napájania spustíte produkt. Indikátor sa rozsvieti. Krátkym stlačením tlačidla napájania zmeníte časovač. Každým stlačením tlačidla sa časovač navýši o 5 min, až do 30 min.



Podržaním tlačidla vypínača po dobu 3 sekúnd masážny prístroj vypnete. Displej zobrazí



REŽIM

Stlačením tlačidla režimu, môžete zmeniť typ masáže.

Sekvenčná masáž (defaultný režim po spustení)




Cyklus masáže: horná časť lýtky sa nafúkne a vyfúkne – dolná časť lýtky a chodidlo sa nafúkne a vyfúkne – nafúknu a vyfúknu sa všetky časti, potom nasleduje krátke oneskorenie a cyklus sa opakuje.

Cyklická masáž




Cyklus masáže: horná časť lýtky sa nafúkne a vyfúkne – dolná časť lýtky a chodidlo sa nafúkne a vyfúkne – nafúknu a vyfúknu a cyklus sa opakuje.

Kombinovaná masáž




Masáž je vykonávaná v sekvencii: horná časť lýtky sa nafúkne a vyfúkne – dolná časť lýtky a chodidlo sa nafúkne a vyfúkne – nafúknu a vyfúknu sa všetky časti, medzi jednotlivými cyklami je oneskorenie.




OVLÁDAČ

Intenzita (intensity)



Vyhrievanie (heat)



Pokiaľ je na displeji zobrazené , je funkcia vyhrievania vypnutá.



ČISTENIE A SKLADOVANIE

Pred čistením vypnite prístroj a vypojte hadice. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá a čističe na základe benzénu alebo alkoholu.


Produkt čistite pomocou vlhkej handričky, namočenej vo vlažnej vode a roztoku jemného prostriedku na čistenie (mydlo a i.). Po očistení vždy produkt osušte.

Nikdy produkt neponárajte alebo neperte v práčke.

Nesušte žmýkaním alebo v sušičke.

Chráňte suchý zips pred nečistotami.

Pre skladovanie produkt poskladajte podľa obrázku a uložte do originálneho obalu.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Časté problémy a možné riešenia.

Problém	Riešenie
Nedá sa spustiť.	Produkt nie je napájaný.
Prístroj prestane fungovať počas prevádzky.	1. Skontrolujte, či je produkt napájaný. 2. Skontrolujte, či je hadica správne pripojená. 3. Skontrolujte stav hadice.
Vzduch neprúdi.	Poškodená vzduchová hadica.
Vyhrievanie nefunguje správne.	1. Vyhrievanie telieska trvá asi 5 min. 2. Voľne nasadený prístroj. 3. Zle nasadený prístroj.
Intenzita je nízka.	1. Voľne nasadený prístroj. 2. Máte nasadené hrubé oblečenie.
Intenzita je vysoká.	Povoľte suchý zips.
Vzduch sa nedá vyfúknuť.	Vypojte ovládač a hadice.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

