



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 27609 Elektroskúter inSPORTline E-Greta 12Ah

IN 27612 Elektroskúter inSPORTline E-Greta 20Ah

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
POPIS OVLÁDANIA	4
OVLÁDANIE	5
ÚDRŽBA	5
PRED JAZDOU	5
DOBÍJANIE BATÉRIE	5
BATÉRIA	6
ŠPECIFIKÁCIE	7
RIEŠENIE PORÚCH	7
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pred riadením sa oboznámte s miestnymi predpismi a zákonmi. Veková hranica a použitie sa môže líšiť od daných štátov. Je zodpovednosťou používateľa sa najprv zoznámiť so zákonmi.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Ak sa na prístroji objavia ostré hrany, okamžite ukončite prevádzku vozíka.
- Nikdy neriadte pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog.
- Pred jazdou skontrolujte funkčnosť bŕzd a svetiel.
- Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Akýkoľvek nový používateľ musí byť oboznámený s riadením a použitím vozíka.
- Nikdy neupravujte konštrukciu alebo motor na zvýšenie výkonu, akoukoľvek úpravou strácate nárok na záruku.
- Pred jazdou si upravte spätné zrkadlá tak, aby ste videli za seba.
- Vždy sa plne venujte riadeniu.
- Počas jazdy nepoužívajte mobilný telefón alebo slúchadlá.
- Pred jazdou skontrolujte stav batérie.
- Efektivita bŕzd sa na mokrom povrchu znižuje, vždy brzďte pomaly a s predstihom.
- Náhle brzdenie môže mať za následok stratu rovnováhy a pád.
- Nie je vhodné pre handicapované osoby.
- Jazdite plynule, vyhnite sa náhlým zmenám rýchlosti.
- Vozík neparkujte nechránený na daždi alebo priamom slnku.
- Nezastavujte sa v prudkom kopci.
- Jazdite iba po spevnenom teréne.
- Chráňte proti dažďu a vode.
- Nikdy nenechávajte vozík naštartovaný alebo s kľúčom v zapalovaní bez dozoru.
- Držte mimo dosahu detí, pokiaľ sa v okolí vyskytujú deti, zabráňte neoprávnenému použitiu.
- Pokiaľ chcete skúter používať na pozemných komunikáciách, o jeho používaní si naštudujte miestne predpisy a zákony.
- Osoby s obmedzenou mobilitou musia byť vždy sprevádzané ďalšou osobou.
- O zdravotnej spôsobilosti na riadenie sa poraďte s lekárom.
- Ak dôjde k náhlemu zrýchleniu alebo spomaleniu vozíka, alebo akejkoľvek inej abnormalite, okamžite zastavte jazdu.
- Vozík je určený iba pre jednu osobu súčasne.
- Za zníženej viditeľnosti majte oblečenú reflexnú vestu alebo oblečenie s reflexnými prvkami.
- Počas nabíjania musí byť skúter pod neustálym dohľadom.
- Vhodné pre osoby od 18 rokov.
- Spĺňa normu EN 15194:2017.

POPIS PRODUKTU



1. Predné svetlo	7. Motor
2. Kryt	8. Zadná brzda
3. Sedadlo	9. Zadný tlmič
4. Predný úložný priestor	10. Predná vidlica
5. Zadné svetlo	11. Predná brzda
6. Zadný blatník	12. Predný blatník

POPIS OVLÁDANIA



1. Klaksón	4. Rýchlostný režim
2. Smerovky	5. Predné svetlá
3. Diaľkové / stretávacie svetlá	6. Klaksón

OVLÁDANIE

Pred jazdou je zodpovednosťou používateľa sa zoznámiť s miestnymi reguláciami a zákonmi.

Prepnite vypínač pod sedadlom do spustenej polohy. Zapojte kľúčik a otočte doprava. Posad'te sa a uchop'te obe dr'žadlá. Na pravom dr'žadle sa nachádza plyn. Otočením k sebe začnete zrýchľovať. Pustením plynu a stlačením b'rzd začnete spomaľovať. Vždy majte rýchlosť pod kontrolou, zrýchľujte a spomaľujte plynule.

Pri rozjazde alebo jazdou do kopca môžete šetriť batériu tým, že budete používať pedále.

ÚDRŽBA

- Skontrolujte upevnenie predného kolesa a pravidelne kontrolujte prednú vidlicu.
- Pravidelne kontrolujte stav pneumatík.
- Pravidelne kontrolujte stav a funkciu klaksónu, svetiel a všetkých ovládacích prvkov.
- Kontrolujte stav a funkčnosť b'rzd.
- Pravidelne dobíjajte batériu.
- Pokiaľ budete skladovať skúter po dlhšiu dobu, vytiahnite batériu.
- Neumývajte pomocou vysokého tlaku.
- Nečistoty na povrchu očistite pomocou vlhkej handričky a neutrálneho čistiacieho prostriedku. Potom povrch osušte.
- Pohyblivé časti musia byť pravidelne kontrolované a prípadne premazané.
- Brzdy nesmú prísť do styku s olejom alebo masťami.
- Vozidlo parkujte na tienistom mieste, nevystavujte vplyvom extrémnemu počasiu (teploty, dážď a iné).
- Pravidelne mažte reťaz a ložiská.
- Sledujte hladinu brzdovej kvapaliny, životnosť 3+ rokov.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie reťaze, reťaz nesmie byť prepadnutá viac ako 10 – 15 mm.
- Kontrolujte dotiahnutie kolies: predné (22 Nm), zadné (30 Nm).

PRED JAZDOU

Pred jazdou skontrolujte nasledujúce:

- Funkčnosť b'rzd, svetiel, pohyb a vôľu kormidla a iné.
- Skontrolujte správny tlak v pneumatikách a ich stav.
- Nastavte správnu polohu sedadla.
- Skontrolujte stav nabitia batérie.

DOBÍJANIE BATÉRIE

- Batériu nabíjajte pod dozorom.
- Batériu nabíjajte po každom použití, alebo pokiaľ je blízko vybitia.
- Pred nabitím je nutné vypnúť vozidlo a vytiahnuť kľúčik.
- Na batériu ani nabíjačku nesiahajte, pokiaľ máte mokré alebo vlhké ruky.
- Kontakty batérie chráňte pred stykom kovových predmetov alebo vodičov.

- Doba nabitia batérie 6 – 8 hodín. Po rozsvietení zeleného indikátora na nabíjačke je batéria nabitá.
- Nabíjajte iba v suchej a dobre ventilovanej miestnosti.
- Batériu ani nabíjačku nerozoberajte.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Ak nabíjate vybratú batériu:

Batériu položte na rovný, nehorľavý povrch. Pripojte nabíjačku k batérii a potom nabíjačku do elektrického prúdu (230 V).

Po nabití vypojte nabíjačku z elektrického prúdu a potom vypojte nabíjačku z batérie.

Ak nabíjate batériu pripojenú k vozidlu:

Odoberte gumový kryt a pripojte nabíjačku. Potom pripojte nabíjačku do elektrického prúdu (230 V).

Po nabití vypojte nabíjačku z elektrického prúdu a potom vypojte nabíjačku z batérie.

	Prečítajte si manuál.		Hrozí riziko explózie. Počas nabíjania sa môžu uvoľňovať výbušné plyny. Nabíjajte v dobre ventilovanej miestnosti.
	Uzavretý olovený akumulátor. Hrozí riziko poleptania.		Zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.
	Počas manipulácie majte nasadené ochranné okuliare. V prípade, že prídete do styku s kyselinou, vyplachujte danú časť prúdom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.		Nebezpečný odpad. Nevyhadzujte do verejného odpadu.
	Držte mimo dosahu detí.		Recyklujte na zbernom mieste.

BATÉRIA

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie – menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Pre správnu funkčnosť a bezpečné používanie batérie sa riadte inštrukciami v manuáli. Ak je batéria poškodená, uniká z nej kvapalina alebo abnormálny zápach prestaňte batériu ihneď používať.

- Počas nabíjania musí byť batéria (alebo nabíjaný produkt) vždy pod neustálym dohľadom. Batériu nabíjajte mimo dosahu horľavín alebo horľavých predmetov. Po nabití batérie vypojte nabíjačku z elektrického prúdu a potom z batérie.
- Životnosť batérie je limitovaná. Pokiaľ používate batériu, ktorá presahuje bežnú životnosť, tak sa môže zvýšiť frekvencia nabíjania a znížiť dojazd.
- Batériu neotvárajte ani nevhadzujte do ohňa. Do batérie nevkladajte cudzie predmety.
- Nedotýkajte sa batérie kovovými predmetmi. Batéria môže explodovať alebo byť poškodená.
- Používajte iba originálnu nabíjačku.
- Počas jazdy dodržiujte miestne nariadenia a zákony.
- Batériu môžete priebežne dobíjať.

- Ideálna teplota na nabíjanie batérie je +10 °C až +30 °C.
- Pokiaľ batériu používate dlhšiu dobu, bude jej teplota vyššia. Toto je bežný stav batérie.
- Pokiaľ používate batériu v chladnom prostredí, jej dojazd je nižší.
- Batériu sami neopravujte ani neupravujte.

ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery (D x Š x V)	1 700 x 620 x 1 050 mm	1 700 x 620 x 1 050 mm
Motor	Bezkomutátorový motor 350 W	Bezkomutátorový motor 350 W
Batéria	48 V 12 AH olovená batéria	Lítiová batéria 48 V 20 AH
Doba nabíjania	6 – 8 h	6 – 8 h
Vstup nabíjačky batérie	100-240 V	100-240 V
Brzda predná / zadná	Bubnová brzda	Bubnová brzda
Pneumatiky	18" x 2.5 s dušou	18" x 2.5 s dušou
Maximálna rýchlosť	25 km/h	25 km/h
Dojazd na jedno nabitie	30 – 40 km	Až 55 km
Maximálne stúpanie (stupeň)	8°	8°
Maximálna nosnosť	120 kg	120 kg
Čistá hmotnosť	65 kg/72 kg	51 kg/67 kg
Celková hmotnosť	73 kg	74 kg
Rozmery balenia	1 480 x 330 x 860 mm	1 480 x 330 x 860 mm
Ostatné	Zadné zrkadlá, diaľkové ovládanie, smerovky, pedále	Zadné zrkadlá, diaľkové ovládanie, smerovky, pedále

RIEŠENIE PORÚCH

Popis	Porucha	Riešenie
Nedá sa naštartovať.	1. Nízke napätie batérie. 2. Zlý kontakt batérie. 3. Vypínač nie je v správnej polohe.	1. Nabite batériu. 2. Očistite kontakty batérie. 3. Prepnite do správnej polohy.
Nie je možné upraviť rýchlosť / rýchlosť je príliš nízka.	1. Nízke napätie batérie. 2. Lanko plynu je povolené. 3. Pružina lanka je opotrebovaná.	1. Nabite batériu. 2. Utiahnite lanko. 3. Vymeňte pružinu.
Motor nemožno naštartovať.	1. Zlé pripojenie. 2. Lanko plynu je povolené. 3. Káble sú poškodené.	1. Znovu pripojte. 2. Utiahnite lanko. 3. Vymeňte káble.

Popis	Porucha	Riešenie
Nízky dojazd na jedno nabitie.	1. Zlý tlak v pneumatikách. 2. Zle nabitá batéria. 3. Nadmerná záťaž alebo zlé jazdné podmienky. 4. Zle udržiavaná batéria. 5. Nízka okolitá teplota.	1. Skontrolujte tlak, prípadne dofúknite. 2. Nabite batériu. 3. Skontrolujte zaťaženie, pomôžte šliapaním. 4. Nahradte batériu.
Nabíjačka nenabíja.	1. Zle zapojené do zásuvky. 2. Spálená poistka. 3. Zle zapojené do batérie.	1. Skontrolujte zapojenie. 2. Vymeňte poistku. 3. Skontrolujte zapojenie.
Pohon motora vydáva neprirodzené zvuky.	1. Drenie ložiska motora. 2. Drenie uhlíkovej kefy. 3. Veľká odchýlka alebo deformácia ráfika.	1. Nahradte ložisko. 2. Nahradte uhlíkovú kefu. 3. Upravte polohu kolesa alebo nahradte ráfik.

Akékoľvek zásahy do vozidla musia byť vykonávané autorizovaným servisom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istí, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

