




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 27688 Vyhrievaná podložka inSPORTline Mawarta



inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Používajte iba v súlade s manuálom. Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený. Táto podložka je určená na používanie na masážnych ležadlách, lôžkach alebo akomkoľvek inom rovnom povrchu. Pre správnu funkčnosť a bezpečnosť je vždy nutné, aby bola podložka položená horizontálne a rovno, bez akéhokoľvek pokrčenia či ohybu.
- O vhodnosti použitia sa poraďte s lekárom.
- Neodporúčame používať, ak je okolitá teplota vyššia ako 30 °C.
- Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Podložku držte mimo dosahu vody. Nikdy sa nedotýkajte podložky, ktorá by sa dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Odpojte podložku ihneď zo sieťovej zásuvky. Používajte iba v suchom prostredí. Ovládač a kábel nesmú byť vystavené žiadnemu druhu vlhkosti.
- Nikdy nepoužívajte výrobok, pokiaľ máte mokré ruky, nohy či inú časť tela. Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Počas používania nepoužívajte ďalšie zdroje tepla.
- Ak je teplota vyhrievania príliš vysoká, okamžite prestaňte produkt používať.
- Dlhodobé používanie prikrývky s vysokou teplotou vyhrievania by mohlo viesť k popáleniu kože.
- Počas použitia podložku nezahrievajte trením.
- Nie je vhodné pre osoby citlivé na teplo, s kardiovaskulárnym ochorením a tehotné ženy.
- Nevhodné pre osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Nevhodné pre osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti nesmú vyhrievanú podložku používať, pretože nie sú schopné reagovať na hroziace prehriatie. Podložka nie je hračka.
- Výrobok sa nesmie používať ako poduška pre domáce zvieratá.
- Ak je použitie produktu nepohodlné, prestaňte produkt používať.
- Kontrolujte často spotrebič, či nejaví známky opotrebenia alebo poškodenia.
- Produkt chráňte proti nárazom, pádom a proti pretrhnutiu. Nepoužívajte ostré predmety v blízkosti podložky.
- Pred každým použitím skontrolujte neporušenosť podložky, kábla a ovládania.
- Ak sa objaví počas používania porucha, chyba alebo akékoľvek abnormálne javy, okamžite produkt vypnite a ukončíte jeho použitie.
- Nevystavujte dlhodobému slnečnému svitu.
- Produkt sami neopravujte a nemodifikujte.
- Nikdy nepoužívajte podložku zloženú alebo nejakým spôsobom skrútenú. Pred každým použitím vždy skontrolujte stav a neporušenosť podložky.
- Uistite sa pred každým použitím, že je podložka riadne rozprestretá a narovnaná po celej svojej ploche. Podložka musí byť vždy položená v horizontálnej polohe.

- Pred pripojením výrobku k sieťovej zásuvke sa vždy uistite, že napájacie napätie uvedené na štítku výrobku je kompatibilné s Vaším sieťovým napájaním v zásuvke.
- Ak je podložka, napájací prírodný kábel či ovládač poškodený, musí byť nahradený či opravený servisným technikom alebo len kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo vzniku úrazu.
- Nikdy nepoužívajte vyhrievanú podložku bez dozoru. Používajte výrobok iba vo vnútri budovy.
- Odporúčame podložku používať v bdelom stave. Pre vyhrievanie dlhšie ako 2 hod. v kuse alebo pred spaním nastavte podložku na najnižší vyhrievací mód (1) a aktivujte časovač. Tento režim pomáha predchádzať prehriatiu a zaisťuje bezpečnejšie používanie.
- Počas používania nesmie byť ovládač a sieťový kábel ovládača umiestnený na vyhrievanej podložke, pod ňou alebo byť akýmkoľvek spôsobom prikrýté. Musia byť umiestnené mimo horúcich povrchov.
- Nikdy nenoste, neťahajte ani neotáčajte vyhrievanú podložku za sieťový kábel a nenechajte kábel zamotať.
- Vyhrievacia podložka sa nesmie umiestniť pod matrac. Na výrobok nekladte žiadne predmety.
- Predajca, dovozca ani výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím vyhrievanej podložky a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín atď.).
- Prikrývka je určená iba na súkromné používanie v domácnostiach. Nesmie sa používať na profesionálne používanie, alebo napr. v nemocnici či rehabilitačnej prevádzke.

PARAMETRE

Výrobné číslo produktu	UB19109, SS19(190*070)-1X
Rozmery	190 x 70 cm
Príkon	100 W
Napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50 Hz
Hmotnosť	1,35 kg
Materiál	Vrchná látka: 100% polyester, Podšívka: 100% polyester
Teploty	6 teplôt (33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48 °C)
Časovač	2/4/6 hodín s automatickým vypnutím
Dĺžka kábla	2,3 m

OVLÁDANIE



Stlačením tlačidla spustíte / vypnete (spínacie tlačidlo).



Stlačením nastavíte časovač 2/4/6 hodín s automatickým vypnutím (časovač).



Stlačením zvýšite teplotu, teplotné režimy 1 - 6 (33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48 °C).



Stlačením znížite teplotu, teplotné režimy 1 - 6 (33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48 °C).

Teplota je zobrazená na ovládači 1 – 6.

1. Rozviňte vyhrievanú podložku na mieste, kde ju chcete používať, a uistite sa, že nie je poprehýbaná alebo ohnutá a že napájací kábel s ovládaním je v hornej časti bližšie k hlave ležiaceho na podložke.

Použite 4 upevňovacie elastické pásky na zafixovanie podložky k ležadlu. Pásky sú umiestnené v každom rohu podložky. Uistite sa, že podložka je pevne pripútaná k ležadlu vo všetkých smeroch a že sa pri používaní nebude stláčať, prehýbať alebo ohýnať. Skontrolujte, či je v správnej polohe, než si na ňu ľahnete.

Používajte vyhrievaciu podložku iba s ovládačom, ktorý je súčasťou produktu. V žiadnom prípade nepoužívajte ovládač iného typu.

2. Rozviňte prírodný kábel. Vložte zástrčku prírodného kábla do sieťovej zásuvky. Po zapnutí do el. siete, budete počuť krátke pípnutie a na 1s sa rozsvietia všetky ovládacie režimy 1-6 a 2-4-6 tlačidiel na ovládači.

Na ovládači potom stlačte spínacie tlačidlo. Následne ovládaním tlačidiel vyššie popísaných nastavte a regulujte požadovaný teplotný mód 1-6, a časovač 2/4/6 hod..

3. Pre vypnutie vyhrievania podložky stlačte spínacie tlačidlo.

Farebné indikátory na displeji napájania zhasnú, čo signalizuje, že jednotka je vypnutá. Teraz odpojte podložku od elektrickej zásuvky. Po použití podložku vypnite a odpojte z elektrického prúdu. Pred zložením a skladovaním nechajte podložku úplne vychladnúť. Neskladajte ju príliš tesne.



ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Pred čistením podložku vždy odpojte z elektrickej siete a nechajte ju úplne vychladnúť (min. 10 minút).

Podložka je vybavená odpojiteľným káblom. Vždy odpojte ovládač s káblom pred čistením a praním.

Perte na jemný program na 30 ° v pracom vrecku na jemnú bielizeň - s nízkymi otáčkami a odstredzovaním. Odporúča sa podložku prať ručne, aby sa predĺžila jej životnosť. Drobné nečistoty je možné odstrániť vlhkou handričkou a roztokom vlažnej vody a neagresívnym čistiacim prostriedkom. Pred čistením odpojte z elektrického prúdu a napájací kábel z podložky. Podložku nežehlite.

Vyhrievanú podložku nikdy neperte spoločne s prírodným káblom či ovládačom. Na sušenie nepoužívajte fény alebo iné prístroje, podložku nechajte voľne uschnúť na vzduchu. Nikdy vyhrievanú podložku nezapínajte za účelom vysušenia!



Nečistiť chemicky



Sušiť v rozprestretom stave



Nežmýkať krútením



Nepoužívajte bieliace prostriedky



Nežehliť, nenaparovať



Iba jemné pranie pri 30 °C, vždy používajte praciú sieťku.



Nesušiť v bubnovej sušičke

Vyhrievanú podložku nežmýkajte ani nepoužívajte na sušenie bubnovú sušičku na bielizeň. Podložku voľne rozložte na sušiak na bielizeň a nechajte prirodzenou cestou uschnúť.

Sušenie: podložku rozložte na rovný povrch a nechajte prirodzene uschnúť. Podložku používajte až potom, čo je úplne suchá.

SKLADOVANIE:

Opatrne zložte podložku a napájací kábel, aby sa kábel nezlomil. Uchovávajte tovar v pôvodnom kartónovom obale v čistom, suchom, dobre vetranom a tienistom mieste mimo dosahu detí.

Pred skladovaním výrobku sa uistite, že je úplne vychladnutý a prírodný kábel je odpojený od sieťovej zásuvky.

Počas skladovania nekladte na podložku žiadne ďalšie predmety.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:



Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ. Tento symbol znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho

zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,

- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

