



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 27705 Masážny kúpeľ na nohy inSPORTline Klarispa



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ŠPECIFIKÁCIE	4
POPIS PRODUKTU	4
POUŽÍVANIE	4
OVLÁDANIE	5
Vypínač na prístroji	5
Ovládač	5
ČISTENIE A SKLADOVANIE	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Počas údržby a čistenia nikdy neponárajte zariadenie do vody.
- Pri používaní zariadenia vždy sedzte. Nikdy nestojte na zariadení.
- Nepokúšajte sa odpojiť zariadenie zo zásuvky, keď máte mokré ruky. Neobsluhujte zariadenie mokрыmi rukami.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte poranenia nôh alebo chodidiel alebo sa zotavujete po operácii.
- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 30 minút. Odporúčame používať max. 2x denne (ráno a večer).
- Nepoužívajte, ak ste ospalí, unavení alebo počas spánku.
- Po použití zariadenie vždy odpojte. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, pokiaľ je pripojené.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdroja tepla.
- Deti do 18 rokov, osoby s telesným alebo mentálnym postihnutím a staršie osoby nemôžu zariadenie používať bez dozoru dospeléj osoby.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Osoby trpiace kožným ochorením, úrazmi alebo zotavujúce sa po operácii môžu prístroj používať iba po konzultácii s lekárom.
- Na opravu používajte iba originálne náhradné diely.
- Opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis.
- Nepoužívajte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, ako sú sauny alebo kúpeľne.
- Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, pred prvým použitím ho skontrolujte.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť prehriatie a znížiť životnosť zariadenia.
- Prístroj nie je náhradou zdravotnej starostlivosti.
- Len na domáce používanie.
- Aby ste predišli podráždeniu pokožky, nepoužívajte prístroj dlhšie ako 60 minút.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom.
- Masáž by nikdy nemala byť nepríjemná, pokiaľ cítite bolesť alebo masáž nie je pohodlná, okamžite ju zastavte.
- Nikdy nepremiestňujte stroj ťahaním za napájací kábel.
- Pred odpojením od zdroja napájania prepnite hlavný vypínač do polohy vypnuté.
- Udržujte napájací kábel mimo dosahu tepla a vlhkosti.
- Nepoužívajte 30 minút pred a po jedle.
- Zariadenie skladujte na suchom a chladnom mieste. Nenechávajte vo vnútri vodu, pokiaľ je izbová teplota nižšia ako 0 °C
- Pred zapojením nalejte vodu. Môžete použiť vodu do + 35 °C.

- Batéria ovládača: 1x CR2025 gombíková batéria


VAROVANIE: Nikdy nezapínajte ani nepoužívajte zariadenie, pokiaľ vo vnútri nie je voda.

VAROVANIE: Zariadenie je určené iba na domáce používanie a nie je určené na lekárske použitie. Deti môžu zariadenie používať pod dohľadom dospelého. Toto zariadenie nie je hračka.

ŠPECIFIKÁCIE


Menovité napätie	~ 230 V	Menovitý výkon	500 W
Frekvencia	50 Hz	Obsah	7 l

POPIS PRODUKTU



POUŽÍVANIE

Odoberte veko a vysuňte opornú nožičku.



Pridajte vodu (7l) s teplotou $\pm 35^\circ\text{C}$. Zapojte do elektrického prúdu. Spustíte, ozve sa zvukový signál a prepne sa do pohotovostného režimu.

OVLÁDANIE


Vypínač na prístroji

Stlačením tlačidla prístroj spustí o ohrev sa spustí na pôvodnú hodnotu 41 °C.

Opakovaným stlačením zvýšite teplotu ohrevu vody na 43 °C – 45 °C – vypnuté.


Akonáhle spustíte kúpeľ, zobrazí sa aktuálna teplota. Ak teplota vody presiahne 52 °C, kúpeľ sa vypne a ozve sa zvukový signál.

Ovládač



1. Teplota +	4. Vypínač
2. Masáž	5. Teplota -
3. Časovač	6. Červené svetlo / bublinková masáž

Dosah ovládača je 1 m v 90 ° od prijímača.



Vypínač (on / off)

Stlačením vypínača spustíte, zapnete alebo vypnete kúpeľ. Displej zobrazí aktuálnu teplotu vodu, ak je kúpeľ vypnutý, bude na displeji zobrazené OF.

Ak teplota vody presiahne 52 °C, kúpeľ sa vypne a ozve sa zvukový signál.

Nastavenie teploty (temp + / -)

Pôvodná hodnota teploty je 41 °C. Pomocou tlačidiel + a – upravíte teplotu na požadovanú hodnotu. Teplota sa upravuje po 1 °C. Maximálna teplota je 48 °C, minimálna teplota je 35 °C.

Vyhrievanie sa spustí alebo vypne podľa teploty vody a nastavenej teploty. Vypnutie vyhrievania je sprevádzané zvukovým signálom.

Ak je rozdiel teploty vody a nastavenej teploty vyšší ako 2 °C zapne sa vyhrievanie.

Nastavenie časovača (timing)

Pôvodná hodnota je 30 min. Maximálna hodnota je 60 min, minimálna hodnota je 10 min.

Červené svetlo / bublinky (red light / bubble)


Stlačením tlačidla prepnete medzi červeným svetlom a bublinkami.

Nastavenie typu masáže (massage)

Stlačením tlačidla môžete vybrať jeden z troch typov masáže, výber prebieha v cykle stlačením tlačidla.

Výmena batérie

Vytiahnite držiak batérie a vymeňte batériu. Batériu umiestnite kladným pólom (+) smerom dole.



ČISTENIE A SKLADOVANIE

Pred čistením sa uistite, že je prístroj vypojený z elektrického prúdu.

Vylejte vodu z kúpeľa. Povrch očistite pomocou jemnej handričky. Elektrické komponenty nečistite pomocou vlhkej handričky, držte ich mimo dosahu vody. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.

Pre skladovanie vylejte vodu z kúpeľa. Kúpeľ osušte pomocou mäkkej handričky alebo nechajte vyschnúť na bezpečnom, suchom a dobre ventilovanom mieste.

Akonáhle je prístroj vysušený, zložte všetky komponenty a uložte na suché, tienisté a dobre ventilované miesto. Pre väčšiu bezpečnosť môžete produkt uložiť do originálneho obalu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

