



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 29214 Masážny vankúšik na krk a chrbát inSPORTline
Belvetino**

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA	4
POPIS PRODUKTU	4
POUŽÍVANIE	4
POUŽÍVANIE	6
OVLÁDAČ	7
SKLADOVANIE A ÚDRŽBA	11
ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	11
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	11

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Vankúšik nie je vhodný pre nasledujúce skupiny ľudí:
 - Osoby s kardiostimulátorom alebo podobným zariadením.
 - Osoby s nádormi alebo rakovinou.
 - Osoby s poruchou alebo ochorením krvného obehu.
 - Osoby s ochorením srdca.
 - Osoby s citlivosťou na teplo alebo zlou senzitivitou na teplo.
 - Tehotné ženy, alebo ženy po pôrode.
 - Osoby s poškodenými cievami alebo poškodením nervov z dôvodu cukrovky alebo podobného ochorenia.
 - Osoby s osteoporózou, poranením chrbtice, výronmi alebo osoby trpiace kŕčmi svalov.
 - Osoby s poranením v oblasti použitia.
 - Pred použitím sa vždy poraďte s lekárom.
- Dlhodobé použitie vyhrievania aj pri nízkych teplotách v rovnakej oblasti môže viesť k popáleninám.
- Nepoužívajte predlžovacie káble alebo adaptéry.
- Nepoužívajte opotrebovaný alebo poškodený produkt.
- Elektródy musia priliehať k pokožke počas použitia.
- Používajte iba v oblasti chrbta a krku.
- Produkt chráňte proti nárazom, pádom a fyzickému poškodeniu. Na produkt nešliapte.
- Napájací kábel chráňte proti poškodeniu.
- Nepoužívajte súčasne s ďalšími produktmi vydávajúcimi teplo alebo blízko takých predmetov (radiátory, vyhrievané deky, podložky a i.).
- Maximálna dĺžka použitia na jednom mieste 15 min.
- Nepoužívajte počas spánku, alebo ak ste unavení.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí ako sú kúpeľne, bazény a iné.
- Automatické vypnutie po 15 min nepretržitého použitia. Potom je nutné nechať vychladnúť po dobu 1 hodiny.
- Produkt nenechávajte bez dozoru.
- Elektródy používajte iba v oblasti chrbta, krku, prednej strany stehien, lýtok, paží a pása. Nepoužívajte v oblasti očí alebo genitálií alebo v iných oblastiach s citlivou pokožkou.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Každá elektróda má životnosť 10 – 15 použití.

OBSAH BALENIA



POPIS PRODUKTU




1. Masážna oblasť	5. Ovládací kábel / vzduchová hadica
2. Svetelný indikátor	6. Pripojenie ovládača / vzduchovej hadice
3. Displej	7. Napájanie
4. Tlačidlá	8. Vyhrievanie / masáž

POUŽÍVANIE


Môžete zvoliť smer masáže. Rozdielny smer môže viesť k inému zážitku masáže. Odporúčame masážny vankúšik používať masážou dopredu.

Pás

Dopředu




Dozadu




Krk

Dopředu




Dozadu




POUŽÍVANIE

Pripojte vankúšik do zásuvky. Koncovka napájacieho kábla je v tvare L, odporúčame, aby bol napájací kábel pripojený smerom k zásuvke.




Zvoľte smer a oblasť masáže.


Pás



Krk



OVLÁDAČ



1. Program masáže pásu
2. Automatický program
3. Program masáže krku
4. Program kývania
5. Program zdvíhania
6. Program trakcie
7. Režim pulzovania
8. Odpočet vibrácií
9. Odpočet
10. Ikona čakania na výber polohy masáže
11. Ikona napájania
12. Prepnutie oblasti masáže
13. Nastavenie vzduchovej masáže
14. Nastavenie pulzovania
15. Nastavenie vibrácií
16. Nastavenie vyhrievania
17. Intenzita vzduchovej masáže
18. Ikona vzduchovej masáže
19. Intenzita pulzovania
20. Ikona pulzovania
21. Intenzita vibrácií
22. Ikona vibrácií
23. Intenzita vyhrievania
24. Ikona vyhrievania
- Podržte pre spustenie / vypnutie produktu
25. Stlačením prepnete medzi automatickým programom
26. Spustenie / vypnutie vzduchovej masáže
27. Spustenie / vypnutie pulzovania
28. Spustenie / vypnutie vibrácií
29. Spustenie / vypnutie vyhrievania

Automatický program masáže krku



Pre spustenie podržte tlačidlo vypínača  **AUTO** .

Pomocou tlačidla pre zmenu polohy masáže  vyberte krk  .


Stlačením tlačidla vypínača  **AUTO** zvolíte typ vzduchovej masáže.

Intenzitu vzduchovej masáže  upravíte pomocou tlačidiel  .

Automatický program masáže pásu



Pre spustenie podržte tlačidlo vypínača  **AUTO** .


Pomocou tlačidla pre zmenu polohy masáže  vyberte pás  .

Stlačením tlačidla vypínača  **AUTO** zvolíte typ vzduchovej masáže.

Intenzitu vzduchovej masáže  upravíte pomocou tlačidiel  .

Pulzná masáž (elektrody)

Pripojte kábel pre pripojenie elektród k vankúšiku a potom ku káblu pripojte elektródy.





Pomocou **TENS** tlačidla spustíte funkciu.

Stlačte **TENS** tlačidlo pre výber typu masáže.


Pomocou **(+ -)** tlačidiel nastavíte intenzitu.

Podržte **TENS** tlačidlo pre vypnutie programu.

Elektródy môžete umiestniť na nasledujúce miesta



Ramená



Brucho



Stehná / lýtky



Pás



Paže



Program vibrácii

Pomocou  tlačidla spustíte funkciu.

Stlačte  tlačidlo pre výber typu masáže.

Pomocou  tlačidiel nastavíte intenzitu vibrácií  (5 úrovní).

Podržte  tlačidlo pre vypnutie programu.




Vyhrievanie

Pomocou  tlačidla spustíte funkciu.

Pomocou  tlačidla nastavíte teplotu .

Podržte  tlačidlo pre vypnutie vyhrievania.



Manuálna vzduchová masáž

V automatickom programe stlačte  pre prepnutie do manuálneho režimu.

Stlačte  tlačidlo pre výber typu masáže.

Pomocou  tlačidiel nastavíte vibrácie  (4 úrovne).

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

- Po použití vypojte z prúdu. Nevypájajte počas prevádzky.
- Káble a hadice nemotajte okolo vankúša.
- Držte mimo dosahu detí.
- Neskladujte vo vlhkom prostredí.
- Skladujte na suchom a tienistom mieste mimo dosahu slnečného žiarenia.
- Na produkt nekladte ďalšie predmety.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Na čistenie používajte vlhkú handričku a potom osušte pomocou suchej handričky. Chráňte proti vniknutiu vody.
- Vankúšik netrite silne.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

