




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 29458 Prídavný motor na bicykel P.wheel



Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

Obrázky sú iba ilustračné, finálne prevedenie sa môže líšiť.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA	4
POPIS PRODUKTU	4
ŠPECIFIKÁCIE	5
MONTÁŽ	5
NASTAVENIE UHLA	7
POUŽÍVANIE	8
JAZDA	9
MOBILNÁ APLIKÁCIA	9
ÚDRŽBA	11
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	11
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	11

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Motor nie je vodotesný, chráňte proti vniknutiu vody. Držte mimo dosahu vlhkosti a vody.
- Motor nepoužívajte počas dažďa alebo búrky.
- Nie je vhodné pre deti, alebo osoby so zníženou motorickou funkciou alebo mentálnou kapacitou.
- Pred použitím sa uistite, že je bicykel kompatibilný s motorom.
- Držte mimo dosahu ohňa, plameňov a horľavých látok.
- Chráňte proti nárazom, pádom a fyzickému poškodeniu.
- Nepoužívajte, ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo nízka.
- Používajte iba originálne časti a náhradné diely.
- Používajte iba v súlade s manuálom.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt.
- Nepoužívajte, ak sa na produkte objavia ostré hrany.
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie alebo poškodenie produktu.
- Batériu dobíjajte aspoň 1x za tri mesiace.
- Používajte iba originálnu nabíjačku.
- Pokiaľ z batérie vychádza zápach, kvapalina alebo dym, okamžite odpojte z nabíjačky alebo bicykla. Ak je to možné, umiestnite motor alebo bicykel mimo dosahu horľavých látok.
- Dobíjajte pod neustálym dozorom mimo horľavých látok.
- Produkt používajte iba v súlade s miestnymi zákonmi a legislatívou.
- Produkt môže vydávať rušivé rádiové vlny.
- Držte mimo dosahu detí.
- Produkt nie je hračkou, vhodný pre osoby staršie ako 16 rokov.
- Dojazd motora závisí od štýlu jazdy, hmotnosti používateľa, terénu a ďalších jazdných podmienok.
- Nepoužívajte na jazdu v extrémnych podmienkach alebo ak robíte skoky / triky.
- Počas jazdy na bicykli odporúčame mať nasadenú prilbu a mať viditeľné oblečenie s reflexnými prvkami.
- **Prevádzková teplota:** 0 °C ~ 40 °C
- **Skladovacia teplota:** -10 °C ~ 40 °C
- Motor spĺňa Triedu B, FCC noriem.

OBSAH BALENIA



Motor

25.4mm 27.2mm 28.6mm 30.4mm 30.8mm 31.6mm



Adaptéry na sedlovku



Objímka




Nabíjačka



Kľúč

POPIS PRODUKTU



- | |
|----------------------|
| 1. Upevňovací držiak |
| 2. Upevňovací držiak |
| 3. Vypínač |
| 4. Nabíjací port |

- | |
|----------------------------|
| 5. Zadné svetlo |
| 6. Nastavenie uhla motora |
| 7. Indikátor stavu batérie |
| 8. Náhon |


ŠPECIFIKÁCIE

Hrubá hmotnosť	2,8 kg
Čistá hmotnosť	2 kg
Rozmer balenia	370 x 180 x 128 cm
Batéria	18 V / 10 Ah
Motor	200 W
Max. rýchlosť	25 km/h
Dojazd	50 km (pri ideálnych podmienkach, reálny dojazd závisí od mnohých faktorov)
Čas nabitia batérie	5 hodín
Nabíjačka	Vstup: 100-230 V, výstup: 21 V / 2 A
Vhodná vozovka	Asfaltové pevné cesty, štrkové cesty
Vhodné plášte	Horské bicykle: 1,5 / 1,75 / 1,95 / 2,15 palcov Cestné bicykle: 25C / 28C / 35C / 38C
Priemer sedlovej tyče	25,4 / 27,2 / 28,6 / 30,4 / 30,8 / 31,6 mm

MONTÁŽ


Je nutné použiť vhodný adaptér inak hrozí poškodenie bicykla a motora.

Priemer býva vyznačený na sedlovke.




Vytiahnite sedlo so sedlovkou a vyberte presný adaptér. Pokiaľ sedlovka nezodpovedá žiadnemu adaptéru, je nutné ju vymeniť.


Nasuňte adaptér (1) do sedlovky a potom nasuňte objímku (2).



Nasuňte späť sedlovku do rámu bicykla. Nastavte vhodnú výšku, neprekračujte max a min výšku zasunutia.



Zarovnajete motor s adaptérom a zadným kolesom a nasuňte.




NASTAVENIE UHLA


Je nutné nastaviť uhol a vzdialenosť od plášťa zadného kolesa. Vzdialenosť musí byť menšia ako 5 mm.

Pre povolenie alebo utiahnutie pomocou otočných gombíkov je nutné používať oba dva súčasne.


Pomocou otočného gombíka zamknite polohu motora.



Utiahnite pomocou otočných gombíkov, utiahnite objímku pomocou kľúča.



POUŽÍVANIE



1. Vypínač

2. Svetelný indikátor vypínača

3. Zadné svetlo

4. Indikátor nabitia batérie

5. Vypínač

6. Svetelný indikátor vypínača

Spustenie

Podržte tlačidlo vypínača, kým sa nerozsvieti indikátor.

Poznámka: pokiaľ nie je možné spustiť, pripojte na nabíjačku po dobu 1 minúty, potom nabíjačku vypojte a pokúste sa znovu spustiť.

Indikátory:

Indikátor spustenia (horný): Po spustení indikátor svieti.

Indikátor nabitia batérie (bočný): Ukazuje stav nabitia batérie. Počas jazdy zodpovedá počet diódy aktuálnej rýchlosti.

Zadné svetlo: Po spustení bliká, rýchlosť blikania zodpovedá aktuálnej rýchlosti.

Vypnutie

Podržte tlačidlo vypínača, kým všetky indikátory nezhasnú.

Motor sa automaticky vypne po 5 min neaktivity od spustenia.

Indikátor nabitia batérie

nabitie batérie $\geq 75\%$	
$75\% > \text{nabitie batérie} > 50\%$	
$50\% \geq \text{nabitie batérie} > 25\%$	
nabitie batérie $\leq 25\%$	

Pokiaľ je nabitie batérie menšie ako 25% nabite čo najskôr batériu.

Nabíjanie

Pred prvým použitím je potrebné nabiť batériu. Používajte iba originálnu nabíjačku. Pripojte nabíjačku do nabíjacieho portu, indikátor okolo vypínača bude blikať počas nabíjania, akonáhle je batéria nabitá, bude indikátor svietiť.



Nabíjací port

Počas nabíjania nespúšťajte motor.

Batériu pravidelne dobíjajte aspoň 1x za tri mesiace.

JAZDA

Asistencia motora sa automaticky spustí, akonáhle rýchlosť jazdy bicykla presiahne 5 km/h.

Vyššia kadencia šliapania zvyšuje výkon asistencie motora, až do rýchlosti 25 km/h.

Pre spomalenie znížte kadenciu šliapania alebo stlačte brzdy.


Rýchlosť zodpovedá kadencii šliapania.

Buďte opatrní pri prejazde cez vodu, voda môže ovplyvniť ovládateľnosť bicykla a výkon motora.


MOBILNÁ APLIKÁCIA



Stiahnite si aplikáciu pomocou QR kódu alebo vyhľadajte P.wheel aplikáciu.




Registrujte sa.



Vyhľadajte a spárujte zariadenie

Zapnite motor a pomocou Bluetooth na Vašom chytrom zariadení vyhľadajte motor. Stlačte „connect“ pre dokončenie spárovania.




Typ asistencie

Maximum (Max): Vysoká úroveň asistencie pri nižšej kadencii šliapania, dojazd 20 – 25 km.

Greater (Gr): Vyššia úroveň asistencie pri nižšej kadencii šliapania, dojazd 30 – 35 km.

Moderate (Mod): Stredná úroveň asistencie, pri nižšej kadencii šliapania, dojazd: 50 – 55 km.

Economic (Econ): Nízka úroveň asistencie, pri vyššej kadencii šliapania, dojazd: 70 – 80 km.



Počas jazdy uvidíte dáta v reálnom čase.

ÚDRŽBA

Očistite pomocou suchej handričky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Chráňte proti vniknutiu vody.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

