



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 29606 Vyhrievaný nákrčník W-TEC HEATneck, veľ.
29 – 39 cm**

**IN 29607 Vyhrievaný nákrčník W-TEC HEATneck, veľ.
39 – 52 cm**

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Používajte iba v súlade s manuálom. Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- O vhodnosti použitia produktu sa poraďte s lekárom.
- Nevhodné na použitie pri okolitej teplote vyššej ako 30 °C. Ak je teplota vyhrievania príliš vysoká, okamžite prestaňte produkt používať. Počas použitia pás nezahrievajte trením.
- Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Pás držte mimo dosahu vody. Nikdy sa nedotýkajte pásu, ktorý sa dostal do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Používajte iba v suchom prostredí.
- Nepoužívajte súčasne s inými zdrojmi tepla.
- Dlhodobé používanie na najvyššej teplotnej úrovni môže spôsobiť popáleniny - odporúčame pravidelne kontrolovať stav pokožky.
- Nie je vhodné pre osoby citlivé na teplo, s kardiovaskulárnym ochorením a tehotné ženy. Nepoužívajte výrobok, ak máte implantovaný kardiostimulátor alebo iné elektronické zdravotnícke zariadenia.
- Nevhodné pre osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami. Nevhodné pre osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti nesmú produkt používať, pretože nie sú schopné reagovať na hroziace prehriatie. Produkt nie je hračka. Držte mimo dosahu zvierat.
- Pokiaľ sa počas používania objaví podráždenie, začervenanie alebo iné nepríjemné pocity, ihneď prerušte používanie.
- Produkt chráňte proti nárazom, pádom a proti pretrhnutiu. Nepoužívajte ostré predmety v blízkosti pásu. Pred každým použitím skontrolujte neporušenosť produktu, kábla a ovládania. Nevystavujte dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Ak sa objaví počas používania porucha, chyba alebo akékoľvek abnormálne javy, okamžite produkt ihneď vypnite a ukončíte jeho použitie.
- Pred pripojením výrobku sa vždy uistite, že napájacie napätie výrobku je kompatibilné s Vaším zdrojom.
- Ak je produkt alebo jeho časť poškodená, musí byť nahradený či opravený servisným technikom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo úrazu. Produkt sami neopravujte a nemodifikujte. Kontrolujte pás, či nejaví známky opotrebenia alebo poškodenia.
- Odporúčame pás používať iba v bdelom stave. Pri používaní počas spánku si vždy nastavte časovač alebo si pripomeňte, aby ste zariadenie včas vypli.
- Predajca, dovozca ani výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím produktu a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín atď.).
- Pás je určený výhradne na osobné použitie v domácnostiach. Nesmie byť používaný na profesionálne účely, napr. v nemocniciach, pri rehabilitáciách atď..
- Powerbanka nie je súčasťou balenia. Používajte iba kvalitné a certifikované powerbanky s výstupom 5V/2A

Obsah balenia: Vyhrievaný nákrčník vrátane napájacieho USB kábla / Používateľský manuál

PARAMETRE

Výrobné číslo	SM-PV009(S/M)-29-39cm	SM-PV009-(L/XL)-39-52cm,
Označenie (IN kód)	IN 29606 veľ. 29-39 cm	IN 29607 veľ. 39-52 cm
Materiál	Látka: 92% nylon, 8% spandex Podšívka: 100% polyester	
Nastavenie teploty	1. úroveň: ~ 45 °C / 2. úroveň ~ 55 °C / 3. úroveň ~ 65°C	
Veľ. vyhrievacieho telesa	Predná strana 2x 7 x 12 cm, zadná strana 8 x 16 cm	
Napájanie	Powerbanka, 5V/2A - (napr. 10 000mAh, nie je súčasťou produktu)	
Doba prevádzky	V závislosti na powerbanke a intenzite vyhriatia, pro 5V/2A – 10 000 mAh ~ 5 – 8 hodín	

Vyhlásenie o zhode: Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami a nariadeniami Európskej únie.

POUŽÍVANIE

- Rozopnite nákrčník a navlečte ho cez hlavu tak, aby pohodlne priliehal k telu. Zapnite zips a utiahnite oblasť krku pomocou suchého zipsu na požadovanú veľkosť.

Pripojenie powerbanky

- Vložte kompatibilnú powerbanku do vrečka na nákrčníka.
- Pripojte ju k napájacímu USB káblu, ktorý je súčasťou nákrčníka.
- Zapnite powerbanku. (Poznámka: Powerbanka nie je súčasťou balenia.)

Kontrola kompatibility

- Uistite sa, že vaša powerbanka má výstupné napätie **5V / 2A**.

Zapnutie pásu

- Dlho podržte tlačidlo napájania po dobu **3 sekúnd** – nákrčník sa zapne.

Nastavenie teploty

- Krátkym stlačením tlačidla prepínate medzi vyhrievacími stupňami:

Červená – vysoký (~65 °C) | **Modrá** – stredný (~55 °C) | **Zelená** – nízky (~45 °C)

Vypnutie nákrčníka

- Podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd – nákrčník sa vypne.
- Vypnite powerbanku a zložte nákrčník. Odpojte napájací kábel z powerbanky.

ÚDRŽBA

Perte na jemný program na 30° v pracom vrečku na jemnú bielizeň alebo v ruke. Môžete použiť bubnové práčky, ale nepoužívajte tradičné pulzátorové práčky, ktoré môžu poškodiť vyhrievné teleso. Odporúčame bežné nečistoty odstrániť vlhkou handričkou a roztokom vlažnej vody a neagresívnym čistiacim prostriedkom. Pred čistením/praním vždy odpojte napájací kábel a vyberte powerbanku.



Nečistiť chemicky



Sušiť v rozprestretom stave



Nežmýkať krútením



Nepoužívajte bieliace prostriedky



Nežehliť, nenaparovať



Jemné pranie na 30 °C

Nákrčník nežmýkajte ani nepoužívajte na sušenie bubnovú sušičku na bielizeň.

Sušenie: nákrčník rozložte na rovný povrch a nechajte prirodzene uschnúť. Nákrčník používajte až potom, čo je úplne suchý.

SKLADOVANIE:

Uistite sa, že je nákrčník **úplne vychladnutý**. **Odpojte napájací kábel zo zdroja**. Opatrne zložte nákrčník a napájací kábel, aby sa kábel nezlomil. Uchovávajte tovar v pôvodnom obale v čistom, suchom, dobre vetranom a tienistom mieste mimo dosahu detí.

Skladanie: nákrčník zložte rovnako ako bol uložený v originálnom balení.

Počas skladovania nekladte na nákrčník žiadne ďalšie predmety a nestláčajte ho.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu. Elektronické súčasti a batérie odovzdajte na zberné miesta určené na recykláciu elektro odpadu. Nesprávna likvidácia môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk

3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajna@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

