



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 29672 Pilates reformer inSPORTline Auraler

OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM ČASTÍ	4
POPIS PRODUKTU	5
MONTÁŽ	6
ZLOŽENIE	11
CVIKY – horné končatiny	13
CVIKY – dolné končatiny	14
ÚDRŽBA	15
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	16
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	16

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.


- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Iba pre jednu osobu súčasne.
- Ak pociťujete nevoľnosť, bolesť na hrudi alebo akékoľvek iné abnormálne telesné symptómy, okamžite prevádzku ukončite.
- Držte končatiny mimo pohyblivej časti. Počas nastavovania pružín dbajte na opatrnosť.
- Stroj umiestnite na rovný, pevný a čistý povrch.
- Vždy noste vhodný športový odev a obuv, nenoste príliš voľné oblečenie ani šperky.
- Používajte iba na účely, za akými bol stroj zostavený.
- Nevykonávajte neschválené úpravy.
- Počas použitia odstráňte všetky ostré predmety okolo prístroja.
- Prístroj musí byť umiestnený min. 0,6 m od ďalších predmetov.
- Ľudia s obmedzenými mentálnymi alebo fyzickými schopnosťami nesmú stroj používať.
- Pred tréningom vždy zahrejte svaly rozcvičkou.
- Pokiaľ sa na stroji objavia ostré hrany, okamžite prestaňte stroj používať.
- Na zariadenie nekladte ostré predmety. Žiadna nastaviteľná časť nesmie prečnievať tak, aby nebránila pohybu používateľa.
- Pred každým použitím stroja skontrolujte, či sú všetky spoje riadne zabezpečené.
- **Nosnosť:** 125 kg
- **VAROVANIE:** Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Posúdenie lekára je obzvlášť dôležité v prípade, že trpíte zdravotnými problémami. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia či škody na majetku zapríčinené používaním prístroja.



ZOZNAM ČASTÍ

				
	Zarážka – 2 ks	Skrutka M8 x 30 – 2 ks	Koliesko – 2 ks	Skrutka M8 x 16 + podložka – 2 ks
				
	Nožička – 2 ks	Imbusový kľúč – 1 ks		
				
	Skrutka M10 x 40 + podložka – 2 ks	Vymedzovacia vložka – 2 ks	Kľúč – 1 ks	Imbusový kľúč – 1 ks
				
	Rám – 2 ks	Držadlo – 1 ks	Opierka hlavy – 1 ks	Opierka ramena – 2 ks
				
Nosník – 2 ks		Odrazová doska – 1ks		

POPIS PRODUKTU



1.	Lanká
2.	Nastaviteľná skrutka
3.	Opierka hlavy
4.	Opierka ramien
5.	Opierka chrbta
6.	Zarážka
7.	Odrazová doska
8.	Držadlo
9.	Rám držadla

10.	Opierka nôh
11.	Nožičky
12.	Pružiny a gumové expandéry
13.	Rám
14.	Podložka nosníka
15.	Skladací nosník
16.	Kolieska
17.	Kladky

MONTÁŽ

Počas montáže buďte opatrní, hlavne počas montáže pohyblivých častí.

Montáž je určená pre dve osoby.



Prestrihnite pásky a odoberte príslušenstvo.



Rozložte a skontrolujte či sú všetky časti prítomné.



Upevnite opierku hlavy a zaistite pomocou ručnej skrutky.



Povoľte pružiny z držiaka.



Vytiahnite pin z oboch strán rámu.



Uchopte rám a rozložte. Požiadajte o pomoc druhú osobu.



Po rozložení rámu, zaistite pomocou pinu.



Vytiahnite pin a zasuňte rám s kladkou.



Po zasunutí rámu zaistíte pomocou pinu.



Opakujte predchádzajúce kroky pre druhú stranu.



Vysuňte piny z oboch strán zadného nosníka.




Vysuňte piny z oboch strán predného nosníka.



Zdvihnite a rozložte rám predného nosníka.



Zaistíte rám pomocou pinov na oboch stranách.



Zdvihnite a rozložte rám zadného nosníka.
Zaistíte rám pomocou pinov na oboch stranách.



Vložte skrutku M10 x 40 do vymedzovacieho valčeka a prestrčte cez rám držadla. Na vnútornú stranu upevníte podložku.



Pomocou kľúča utiahnite skrutku.



Odskrutkujte skrutku s maticou na hornej strane rámu držadla.



Upevnite držadlo na jednu stranu rámu.



Uťahnite skrutku s maticou.



Odskrutkujte skrutku s maticou na hornej strane rámu držadla.



Nasuňte druhú stranu držadla do rámu a zaistite pomocou skrutky a matice.



Upevnite druhý rám držadla do hlavného rámu.
Vložte skrutku M10 x 40 do vymedzovacieho valčeka a prestrčte cez rám držadla. Na vnútornú stranu upevnite podložku.



Nadvihnite a odoberte opierku nôh.



Povoľte z rámu pružiny a gumové expandéry.



Posunte opierku na opačnú stranu.



Do rámu pripevnite zarážky pomocou skrutky M8 x 30.



Utiahnite pomocou imbusového kľúča.



Opakujte pre druhú stranu.



Smer a umiestnenie zarážok.



Upevnite pružiny.



Upevnite gumové expandéry.



Pripevnite späť opierku nôh.



Na hlavný rám upevnite opierky ramien.



Na hlavný rám upevnite koliesko pomocou skrutiek M8 x 16 a podložiek.



Opakujte pre druhú stranu.



Na hlavný rám upevnite 2 nožičky.



Pod nosníky umiestnite podložky.



Stlačte páčky na oboch stranách.



Nastavte polohu držadla podľa obrázka.



Pripevnite odrazovú dosku. **Poznámka:** pred použitím odrazovej dosky skontrolujte polohu držadla!

ZLOŽENIE



Nastavte polohu držadla podľa obrázka.



Vytiahnite piny po oboch stranách predného nosníka.



Vytiahnite piny po oboch stranách zadného nosníka.



Zdvihnite rám a zložte nosník. Potom zaistite pomocou pinov.



Zdvihnite rám a zložte nosník. Potom zaistite pomocou pinov.



Vytiahnite pin a vytiahnite rám s kladkou.



Vytiahnite pin istiaci obe polovice hlavného rámu.



Uchopte držadlá pod hlavným rámom a zdvihnite rám hore.



Obe polovice rámu zaistíte pomocou pinu.



Rámy s kladkami umiestnite do otvorov na uloženie.



Zloženie je dokončené.

Pre opätovné rozloženie:











Vytiahnite rámy s kladkami.






















Vytiahnite piny a rozložte rámy.

CVIKY – horné končatiny



CVIKY – dolné končatiny





ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte zariadenie do vodorovnej polohy.
- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.

- Umiestíte výrobok do čistej, vetrateľnej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo

vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

