



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 30131 Masážny prístroj na nohy inSPORTline Lunari

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Prístroj nie je vhodný pre osoby: trpiace nádormi, rakovinou, osteoporózou, zápalmi, žilovou trombózou, kovovými implantátmi, tehotné ženy. Pred použitím sa vždy poraďte s lekárom.
- Nemasírujte oblasť kostí.
- Masážnu oblasť udržiavajte suchú a čistú. Počas použitia odporúčame mať nasadené ponožky.
- Vysoká rýchlosť a tlak môžu spôsobiť bolesť a nepohodlie.
- Časté použitie v jednej oblasti a pri vysokých rýchlostiach môžu spôsobiť odreniny, bolesť a podráždenie pokožky. Ak sa objavia nežiaduce účinky, okamžite ukončíte prevádzku.
- Držte prsty, končatiny, vlasy a ďalšie časti tela mimo pohyblivej časti prístroja.
- Nepoužívajte inak, než je uvedené v manuáli.
- Nevykonávajte akékoľvek modifikácie a úpravy, prístroj sami neopravujte.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nie je vhodné pre deti a osoby s obmedzenou motorikou, mentálnou alebo fyzickou schopnosťou.
- Počas použitia sa povrch môže zahriať, nie je vhodné pre osoby citlivé na teplo alebo osoby s neschopnosťou rozpoznať teplo.
- Uistite sa, že pohyb masážnych hlavíc nie je obmedzovaný.
- Zariadenie nie je vodoodolné, chráňte proti vniknutiu vody.
- Dlhodobá nepretržitá prevádzka môže spôsobiť zahriatie motora. Medzi použitím vždy nechajte motor vychladnúť.
- Chráňte proti fyzickému poškodeniu, pádom a nárazom.
- Držte mimo dosahu detí a zvierat.
- **Varovanie:** Počas použitia je nutné sa posadiť. Na zariadenie si nestúpajte.
- **Varovanie:** Neslúži ako náhrada lekárskej alebo zdravotnej starostlivosti.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

- Skladujte mimo dosahu detí a zvierat.
- Skladujte mimo dosahu plameňov a zdrojov tepla.
- Skladujte na čistom, suchom a tienistom mieste.
- Batériu neprebíjajte ani nenechávajte vybitú. Počas skladovania pravidelne dobíjajte batériu.
- Prevádzkujte pri izbovej teplote.

ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery	34,80 x 32,51 x 17,27 cm	Výkon	24 W
Hmotnosť	3,10 kg	Časovač	15 min
Výstupné napätie	12VDC 2.0A	Vstupné napätie	AC 100-240V ~50/60Hz

FUNKCIE

- Shiatsu, masážne valčeky, kompresná masáž, vyhrievacie funkcie
- 3 úrovne rýchlosti masáže, 3 úrovne intenzity kompresie
- 2 vyhrievacie stupne
- Časovač: 15 min


POUŽÍVANIE

Umiestnite prístroj na rovný povrch.

Zapojte napájací adaptér do prístroja.


Zapojte napájací adaptér do elektrického prúdu.

Zapnite ovládací panel a nastavte požadovanú masáž.



VAROVANIE: Pred zapojením sa uistite, že nie je napájací kábel poškodený.
S napájacím adaptérom nemanipulujte, pokiaľ máte vlhké ruky.
Neťahajte za napájací adaptér.
Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

OVLÁDACÍ PANEL



1. **Napájacie tlačidlo:** Stlačením spustíte / vypnete prístroj. Automaticky sa spustí pôvodná masáž.
2. **Masážne valčeky / miesenie:** pôvodná rýchlosť: nízka. Stlačením tlačidla upravíte rýchlosť funkcie.
3. **Kompresia:** pôvodná intenzita: nízka. Stlačením tlačidla upravíte intenzitu.
4. **Vibrácie:** pôvodná intenzita: nízka. Stlačením tlačidla upravíte intenzitu.

5. **Vyhrievanie:** pôvodná hodnota: nízka. Stlačením tlačidla upravíte intenzitu vyhrievania, alebo funkciu vypnete. Nízky stupeň (modrá dióda): 45 – 50 °C, Vysoký stupeň (červená dióda): 50 – 55 °C.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vypojte z napájania.
- Pomocou suchej handričky očistíte ovládací panel a povrch prístroja.
- Na čistenie nepoužívajte vodu alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Odnímateľné návleky môžete vyprať v práčke alebo ručne. Pred použitím je nutné nechať návleky vyschnúť.
- Skladujte na suchom a tienistom mieste.

FAQ

1. Náhle vypnutie.

Po 15 min prebehne automatické vypnutie. Stlačením tlačidla napájania opäť spustíte prístroj.

2. Masáž sa nespustí.

Po 15 min prevádzky nechajte prístroj 15 min vychladnúť.

Skontrolujte pripojenie napájacieho adaptéra.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

