




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 31047 Trolling motor inSPORTline A43 636W 12V



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
PRÍPRAVA.....	4
UMIESTNENIE BATÉRIE.....	4
PRIPOJENIE BATÉRIE	4
OVLÁDANIE	5
UPEVNENIE MOTORA	6
VÝMENA VRTULE	6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA	7
RIEŠENIE PROBLÉMOV	7
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Zariadenie neslúži ako záchranná pomôcka.
- Nenechávajte deti a zvieratá bez dozoru okolo zariadenia.
- Počas použitia na vode, musí používateľ používať záchrannú vestu.
- Neponárajte ovládací panel do vody. Pokiaľ dôjde k ponoreniu, je nutné nechať zariadenie skontrolovať profesionálnym servisom.
- Zariadenie sami neopravujte ani nemodifikujte. Používajte iba originálne náhradné diely, alebo schválené náhrady.
- Používajte iba na účely, za akými bolo zariadenie vyrobené.
- Pred použitím sa uistite, že je batéria dostatočne nabitá. Pravidelne batériu nabíjajte aj pokiaľ nie je používaná.
- Po 30 min nepretržitej prevádzky pri vysokom výkone nechajte batériu vychladnúť po dobu aspoň 10 min.
- Chráňte proti nárazom, pádom a inému fyzickému poškodeniu.
- Upevňujúce časti nepreťažujte.
- Držte vlasy, oblečenie, končatiny a cudzie predmety mimo dosahu vrtule.
- Nepoužívajte v neznámych vodách, vždy sa najskôr zoznámte s okolím.
- Nepoužívajte za nepriaznivého počasia alebo vo vysokých vlnách.
- Produkt nie je vhodný pre osoby mladšie ako 16 rokov, alebo neplavcov.
- Pokiaľ z batérie vychádza zápach, dym alebo neznáma kvapalina, okamžite ju prestaňte používať.
- Batériu nabíjajte pod neustálym dohľadom, mimo dosahu horľavých a výbušných látok a plynov.
- Chráňte batériu proti vniknutiu vody a vlhkosti.
- Pred manipuláciou a údržbou sa uistite, že je vypínač vypnutý a batéria vypojená.
- Po použití opláchnite ponorené časti čistou vodou.
- Nemeňte náhle smer náhonu. Vždy nechajte vrtuľu zastaviť.
- Používajte vo vode s hĺbkou aspoň 0,7 m.
- Batéria nie je súčasťou balenia.
- Na napájanie používajte batérie určené na napájanie člnov a lodí.
- Prevádzková teplota: -20 °C – 45 °C

PRÍPRAVA

Upevnite držiak pohonu na kajak.

Pomocou držadla opatrne ponorte vrtuľu do vody.

Nastavte vhodnú hĺbku vrtule (150 – 300 mm pod vodnou hladinou). Uistite sa, že sa vrtuľa nedotýka dna.

Hneď ako je motor upevnený a poloha vrtule nastavená, je možné pripojiť batériu. Pred pripojením sa uistite, že je plyn v neutrálnej polohe a všetky spoje správne utiahnuté.

Zvoľte požadovaný rýchlostný stupeň a smer.

Vždy zrýchľujte a spomaľujte postupne. Nikdy náhle nemeňte smer jazdy, pred zmenou smeru jazdy vždy nechajte vrtuľu zastaviť.

UMIESTNENIE BATÉRIE


Batériu umiestnite do priehradky kajaku.

Používajte iba lodné batérie, ktoré sú určené na použitie na vode.



PRIPOJENIE BATÉRIE


Zapojenie jednej batérie



Červený kábel pripojte ku kladnému pólu (+).


Čierny kábel pripojte k zápornému pólu (-).

Paralelné zapojenie batérií




Sériové zapojenie batérií

Celkový výkon 24V



OVLÁDANIE



Ovládanie rýchlosti

Pomocou plynu na držadle môžete zrýchliť / spomaliť v 5-rýchlostných stupňoch dopredu.

Pomocou plynu na držadle môžete cúvať v 3-rýchlostných stupňoch.

Pre zastavenie otočte plyn do neutrálnej polohy.

Varovanie: Nikdy náhle nemeňte smer jazdy, vždy nechajte vrtuľu zastaviť a až potom zmeňte smer jazdy.

Indikátor batérie

Na displeji je zobrazený stav batérie v 10 segmentoch. Pokiaľ sú zobrazené iba 3 segmenty, znamená to, že je napätie batérie nižšie ako 9,5V (bežné napätie je 12V). Odporúčame odpojiť, vybrať a dobiť batériu.

Varovanie: Batériu vždy dobíjajte pod neustálym dozorom mimo horľavých a výbušných látok a plynov.

Nastavenie ponoru vrtule

Pomocou svorky, nastavte požadovanú hĺbku vrtule tak, aby bola 150 – 300 mm pod vodnou hladinou.


Zdvihnutie náhonu

Pred manipuláciou odpojte batériu, aby ste predišli náhlemu spusteniu motora. Povoľte poistku a pomocou držadla zdvihnite vrtuľu nad hladinu vody. Potom zaistíte poistkou.

Ponorenie náhonu

Pred manipuláciou odpojte batériu, aby ste predišli náhlemu spusteniu motora. Povoľte poistku a pomocou držadla ponorte vrtuľu pod hladinu vody. Potom zaistíte poistkou.

UPEVNENIE MOTORA



1. Poistka náklonu motora. Stlačením môžete upraviť polohu vrtule, po zvolení vhodnej polohy poistku pustíte.
2. Svorka pre nastavenie odporu riadenia. Povoľením alebo utiahnutím upravíte odpor pohybu.
3. Svorka na nastavenie hĺbky vrtule. Povoľením svorky môžete upraviť hĺbku vrtule, potom opäť utiahnite.
4. Upevňujúce skrutky.


VÝMENA VRTULE

Uchopte vrtuľu a povoľte maticu. Potom uchopte obe čepele vrtule a vytiahnite smerom nahor. V prípade problémov môžete na vrtuľu ľahko poklepať gumovým kladivom zo zadnej strany.

Pokiaľ je PIN istiaci vrtuľu poškodený, je nutné ho pred ďalším použitím nahradiť.



Krok 1



Krok 2



Krok 3

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

- Pred akoukoľvek údržbou odpojte motor od batérie.
- Pravidelne kontrolujte stav vrtule a jej znečistenie.
- Pohyblivé časti premažte pevným mazivom. Nepoužívajte spreje.
- Pravidelne kontrolujte pripojenie batérie.
- Vizuálne kontrolujte všetky časti.
- Časti ponorené vo vode vždy opláchnite čistou vodou. Elektrický obeh chráňte proti vniknutiu vody.
- Kontrolujte dotiahnutie všetkých častí.
- Batériu skladujte pri izbovej teplote.
- Počas zapájania batérie dávajte pozor na polaritu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Strata výkonu

- Znečistenie vrtule.
- Kontakty batérie sú znečistené.
- Slabá kapacita batérie.
- Zlá šírka káblov napájania. (odporúčaná šírka: 13 mm²)
- Poškodená elektroinštalácia.
- Poškodený magnet motora.

Nadmerný hluk alebo vibrácie motora

- Poškodenie alebo nevyváženie vrtule.
- Povolenie rámu.
- Opatrebné alebo poškodenie ložísk.

Motor nemožno naštartovať

- Skontrolujte poistku.
- Skontrolujte pripojenie a stav káblov a pripojení.
- Skontrolujte vypínač.
- Slabá kapacita batérie.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,

- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie; SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

