



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 31111 Hamaka s moskytiérou inSPORTline Hamacoon

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Počas skladovania a použitia držte mimo UV žiarenia. Skladujte na suchom, tienistom a čistom mieste.
- Dlhodobé UV žiarenie môže znižovať pevnosť materiálu.
- Nenechajte vlhkú alebo mokrú hamaku zamrznúť.
- Držte mimo dosahu otvoreného ohňa, plameňov, horúcich uhlíkov a iných zdrojov tepla.
- Pravidelne kontrolujte stav hamaky a lán.
- Nikdy nepoužívajte opotrebovaný alebo poškodený produkt.
- Nevešajte hamaku vertikálne
- Na hamaku neskáčte. Nevykonávajte prudké dynamické ani akrobatické pohyby.
- Neslúži ako istiaci alebo bezpečnostný systém. Nie je určený pre horolezectvo ani zaistenie osôb proti pádu.
- Deti by mali byť pod neustálym dozorom dospelšej osoby.
- Držte mimo dosahu zvierat a nelíhajte do hamaky so zvieratami.
- Nenechávajte bez dozoru.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Nepoužívajte počas nepriaznivého počasia.
- Perte ručne, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, bielidlá, aviváže ani rozpúšťadlá. Pred praním zložte karabíny.
- Ľahko vyžmýkajte v rukách a nechajte voľne uschnúť na tienistom mieste.
- **Nosnosť:** 200 kg (neprekračujte uvedenú nosnosť).

ÚČEL POUŽITIA


Hamaka je určená na odpočinok, relaxáciu a voľnočasové využitie.

Vhodná na používanie v interiéri aj exteriéri.

Zavesenie medzi stromami, stĺpkami alebo inými pevnými a stabilnými bodmi s vhodnou šírkou minimálne 20 – 30 cm a so zodpovedajúcou nosnosťou.


MOŽNOSTI UPEVNENIA

Popruh na stromy (súčasťou balenia – odporúčaný spôsob upevnenia)




- Omotajte popruh okolo stromu a pretiahnite cez veľké očko popruhu.
- Natiahnite popruh.
- Pomocou karabíny zaistíte hamaku do jedného z menších očiek v požadovanej vzdialenosti.

Lano



- Preložte lano.
- Urobte uzol.
- Pozdĺž lana urobte niekoľko ďalších uzlov, posledný uzol musí byť aspoň 10 cm od konca lana.
- Lano omotajte okolo stromu a pretiahnite cez očko. Upevnite na hamaku.

Popruh




- Omotajte popruh okolo stromu a pretiahnite cez očko popruhu.

- Podľa požadovanej dĺžky urobte uzol (podľa dĺžky popruhu môžete urobiť viac uzlov).
- Upevnite hamaku do pripraveného očka uzla.


MOSKYTIÉRA

Moskytiéra sa automaticky roztvorí, akonáhle roztvoríte a zavesíte hamaku.

Pokiaľ moskytiéru nepoužívate, je možné ju otočiť dole pod hamaku.



ZLOŽENIE MOSKYTIÉRY



Priložte k sebe tyče.



Ohnite a zložte tyče.



Ohyb tyče nasuňte do úložného vaku.



Do vaku nasuňte oba konce tyčí.



Vo vaku tyče rovnomerne uložte.



Do vaku uložte zvyšok hamaky.



Vak uzavrite.

MONTÁŽ A ZAVESENIE

Vyberte vhodné kotviace body – napr. zdravé stromy, stĺpiky alebo iné pevné a stabilné body:

- Upevňujte okolo kotviacich bodov o šírke minimálne 20 – 30 cm.
- Vzdialenosť medzi bodmi cca 2,8 – 4,5 m.
- Uistite sa, že kotviace body unesú Vašu hmotnosť.

Obtočte popruh okolo kotviaceho bodu:

- Popruh neupevňujte vyššie ako 1,5 metra.
- Popruh musí byť rovný, nesmie byť prekrútený.
- Uistite sa, že na kotviacich bodoch nie sú ostré miesta alebo predmety, ktoré by mohli poškodiť popruhy.
- Odporúčame používať dodané popruhy a kovové karabíny, prípadne produkt IN 31114 (súprava upevňovacích popruhov s karabínami).

Zavesenie hamaky:

- Pomocou karabíny zaistíte hamaku do jedného z menších očiek na popruhu.
- Vzdialenosť medzi hamakou a zemou by mala byť približne 30 – 50 cm.
- Optimálny uhol zavesenia medzi popruhom a hamakou je cca 30°.

Použitie hamaky:

- Hamaku si pridržte oboma rukami a pomaly si ľahnite uhlopriečne pre najlepší komfort a stabilitu.
- Vždy hamaku vyskúšajte, kým sa do nej položíte celou hmotnosťou.
- Pred použitím si zložte všetky ostré predmety a vyzujte si topánky. Chráňte proti poškodeniu ostrými predmetmi.
- Pred každým použitím vždy skontrolujte upevnenie (popruhy, kovové pracky), hamaku (švy a celkový stav) a stabilitu kotviacich bodov.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či sa pod hamakou nevyskytujú ostré alebo nebezpečné predmety.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

