

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK


IN 31565 Masážna pištoľ s hrejivým/chladivým nastavcom inSPORTline IceBlaze

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Iba pre dospelé osoby, držte mimo dosahu detí a zvierat.
- Používajte iba na suchú pokožku. jemne prechádzajte po pokožke, max. 60 sekúnd na jednom mieste. Osoby s vyššou citlivosťou môžu použiť uterák alebo oblečenie na zjemnenie masáže.
- Nezakrývajte ventilačné otvory.
- Neponárajte do vody.
- Chráňte proti nárazom a pádom.
- Nabíjajte iba pomocou adaptéra 5V 2A .
- Pred použitím skontrolujte stav produktu.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Nenechávajte bez dozoru. Po použití vždy vypnite a uschovajte. Nenabíjajte bez dozoru.
- Držte mimo dosahu zdrojov tepla a otvorených plameňov.
- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 1 hodinu. Potom je nutné nechať zariadenie vychladnúť po dobu 30 min.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom.
- Po nabití batérie vypojte z nabíjačky. Nepoužívajte počas nabíjania.
- Bez konzultácie s lekárom nepoužívajte, ak spadáte do akejkoľvek kategórie: tehotenstvo; trpíte cukrovkou; používate kardiostimulátor; pooperačná starostlivosť; trpíte epilepsiou alebo migrénami; ochorením alebo posunom stavca / chrbtice; podstúpili ste nedávne náhrady kĺbov; umiestnenie vnútromaternicového telieska; máte kovové skrutky alebo doštičky. Pokiaľ si nie ste istí vždy konzultujte použitie s lekárom.
- Čistite pomocou vlhkej handričky a osušte pomocou suchej handričky.

POPIS PRODUKTU



1. Displej


2. Vypínač vyhrievania

3. Vypínač chladenia

4. Vyhrievacia / chladiaca hlavica

5. Nabíjací port

6. Vypínač / regulátor rýchlosti



1. Bodová masážna hlavica: vhodná na masáž hrudníka, dlaní, chodidiel, spodných končatín, bokov.
2. Dvojbodová masážna hlavica: vhodná pre masáž krku, ramien, horných končatín a Achillovej šľachy.
3. Masážna hlavica s ostrým bodom: vhodná na hĺbkovú masáž paží.
4. Vzduchová masážna hlavica: vhodná na relaxačnú masáž celého tela alebo citlivých častí.

OVLÁDANIE

Podržaním vypínača po dobu 2 sekúnd spustíte / vypnete masážnu pištoľ. Po spustení môžete krátkym stlačením prepínať rýchlosť masáže (1 – 5 úrovni).

Pokiaľ je masážna pištoľ spustená, stlačením modrého tlačidla nastavíte intenzitu chladenia (1 – 5 úrovni, 0 vypnuté), stlačením oranžového tlačidla intenzitu vyhrievania (1 – 5 úrovni, 0 vypnuté).

Pokiaľ je masážna pištoľ vypnutá, podržaním modrého tlačidla spustíte a potom nastavíte intenzitu chladenia (1 – 5 úrovni, 0 vypnuté), stlačením oranžového tlačidla spustíte a potom nastavíte intenzitu vyhrievania (1 – 5 úrovni, 0 vypnuté).

Zobrazenie displeja:

Biela: rýchlosť

Modrá: chladenie

Červená: vyhrievanie

Dĺžka indikátora značí intenzitu (vyššia = intenzívnejšia)

Masážna pištoľ si pamätá posledné nastavenie, po spustení sa aktivuje posledné nastavenie.

POUŽÍVANIE

Na masážnu hlavicu umiestnite nadstavec.



Ak používate nadstavec, nepoužívajte funkciu vyhrievania alebo chladenia.

Varovanie: vyhrievaciu / chladiacu hlavicu nemožno odňať.

NABÍJANIE

Pripojte nabíjačku. Tlačidlo vypínača sa rozsvieti bielo, počas nabíjania bude priebežne blikať.

Indikátor zobrazí stav nabitia batérie.

Hneď ako indikátor svieti bielo, je batéria nabitá.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Čistite pomocou vlhkej handričky a osušte pomocou suchej handričky.
- Skladujte na suchom, čistom a tienistom mieste.
- Pravidelne dobíjajte batériu každé 2 mesiace aj keď produkt nepoužívate.
- Chráňte proti pádom a nárazom.
- Na produkt nekladte ďalšie predmety.

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	cca 565g
Materiál	ABS
Menovitý výkon	20W
Vstupné napätie	DC 5V / 2A
Rozmery	150 x 53 x 183 mm
Špecifikácia batérie	2 400 mAh
Čas nabitia batérie	cca 4 hodiny
Prevádzková teplota	0 ~ 40°C
Počet stupňov rýchlosti	5 úrovní
Intenzita chladenia	5 stupňov
Intenzita vyhrievania	5 stupňov
Dĺžka prevádzky	Vibrácie: 2 ~ 3 hod.
	Vyhrievanie: 2 ~ 3 hod
	Chladenie: 2 ~ 3 hod

Časovač	Vibrácie: 2 ~ 3 hod.
	Vyhrievanie: 2 ~ 3 hod
	Chladenie: 2 ~ 3 hod
Chladenie	1. stupeň: 21,2 °C
	2. stupeň: 19,2 °C
	3. stupeň: 18,7 °C
	4. stupeň: 18,4 °C
	5. stupeň: 18,2 °C
Vyhrievanie	1. stupeň: 35,2 °C
	2. stupeň: 38,5 °C
	3. stupeň: 40,3 °C
	4. stupeň: 42,1 °C
	5. stupeň: 44,5 °C

FAQ

Porucha	Možná příčina	Možné riešenie
Nedá sa spustiť.	Slabá batéria.	Nabite batériu.
	Zlé stlačenie vypínača.	Podržte tlačidlo vypínača po 1,5 sekundy.
	Vysoká okolitá teplota.	Umiestnite na miesto s nižšou okolitou teplotou a nechajte vychladnúť po dobu 2 hodín.
	Batéria aktivovala ochranu proti vybitiu.	Kontaktujte servisné oddelenie.
Nedá sa nabiť.	Zle pripojená nabíjačka.	Znovu zapojte nabíjačku.
	Poškodený nabíjací kábel.	Vymeňte nabíjací kábel.
	Kábel a adaptér nespĺňajú špecifikácie.	Používajte iba nabíjačku a kábel, ktoré spĺňajú špecifikácie.
	Okolité teplota je vyššia ako 40°C, spustila sa ochrana proti prehriatiu.	Umiestnite na miesto s nižšou okolitou teplotou a nechajte vychladnúť po dobu 2 hodín.
Je možné spustiť, ale nejdú spustiť funkcie.	Slabá batéria.	Nabite batériu.
Masážna hlavica sa povolila.	Masážna hlavica je zle upevnená.	Znovu upevnite masážnu hlavicu.
Píštoľ sa vypne po vysokom tlaku.	Ochrana proti prepätiu, prepnutie do pohotovostného režimu.	Reštartujte.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto na to určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestne príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

